0.1uF
10uF
BOOT
SW1
AMS1117
1uF
RESET
SW2
330
J1
USB

0.1uF
10uF
BOOT
SW1
AMS1117
1uF
RESET
SW2
330
J1
USB

0.1uF
10uF
BOOT
SW1
AMS1117
1uF
RESET
SW2
330
J1
USB

0.1uF
10uF
BOOT
SW1
AMS1117
1uF
RESET
SW2
330
J1
USB