血流假影與血管攝影

Flow Artifact & MRA

吳明龍 副教授 成大資訊系/醫資所 minglong.wu@csie.ncku.edu.tw 辦公室:資訊系新館12樓


1

血在 MRI 中的表現

- 有時特別亮 (信號強)
- 有時特別暗 (信號弱)
- 和試管中不同 -- artifacts ?

2

亮血 (bright) 與暗血 (black blood)





梯度迴訊中的白色血與自旋迴訊中的黑色血


3

3

血流假影

- Flow-related enhancement (FPF)
 - 梯度迴訊中血管經常特別亮
- Flow void (spin-echo)
- 移位假影


4




MRI中血管特別亮的情況

- · 尤其在 T1 影像中特別明顯
- Through-plane flow
- 多切面掃瞄中每張切面不同

6





回顧: MRI 的複雜成像過程

- 磁化現象
- 射頻激發
- 空間編碼
- 信號接收取樣
- 影像計算

反覆多次


9


9


MRI中血管特別亮的情況


- 在 T1 影像中特別明顯
- Through-plane flow
- 多切面掃瞄中每張切面不同

0











T1 對影像對比的影響


- 短 TR --> 沒時間作 T1 回復 --> 信號低 --> 飽和現象
- "Saturation" effect
- ▼ TR ~ 200 msec: 或多或少都有

15


15















流動的血液的飽和現象

- 靜止組織或多或少受到飽和現象
- 血液因為流動,飽和現象較少
- 少飽和 = 亮信號
- Flow-related enhancement (FRE)

22

腹部的亮血流



1.5 Tesla GE Signa Gradient-echo

Aorta & IVC 在 T1 影像中特別亮

T1 影像中的 flow-related enhancement

23

23

流動的液體 T1 看似變短

- · 其實是指短 TR 時信號強
- Suryan G., 1951 即已提出
- 1946: NMR, 1973: MR imaging


24

影響 FRE 程度的因素

- TR 的長短
- 流速與切面厚度的比例
- Flip angle
- 血流速度在血管中的分佈

25

25



影響 FRE 程度的因素

- TR 的長短
- 流速與切面厚度的比例
- Flip angle
- 血流速度在血管中的分佈


27

27

Flip Angle 對 FRE 之影響

- 大致上,愈大愈明顯 (**T1**)
- 但實際上的情況要複雜得多
- 後面會再討論


28



影響 FRE 程度的因素

- TR 的長短
- 流速與切面厚度的比例
- Flip angle
- 血流速度在血管中的分佈


30





MRI中血管特別亮的情況


- 尤其在 T1 影像中特別明顯
- Through-plane flow
- 多切面掃瞄中每張切面不同?


32


















多面掃瞄的 FRE 現象

- 愈接近上游區,FRE 愈明顯
- * 尤其以第一張最明顯
 - Entry slice phenomena
- · 只在 sequential 掃瞄中是如此


40



FRE 與多切面掃瞄的順序

- Sequential 與 interleave 現象不同
- Interleave 中之 FRE 與 Entry slice
 現象過於複雜,不予討論
- · 但是總之不外是個 artifact!

42




FRE 還有其他 Artifact

- ■血流~運動,運動 --> 鬼影
- 因為 FRE 使得血流信號特強,運動 鬼影特別明顯
- · 如何消除 FRE 現象?

44



因為 enhancement 太強而使得 motion ghosts 十分明顯!



主動脈血流造成的亮血流及假影

45

45

FRE Artifacts 的消除

- 事先將上游血液信號減低
 - Inflow saturation
- 同時因血流運動產生的鬼影 便自動去除


46


Inflow Saturation 的原理


- 在切面"上游" 先做激發
- 短時間內再立刻選所要切面
- 血液在流入切面前即已飽和 > 个拿比
- 沒有信號 --> 血管呈黑色


47

47











備註:血的影響不止於此

- 我們目前都只討論了流動的影響
- 完全沒有考慮血液成份!
- 新鮮血?新鮮血塊?舊血塊? 結痂?豬血糕?不再詳述


53


53

假影其實可資利用

- · 誇張一些:血管信號太亮了,亮到 其他靜止組織幾乎都沒信號...
- 那麼影像只含血管部份?
- Time Of Flight MR 血管攝影!

54





TOF MR 血管攝影

Time-of-Flight MRA

吳明龍 副教授 成大資訊系/醫資所 minglong.wu@csie.ncku.edu.tw 辦公室:資訊系新館12樓


57

57

血管:亮,靜止組織:暗

- Time Of Flight MR 血管攝影
 - 完全沒有利用顯影劑
 - 也完全沒有利用減法
 - Completely noninvasive

58





血流的 MRI 表現

- 看靜態組織,需要抑制 FRE
 - Inflow saturation
- · 看血管本身,需要強化 FRE
 - TOF MR Angiogram


61


61


從 FRE 到 MRA

- 由多張單一切面到多角度投影
- Maximum Intensity Projection
 - MIP: 電腦計算投影
- Volume (surface) rendering ...

62







MRA 的課結束了?

- 沒那麼容易!
- 如何忠實地顯示血管?
 - Contrast 的增強
 - Artifacts 的移除

66

回顧:影響 FRE 的因素

- TR 的長短
- 流速與切面厚度的比例
- Flip angle
- 血流速度在血管中的分佈 ...

67

67

增強 MRA 的對比

- 調整影像掃瞄參數
 - 切面厚度與方向
 - TR · flip angle
 - 將不要的血管 saturate 掉

68


切面方向的影響

- ▶ FRE 只在 thru-plane flow 中明顯
- 選擇切面須儘可能與血管垂直
- · 血管彎曲處常因 FRE 不明顯而使 信號較弱,造成 narrowing

69

69





Proximal anterior tibial artery branch 變窄?


71

71

切面厚度的影響

- · 記住 FRE 是因血液流出切面造成
- · 切面愈薄,FRE 愈明顯
- 同時解析度也愈高
- · 但有梯度強度及 SNR 的限制

72



增強 MRA 的對比

- 調整影像掃瞄參數
 - 切面厚度與方向
 - TR · flip angle
 - 將不要的血管 saturate 掉

74

TR 的影響

- · 記住 FRE 是因血液流出切面造成
- TR 若太短,血液沒有時間流走
- · TR 若太長,靜止組織信號無法飽和
- 最佳 TR = 厚度 / 流速

75

75


Flip Angle 的影響

- Flip angle 大, T1 現象愈明顯
 - 血管亮、但 flow ghosts 也多
- 流速慢時,大偏折角造成飽和
 - 類似靜止組織

77

77

Flip Angle 對 Ghost 的影響



A : anterior tibial artery

P : common peroneal trunk artery

Angle = 90° Angle = 60° Angle = 30°

78

Flip Angle 的影響

- 實際的狀況複雜的多
- 也隨 anatomical location 而異
 - 上下游流速快慢不一
- 通常採用 45~60 (2D TOF)

79

79

Flip Angle 對 MRA 的影響 也請注意小血管與周遭組織之對比 Angle = 10° Angle = 30° Angle = 50°

TR 與 Flip Angle

- 通常在慢速血流中影響較大
 - 所謂慢速,是指相對於切面厚度
- 通常 2D TOF MRA 情況還好
- ◆ 在 3D TOF MRA 中更顯重要

81

81

增強 MRA 的對比

- 調整影像掃瞄參數
 - 切面厚度與方向
 - TR \ flip angle
 - 將不要的血管 saturate 掉


82


Saturation Band 的影響

- 使不要的血管飽和以避免 overlap
- SAT band 跟著切面改變
 - Tracking SAT
- 切面激發的次序:下游至上游

83

83







Saturation Band 的影響

- 使不要的血管飽和以避免 overlap
- SAT band 跟著切面改變
 - Tracking SAT
- 切面激發的次序: 下游至上游

86





增強 MRA 的對比

- 調整影像掃瞄參數
 - 切面厚度與方向
 - TR \ flip angle
 - 將不要的血管 saturate 掉

89

89

MRA 的課還沒結束

- 如何忠實地顯示血管?
 - Contrast 的增強
 - Artifacts 的移除

90

MRA Artifacts

- Intra-voxel phase dispersion
 (失相) 造成血管看似狹窄
- 脂肪的高信號干擾判讀


91


91

Intra-Voxel Dephasing


- 像素內的信號損失
 - 流速不均,甚至有亂流
 - 在有梯度開啟時產生失相
 - 發生在同一像素內 --> 低信號

92





失相引起的 Pseudo Stenosis





RA XF

95

95

看似 stenosis 的原因

- 梯度 = 磁場隨位置不同
- ▶ 流動 --> 磁場一直變化 --> 累積相角
- 流速不一 = 相角不同 --> 低信號
- Pseudo-stenosis

96


偽陽性 (False Positive)

- 但是又不能全部當作正常
 - 原本可能便具有 stenosis
- ▶ 此時會因為擾流而更顯得血管狹窄
- Over-estimate of stenosis


97

97

Over-Estimated Stenosis




98



那 Aneurysm (動脈瘤)呢?

- 血管變寬處可能流速變慢
- ▶ 亦可能有漩渦流 (vortex)
- 信號低 --> 被當做靜止組織
- Under-estimate of aneurysm


100




□解決之道: 血流補償

- Flow Compensation (GE)
- GMR (Siemens), MAST (Picker)
- 變化梯度形狀,使得流速不同的水 分子仍然可以具有相同的相角

102







❷解決之道:短TE


- 失相總要花時間
- 短 TE 使失相情況來不及發生
 - 或使信號損失不多
- Fractional Echo (以前提過)


105

105









MRA Artifacts

- Intra-voxel phase dispersion (失 相)造成血管看似狹窄
- ▶ 脂肪的高信號干擾判讀

110

脂肪的 Artifacts

- TOF MRA 是根據 T1 對比而來
- 脂肪的 T1 短
- 脂肪的強信號類似血管?

111

111


3D TOF MRA (Circle of Willis) 注意 Periorbital Fat 的千擾


去除脂肪的 Artifacts


- Fat SAT (以前提過了)
- · 成功的 fat SAT 條件
 - Shimming
 - 避開磁化率影響

113

113







可是不要忘記

- 成功 fat suppression 是有條件的
 - Bo、B1 均匀 ...
- Fat suppression 如果失敗, TOFMRA 適得其反

117

117

MRA 的課還沒結束

- 如何忠實地顯示血管?
 - Contrast 的增強
 - Artifacts 的移除
- ▶ 那麼 3D TOF MRA 呢?

118