
快速自旋迴訊

Fast Spin-Echo

吳明龍 副教授 成大資訊系/醫資所 minglong.wu@csie.ncku.edu.tw 辦公室:資訊系新館12樓




回顧:掃瞄如何加速?

- 例: 面迴訊影像 (EPI)
 - 單一一次 RF 激發後填完整個 kspace 所需數據

3

3




由 EPI 到 TSE

- EPI: 一連串的梯度迴訊
 - 加入適當的空間編碼梯度
- TSE: 一連串的自旋迴訊
 - 加入適當的空間編碼梯度

5

5



和普通 Spin-Echo 很像

- 但是每一次 RF 激發都可以獲得多 組 k-space lines
 - 只不過多加幾次 1800 聚焦
- · 單張掃瞄一定比 spin-echo 快許多

8

20 秒鐘的眼睛影像



GE 1.5 Tesla
Fast Spin-echo

who train length

ETL = 12

TR = 2000

Scan time = 20 sec

完全看不到任何非自主性的運動假影


9

9

Multi Spin-echo 的類比

- · 本來自旋迴訊就可以做很多 echo
 - 90°-180°-echo-180°-echo ...
- ▶ Multi-echo: 分成多張影像
- TSE:全部 echo 用在同一影像

10



直接可推測的結果

- 能做 spin-echo 的 MRI 應該都能做 turbo spin-echo
- TSE 影像 behavior 應與傳統 spinecho 十分類似

3

13

TSE 與一般 SE T2 影像之比較 SE (TE = 100) TSE (TE = 100)

取個名字吧

- Turbo spin-echo (Siemens)
- Fast spin-echo (GE & others)
- RARE (Bruker)


15

15

為什麼 TSE 這麼重要?

- Spin-echo: 傳統的 MRI 標準
- TSE 影像與 SE 十分類似
- 掃瞄加快了許多倍
 - TR = 2000: 由 7 分鐘到一分鐘

16



所達到的掃瞄時間

- 每次產生例如 8 個 spin-echo
- 256x256 影像需時 = 32xTR
- ▶ 掃瞄比傳統 spin-echo 快八倍
- Echo train length (ETL) = 8

 与角铁個 who

18

Multi-shot TSE 掃瞄時間

CA: Scan time =
$$7\sqrt{\frac{256}{8}}$$
 32 Shor (32/18/12)

• 掃瞄時間 = TR x (phase#) / ETL



• ETL 愈大,單張掃瞄愈快 ᡮVavying PE(Fy linas)


19


19


影像的對比如何呢?

- 每個 echo 的 TE 都不一樣呀!
- T2 對比如何決定?
- Effective TE (等效迴訊時間) り以管中間那條線的TE

20







TSE 的 TE

- k-space 中央的數據決定了對比
- ▶ 雖然每個 echo 的 TE 都不同
- · 以 k-space 中央數據的 TE 為主


24


TE 與相位編碼

- · 以 k-space 中央數據的 TE 為主
- · 什麼時候數據放在 k-space 中央, 可由相位編碼梯度決定
- · 相位編碼順序決定 TEeff

25

25







進一步延伸: 雙對比 TSE

- 既然 TSE 只是 multi-echo 的延伸
- ▶ 那麼 TSE 當然也可以做 dual echo
- T2 對比同樣由 TE_{eff} 決定

28





數據的共享

- · 只多取 k-space 中央的數據,以變 化 T2 對比
- k-space 的外圍細節不動
- 得到雙對比影像,時間不到兩倍

31

31


使對比 TurboSE 中的迴訊分享 TE_{eff} = 17 msec TE_{eff} = 85 msec


進一步加速: Single-shot

- 全部擷取時間 + 需要浪費時間 < 一到二個 T2 (約一秒鐘上下)
- 256x256: 4 msec 就一個 echo
 - Echo spacing (ESP)

33

33






當然不是不行...

- ESP 不能太短 (~ 4 ms 下限)
- ETL ~ 256, 掃瞄時間約 1-2 秒
- ·大部分 MR 信號都因為 T2 decay 而衰減光光。實際上作行


36



ESP 不能太短!

- Specific Absorption Rate (SAR)
- · RF 消耗功率與偏折角平方成正比 -180⁰ 是 90⁰ 的四倍, 30⁰ 的 36 倍
- 過多 RF 功率消耗造成局部增温


38





Single-shot TSE 適用場合


- · 只想看長 T2 組織的時候
 - Myelogram, MRCP
- · Motion 嚴重影響影像可讀性時
 - Fetal imaging, GI imaging

40









順便提到: HASTE/SSFSE

- Siemens: <u>Half-Fourier</u>
 <u>acquisition single-shot TurboSE</u>
- GE : Single-Shot Fast Spin-Echo
- 半傅立葉 + TSE = 短時間 (1s)
- SAR 高,通常改 1800 為 1300

45

45

Multi-shot TSE 的主要應用

- · 幾乎已成為 T2 影像的國際標準
 - 比傳統 SE T2 快多了
- HASTE 在 GI 中幾乎公認最佳
 - 可克服呼吸及磁化率假影

46


TSE 的優勢

- 影像表現類似傳統自旋迴訊
 - 自旋迴訊是廣為接受的臨床標準
 - TSE 影像因此也廣獲接受
 - 沒有梯度迴訊的磁化率假影

47

47

TSE 與一般 SE T2 影像之比較 SE (TE = 100) TSE (TE = 100)





掃瞄快速的優勢

- 克服 motion artifacts
- ▶ 合理時間下以 average 換取 SNR
- · 以 SNR 優勢換取高解析度
- ▶ 長 TR 加強 proton density 比重

49

49





長 TR 在 nerve roots 影像的優勢



Siemens 1.5 Tesla Turbo Spin-echo

512 matrix 3 mm slice

Scan time = 7 min

強信號 CSF、高解析度

凸顯 nerve roots

53

53

TSE 的影像特性

- 比起相同 TE 的 SE
 - 較強的磁轉移對比 (不重要)
 - 擴散對比較弱 (重要!)
 - 長 TE 時脂肪特別亮 (不重要)

54

磁轉移對比 (MTC)

- Magnetization transfer contrast
- 暫時沒有時間談,但基本上...
- 含有大分子蛋白質的組織受到抑制 (詳細原理及其他應用以後再說)


55

55

TSE 中的 MTC

- 含有大分子蛋白質的組織受到抑制
 - CSF: 水(長 T2)
 - 灰白質:蛋白質 (短 T2)
- · 影像中的 T2 對比看似增強

56



TSE 中的分子擴散比重

- b factor 的計算
 - 太複雜了,不談
- ▶ 多次 1800,有部份重新聚焦的作用
- 較不會因擴散影響使信號降低

58

出血與血腫

- 血中的鐵質因「磁化率」加上「分子擴散」,使信號降低
- ▶ 到了 TSE 卻被聚焦回來
- TSE 不建議使用在這些場合!

59

59

TSE 中超亮的脂肪

- J coupling 的影響
 - 這 ... 太複雜了吧!
- 好好好,我不說就是了

61

61

Turbo Spin-echo 中的 Bright Fat SE (ETL 1) TSE 4 TSE 16


TSE 專屬的 artifacts


- 邊緣的模糊與強化 (講一點)
- 假性邊緣強化
- 數據不連續性產生的 ghosts
- 同樣沒時間談


4 acho train 不宜入長

63


63








不同 ETL 在胸腔影像的比較





ETL 15 (ECG, BH, 14 sec) ETL 8

ETL 85 (0.4 sec)

67

67

腦脊髓液抑制影像

FLAIR MR Imaging

吳明龍 副教授 成大資訊系/醫資所 minglong.wu@csie.ncku.edu.tw 辦公室:資訊系新館12樓


68

為什麼需要 FLAIR?

- 臨床 MR 影像 (通常)
 - T1-weighted: anatomy
 - T2-weighted: pathology
- 影像診斷:清晰的凸顯病灶

69

69



CSF 在影像上的表現

- ▶ T1WI:暗,T2WI:亮
- 靠近腦室的病灶
 - T1WI: 與正常組織對比不強
 - T2WI: 與 CSF 對比不強


71


71


CSF 在影像上的表現

- ▶ 腦室的形狀不規則: 部分體積效應
- CSF 會流動: motion ghost
- CSF 在 T2WI 上的強信號進一步將
 上述效應放大

72









為什麼需要 FLAIR?

- FLAIR = <u>FL</u>uid <u>A</u>ttenuated
 <u>I</u>nversion <u>R</u>ecovery
- · 提供沒有 CSF 信號的 T2WI
- 凸顯病灶,避免腦室干擾判讀

76





備註

- 當然不是所有的病灶在影像上的表現都是以上所述的情形
- ► FLAIR 不會完全取代一般 T2WI
- FLAIR compliments T2WI


79


79


抑制 CSF 信號的方法

- 利用 CSF 的長 T1
- ▶ 反轉回復: 1800 + inversion time
 - 等待 CSF 信號的 T1 回復剛好經 過零點,並在此時成像

80









其實以前曾經提過


- 反轉回復 (inversion recovery) 系 列,只是等待的時間 (TI) 不同
- 長 TI (FLAIR): 抑制 CSF 信號
- 短 TI (STIR): 抑制脂肪信號


84












原理很簡單,過去卻極少見

- 長 TI 抑制 CSF: TI ~ 2200 ms
- 長 TR (T2): TR 額外再加 2800 ms
- Spin-echo, 256x256 影像: 掃瞄時間 = 21 分鐘!


90



那又為什麼現在很常見?

- ▶ 因為有 turbo spin-echo 的出現
 - TSE: 快速而可靠的 T2WI
- TI = 2200, TR + 2800, ETL = 7:3 分鐘的 FLAIR 影像

92



取個名字吧

Siemens: turboFLAIR

• GE: fast FLAIR

• 其他廠牌: FSE FLAIR, ...

• 講到 FLAIR 應該都是同一類型

94

註: FLAIR

- 只是磁化準備中「對比」的成分
- 理論上可以配備各種成像方式
- FLAIR*EPI > FLAIR*FSE > FLAIR* turboFLASH ...

95


95

回顧: TSE 掃瞄快速的優勢

- 克服 motion artifacts
- 合理時間下以 average 換取 SNR
- · 以 SNR 優勢換取高解析度
- ▶ 長 TR 加強 proton density 比重

96

TurboFLAIR 的長 TR



Siemens 1.5 Tesla TurboFLAIR TI = 2500 TR = 9000 TE = 110

Cerebral Infarction (chronic stage)

長 TR 進一步減少 T1 weighting


97


97


FLAIR 的適用場合例


- · 任何需要強 T2 weighting 讓病灶 「亮起來」的場合
- · CSF 內的出血
 - 蜘蛛膜下腔出血、腦室內出血 ...


98














充分利用儀器的空閒

- Multi-slice turboFLAIR :
 - 在長 TI (~ 2sec) 內塞入多個切面
 - Interleaved FLAIR
- 掃瞄時間不變

104









FLAIR 的主要假影

- CSF pulsation artifacts
 - 由於 CSF through-plane 流動導 致信號抑制的不完全
 - Bright CSF: 與病灶難以區分

108








解決之道

- 増加 1800 RF pulse 的 切面厚度→ finner
 - 確保流入影像切面的 CSF 經過 inversion
- Trade-off: slice gap

112



但即使如此...

- 在 CSF 流動較為快速的區域, CSF pulsation artifacts 仍常見
 - Posterior fossa , prepontine cistern , hydrocephalus

114


進一步減少 Bright CSF

- GE:提供操作員選擇 interleaving acquisition factor
 - 儀器自動據此調整 inversionpulse 的 slice thickness
 - 允許 contiguous slices

115

115

Interleaving Acquisition Factor = 2 分雨交掃完整個腦部 (掃瞄時間乘以二)



明顯的 Trade-off

- "Factor"愈大,流動 CSF 的抑制 自然愈完全
- ▶ 多切面掃瞄 (通常是 whole brain coverage) 的整體時間也愈久


118





Siemens 儀器上的作法

- Inversion 與 excitation 的切面厚 度永遠是一樣的比例 (~ 1.6) (?)
- 以 sequential-interleaving 減少 bright CSF artifacts
- 不允許 gapless slices

120







結語: FLAIR

- 臨床神經 MR 經常使用的技術
- 凸顯病灶, compliments T2WI
- · CSF 內的出血
 - 蜘蛛膜下腔出血、腦室內出血...

124