相位對比血管攝影

Phase-Contrast MRA

吳明龍 副教授 成大資訊系/醫資所 minglong.wu@csie.ncku.edu.tw 辦公室:資訊系新館12樓


1 of 153


1

回顧: TOF MRA Artifacts

- 「像素內失相」引起低信號
 - 流動 + 梯度~相角
 - 流動不均 → 相角不一 → 低信號
- 相角可以指示流速?

2 of 153





推論

- 像素內如果流速一致
 - 流動 + 梯度~相角
- ▶ 取得相位影像 = 流速影像!
 - 相位對比 MRA 之基礎


5 of 153

5

什麼是相角?

• 人體磁鐵激發後, 偏離 y' 軸的角度


6 of 153





為什麼會出現相角?


- 偏離共振頻率 (off-resonance)
 - 均勻主磁場 (Bo) 受到改變
 - $-\omega = \gamma B$ 拉莫方程式
- 例如:梯度就可以造成磁場改變


8 of 153
































一些算數

$$\phi = \omega t$$

$$= \gamma B t$$

$$= \gamma G_x x t$$

$$= \gamma G_x v_x t t$$

$$= \gamma G_x v_x t^2 = ...$$

反正相角與流速成正比就對了

21 of 153

21

小結論

- 加上 bipolar gradient 之後
 - 静止氫核相角 = 0
 - 流動氫核相角與流速成正比
- 相位影像反映了速度!

22 of 153

不僅如此

- 正相角 = 正向流速
- 負相角 = 反向流速
- 流動方向亦可得知

23 of 153

23

Bipolar Gradients

- 速度可由相角反推求得
 - 梯度強度及時間均已知
- 流速編碼梯度 (Venc)
 - Velocity encoding gradients

24 of 153

回頭:為什麼會出現相角?

- 偏離共振頻率 (off-resonance)
 - 均勻主磁場 (Bo) 受到改變
- 此處我們只想知道因「梯度」和 「流速」所造成的相角差


25 of 153


25

影響相位角的因素

- 各種影響共振頻率的都會
 - 渦電流 (eddy current)
 - 梯度開啟關閉的時間不準確
 - 主磁場受磁化率干擾...

26 of 153





相角的空間分佈圖?

- tan (相角) = x分量/y分量
- x & y 兩個分量皆可取得
 - 實數影像 & 虚數影像
 - 相除後取反 tan 函數即得

29 of 153

29

胸腔經過 bipolar gradient 的影像 ascending aorta superior vena cava 普通影像 (magnitude) 相位影像 (phase)

取個名字吧!

- 相位對比 (phase contrast) 影像
- 利用來做 MRA: PC MRA
- 利用來作流速定量分析: PC Flow analysis


31 of 153


31

相位流速影像的特性


- 具有方向性
 - 對 MIP Angio 有好有壞
- 背景部份亂七八糟
- Venc 與 phase aliasing

32 of 153





經過 S/I bipolar gradient 的影像



最小亮度投影: ascending aorta

最大亮度投影: descending aorta superior vena cava

相位影像 (phase) → 相位對比血管攝影


35 of 153


35

流速編碼梯度的方向

- 三個梯度線圈 (x, y, z)
- 開一個梯度,只得到該方向的流速
- 可做選擇性的流速分析
- 整體流速 重複三次 + 一次參考點

36 of 153





$V^2 = V_x^2 + V_y^2 + V_z^2$



GE Signa 1.5 Tesla 3D SPGR (FLASH)

20 slices TR/TE = 35/9.1 flip angle = 20 1.5 mm slice

真正的流速 (向量) 必須包含三個分量

39 of 153

39

您明顯知道缺點了

- · 四次掃瞄才能完整組合 PC MRA
 - 三個方向 + 一個參考點
- Scan time 略長
- 但也有獨特優勢,馬上會提到


40 of 153

相位流速影像的特性


- 具有方向性
 - 對 MIP Angio 有好有壞
- 背景部份亂七八糟
- Venc 與 phase aliasing


41 of 153

41












相位影像的背景部份

- 看起來很像超高雜訊
- 原因: 沒有信號的部份無法求相角
 - 一點雜訊就使相角計算變化極大
- · 解決之道:利用原始影像作 mask

46 of 153








49 of 153

49

Mask 抑制背景相位

- 既然是因為信號小,那就相乘吧
- 有效抑制背景相位
- 所得影像亮度 與 信號強度和速度 的<u>乘積</u>成正比

50 of 153



相位流速影像的特性

- 具有方向性
 - 對 MIP Angio 有好有壞
- 背景部份亂七八糟
- Venc 與 phase aliasing

52 of 153

Venc 與 Phase Aliasing

- 流速與相角成正比
- 流速可以快
- ▶ 角度卻永遠只有 3600 的範圍
 - +1800~-1800之間

53 of 153

53

一些算數

$$\phi = \omega t$$

$$= \gamma B t$$


$$= \gamma G_x x t$$

$$= \gamma G_x v_x t t$$

$$= \gamma G_x v_x t^2 = ...$$

相角與流速成正比

54 of 153






Venc 與 Phase Aliasing

- ▶ 角度永遠只有 3600 的範圍
 - +1800~-1800之間
- 超出之後便無法分辨
 - $-+190^{\circ} = -170^{\circ}$???

57 of 153

57



流速編碼的範圍

- 同一種 bipolar 梯度之下,流速編
 碼只能到達 +1800~-1800 之間
- 稱為 Venc (velocity encoded) 值
 - 也就是 1800 相角的流速

59 of 153

59

Venc 值的適當選取

- Venc = 該梯度下所能求的最大流速
- 例: Venc = 50 cm/s, 可準確算出+/- 50 cm/s 之內的流速
- · 根據流速範圍選取最適當 Venc 值

60 of 153

實際上就是在調整梯度

- •調 Venc 等於調 bipolar 梯度
- Bipolar 梯度是產生相角的主因
- 同一流速,梯度愈強相角愈大
 - 梯度愈強, Venc 愈小

61 of 153

61

一些算數

$$φ = ωt$$

$$= γ B t$$

$$= γ G_x x t$$

$$= γ G_x v_x t t$$

$$= γ G_x t^2 v_x = ...$$

$$t = γ G_x t^2 v_x = ...$$


62 of 153

根據預期流速範圍選 Venc

- 預期最快流速,再加一些
 - 病人流速或許會變
- · Venc 太高:慢血流看不清楚
- Venc 太低: phase aliasing!

63 of 153

63



Phase Aliasing 的特性

- ▶ 原因:流速超出 Venc
 - 旁邊亦應有頗高流速
 - 白到黑的突然改變
- 若是白 → 灰 → 黑:流向改變

65 of 153

65


Flow Reversal in Aorta



Mid-diastole, Venc = 150 cm/s

66 of 153

Phase Aliasing: Descending Aorta



Systole, Venc = 80 cm/s 來看肺動脈血流

67 of 153

67

相位流速影像的 Artifacts

- 像素內流速一致,就可做流速影像
- 像素內流速不一致 → 低信號
 - Intravoxel phase dispersion
- 因直接使用相角,程度也算嚴重

68 of 153

回憶一下

- 像素內如果流速一致
 - 流動 + 梯度~相角
- 流速如果不一致,相位角所反映的 流速就不精確了


69 of 153

69

解決方法

- 高解析度:減低像素體積,使像素 內流速儘可能一致
- · 縮短 TE,使失相程度降低
- 配合 flow compensation

70 of 153



相位對比的應用

- 多切面 → PC MRA
- 定量分析流速
- 合併流速定量與血管攝影
- 彈性影像 (elastography)

72 of 153



相位對比流速分析 PC Flow Analysis

吳明龍 副教授 成大資訊系/醫資所 minglong.wu@csie.ncku.edu.tw 辦公室:資訊系新館12樓

74 of 153

相位對比流速分析

- 只是去分析血流速度分佈圖
 - PC:相角與流速成正比!
- ▶ 任何成像方式 + Venc gradient
- 相同技術的不同應用層面


75 of 153


75

原理和 PC MRA 完全一樣

- 只是不作 multi-slice 或 MIP 投影
 - 也不需要 mask
- 通常是對特定位置分析
- 可作 CINE 動態流速量測

76 of 153





PC MRA 與流速分析的差別

- ▶ MRA: 3D volume + 單一時間點
- ▶ 流速分析:多個 cardiac phases
 - 經常導致只能做單一切面
- 但光是這樣就夠麻煩的了

79 of 153

79

PC 流速分析的注意事項

- 影像擷取參數選擇
- 流速分析精確度
- 後續分析注意事項


80 of 153

影像擷取之選項

- ▶ 通常需合併 flow compensation
 - 避免失相造成 signal loss
 - 強信號有利於明確定義相角
 - Gd 通常可以幫忙

81 of 153

81



影像擷取之選項

- 選擇與血管垂直的切面
 - MR 相位流速分析通常只對切面 方向做 flow encoding
- 原因待會兒詳述

83 of 153


83


影像擷取之選項

- · CINE 動態流速分析的心跳同步方式
 - Prospective ECG triggering
 - Retrospective ECG gating
- 後者較好,數值量測差異不大

85 of 153

85





PC 流速分析的注意事項

- 影像擷取參數選擇
- 流速分析精確度
- 後續分析注意事項

88 of 153

流速分析的精確度

- Partial volume 造成流速的 overestimation
 - Flow-Related Enhancement
- Eddy current 亦可引起誤差

89 of 153

89

Partial Volume 造成流速高估的原因 测得信號 (>> φ/2) 被 FRE 放大的流動液體 (φ) 煮動液體 (φ) 煮動液體 (φ) 理想的 partial volume 狀況 實際發生的狀況

FRE 使得有流動的信號被過份強調

90 of 153

避免 Partial Volume 誤差

- 提高解析度 (受限於 SNR)
- 切面儘可能垂直於血管
- 廠商不提供 in-plane 流速分析 (?)
 - In-plane PC 只作 visualization

91 of 153

91

PC 流速分析的注意事項

- 影像擷取參數選擇
- 流速分析精確度
- 後續分析注意事項

92 of 153

分析注意事項

- · 絕對不用 masked 影像
- ▶ Phase aliasing 絕對要避免
- ▶ Flow rate 的精確度高於 velocity
- · 以靜止組織的 phase 作為參考值
- Reproducibility assessment

93 of 153

93

Masked 影像的信號並不與速度成正比 經過 mask 後的影像

分析注意事項

- · 絕對不用 masked 影像
- ▶ Phase aliasing 絕對要避免
- Flow rate 的精確度高於 velocity
- · 以靜止組織的 phase 作為參考值
- Reproducibility assessment


95 of 153

95

避免 Phase Aliasing

- · 沒有人會故意去圈選 aliasing 區域
- 流速分析經常是針對 pulsatile flow
 - 例如一個心跳週期內的變化
- 先選一張,再自動分析其他 frame?

96 of 153



分析注意事項

- 絕對不用 masked 影像
- Phase aliasing 絕對要避免
- Flow rate 的精確度高於 velocity
- · 以靜止組織的 phase 作為參考值
- Reproducibility assessment


98 of 153

Flow 與 Velocity

- 速度量測值大致準確
 - 但是受到 ROI 圈選的影響很大
- Flow 指的是單位時間流過的體積
 - ROI 圈到靜止組織比較不受影響

99 of 153

99



分析注意事項

- · 絕對不用 masked 影像
- Phase aliasing 絕對要避免
- Flow rate 的精確度高於 velocity
- · 以靜止組織的 phase 作為參考值
- Reproducibility assessment


101 of 153

101

以靜止組織作參考值

- 静止組織的 phase 應該已經等於零 了,為什麼還要扣除?
- 因為實際上靜止組織的 phase 就是 不會等於零


102 of 153



但即使如此

- · 梯度「開」與「關」之間的不一致 性仍可造成誤差
- ■典型的例子: Eddy current
 - 開梯度有渦電流,不開就沒有


104 of 153





如果您要採購儀器...


- 對相位對比而言, shielded gradient coils 便相形重要
- 不管買了沒有,也要記得用靜止組 織的相角做修正

106 of 153










如果您不要採購儀器...

- 對相位對比而言,shielded gradient coils 便相形重要
- 不管買了沒有,也要記得用靜止組 織的相角做修正

111 of 153

111


Eddy Current 使静止組織 phase 不為零 magnitude phase 而且甚至還每個區域都不同





分析注意事項

- · 絕對不用 masked 影像
- Phase aliasing 絕對要避免
- Flow rate 的精確度高於 velocity
- · 以靜止組織的 phase 作為參考值
- Reproducibility assessment

114 of 153







PC Flow Analysis 的缺失

- 通常是做 cardiac cycle 之內不同 cardiac phase 間流速的變化
- · 時間解析度要求高,就沒辦法作 multi-slice 了 (除非做多次)


118 of 153


一些流速分析的例子

- Intracranial flow
- CSF flow dynamics
- Renal artery
- Portal vein ...


119 of 153


119











同樣是相位對比原理

- 既然可以看 flow,那是否也可以看 其他的 motion?
- Soft tissue motion → 研究中
- Vibration → MR elastography !

125 of 153

125

磁振造影彈性影像

MR Elastography

吳明龍 副教授 成大資訊系/醫資所 minglong.wu@csie.ncku.edu.tw 辦公室:資訊系新館12樓

126 of 153

還是利用相位對比原理

- 掃描同時給予外力刺激、振動組織
 - 梯度正負極性切換並與振動同步
- 由剪力波波長變化,反推計算硬度
- 磁振彈性影像 (MR elastography)


127 of 153


127

什麼是剪力波?

- Shear force:剪力
 - 把正方形拉成平行四邊形
- ▶ Shear wave:剪力波
 - 剪力來回運動 (振動) 傳遞到深層

128 of 153







MEG 同步正負切換的目的


- 小幅振動:相位角累積持續增加
 - 反向振動:持續負向增加
- 相位影像 ~ 組織振動幅度
- ▶ 振動傳遞過程 → 條紋狀相位影像


131 of 153

131










135 of 153


135


這樣還不夠


- 以動畫方式看到波的傳遞
 - 給予不同的梯度時間差
 - 重複掃描多次 (4~8)
- 同時也輔助分辨軟硬組織邊界


136 of 153













剪力波的傳遞特性

- 愈硬的物體,剪力波的波長愈長
 - 從波長長短分辨組織彈性
- ▶ 所以肉眼就看得到一些軟硬差別
- ▶ 再用演算法反推到組織彈性

142 of 153






彈性的計算

- 就沒那麼直接了 (至今仍不完美)
 - 用黑點顯示信心指數不高
- 1995年就有條紋動畫了,2015年 前後才賣到國內...

145 of 153

145



「我覺得還不夠 ...」

- 力學參數不會只有彈性!
- ▶ 那只好把整套彈性力學搬出來
- Complex shear modulus
 - 剪力係數 (複數): G* = G' + i G"

147 of 153

147

解釋名詞

- 實部: storage 係數 (彈簧 → 硬化?)
- 虚部: loss 係數 (阻尼 → 發炎?)
- 比例: damping ratio ...
- 臨床鑑別用途就仍有待開發了


148 of 153


再進一步

- 組織振動特性,隨頻率而不同
- Multi-frequency MR elastography
- · 變化振動與 MEG 頻率、多次掃描
- 單次掃描複雜振動模式 + 拆解影像

149 of 153

149





MRE 的臨床應用

- 從影像品質不難猜出穩定性
 - 估算誤差、SNR、閉氣...
- ▶ 廠商敢推出商品自然有它的道理
- 可靠與否就靠各位提供自身經驗了

152 of 153