
# Az IEC 61131-3 szabvány programozási nyelvei

Folyamatszabályozás

KOVÁCS Gábor gkovacs@iit.bme.hu

#### Áttekintés



### Programszervezési egységek

#### POU típus és név

#### Deklarációs rész:

- Interfész változók
- Lokális változók
- Globális változók

#### POU törzs: programkód

- Ladder Diagram (LD)
- Instruction List (IL)
- Function BlockDiagram (FBD)
- Structured Text (ST)
- Sequential Function Chart (SFC)

#### PROGRAM prog\_name

PROGRAM ConveyorControl

FUNCTION\_BLOCK fb\_name


FUNCTION\_BLOCK Pusher

**FUNCTION** fun\_name : DataType

FUNCTION IsReady : BOOL

### Létradiagram

- Eredete: huzalozott relés logika
  - kapcsolók ≈ kontaktusok
  - relék ≈ tekercsek
- A mai napig az egyik legnépszerűbb nyelv
- Minden fejlesztői környezetben megtalálható



#### Kontaktusok és tekercsek

Szimbólum	Megnevezés	Működés	Analógia
x	Alaphelyzetben nyitott kontaktus [kontaktus] (NO contact, contact)	"vezet" ha X=1	Alaphelyzetben nyitott nyomógomb
X /	Alaphelyzetben zárt kontaktus [negált kontaktus] (NC contact)	"vezet" ha X=0	Alaphelyzetben zárt nyomógomb
_( )_	Alaphelyzetben nyitott tekercs [tekercs] (NO coil, coil)	Y-t 1-be állítja ha "táplált"	Alaphelyzetben nyitott relé
—(/)—	Alaphelyzetben zárt tekercs [negált tekercs] (NC coil)	Y-t 0-ba állítja ha "táplált"	Alaphelyzetben zárt relé

# Logikai műveletek

Művelet	Szimbólum	Algebrai jelölés	Létradiagramos megvalósítás
Negálás	<b>-</b>	$Y = \overline{A}$	A
ÉS		$Y = A \cdot B$ $Y = A \& B$	A   B   Y
VAGY	<b>⇒</b>	Y = A + B	$\begin{array}{ c c } & & & & & & & & & & \\ & & & & & & & & $

# Logikai műveletek

Művelet	Szimbólum	Algebrai jelölés	Létradiagramos implementációs
Antivalencia (XOR)	<b>⇒</b>	$Y = A \oplus B$	$\begin{array}{ c c c }\hline A & B & Y \\\hline A & B \\\hline \end{array}$
Ekvivalencia (NXOR, EOR)		$Y = \overline{A \oplus B}$ $Y = A \odot B$	$\begin{array}{ c c c c c } \hline A & B & Y \\ \hline A & B \\ \hline \end{array}$

# Logikai műveletek

Művelet	Szimbólum	Algebrai jelölés	Létradiagramos megvalósítás
NOR		$Y = \overline{A + B}$ $Y = \overline{A} \cdot \overline{B}$	A
NAND	<b>□</b> ~	$Y = \overline{A \cdot B}$ $Y = \overline{A} + \overline{B}$	A

# Létrasor = Logikai függvény

ELSE Y=0


### A létradiagram kiértékelése


- A PLC ciklikus működésű
- A programvégrehajtás fázisában a teljes kód feldolgozásra kerül
- Minden egyes
   ciklusban a teljes
   létradiagram
   kiértékelésre kerül




### A létradiagram kiértékelése

- Néhány nanoPLC-típus: létrasosorok párhuzamos kiértékelése (ritka)
- Általános: soros végrehajtás
  - Soronként
  - Oszloponként (nagyon ritka)





# A létradiagram kiértékelése



#### Reteszelés


#### Szabványos jelölés

Symbol	Name
—(s)—	Set tekercs
—(R)—	Reset tekercs

#### RSLogix jelölés

Symbol	Name
—(L)—	Output Latch (OTL)
—(u)—	Output Unlatch (OTU)

#### A reteszelés értelmezése





# Élérzékeny kontaktusok

Szimbólum	Megnevezés
P	Felfutó él-érzékeny kontaktus (rising edge contact, one shot rising)
—  <b>n</b>  —	Lefutó él-érzékeny kontaktus (falling edge contact, One Shot Falling)

Megjegyzés: egyes fejlesztőkörnyezetekben az éldekektálás csak az R\_TRIG és F\_TRIG funkcióblokkok használatával lehetséges.


# Élérzékeny kontaktusok





# Függvény- és funkcióblokk-hívások

- Hívás grafikusan, a létrasorban megjelenő blokk formájában
  - Csak formális hívás
  - A létrasorokon csak logikai értékek lehetnek: ENI/ENO használata hiányzó logikai be/kimeneti paraméterek esetén



### Utasításlista (Instruction list, IL)

- Szöveges programozási nyelv
- Alacsony szintű, gépi kódhoz közeli
  - Alapszintű műveletek
  - A programvezérlési lehetőségek korlátozottak
  - A program futása teljes egészében kézben tartható
- Bármely más IEC 61131-3 kompatiblis nyelven írt program leírható IL-lel



A teljes szöveges kód végrehajtódik ciklusonként!

### Utasítások felépítése

#### **Operátor Módosító Operandus**

LDN %IO.1

S MyBool

NOT

#### Operátor (operator)

Az operátor mnemonikja

#### Módosító (modifier)

- N: operandus negálása
- C: feltételes végrehajtás
- ( : egymásba ágyazás
- A módosítók használata az operátortól függ

#### Operandus (operand)

- Egy operandus vagy egy sem
- Literális vagy változó (bemenet, kimenet, memória, közvetlen)
- Változó adattípusú

#### Az akkumulátor

CR - Current Result


- Általános regiszter
- A műveletek első operandusa mindig az akkumulátor (kivétel: érték betöltése)
- · A művelet eredménye az akkumulátorba kerül
- Az akkumulátor adattípusa a művelettől és az operandusok adattípusától függ

#### Az akkumulátor

LD %I0.1

%I0.1 CR 1

AND %10.2




ST %Q0.1



#### Az akkumulátor

Az akkumulátor adattípusa a művelettől és az operandustól függően változik



#### Bitműveletek

Utasítás	Leírás	Létra-szimbólum	Példa
LD	Bit betöltése az akkumulátorba	$\dashv$	LD %I0.1
LDN	Bit negálása és betöltése az akkumulátorba	— / —	LDN %M11
ST	Akkumulátor-érték tárolása egy biten	—( )—	ST %M21
STN	Akkumulátor-érték negáltjának tárolása egy biten	<b>—(/)</b> —	STN %Q0.2


#### Retentív hozzárendelések

Utasítás	Leírás	Létra-szimbólum	Példa
S	Bit 1-be állítása ha az akkumulátor-érték 1	—(s)—	S %Q0.1
R	Bit 0-ba állítása ha az akkumulátor-érték 1	—(R)—	R %M12


# Bit-logikai műveletek

Utasítás	Leírás	Példa
AND / ANDN	AND / NAND művelet az akkumulátor- értéken és az operanduson, az eredmény az akkumulátorba kerül	AND %I0.1
OR / ORN	OR / NOR művelet az akkumulátor-értéken és az operanduson, az eredmény az akkumulátorba kerül	ORN %M11
XOR / XORN	XOR / XORN (ekvivalencia) művelet az akkumulátor-értéken és az operanduson, az eredmény az akkumulátorba kerül	XOR %M21
NOT	Az akkumulátor-érték negálása	NOT

### Bit-logikai műveletek



LD %I0.1 AND %I0.2 ST %Q0.0



LD %I0.1
OR %IM4
STN %Q0.2

#### Aritmetikai műveletek

Utasítás	Leírás	Példa
ADD	Operandus hozzáadása az akkumulátor- értékhez	ADD %MW2
SUB	Operandus kivonása az akkumulátor- értékből	SUB %MW11
MUL	Akkumulátor-érték szorzása	MUL 3
DIV	Akkumulátor-érték elosztása az operandussal	DIV 2
MOD	Maradékképzés (modulo) az akkumulátor- értéken az operandussal	MOD 7


# Összehasonlító operátorok

 Az akkumulátor és az operandus értékét hasonlítják össze: CR ?? OP

 Az eredmény egy logikai érték, ami az akkumulátorba kerül

Mnemonik	Eredmény
EQ	Operátor és akkumulátor- érték egyenlő (=)
NE	Az operátor és az akkumulátor-érték nem egyezik meg (<>)
GT	Az akkumulátor-érték nagyobb mint az operandus
GE	Az akkumulátor-érték nagyobb vagy egyenlő mint az operandus
LT	Az akkumulátor-érték kisebb mint az operandus
LE	Az akkumulátor-érték kisebb vagy egyenlő mint az operandus

#### Összehasonlítás - Példa




### Ugró és hívó utasítások

- Minden utasítás (sor) címkézhető
- A program tetszőleges címkére ugorhat
  - Előre ugrás
  - Hátra ugrás veszélyes!



 Az ugrás során az akkumulátorérték nem változik



Utasítás	Leírás
JMP	Címkére ugrás
CAL	FB-példány hívása
RET	Visszatérés a hívó POU-ba


#### Módosítók

- Egyes utasítások működése módosítópostfixekkel befolyásolható
  - Feltételes végrehajtás C
  - Operandus negálása N
  - Egymásba ágyazás (
- A módosítók kombinálhatók

#### Operandus negálása

- Az operandust a művelet elvégzése előtt negáljuk
- Használható a következő utasításokkal
  - Betöltés és tárolás: LDN, STN
  - Bit-logikai műveletek: ANDN, ORN, XORN

LD 1
ANDN %I0.2



### Feltételes végrehajtás

- Az utasítás csak akkor hajtódik végre, ha az akkumulátor értéke TRUE
- Feltételes ugrások, FB-hívások és visszatérés
- A következő utasításokkal használható:
  - JMP: JMPC, JMPCN
  - CAL: CALC, CALCN
  - RET: RETC, RETCN

## Feltételes végrehajtás - példa

• Elvárt működés:

IF (%I0.0 AND NOT %I0.1)

THEN %MW1:=%MW1+1

ELSE %MW1:=%MW2;

LD %I0.0

ANDN %10.1

JMPC L THEN

LD %MW2

ST %MW1

JMP L END

(\* vagy RET \*)

L THEN: LD %MW1

ADD 1

ST %MW1

L END: (\* további műveletek \*)

## Feltételes végrehajtás - példa

• Elvárt működés:

IF (%I0.0 AND NOT %I0.1)

THEN %MW1:=%MW1+1

ELSE %MW1:=%MW2;

LD %I0.0

ANDN %10.1

JMPCN L ELSE

LD %MW1

ADD 1

ST %MW1

JMP L END

L ELSE: LD %MW2

ST %MW1

L\_END: (\* további műveletek \*)

# Művelet-precedencia

• 
$$Y = A&(B + C)$$

```
LD A

AND B

OR C

ST Y
```

LD B
OR C
AND A
ST Y

## Művelet-precedencia

• Y = (A + B)&(C + D)


```
LD A
OR B
AND C
OR D
ST Y Y = (A + B)&C + D
```

```
LD A
OR B
AND(
LD C
OR D
)
ST Y
```

```
LD A
OR B
ST X
LD C
OR D
AND X
ST Y
```

# Egymásba ágyazás

```
\%Q0.0 = \%I0.1\&(\%I0.2 + (\%I0.3 \oplus \%M11))
LD %I0.1
AND (
         %I0.2
         OR (
                  %M11
                  XOR %I0.3
ST %Q0.0
```



# Függvényhívások

- IL-operátorként is használható függvények: hívás közvetlen értékekkel (pl. AND, ADD stb.)
- Más függvények (standard és felhasználói): formális paraméterek vagy közvetlen értékek
- A függvény visszatérési értéke az akkumulátorba kerül

# Függvényhívás közvetlen értékekkel

- Az első paraméter mindig az akkumulátor
- A többi paraméter a függvényhívásban
- A visszatérési érték az akkumulátorba kerül

LD 12 ADD 3 LD 0 LIMIT 17, 10

# Függvényhívás formális paraméterekkel

- Formális paraméterek megadása
  - Soronként, zárójelben
  - Bemenő paraméterek:

```
paraméter := érték
```

– Kimenő paraméterek:

```
paraméter => cél-változó
```

- A paraméterek sorrendje tetszőleges, el is hagyhatók
- A visszatérési érték az akkumulátorba kerül

```
LIMIT(
    EN:=TRUE,
    MN:=0,
    IN:=MyInt,
    MX:=10,
    ENO=>MyBool
```

#### FB-hívások

- Funkcióblokk-példányok a CAL (CALC, CALCN) utasítással hívhatók
  - Hívás formális paraméterekkel
  - Hívás paraméter-hozzárendeléssel
  - Implicit hívás
- A CAL és RET utasítások az akkumulátor nem definiált értékre állítják
  - A hívott FB nem használhatja az akkumulátort érték betöltése előtt
  - A hívó POU nem használhatja az akkumulátort érték betöltése előtt

# FB-hívás formális paraméterekkel

**TON** 

ET

IN

PT

```
VAR
      TimerIn, TimerOut:
                              BOOL;
      TimePassed:
                              TIME;
      Timer1:
                              TON;
END VAR
CAL Timer1(
      IN:=TimerIn,
      PT:=T#5s,
      Q=>TimerOut,
      ET=>TimePassed
```

## FB-hívás paraméter-hozzárendeléssel

ET

```
VAR
                                             TON
      TimerIn, TimerOut:
                              BOOL;
                                           IN
      TimePassed:
                              TIME;
      Timer1:
                              TON;
                                           PT
END VAR
LD T#5s
ST Timer1.PT
LD TimerIn
ST Timer1.IN
CAL Timer1
LD Timer1.Q
ST TimerOut
LD Timer1.ET
ST TimePassed
```

# Implicit FB-hívás

**TON** 

ET


```
VAR
      TimerIn, TimerOut:
                              BOOL;
                                            IN
      TimePassed:
                              TIME;
      Timer1:
                              TON;
                                            PT
END VAR
LD T#5s
PT Timer1
LD TimerIn
IN Timer1
  Timer1.Q
ST TimerOut
LD Timer1.ET
```


• • •

ST TimePassed

#### Példa: éldetektálás


 Az IEC61131-3 szabvány szerint az éldetektálás az R\_TRIG and F\_TRIG funkcióblokkokkal lehetséges






```
VAR
   RisingEdge:
                     R TRIG;
   FallingEdge:
                     F TRIG;
   AT %IO.0:
                     BOOL;
   AT %M0:
                     BOOL;
END VAR
LD %I0.0
ST RisingEdge.CLK
CAL RisingEdge
LD RisingEdge.Q
S %M0
CAL FallingEdge (
       CLK:=%I0.0,
       Q=>%M0;
```

# Példa: Tologató





- A tologató hátsó véghelyzetéből a START bemenet felfutó élére indul
- Addig mozog előre, amíg az első végálláskapcsoló nem jelez
- Ekkor irányt vált és a hátsó végálláskapcsoló jelzéséig mozog hátra
- Amikor visszatért a kiindulási helyzetbe, a DONE kimenetet egyetlen ciklus idejére igazra állítja

#### Tologató – Deklarációs rész

```
FUNCTION BLOCK Pusher
VAR INPUT
     Start: BOOL;
     LimitF: BOOL;
     LimitB: BOOL;
END VAR
VAR OUTPUT RETAIN
    Motor: BOOL:=FALSE;
     Dir: BOOL:=FALSE;
     Done: BOOL:=FALSE;
END VAR
VAR
    R Back: R TRIG;
    R Start: R TRIG;
END VAR
```

#### Tologató – Programkód

CAL R\_Back(CLK:=LimitB,

Q=>Done)

LD Start

ST R Start.CLK

CAL R Start

LD R Start.Q

AND LimitB

JMPC MoveFwd

LD LimitF

JMPC MoveBwd

LD R Back.Q

R Motor

RET

MoveFwd: LD 1

S Motor

S Dir

RET


MoveBwd: LD 1

R Dir

RET

# Funkcióblokk-diagram (Function Block Diagram, FBD)

- Magas szintű grafikus nyelv
- Nem logikai műveletek végzésére
- Függvények és FB-k közötti adatfolyam leírása
- Eredet: adatfolyam-diagram
  - Blokkok: függvények és FB-példányok
  - Összeköttetések: változók



# FBD-hálózat (network)

- FBD-programkódok szervezőeleme
- A hálózatok felülről lefelé hajtódnak végre
- A hálózatokhoz címkét kapcsolhatunk
- A címkékre ugorhatunk
- A hálózatokat összekötőkkel (connector) kapcsolhatjuk össze


#### FBD-hálózatok elemei

- Függvény- és FB-hívások (blokkok)
- Vezetékek
- Futásvezérlési elemek
- Összekötők

# Függvényhívás


FUNCTION MyFun: INT VAR INPUT In1 : BOOL; In2 : BOOL; END VAR VAR OUTPUT Out1 : BOOL; END VAR VAR IN OUT InOut : INT; END VAR

Bemeneti paraméter(ek) (formális)




# Függvényhívás

- Overloaded és kiterjeszthető függvények formális paraméterek nélkül hívhatók
  - ADD (+), MUL (\*)
  - AND (&), OR (>=1), XOR (=2k+1)




## FB-hívás

## Minden paraméter formális




## Blokkok be- és kimenetei

- Változók
- Literálisok
- Vezetékek
- Összekötők
- Nem bekötött
  - Bemenet: adattípus alapértelmezett értéke
  - Kimenet: nem történik hozzárendelés



# Különleges be- és kimenetek

- Negált bemenet/kimenet : o
- Élérzékeny bemenetek:
  - Felfutó él: >
  - Lefutó él: <</p>





### Vezetékek

- Blokkokat összekötő vízszintes vagy függőleges vezetékek
- Tetszőleges adattípusúak lehetnek
- Csak azonos típusú blokk be- és kimenetek köthetők össze
- Egy blokk-kimenet tetszőleges számú blokkbemenethez köthető
- Egy blokk-bemenethez csak egyetlen jel köthető

## Összekötések

A huzalozott VAGY kapcsolat FBD-ben nem megengedett!






### Hálózat kiértékelése


- Egy elem csak akkor értékelhető ki, ha minden bemenetén érvényes érték áll rendelkezésre
- Egy elem kiértékelése mindaddig nem fejeződhet be, amíg mindegyik kimenete nem kerül kiértékelése
- Egy hálózat kiértékelése mindaddig nem fejeződhet be, amíg mindegyik eleme nem kerül kiértékelése

# Hálózat kiértékelése - példa



#### Visszacsatolás

- Visszacsatolási hurok különböző blokkok között
- Az utolsó ciklusban kapott kimeneti értéket csatolja vissza
- Első futáskor az adattípus kezdeti értékét kapja



#### Futásvezérlés

- Ugrás
  - Csak feltételes




- A megadott címkére ugrik, ha a bemenete igazra értékelődik ki
- Visszatérés

----(RETURN)

- Csak feltételes
- Visszatér a hívó POU-ba, ha a bemenete igazra értékelődik ki

## Összekötők

- Hálózaton belüli adattovábbításra szolgál
- "Új sor karakter" vagy hosszú nyíl
- Hasznos, ha a diagram szélessége korlátozott



# Példa - futószalag




- Indításkor a futószalagnak működnie kell
- Ha a futószalag közelítésérzékelője jelez, akkor további 3 másodpercig járassuk a futószalagot, majd állítsuk le és indítsuk el a tologatót
- Ha a tologató végzett, indítsuk újra a futószalagot

## Futószalag – Deklarációs rész

```
Program PusherConveyor
VAR INPUT
        S1:
                          BOOL AT %10.0;
        LF:
                          BOOL AT %10.1;
        LB:
                          BOOL AT %10.2;
END VAR
VAR_OUTPUT
        C1:
                          BOOL :=1 AT %Q0.0;
                          BOOL AT %Q0.1;
        P1Mot:
                          BOOL AT %Q0.2;
        P1Dir:
END VAR
VAR
        T F:
                          TP;
        F PS:
                          F TRIG;
        F_T:
                          F_TRIG;
        Pusher1:
                          Pusher;
        FF:
                          SR;
END VAR
```

# Futószalag - Programkód



# Strukturált szöveg (Structured Text, ST)

- Magas szintű szöveges nyelv
- Világos felépítés
- Hatékony programszervezési módok
- A gépi kódra fordítás nem tartható kézben közvetlenül
- A magas absztrakciós szint szuboptimális implementációhoz vezethet



A teljes szöveges kód végrehajtódik ciklusonként

# Kifejezések (expression)

- A műveletek a kifejezések eredményét dolgozzák fel
- Egy kifejezés elemei
  - Operandusok akár más kifejezések
  - Operátorok

## Operandusok

- Literálisok
  - 17, 'my string', T#3s
- Változók (elemiek vagy származtatottak)
  - Var1, VarArray[12]
- Függvények visszatérési értékei
  - Add(2,3), sin(1.76)
- Más kifejezések
  - -10+20 (=Add(10,20))

Operátor	Leírás	Példa → Eredmény	Prioritás
()	Zárójel: végrehajtási sorrendre hat	$(3+2)*(4+1) \rightarrow 25$	
<fcn name=""></fcn>	Függvényhívás	$CONCAT('PL','C') \rightarrow 'PLC'$	
-	Ellentett (aritmetikai)	$-10 \rightarrow -10 \ (-1 \times 10)$	
NOT	Komplemens (logikai negálás)	NOT TRUE → FALSE	
**	Hatványozás	2**7 → 128	
*	Szorzás	2*7 → 14	
/	Osztás	30/6 → 5	
MOD	Maradékképzés (modulo)	32 MOD $6 \rightarrow 2$	
+	Összeadás	32+6 → 38	
-	Kivonás	32-6 → 26	
<, <=, >, >=	Összehasonlítás	32<6 → FALSE	
=	Egyenlőség	T#24h = T#1d → TRUE	
<b>&lt;&gt;</b>	Egyenlőtlenség	2<>5 → TRUE	
&, AND	Logikai ÉS	TRUE AND FALSE → FALSE	
XOR	Logkiai kizáró vagy (XOR)	TRUE XOR FALSE → TRUE	
OR	Logikai VAGY	TRUE OR FALSE → TRUE	

# Függvényhívások

- Kifejezésekben: a kifejezés a függvény visszatérési értékét használja fel
- Formális hívás
  - Zárójelek között, paraméter-azonosítókkal
  - A paraméterek sorrendje tetszőleges
  - Elhagyott paraméter esetén a függvény annak kezdeti értékét használja
  - LIMIT (MN:=0, MX:=10, IN:=7, Q=>VarOut)
- Informális hívás
  - Közvetlen értékek meghatározott sorrendben
  - -LIMIT(0,7,10)

# Műveletek (statement)

Kulcsszó	Művelettípus
:=	Értékadás
<fb name="">(parameters)</fb>	FB hívás
RETURN	Visszatérés a hívó POU-ba
IF	Kiválasztás
CASE	Kiválasztás
FOR	Iteráció
WHILE	Iteráció
REPEAT	Iteráció
EXIT	Iteráció befejezése

# Értékadás

VAR

d:

e: ARRAY [0..9] OF INT;

END VAR


INT;

- := operátor
- Értékadás
  - Egyelemű változónak d:=4;
  - Tömb elemének e [3] :=d\*\*2;
- Adattípusok
  - A bal és jobb oldal adattípusa kompatibilis
  - A típuskonverziós függvények kifejezésként használhatók

```
d:=REAL_TO_INT(SIN(2))
```

#### Bináris értékadás

- Nem a létradiagramban megszokott logikai függvény (kifejezés), hanem művelet
- Ha az értékadás nem hajtódik végre (pl. IF), akkor a változó megőrzi addigi értékét, nem íródik felül



#### FB hívás

- Az FB-hívás művelet, kifejezésben nem megengedett
- Formális hívás
  - Paraméter-azonosítókkal
  - A paraméterek sorrendje tetszőleges
  - Kihagyott paraméterek helyettesítése
    - Előző híváskori értékükkel
    - Első hívás esetén kezdeti értékükkel
- Informális hívás
  - Közvetlen értékek megfelelő sorrendben

## FB hívás - példa

```
PROGRAM MyProg
VAR
     MyTimer:
              TON;
           BOOL;
     A :
     MyInt: INT;
END VAR
(*...*)
MyTimer(PT:=T\#1s, IN:=(MyInt=7), Q=>A);
MyTimer((MyInt=7), T#1s);
A:=MyTimer.Q;
(*...*)
END PROGRAM;
```

#### Kiválasztás

- Kiválasztás logikai (Boolean) értékű kifejezés alapján
- Minden ágban tetszőleges számú műveletből álló blokk állhat
- ELSIF és ELSE ágak elhagyhatók
- END\_IF; használata kötelező

## Kiválasztás - példa

```
IF (Pusher Move=1) THEN
    MotorOut:=1;
    DirOut:=1;
ELSIF (Pusher Move=2) THEN
    MotorOut:=1;
    DirOut:=0;
ELSE
    MotorOut:=0;
    DirOut:=0;
END IF;
```

#### Eset-kiválasztás

- Kiválasztás egész-értékű kifejezés alapján
- Az esetekhez több érték is megadható
- Alapértelmezett eset: ELSE (elhagyható)
- END\_CASE; nem hagyható el

## Eset-kiválasztás - példa

```
CASE Pusher Move OF
    1: MotorOut:=1;
        DirOut:=1;
    2: MotorOut:=1;
        DirOut:=0;
    ELSE
        MotorOut:=0;
        DirOut:=0;
END CASE;
```

#### Iteráció

- Az iteráció egyetlen PLC-cikluson belül hajtódik végre
- Ha óvatlanul használjuk, akkor rontja a determinizmust és watchdog-hibát is okozhat
- Ne használjuk eseményre való várakozásra!
- Használhatjuk
  - Tömb vagy adatmező elemeinek vizsgálata
  - Egy művelet megadott számú ismétlésére

#### While hurok

- A feltételes kifejezést a műveletek végrehajtása előtt vizsgálja
- Akkor hajtja végre a műveleteket, ha a feltételes kifejezés értéke TRUE

## While hurok - példa

```
VAR
     MyArray: 1..10 OF INT;
      i:
                INT;
     MaxVal: INT := 0;
END VAR
(* ... *)
i := 1;
WHILE (i \le 10) DO
      IF (MyArray[i]>MaxVal)
            THEN MaxVal:=MyArray[i];
      END IF;
      i := i+1;
END WHILE;
(* ... *)
```


## Repeat – Until hurok

- A feltételes kifejezést a műveletek végrehajtása után vizsgálja (a műveleti blokk legalább egyszer végrehajtódik)
- Az iterációt a feltételes kifejezés TRUE értéke esetén fejezi be

## Repeat hurok - példa

```
VAR
     MyArray: 1..10 OF INT;
      i:
                INT;
     MaxVal: INT := 0;
END VAR
(* ... *)
i := 0;
REPEAT
      i := i+1;
      IF (MyArray[i]>MaxVal)
            THEN MaxVal:=MyArray[i];
      END IF;
      UNTIL (i=10)
END REPEAT;
(*...*)
```

#### For hurok



- A négy változó/kifejezés azonos adattípusú kell, hogy legyen (SINT, INT, DINT)
- A Control változónak, valamint a kezdeti és végkifejezésben szereplő változóknak nem adható érték a hurkon belül
- Az inkremens kifejezésben szereplő változónak a hurkon belül is adható érték (bár nem ajánlott)

## For hurok - példa

```
VAR
     MyArray: 1..10 OF INT;
     i:
               INT;
     MaxVal: INT := 0;
END VAR
(* ... *)
FOR i:=10 TO 1 BY -1 DO
     IF (MyArray[i]>MaxVal)
           THEN MaxVal:=MyArray[i];
     END IF;
END FOR;
(* ... *)
```

## Kilépés hurkokból

- A hurkokból az EXIT művelettel lehet kilépni
- Csak a legbelső szinten hat


END WHILE


i	j
0	0
1	0
1	1
2	0
2	1
2	2
3	0

#### Visszatérés a hívó POU-ba

- RETURN kulcsszó
- Kiválasztás művelet tetszőleges ágában használható feltételes visszatérésre
- Függvények esetén a visszatérési értéket előbb be kell állítani (függvénynévvel egyező nevű változó)
- Ha hiányzik, az utolsó sor végrehajtása után történik meg a visszatérés


## Példa: Tologató





- A tologató hátsó véghelyzetéből a START bemenet felfutó élére indul
- Addig mozog előre, amíg az első végálláskapcsoló nem jelez
- Ekkor irányt vált és a hátsó végálláskapcsoló jelzéséig mozog hátra
- Amikor visszatért a kiindulási helyzetbe, a DONE kimenetet egyetlen ciklus idejére igazra állítja

# A tologató állapotgépe



#### Pusher - deklarációs rész

```
FUNCTION BLOCK FBPusher
VAR RETAIN
      StateEnum: (Idle, Fwd, Bwd);
      R Start: R EDGE;
END VAR
VAR OUTPUT
      Motor: BOOL :=0;
      Dir: BOOL;
      Done: BOOL;
END VAR
VAR INPUT
      Start : BOOL;
      LimitF: BOOL;
      LimitB : BOOL;
END VAR
```

## Pusher - programkód

```
R Start(CLK:=Start);
CASE StateEnum OF
  Idle:
            IF (R Start.Q) THEN StateEnum:=Fwd; END IF;
            Done:=FALSE;
  Fwd:
            IF (LimitF) THEN StateEnum:=Bwd; END IF;
  Bwd:
       IF (LimitB) THEN
                  StateEnum:=Idle;
                  Done := TRUE;
            END IF;
END CASE;
Motor:=NOT(StateEnum=Idle);
Dir:=(StateEnum=Fwd);
```

END FUNCTION BLOCK;

# Sorrendi folyamatábra (Sequential Function Chart, SFC)

- Az SFC a programfolyamot írja le
- Tárolnia kell az aktuális állapotot: függvény nem valósítható meg SFC-ben
- A kimeneti változók érvényessége sokszor nehezen értelmezhető: egyes fejlesztői környezetek FB megvalósítását sem engedik SFC-ben


#### Sorrendi folyamatábra

(Sequential Function Chart, SFC)

- Cél: komplex programok kisebb részekre bontása és az azok közötti programfolyam leírása
- Eredet
  - Folyamatábra
  - Petri-hálók
  - Grafcet


#### SFC elemek

- SFC: páros gráf
  - Csomópontok:
    - Lépések (step) ≈ állapotok
    - Átmenetek (transition): logikai értékre kiértékelődő kifejezések
  - Élek
- Lépésekhez rendelt akciók (action)



## Zseton-játék


- Az aktív lépést egy zseton (token) jelzi
- A zseton akkor kerül át egy másik lépéshez, amikor egy oda vezető átmenet feltétele igazra értékelődik ki
- Az aktív lépéshez tartozó művelet alapértelmezésben ciklikusan végrehajtódik



# Lépés – Átmenet szekvenciák


- Egyszerű szekvencia
- Divergens utak (elágazás)
  - Szekvencia-hurok
  - Szekvencia átugrása
- Párhuzamos végrehajtás

# Egyszerű szekvencia



- Amikor T1 igazra értékelődik ki
  - STA deaktiválódik
  - STB aktiválódik


#### Divergens utak




- Egy lépés után több átmenet is következik
- Az első igazra kiértékelődő Ti átmenet deaktiválja
   STA-t és aktiválja STi-t
- Az ágak közül csak egy lesz aktív

## Divergens utak átmeneteinek kiértékelése

- Szabvány szerint
  - Kiértékelés balról jobbra
  - Kiértékelés explicit prioritással
  - Kiértékelés felhasználói irányítással
- Általános gyakorlati megvalósítás: kiértékelés balról jobbra




# Kiértékelés balról jobbra




- Amíg STA aktív, addig az átmeneteket folyamatosan kiértékeljük balról jobbra haladva
- Az első igazra kiértékelődő Ti átmenet deaktiválja STA-t és aktiválja STi-t

# Kiértékelés felhasználó által megadott prioritással



- Az átmeneteket a megadott sorrendben értékeljük ki
- Az alacsonyabb érték jelzi a magasabb prioritást


# Kiértékelés felhasználói irányítással




- Az átmenetek kiértékelésének sorrendje nem meghatározott
- A felhasználónak kell biztosítania, hogy a feltételek kölcsönösen kizáróak legyenek

## Divergens utak - megjegyzés


- A legtöbb fejlesztői környezet csak a standard (balról jobbra haladó) kiértékelést támogatja
- Ebben az esetben a jelölésből kimarad a \*



#### Divergens utak találkozása




- STA-t akkor aktiváljuk, ha STi aktív és Ti igazra értékelődik ki
- Ugyanekkor STi-t deaktiváljuk




- Előd-lépéshez visszakanyarodó divergens út
- Tetszőleges prioritás-modell használható

### Divergens utak – szekvencia átugrása




 Az STA lépést átugorjuk, ha T3 igazra értékelődik ki (miközben T1 hamis)

## Párhuzamos végrehajtás



- Ha STA aktív és T
   igazra értékelődik ki,
   akkor STA-t
   deaktiváljuk és az
   összes ST*i*-t aktiváljuk
- A token "osztódik"

#### Párhuzamos szekvenciák találkozása



- STA-t akkor aktiváljuk, ha
  - T igazra értékelődik kiÉS
  - Az összes ST1...STnlépés aktív
- Ekkor az "osztódott" tokenek egyesülnek

# **S1 S2 S**3 T2 **T4 S5 S4 T5**

## Nem biztonságos hálózatok

- Ha egy hálózatban az állapotok aktiválása nem kontrollált módon történik (lehetséges több token jelenléte párhuzamos szekvenciákon kívül), akkor a hálózat nem biztonságos (unsafe)
- A nem biztonságos hálózatok fordításkor hibát okoznak

# **S1 S3** T2 **T4 S5 S4 T5** T3

## Nem biztonságos hálózatok

- Ha egy hálózatban az állapotok aktiválása nem kontrollált módon történik (lehetséges több token jelenléte párhuzamos szekvenciákon kívül), akkor a hálózat nem biztonságos (unsafe)
- A nem biztonságos hálózatok fordításkor hibát okoznak


# **S1** S2 **S3** T2 T4 S5\_ **S4** T3 **S6**

## Nem elérhető hálózatok

- A holtpontot tartalmazó hálózatok nem elérhetők (unreachable)
- A nem elérhető hálózatok hibát okoznak fordítás során

## Lépések


• Téglalap és azonosító: StepName



- Lépés flag: StepName.X
  - Logikai változó, értéke igaz, ha az adott lépés aktív
- Lépésidő: StepName. T
  - Időtartam-változó, értéke a lépés aktiválása óta eltelt idő
  - Értéke a lépés deaktiválásakor befagyasztódik, aktiválásakor t#0s -ról indul újra
- A lépés-flag és a lépésidő csak olvashatók

## Kezdeti lépés

- Jelölés: kettős körvonal
- Tetszőleges azonosító
- A hozzá tartozó lépés-flag kezdeti értéke TRUE
- Minden hálózat egy és csakis egy kezdeti lépést tartalmaz



## Lépések szöveges megadása

Lépés

```
STEP StepName
(* step body *)
END_STEP
```


Kezdeti lépés

```
INITIAL_STEP StepName
    (* step body *)
END_STEP
```

 A szöveges megadás lehetősége a szabványban szerepel, de a fejlesztői környezetek általában nem támogatják

### Átmenetek

- Vízszintes vonal a lépéseket összekötő függőleges élen
- Minden átmenethez egy és csakis egy feltétel tartozik
  - Logikai értékű kifejezés
  - Az átmenet akkor tüzel, ha igazra értékelődik ki
  - Feltétel nélküli átmenetek konstans
     TRUE feltétellel valósíthatók meg




## Átmenetek szöveges megadása

```
TRANSITION TranName FROM Step1 TO
Step2
          (*body *)
          END_TRANSITION
```

 A szabványban szerepel, de a fejlesztői környezetek általában nem támogatják


## Átmenet-feltételek megadása

Közvetlen megadás ST nyelven



## Átmenet-feltételek megadása

Közvetlen megadás LD vagy FBD nyelven




Az összekötők használata megengedett



# Átmenet-feltételek megadása

Közvetett módon az átmenet nevével



```
TRANSITION TranName FROM STA TO STB: (* LD, IL, FB, ST *)
END TRANSITION
```

### Átmenet-feltétel törzse

 ST: hozzárendelés egy kifejezéshez (bal oldalon hiányzik a változó)


```
:=Var1 & Var2;
```

 IL: A feltétel értéke az akkumulátor értéke az utolsó művelet után

LD Var1
AND Var2

LD

FBD



## Akciók (actions)

- Minden lépéshez nulla vagy több akció rendelhető
- Logikai akció: logikai változó, amit az akció állít be
- Nem logikai akció:
  - IL utasítások
  - ST műveletek
  - LD hálózatok
  - FBD hálózatok
  - Egy másik SFC


## Nem-logikai akciók deklarálása

- LD, FBD, SFC: grafikus deklaráció
   (implementációfüggő, általában a POU-kkal megegyező módon)
- ST, IL: ACTION kulcsszó

```
ACTION MyAction:
%Q0.1:=%IX0.0 & Step8.X;
END ACTION
```


## Lépések és akciók hozzárendelése

 Grafikusan: a lépéshez kapcsolt akcióblokk(okk)al



### Közvetlen akciódefiníció

- Logikai akció: ha létezik az akcióéval megegyező nevű VAR vagy VAR\_OUT típusú változó, akkor az lesz a logikai akció
- Műveletek vagy hálózatok: az akció törzse az akcióblokkon belül is megadható (ekkor az akciónév más akcióblokkokban nem használható)




## Lépések és akciók hozzárendelése

Szövegesen: a STEP blokkokban

- A fejlesztői környezettől függő módon
  - Általában akcióblokk
  - Az akció törzse külön ablakban szerkeszthető

#### Az akcióblokk szerkezete



Azonosítja az akciót (logikai VAR vagy VAR\_OUT változó, Action azonosító)


#### Akcióvezérlés

- A felhasználó elől rejtett blokk
- Az akcióminősítéstől függően állítja a flageket:
  - Akció-flag (Q) nem logikai akciók esetén ActionName.Q néven érhető el
  - Aktivitás-flag (A) csak nem logikai akciók esetén
- Logikai akció: a változót az akció-flag értékére állítjuk
- Nem logikai akció: ciklikusan fut, amíg az aktivitás-flag TRUE értékű

## Aktivitás-flag

- Az akció-flaggel együtt állítódik be, annak lefutó éle után még egy ciklus idejéig aktív
- Az akció adott végrehajtási ciklusa az utolsó, ha

```
Action.Q = FALSE) & (Action.A = TRUE)
```



## Aktivitás-flag


- A fejlesztői környezetek többségében nem érhető el közvetlenül
- Hasonló konstrukciók
  - Exit akció egyszer, a lépés deaktiválásakor fut le
  - Az akcióból elérhető Last Scan bit az utolsó végrehajtáskor aktív

## Akcióminősítések


Minősítés	Értelmezés
None / N	Nem tárolt (Non-stored, null qualifier)
R	Reset (Overriding <b>R</b> eset, tárolt akcióra)
S	Tárolt (Set, Stored)
L	Időben korlátozott (Time <b>L</b> imited)
D	Időben késleltetett (Time <b>D</b> elayed)
P	Impulzus (Pulse)
SD	Tárolt és késleltetett (Stored and Delayed)
DS	Késleltetett és tárolt (Delayed and Stored)
SL	Tárolt és korlátozott (Stored and Limited)
P1	Felfutó él érzékeny ( <b>P</b> ulse (rising edge))
PO	Lefutó él érzékeny ( <b>P</b> ulse (falling edge))

#### Nem tárolt akció

A Q akció-flag a lépés-flag másolata





### Tárolt akció



#### Időben korlátozott akció


- A Q akció-flag a lépés aktiválásával állítódik be
- Annak deaktiválásáig, de legfeljebb a megadott ideig aktív






#### Időben késleltetett akció


- A Q akció-flag a lépés aktiválása után megadott idővel állítódik be, ha a lépés akkor még aktív
- A lépés deaktiválásakor törlődik






## Impulzus-akció


- Az akció-flag a lépés aktiválása után egyetlen ciklus idejéig aktív
- Egyes fejlesztői környezetekben külön Entry Action definiálható



#### Tárolt és késleltetett akció


- A Q akció-flag a lépés aktiválása után megadott idővel állítódik be, akkor is, ha a lépés már nem aktív
- Csak Reset-akció törli





### Késleltetett és tárolt akció


- A Q akció-flag a lépés aktiválása után megadott idővel állítódik be, amennyiben a lépés még aktív
- Csak Reset-akció törli, az állapot deaktiválása nem



### Tárolt és korlátozott akció


- A Q akció-flag a lépés aktiválásakor állítódik be
- A megadott idő után törlődik a lépés aktivitásától függetlenül






## P1 és P0 impulzus-akciók


- A szabványban definiáltak, de a fejlesztői környezetek általában nem implementálják (helyettük más megoldások)
- A P1 és P0 akcióminősítések logikai akciókra nem értelmezettek (hatástalanok)
- Csaj az aktivitás flaget állítják, az akció flaget nem



#### Időzített minősítések


 Egy akció csak egy időzített minősítéshez kapcsolható





#### Példa

- Egy keverővel is ellátott autokláv a következő üzemmódokban működik:
  - Mosás: a tartályt megtöltjük vízzel, majd 10 percen át fűtjük. Ezután bekapcsoljuk a keverőt, és addig működtetjük, amíg a víz hőmérséklete 30 fok alá nem süllyed, majd kiszivattyúzzuk a vizet.
  - Termelés: a tartályba a megadott mennyiségű hatóanyagot (7 egység) és oldószert (30 egység) szivattyúzzuk, majd az elegyet 10 percig fűtjük. Ezután bekapcsoljuk a keverőt, és addig működtetjük, amíg az oldat hőmérséklete 30 fok alá nem süllyed, majd kiszivattyúzzuk azt.



#### Bemenetek

Változó	Típus	Értelmezés
APulse	BOOL	Hatóanyag-átfolyásmérő: felfutó éle egy egység betárolását jelzi
SPulse	BOOL	Oldószer-átfolyásmérő: felfutó éle egy egység betárolását jelzi
High	BOOL	Szintérzékelő – teli szint (0: szint alatta, 1: szint felette)
Low	BOOL	Szintérzékelő – üres szint (0: szint alatta, 1: szint felette)
WashBtn	BOOL	Mosás üzemmódválasztó nyomógomb
ProdBtn	BOOL	Termelés üzemmódválasztó nyomógomb
Temp	USINT	Folyadék hőmérséklete [°C]

#### Kimenetek

Változó	Típus	Értelmezés
WPump	BOOL	Mosóvíz szivattyú (0: ki, 1: be)
SPump	BOOL	Oldószer szivattyú (0: ki, 1: be)
APump	BOOL	Hatóanyag szivattyú (0: ki, 1: be)
OutPump	BOOL	Kitároló szivattyú – ürítés (0: ki, 1: be)
Mixer	BOOL	Keverő (0: ki, 1: be)
Heater	BOOL	Fűtés (0: ki, 1: be)


## Betárolt mennyiség számlálása

- APulse és SPulse felfutó éleit számoljuk
- A betárolt mennyiséget az Aln és SIn változókba töltjük
- A számlálókat kitároláskor nullázzuk

```
ACTION CountAPulse:
        CntA(CU:=APulse, R:=NOT LOW, CV=>AIn);
END_ACTION

ACTION CountSPulse:
        CntS(CU:=SPulse, R:=NOT LOW, CV=>SIn);
END_ACTION
```

```
PROGRAM MAIN
VAR INPUT
                                    ACTION CountAPulse:
       APulse AT %IX0.0: BOOL;
                                        CntA( CU:=APulse,
       Spulse AT %IX0.1: BOOL;
                                                R:=NOT LOW,
       Low
              AT %IX0.2: BOOL;
                                                CV=>Ain
       High AT %IX0.3: BOOL;
                                         );
       WashBtn AT %IX0.4: BOOL;
                                    END ACTION
       ProdBtn AT %IX0.5: BOOL;
       Temp AT %IB0.0: USINT;
                                    ACTION CountSPulse:
END VAR
                                        CntS( CU:=SPulse,
VAR OUTPUT
                                                R:=NOT LOW,
                                                CV=>Sin
       APump AT %QX0.0: BOOL;
                                        );
       SPump AT %OX0.1: BOOL;
                                    END ACTION
       WPump AT %OX0.2: BOOL;
       OutPump AT %QX0.3: BOOL;
       Heater AT %QX0.4: BOOL;
       Mixer AT %QX0.5: BOOL;
END VAR
VAR
       Ain, Sin: INT;
       CntS, CntR: CTU;
END VAR
```



### Példa- Akciók

Akció	Magyarázat
Wpump	A mosóvíz szivattyút működtető bit (logikai akció)
Spump	Az oldószer szivattyút működtető bit (logikai akció)
Apump	A hatóanyag-szivattyút működtető bit (logikai akció)
CountSPulse	Betárolt oldószer-mennyiség (SIn) mérése – átfolyásmérő impulzusait számláló akció (nem logikai)
CountAPulse	Betárolt hatóanyag-mennyiség (AIn) mérése – átfolyásmérő impulzusait számláló akció (nem logikai)
Heater	A fűtést működtető bit (logikai akció)
Mixer	A keverőt működtető bit (logikai akció)
OutPump	A kitároló szivattyút működtető bit (logikai akció)