
VM
VCC
GND
A1
A2
B2
B1
GND
DC OUT
TB6612FNG
PWMA
AIN2
AIN1
STBY
BIN1
BIN2
PWMB
GND
TXD
RXI
RST
GND
2
3
4
5
6
7
8
9
PRO MINI
VIN
GND
RST
VCC
A3
A2
A1
A0
13
12
11
10
GND
DCIN
BATT
R1
R2
R3
R4
START
ESDRUFAO