
VERINS MECANIQUES SFX-100





Prélude:

Bonjour à tous, je suis Gabby. Adorant le simracing et le bricolage, j'ai construit mon SFX-100 développé par OPENSFX en suivant les tutos disponibles en Anglais sur le net. Je vous en fais un en Français à partir des originaux et de mon expérience personnelle. C'est mon premier gros tuto alors j'espère qu'il sera assez clair.

Introduction:

Vous trouverez ici les différents éléments ainsi que les différentes étapes de montage afin de réaliser vos propres vérins et système SFX-100 pour la simulation.

Toutes les infos qui m'ont permis de concevoir le mien ont été trouvées sur OPENSFX.COM

Certaines images viennent également de ce site

La liste d'achat est l'originale du site avec des vendeurs allemands. Libre à vous de trouver des vendeurs plus proches ou moins chers. Mais il est IMPORTANT de respecter les références et les dimensions.

Les créateurs de ce projet partagent gratuitement et insistent sur la gratuité et l'accessibilité à chacun au SFX-100. Par conséquent, ils interdisent la vente ou la production contre paiement que soit pour le montage, l'impression 3D ou autre.

Je respecte ce principe et demande à ceux qui me lisent de le respecter également.

Il y aura tout de même un paiement unique qui se fera auprès de Opensfx qui sera une participation à la création, la maintenance et l'évolution continue de leur programme. Ça se fait sous forme de donation avec un minimum de 20 ou 50€. Ce qui vous donnera accès à leur groupe Discord avec toutes les nouveautés, idées, projets, partages etc dont vous trouverez quelques exemples plus bas. Croyez-moi que ça les vaut. Une donation inférieure sera refusée et remboursée.

Si vous savez programmer d'autres programmes comme Simtools ou Simcommander, libre à vous mais je ne saurai pas vous conseiller car je ne connais pas plus que ça

Il y aura souvent le lien original qui explique certaines étapes. Ces liens priment sur moi. J'ai fait ce tuto à partir de mon expérience personnelle acquise grâce à ces liens. Si une étape n'est pas claire, fiez-vous au lien!

Si vous respectez bien les étapes, tout devrait bien se passer.

Infos utiles:

<u>LE PRIX !!!</u>: La GRANDE question. Il vous coutera entre 1600€ et 1800€ pour créer vos vérins. Cela inclus les frais de port et de douane. Il se peut que les prix varient en fonction de l'endroit où vous commandez et où vous vous faites livrer, bien-sûr. A cela, il vous faudra ajouter le prix d'un châssis en profilé Alu. Ce n'est pas donné, mais n'oubliez pas qu'on part sur un principe de vérins et non des moteurs d'essuie-glaces

<u>Le châssis</u>: On partira sur du profilé alu. Je conseille du 120x40 pour tout le cadre extérieur ainsi que les traverses horizontales. Il y aura beaucoup de torsion sur le châssis et si vous prenez trop fin, comme des traverses horizontales de 40x40, d'autres éléments pourraient souffrir comme le pédalier par exemple.

Le matériel: Il vous faudra un outillage commun et quelques outils spécifiques qui seront précisés plus bas

<u>Les connaissances</u> : aucune connaissance ou compétence particulière sont nécessaires pour réaliser ces vérins si ce n'est qu'un peu de débrouillardise. Les branchements seront expliqués.

<u>Le programme</u>: Le programme est Simfeedback spécifique au système SFX-100. Il intègre le firmware pour la carte Arduino et permettra tous les réglages des effets désirés.

<u>La garantie</u>: Vous n'aurez que la garantie qui est fournit par chaque vendeur auquel vous acheterez les différents éléments. Certains viennent de Chine, donc je ne sais pas comment ça se passe. Je n'ai personnellement pas encore eu de problème avec les pièces.

<u>Les pièces 3D</u>: Comme dit plus haut, c'est un projet partagé gratuitement. Donc personne ne produit les pièces, ni les met en vente. Il vous faudra trouver un imprimeur 3D, un ami qui possède une imprimante 3D ou en acheter une vous-même. Les plus grandes pièces ne dépassent pas 15cm de large donc, une imprimante petit format suffit.

<u>Le temps</u>: Il vous faudra environ 1 mois pour aboutir votre projet. Il y a 2 semaines d'impression 3D et +/- 3 semaines de délai de livraison depuis la Chine.

Voilà, je crois que le blabla est fini et qu'on va pouvoir passer aux choses sérieuses.

La Liste d'achat:

https://opensfx.com/shopping-list-and-sourcing-parts/#shopping


Item	Details	Quan tity	Suppli er	URL
aluminium profile Syste mprofil K50	length: 250mm Teile Nr. H950N10 10z	4	Kinetik	https://www.kinetikmsystem.de/profilsystem/aluminiumprofile/k50-systemprofile-nut-10/2807/systemprofil-k50-n10-100×100-l-aluminium-natur-eloxiert.?number=H950N1010z
thread insert	Teile Nr. H92RH10 M8	32	Kinetik	https://www.kinetikmsystem.de/profilsystem/verbindungstechnik/profilverbinder-900/kombiverbingssaetze/3163/reduzierhuelse-rh10/m8-material-stahlverzinkt?number=H92RH10M8
slot nut	K45/K50 (N10)- M8, einschwe nkbar	16+	Kinetik	https:/www.kinetikmsystem.de/profilsystem/befestigungseleme nte/nutensteine/2966/nutenstein-k45-k50-nut-10-schwere- ausfuehrung?number=H93N45M4
hollow shaft	diameter = 30mm / length = 270mm / chamfer (both sides)	4	Smallte c	https://smalltec.de/de/wellenfuehrungen/praezisionswellen-fixlang/gehaertete-wellen/hohlwellen/Praezisions—Hohlwelle—30mm—C60-oder-100Cr6—Praezisionswelle—-gehaertet—geschliffen—Toleranz-h7-1513.html
ball screw and nut	type 1605 / length = 250mm	4	Modell bau- Letmat he	https://www.rc-letmathe.de/CNC- Mechanik/Kugelumlaufspindel-mit-Mutter-1605—verschiedene- Laengen

fixed	type	4	Modell	https://www.rc-letmathe.de/CNC-Mechanik/Festlagereinheit-
bearing	FK12	–	bau-	FK12
			Letmat	
			he	
linear	type	4	Dold	https://www.dold-mechatronik.de/Linearlager-mit-
bearing	LMEK30U			quadratischem-Flansch-30mm-
	U			LMEK30UUhttps://www.ebay.de/itm/162415651574
shaft	type	4	Dold	https://www.dold-mechatronik.de/Wellenkupplung-XB-
coupling	30L40 /		Doid	flexibel-D30L40-1000-1600mm
- coapg	size 10,0			HEARDEL BOOK TO TOO THE TOO TOO THE TOO THE TOO THE TOO THE TOO TOO THE TOO THE TOO THE TOO TOO THE TO
	16,0mm			
				https://de.aliexpress.com/item/Hohe-qualit-t-1-ST-CKE-
				D30L40-8-14mm-5-6-6-35-8-9-5/32859239574.html
D-Sub cable	25 pol /	4	Reichel	https://www.reichelt.de/d-sub-kabel-1-1-25-pol-stecker-stecker-
	plug-plug		t	<u>1-8-m-2-0-m-ak-4010-p3997.html</u>
D. Cls		4	A	https://www.auceasada/da/DO4NECDDOE
D-Sub breakoutbo		4	Amazo	https://www.amazon.de/dp/B01N5CBPQE
ard			n	
aru				
Arduino		1	Amazo	https://www.amazon.de/dp/B008A36R2Y
Leonardo			n	
	.			
cables	Arduino	1	Amazo	https://www.amazon.de/dp/B078RKZ745
	wiring		n	
AC servo	type	4	Aliexpr	https://de.aliexpress.com/store/product/90ST-M02430-220-v-
motor *	90ST-		ess	750-watt-AC-Servo-motor-3000-rpm-2-4-N-M-
	M02430			0/3223052 32844070107.html
	220V			
	750W			
breadboard		1	Ama	https://www.amazon.do/CODIAL Stockbrott Droadboord
breadboard		1	Amazo	https://www.amazon.de/SODIAL-Steckbrett-Breadboard- Experimentierboard-Steckplatine/dp/B00JGFDKBQ
			n	Experimential board-steekplatine/up/booldrokbQ
(OD) \\(\frac{1}{2}\)				In place of the broadheard viscosia (22)
(OR) Wago		_	_	In place of the breadboard you can use Wago connectors (OR)
Connectors				soldering wires together. See controller wiring section.

	1	T .		1. / / / / / / / / / / / / / / / / / / /
emergency		1	Amazo	https://www.amazon.de/dp/B06WVRV84B
stop			n	
O-ring	23,5 x	4	Amazo	all four included in this
	30,5 x		n	set: https://www.amazon.de/gp/product/B000B9RKL2
			''	3Ct. https://www.amazon.ac/gp/product/boodb3nktz
	3,5mm			
3d-printing	type PLA	3	Amazo	https://www.amazon.de/gp/product/B071DM81ZK/
filament	3,63.		n	
Illament			''	
floor	rubber	4	Amazo	all four included in this
				set: https://www.amazon.de/gp/product/B008MVVU4Y
protector	feet		n	Set. Https://www.amazon.de/gp/product/booolvivvo41
Туре	Size	Quan	used	URL
Type	3126			OKL
		tity	for	
DIN 912	M8 x 40	32	fixed /	https://www.wegertseder.com/ArticleDetails.aspx?AKNUM=252
			linear	<u>4</u>
			bearin	
			g	
			mount	
	M6 x 85	16	motor	* Note if you can't find 85mm, 90mm will work.
			mount	
			mount	
	M6 x 25	16	linear	
	1V10 X 23	10		
			bearin	
			g	
	M4 x 25	16	fixed	
			bearin	
	1			
	 		g	
DIN 6912	M5 x 20	24	slider	https://www.wegertseder.com/ArticleDetails.aspx?AKNUM=256
				<u>0</u>
	1			
	1			
DIN 125	A8,4	32	fixed /	https://www.wegertseder.com/ArticleDetails.aspx?AKNUM=149
DIN 123	70,4	32	1	
	1		linear	0
	1		bearin	
			g	
			mount	
	A.C. 4	22		
	A6,4	32	linear	
1.1	1		bearin	
			g	
			g /motor	
			g /motor mount	

Les pièces 3D:

Il vous faudra respecter certains réglages pour que les pièces soient assez solides. Pour ce qui est des réglages de base, utilisez simplement ceux que vous utilisez habituellement et rajoutez ces réglages-ci. Le programme utilisé ici est *Simplify3D Software* mais vous pouvez utiliser celui que vous voulez. Essayez de ne pas avoir de « stringing »



Test et configuration des moteurs :

Tuto perso: https://youtu.be/bG8VR2ymUjY

Valeurs à rentrer dans les servos :

Parameter values:

```
P8 = 300 P9 = -300 P51 = 1200 (3000) - ceci est la vitesse de rotation. Commencez à 1200 et augmentez si vous voulez à maximum 3000
```

// Step Input Multiplier

```
P98 = 20 - Puls Multiplikator

P109 = 1 - smoothing, 1=fixed smoothing, 2=s-Shaped smoothing

P110 = 30 - Smoothing Filter Time

P113 = 20 - Feedforward %

P114 = 10 - Feedforward Filter Time (ms)

P115 = 100 - Gain %
```

Pour naviguer entre les menus du servo, utilisez le bouton « mod » et les flèches.

Pour entrer et surtout valider après un changement de valeur, restez appuyé 2 sec sur le bouton « set »

Appuyez sur le bouton « mod » pour revenir en arrière.


Le Premier test s'effectue en se rendant dans le menu FN002. Activez la fonction « JO9 » et vous pourrez faire tourner le moteur en appuyant sur les flèches.

Le branchement au secteur se fera par simple fil électrique incluant une terre. Un câble de rallonge coupé fait très bien l'affaire.

- Le brun au L1
- Le Bleu au L2
- La Terre à la masse

Ensuite pontez les câbles entres les servos.

Pour les câbles des moteurs, branchez-les au cosses et fiches correspondantes. Tout est marqué, vous ne savez pas vous tromper.



L'assemblage des vérins :

Tuto perso: https://youtu.be/aozSqiJ1uBs


D'abord vérifiez que vous avez bien tous les éléments nécessaires (vis, pièces, etc)

Ensuite, vérifiez que le « Slider » glisse bien à l'intérieur du profilé. Sinon, il faudra poncer et limer. Une bonne astuce, mettez du papier de verre sur le coin d'une table ou d'une planche et passer le « slider » dessus pour le limer. Ça permettra au ponçage d'être bien à plat. Ne limez pas trop, il ne peut pas y avoir de jeu!

Limez l'intérieur du futur piston. Il y aura certainement des bavures et des crasses a l'intérieurs.

Ensuite, nettoyez bien les éléments. Du white spirit fera l'affaire.

Voici les étapes à suivre (photos prises du site Opensfx.com)



1 : Insérez les « inserts »

Pour cela, il y a 2 solutions : 1 - vous inversez un embout dans une visseuse

2 – vous utiliser un racagnac (utilisée dans le tuto).

Une clé Allen traditionnelle n'a pas la bonne taille





2 – Graissez le roulement (vraiment conseillé)









!!! SURTOUT NE SORTEZ PAS LE ROULEMENT DE LA VIS SANS FIN !!!


3 - Fixez les différents éléments :





















Si le piston ne tient pas, mettez un peu de scotch peintre sur le bout. Cela évitera qu'il sorte du vérin lorsqu'il sera tourné vers le bas.








Ça commence à prendre forme.




Testez avec une visseuse si le piston sort et rentre bien.







Fixez bien le coupleur coté vérin.



Enlevez la clavette en vissant une vis Allen. Continuez à visser jusqu'à ce qu'elle sorte d'elle-même.



- Alignez les vis du coupleur avec l'ouverture de la pièce imprimée.
- Positionnez le moteur avec son axe dans le coupleur. (Vous pouvez mettre 2 ou 4 vis.)
- Serrez la vis Allen du coupleur au niveau de l'axe du moteur.
- Séparez gentiment le moteur et le vérin. Le coupleur devrait s'être séparé en 2.
- Serrez bien les vis du coupleur
- Repositionnez le moteur et visser le tout.



Et voilà, FINI !!!!



Assemblage et connexion des éléments électroniques :

Vous avez la solution initiale qui consiste à utiliser les 4 cartes D-sub 25 et à tout connecter avec des fils.

Vous avez la seconde solution du concepteur qui consiste à commander une plaque électronique imprimée où on viendra souder des éléments dessus et qu'il suffira de mettra sur la carte Arduino. Mais il vous faudra encore commander plusieurs pièces ainsi que faire imprimer une carte électronique. Tous les liens et explications sont disponibles ici : https://youtu.be/fSiLq8mwXRY

J'ai commandé les pièces, je ne les ai pas encore reçues donc je ne peux donner que le lien original et pas faire de tuto perso. Ça se fera lorsque j'aurai les éléments en ma possession.

Je vous conseille d'utiliser des câbles Dupont. Les cartes peuvent être pontées pour les fonctions décrites plus bas Le schéma original :





Schéma « simplifié »:



« 5 » + « 10 » + « GND » (toutes les cartes) → « GND » arduino

« 6 » (toutes les cartes) → une borne du « STOP » et l'autre borne → « A0 » arduino

« 9 » (toutes les cartes) → « 5V » arduino

Av Gauche « 3 » → « 11 » arduino

Av Gauche « 4 » → « 7 » arduino

Ar Gauche « 3 » → « 10 » arduino

Ar Gauche « 4 » → « 6 » arduino

Ar Droit « 3 » → « 9 » arduino

Ar Droit « 4 » → « 5 » arduino

Av Droit « 3 » → « 8 » arduino

Av Droit « 4 » → « 4 » arduino

Le stop est un « NC », donc il coupe le circuit quand on pousse dessus.

J'ai créé un boitier pour y incorporer l'Arduino ainsi que les cartes D-sub. Il y a différents modèles vous permettant de le fixer par l'arrière ou par le dessus ou d'y mettre un ventilateur, une led et une fiche pour le bouton « Stop ». Les fichiers 3D .STL sont disponibles ici : https://www.thingiverse.com/thing:3663801

Branchement et le software Simfeedback

! Remarque importante : Je n'ai pu tester que sur Windows 10 et je ne possède aucun autre système d'exploitation. Donc si vous tournez sous Linux, Mac ou une version précédente de Windows, je ne pourrai pas vous aider !

1.

Mesures de sécurité :

- Il n'y a pas de limiteur de mouvement dans les vérins. Démarrez et changer toujours de profil dans la position la plus basse.
- Faites de la place autour du châssis. Les vérins sont très réactifs et peuvent faire bouger et même faire sauter votre châssis si les effets sont réglés trop forts.
- Commencez toujours à faible puissance et augmentez au fur-et-à-mesure (en utilisant le slider « intensité » dans Simfeedback). Vous pouvez ensuite augmenter l'intensité dans les servos en augmentant la valeur « P51 » vu plus haut

2.


Branchez votre Arduino. Celui-ci devrait être reconnu par Windows et apparaître dans la liste des périphériques connectés. Si ce n'est pas le cas, il faudra télécharger et installer le programme Arduino IDE qui contient tous les drivers à l'adresse suivante :

https://www.arduino.cc/download handler.php

Ensuite:

- Ouvrez le « Gestionnaire de périphériques » (clic droit sur « windows » et sélectionnez-le)
- Déroulez les « Ports (COM et LPT) »
- Regardez sur quel port est branché votre Arduino Leonardo (sur l'image c'est le port COM34)

Chaque fois que vous changez de port USB ou si votre Arduino est introuvable par Simfeedback, c'est ici qu'il faudra revenir pour vérifier le n° du port.



3.

Installez Simfeedback disponible ici:

https://github.com/SimFeedback/SimFeedback-AC-Servo/releases/download/00 09 08/SimFeedback 00 09 08.zip

Décompressez dans un répertoire de votre choix. C'est dans ce répertoire que se passera toutes les modifications ultérieures donc placez-le là où vous ne risquez pas de l'effacer ou d'y faire une fausse manip.

4.

Lancez « remove_blocking.bat » en tant qu'administrateur (clic droit). Lorsque vous téléchargerez un nouveau profil ou que le programme vous dit qu'il manque l'un ou l'autre fichier, exécutez à nouveau ce programme. Celui-ci débloque les ports de communication du pc entre Simfeedback et l'Arduino


5.

Lancez « simfeedback.exe »

6.

Flashez l'Arduino

- Allez dans l'onglet « Setup »
- Cliquez sur le bouton gris « Firmware » et sélectionnez le firmware correspondant qui se trouve dans le répertoire « simfeedback/firmware »



- Sélectionnez le port de votre Arduino comme expliqué plus haut
- Sélectionnez le type « Leonardo »



- Cliquez sur le bouton gris « Upload » et le programme devrait « flasher » l'Arduino
- Quand c'est terminé, retournez sur l'onglet « Profiles »

7.

Branchez et vérifiez tous les câbles ou connexions (vérins, servos, Arduino, prise etc)

8.

Mettez votre SFX-100 sous tension (oui maintenant que tout est branché, vous pouvez appeler votre système un SFX-100 (c))

9.

Cliquez sur le bouton gris « START »

Si tout a été bien fait, votre SFX-100 devrait se « réveiller »

<u>Télémétrie</u>

Sur cette page vous trouverez tous les jeux supportés pour l'instant. Certains jeux envoient les données de télémétrie d'origine et d'autres ont besoin d'une manipulation pour le faire. Tout est expliqué dans la page.

https://github.com/SimFeedback/SimFeedback-AC-Servo/wiki/Supported-Games

Il y est aussi expliqué comment créer votre propre télémétrie mais il vous faudra avoir quelques bonnes notions en programmation.

License

Si vous allez sur l'onglet « License » vous aurez la possibilité de faire une donation. Celle-ci devra être de minimum 50€. Une petite donation du genre 5€ sera refusée et remboursée. Cela reste selon votre appréciation de leur travail.

Vous recevrez un n° de licence en retour (il faut parfois 1 ou 2 jours)

Celle-ci n'est pas obligatoire.

MAIS....

Elle vous débloque le mode « Expert » de Simfeedback vous permettant de :

- Rajouter des extensions comme, par exemple, de configurer un bouton physique sur votre button box ou volant pour activer/désactiver votre SFX-100, en augmenter/diminuer l'intensité
- Un accès à leur forum « Discord » où se trouve toutes les dernières extensions, nouveautés, plugins, etc
- Une assistance qui va des utilisateurs jusqu'au concepteurs (très actifs sur le groupe)
- Toutes les fonctions du programme
- Beaucoup d'autres choses

Ça reste moins cher que certains programmes (simtools, simcommander,...) et, honnêtement, ça en vaut la peine et c'est tout à fait correct compte tenu de leur partage. Bien-sûr, ce n'est qu'une opinion personnelle.

!! S'ils découvrent que le SFX-100 est utilisé dans un but commercial (conception ou utilisation), ils annuleront votre licence ainsi que celle de tous ceux concernés !!

<u>Réglages</u>

Pour les réglages et l'utilisation plus « experte » de Simfeedback, je vous redirige vers la page qui explique tout.

Ça ferait l'objet d'un tuto à part entière mais je ne m'y connais pas encore assez pour le faire.

https://opensfx.com/simfeedback-setup-and-tuning/#tour

Remerciements

Merci de m'avoir lu.

J'espère que ce tuto vous aura peut-être aidé, inspiré, convaincu ou autre.

N'hésitez pas à me faire des remarques ou des suggestions. Je suis ouvert à toutes critiques CONSTRUCTIVES.

C'est mon premier gros tuto, alors soyez indulgents 😉



Si des erreurs sont détectées, n'hésitez pas à m'en faire part.

Encore merci à toute l'équipe de OpenSFX, à leurs collaborateurs, à leurs concepteurs et toutes personnes impliquées de prêt ou de loin qui ont permis à moi et tant d'autres de concevoir leur SFX-100.

Je vous demande de rester dans cette optique de partage et de gratuité.

A bientôt,

Gabby