1) PTTY représente un port qui simule l'envoi des trames GPS.

L'éxecution doit avoir en paramètre -p et le nom du port. D'après notre console, notre port se situe dans /dev/pts/0

ON lance donc: ./gps_reader -p /dev/pts/1 (correspondant au port afficher par run.sh)

- 2) Il n'y a pas de gestionnaire de signaux définis. S'il y a interruption de la boucle while, le file descriptor fd n'est pas fermé.
- 3) Dans la trame GPGLL, l'heure se situe après les cordoonnées géographiques dans la 5ème position.
- 4) Pour ouvrir: int fd = open(port, O_RDWR | O_NOCTTY); Pour écouter: select(fd+1, &fdset, NULL, NULL, NULL); (bloquant) Pour lire: int bytes = read (fd, buff, sizeof(buff)); Pour fermer: close(fd);

5)

6) On peut voir dans la fenêtre ci-dessous l'heure et le PID du père

```
huseyin@huseyin-Lenovo-ideapad-100-15IBY:~/Bureau/embsys/labs/sysprog/gps_reader

$ make
gcc util.c reader.c -o gps_reader -I. -I../gps/include

\[ [Ahuseyin@huseyin-Lenovo-ideapad-100-15IBY:~/Bureau/embsys/labs/sysprog/gps_re

$ ./gps_reader -p /dev/pts/1 -q /dev/pts/3

Current local time and date: Thu Nov 29 12:47:28 2018

Parent PID : 1940

Port 1: $GPVTG,060.3,T,040.0,M,011.1,020.5,K

Port 2: $GPVTG,059.0,T,038.7,M,009.8,018.1,K

Port 1: $GPGLL,4910.12,N,00814.54,E,124730,A

Port 2: $GPGLL,4902.38,N,00806.80,E,124730,A

Port 2: $GPVTG,060.3,T,040.0,M,011.1,020.6,K

Port 2: $GPVTG,059.0,T,038.7,M,009.8,018.2,K

Port 1: $GPGLL,4910.18,N,00814.60,E,124734,A

[Port 2: $GPGLL,4902.44,N,00806.86,E,124734,A
```

```
X/Itrefox -contentproc -childlD 8 -tsforBrowser -prefsLen 5/10
huseyin 3703 0.0 0.0 4512 716 pts/4 S+ 12:47 0:00 ./gps_reader -p
/dev/pts/1 -q /dev/pts/3
huseyin 3727 0.0 0.0 46860 3844 pts/5 R+ 12:49 0:00 ps -u
huseyin@huseyin-Lenovo-ideapad-100-15IBY:~$ ps -o ppid= -p 3703
1940
huseyin@huseyin-Lenovo-ideapad-100-15IBY:~$ [
```