
Start
setup()
while serial.available() == 0
F
Stop
T
tmp = Serial.readStringUntil('\n')
tmp.trim()
Serial.println(tmp)