# 处理器体系结构

第二章 指令集体系结构D

—执行程序

(Micro-processor Architecture)

## 1. 执行程序

- 1.1 人机交互
- 1.2 翻译并执行程序
- 1.3 并行与同步

#### 2. 汇编实战练习

- 2.1 几个设计实例
- 2.2 常见问题

## 1. 执行程序

- 1.1 人机交互
- 1.2 翻译并执行程序
- 1.3 并行与同步

#### 2. 汇编实战练习

- 2.1 几个设计实例
- 2.2 常见问题

## 1.1 人机交互—ASCII码

#### **ASCII: American Standard Code for Information Interchange**

ASCII表																										
( American Standard Code for Information Interchange 美国标准信息交换代码 )  ASCII控制字符 ASCII打印字符																										
高四位 ASCII控制字						0001					ASCII]										0111					
1		0						1					2		_	3 4				5 6					7	
低四位	1	十进制	字符	Ctrl	代码	转义 字符	字符解释	十进制	字符	Ctrl	代码	转义 字符	字符解释	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	十进制	字符	Ctrl
0000	0	0		^@	NUL	\0	空字符	16		^P	DLE		数据链路转义	32		48	0	64	a	80	P	96	•	112	p	
0001	1	1	0	^A	SOH		标题开始	17	•	ò	DC1		设备控制 1	33	!	49	1	65	A	81	Q	97	a	113	q	
0010	2	2	•	^B	STX		正文开始	18	1	^R	DC2		设备控制 2	34	"	50	2	66	В	82	R	98	b	114	r	
0011	3	3	*	^C	ETX		正文结束	19	!!	^\$	DC3		设备控制 3	35	#	51	3	67	C	83	S	99	c	115	s	
0100	4	4	•	^D	EOT		传输结束	20	9	^T	DC4		设备控制 4	36	\$	52	4	68	D	84	T	100	d	116	t	
0101	5	5	*	^E	ENQ		查询	21	§	^U	NAK		否定应答	37	%	53	5	69	E	85	U	101	e	117	u	
0110	6	6	•	^F	ACK		肯定应答	22	_	^V	SYN		同步空闲	38	&	54	6	70	F	86	V	102	f	118	$\mathbf{v}$	
0111	7	7	•	^G	BEL	\a	响铃	23	<b>1</b>	^W	ETB		传输块结束	39	•	55	7	71	G	87	W	103	g	119	w	
1000	8	8	•	^H	BS	\b	退格	24	1	^X	CAN		取消	40	(	56	8	72	H	88	X	104	h	120	x	
1001	9	9	0	^	HT	١t	横向制表	25	1	^Ү	EM		介质结束	41	)	57	9	73	I	89	Y	105	i	121	y	
1010	Å	10	0	^J	LF	۱n	换行	26	$\rightarrow$	^Z	SUB		替代	42	*	58	:	74	J	90	Z	106	j	122	Z	
1011	В	11	♂	^K	VT	lv	纵向制表	27	<b>←</b>	]^	ESC	\e	溢出	43	+	59	;	75	K	91	1	107	k	123	{	
1100	С	12	Q	^L	FF	\f	换页	28	L	^/	FS		文件分隔符	44	,	60	<	76	L	92	1	108	1	124		
1101	D	13	Þ	^M	CR	\r	回车	29	$\leftrightarrow$	^]	GS		组分隔符	45	-	61	=	77	M	93	]	109	m	125	}	
1110	E	14	J	^N	SO		移出	30	<b>A</b>	^^	RS		记录分隔符	46		62	>	78	N	94	٨	110	n	126	~	
1111	E	15	中	^0	SI		移入	31	▼	^_	US		单元分隔符	47	1	63	?	79	O	95	_	111	0	127		^Backspace 代码: DEL
ì	注:表中的ASCII字符可以用 "Alt + 小键盘上的数字键 "方法输入。 2013/08/08											前入。						Lines.	80.0	al				201	3/08/	08

Latin-1:

ASCII+96个图形码

如何表示中文、日文、韩

Unicode: (万国码)

32bits

文...?

世界上大多数字符

128个码: 95个图形码、33个控制字符

#### 1.1 人机交互—Unicode

思考: Unicode有没有什么问题? (提示: 信息密度)

8bits 8bits 8bits 8bits(ASCII)

#### 不同的解决方案:

\*为每个字符分配固定长度内存?

\*为每个字符分配尽量少的内存?

1. UTF32: 使用4字节存储

2. UTF8: 使用1~4字节存储

3. UTF16: 使用2或4字节存储

#### 1.1人机交互—字节操作码

lb: load byte, 读出一个字节 ,并将其放入寄存器的低8位

sb: store byte, 读取寄存器低8位, 写入内存

指令格式:

lb rt, offset(rs) #符号位扩展0或1

lbu rt, offset(rs) #符号位扩展0

sb rt, offset(rs)

由于高级语言几乎都是用byte来表示字符,而非数据,所以读取字节几乎都采用

lbu! ->N


->MIPS提供lb,但其不属于31条核心指令集

#### 1.1人机交互—字节操作码

```
Char类数据为8位
                            MIPS code:
例:
                              strcpy: addi $sp, $sp, -4 #将$s0压栈
void strcpy (char x[], char y[])
                                     sw $s0, 0($sp)
{ int i;
                                     add $s0, $zero, $zero # i = 0
                                     add $t1, $s0, $a1 #y[i]的地址
                              L1:
 i = 0;
                                     Ibu $t2, 0($t1) # $t2 = y[i]
while ((x[i]=y[i])!='\0')
                                     add $t3, $s0, $a0 #x[i]的地址
                                     sb $t2, 0($t3) # x[i] = y[i]
  i += 1;
                                     beq $t2, $zero, L2 # 判定y[i] == 0
                                     addi $s0, $s0, 1 # i = i + 1
x和y的基址存于$a0和$a1
                                                  # 跳转至L1
                                       L1
i存于$s0
                                     lw $s0, 0($sp)
                                                      # $s0出栈
                              L2:
                                     addi $sp, $sp, 4
 子函数内如果使用$s0~s7,
                                     ir $ra
                                                   # 跳转到返回地址
 则必须对其进行保存/恢复
```

- 1. 执行程序
  - 1.1 人机交互
  - 1.2 翻译并执行程序
  - 1.3 并行与同步
- 2. 汇编实战练习
  - 2.1 几个设计实例
  - 2.2 常见问题

#### 1.2 翻译并执行程序



1975年前,很多操作系统和汇编器 都是用汇编语言写的,因为那时候 的内存容量很小,编译器的效率也 不高。如今内存容量大大提高了, 从而减少了对程序大小的限制:编 译器经优化后产生的汇编语言程序, 可以比得上汇编语言专家所写的程 序,对于一些大程序,甚至比专家 写的更好。这使得高级语言和编译 器得到了广泛的应用

#### 1.2 翻译并执行程序—汇编器与伪指令

汇编器:将汇编语言(指令、伪指令)转换为机器码

合法的汇编语言,汇编器可 识别,但硬件不需要实现

\$1 \$at

Assembler temporary, 留给汇编器的临时变量

可简化程序转换和编程,如:

move \$t0, \$t1 ->add \$t0, \$zero, \$t1

blt \$t0, \$t1, L ->slt \$?, \$t0, \$t1

bne \$?, \$zero, L

伪指令是合法的汇编语言,汇编器可识别,但硬件不需要实现


->丰富了汇编语言指令集,唯一的代价就是保留了一个寄存器\$at

#### 1.2 翻译并执行程序—链接与加载

问题:修改任意一行源代码都需要重新编译和汇编 ->严重浪费计算资源

解决方案:单独编译和汇编每个过程,生成独立的目标文件(object file),然后

把不同过程"缝合"在一起,形成可执行文件(executable file)



链接器将各个独立汇编的机器语言程序组合起来,生成一个可执行文件 加载器读取程序文件,把目标程序加载到内存中,以准备运行

#### 1.2 翻译并执行程序—链接与加载

#### 目标文件通常包括:

- 1、文件头:描述文件其它部分的大小和 位置;
- 2、代码段: 机器语言代码;
- 3、静态数据段:程序内分配的静态数据;
- 4、重定位信息:对指令字和数据字进行

标识,以便程序装入内存时进行重定位

(相对地址->绝对地址);

- 5、符号表: 未定义的符号;
- 6、调试信息:说明目标模块如何编译的简明描述 (关联到C源文件,增加数据结构可读性)

	名称: 过程A						
文件头	代码大小: 100 <sub>16</sub>						
	数据大小: 2016						
	地址0: Lw \$a0, 0(\$gp)						
代码段	地址4: Jal 0						
静态数据	地址0: (X)						
段							
重定位信	地址0: Lw ->X						
息	地址4: Jal->B						
<b>然口士</b>	X: 地址待定						
符号表	B: 地址待定						

#### ->链接器如何"缝合"目标文件?

## 1.2 翻译并执行程序—链接与加载

#### 例:完成目标文件A->目标文件B的链接

	名称:过程A	名称:过程B						
文件 头	代码大小: 100 <sub>16</sub>	代码大小: 200 <sub>16</sub>						
	数据大小: 20 <sub>16</sub>	数据大小: 30 <sub>16</sub>						
	地址0: Lw \$a0, 0(\$gp)	地址0:sw \$a1, 0(\$gp)						
代码段	地址4: Jal 0	地址4: Jal 0						
数据	地址0: (X)	地址8: (Y)						
段								
重定位信	地址0: Lw ->X	地址0: sw ->Y						
1215   息 	地址4: Jal->B	地址4: Jal->A						
符号	X: 地址待定	Y: 地址待定						
表	B: 地址待定	A: 地址待定						
$\nearrow$								

#### 加载器 可执行文件 \$sp: 可执行文件头 代码大小: 30016 0x7ffffffc 数据大小: 5016 栈数据 0x04000000: lw \$a0, 8000<sub>16</sub>(\$gp) 0x04000004: Jal 1000040<sub>16</sub> \$gp: 动态数据 0x100080000x04000100: sw \$a1, 8020<sub>16</sub>(\$gp) 静态数据 9x04000104: 静态数据: Jal 1000000<sub>16</sub> 0x10000000PC: 0x10000000:(X) 指令 0x040000000x10000020:(Y) 保留区

0x00000000

## 1. 执行程序


- 1.1 人机交互
- 1.2 翻译并执行程序
- 1.3 并行与同步

## 2. 汇编实战练习

- 2.1 几个设计实例
- 2.2 常见问题

#### 1.3 并行与同步--多线程与多核

并行: 什么是多线程? 什么是多核?



多核系统:每个"核"都是一个独立CPU,都有自己的一套寄存器和ALU

内存是共享的!

多线程同时访问内存怎么办?

->产生数据竞争

多个核同时访问内存怎么办?

同步: 任务之间需要协作, 防止数据竞争 ->需要对内存加锁、解锁

#### 1.3 并行与同步--原子操作

回顾现代计算机的基本原理: (图灵.论可计算数及其在判定问题中的应用,1936.)

 纸带:
 读与写之间不允许

 (存储器)
 存储数据的变动

读写头指示器 (指针)

每一步运算都是一个RMW过程: Read-Modify-Write

原子性: RMW过程如果对存储数据进行了保护,则是原子操作,具有原子性

可以(could)设计独立的原子操作指令 ->但会极大增加指令和硬件设计难度

更可行的解决方案: 使用原子指令对, 即硬件提供"原子读""原子写"操作

"原子读"和"原子写"之间不允许其它线程或核访问被锁定的内存

可以利用原子读和原子写构造一系列原子操作(同步原语) 构造难度较大->通常系统程序员会建立同步库

需要用一个标签来标定内存是否被锁定

#### 1.3 并行与同步—LL/SC指令对

MIPS提供原子读指令II(Load Linked)和原子写指令sc(Store Conditionally):

指令格式: II rt, offset(rs)

sc rt, offset(rs)

标签: LLbit LLaddr<-offset(rs)

非原子操作: lw \$t1, 0(\$s1)

sw \$s4, 0(\$s1)

add \$s4, \$zero, \$t1

LL指令:从内存取出数据,同时将LLbit至1(表示sc条件成立)

SC指令: if(LLbit==1){offset(rs)=rt;} rt=LLbit; LLbit=0;

例:原子操作—交换\$s4和0(\$s1)中的数据

原子操作: (需要循环判定)

try: add \$t0,\$zero,\$s4

**Ⅲ** \$t1,0(\$s1) #取数,并将LLbit置1,表示sc条件成立

sc \$t0,0(\$s1) #if(LLbit==1){0(\$s1)=\$t0;} \$t0=LLbit; LLbit=0;

beq \$t0,\$zero,try

<u>add \$s4.\$zero.\$t1</u>

多线程,此时不一定为1!

多线程,此时个一定内1

## 1. 执行程序

- 1.1 人机交互
- 1.2 翻译并执行程序
- 1.3 并行与同步

## 2. 汇编实战练习

- 2.1 几个设计实例
- 2.2 常见问题

## 2.1 设计实例1--swap

#### 定义C函数swap,用于交换数组中的第k和第k+1个元素:

```
void swap(int v[], int k)
{
  int temp;
  temp = v[k];
  v[k] = v[k+1];
  v[k+1] = temp;
}
```

```
swap: sll $t1, $a1, 2 # $t1 = k * 4
add $t1, $a0, $t1 #v[k]的地址
lw $t0, 0($t1) #取出v[k]
lw $t2, 4($t1) #取出v[k+1]
sw $t2, 0($t1) #存v[k+1]
sw $t0, 4($t1) #存v[k]
jr $ra
```

v的首地址在\$a0,k存于\$a1,

参数temp存于\$t0

--叶过程

#### 2.1 设计实例2--sort

#### 数组元素排序C函数sort:

```
void sort (int v[], int n)
  int i, j;
  for (i = 0; i < n; i += 1) {
    for (j = i - 1)
    j > = 0 && v[j] > v[j + 1];
    i -= 1) {
      swap(v,j);
  }| 分别传递到$s2和$s3 (比压栈快) |
v的首地址存于$a0, n存于$a1,
i存于$s0,j存于$s1
void swap(int v[], int k)
 int temp;
temp = v[k];
 v[k] = v[k+1];
 v[k+1] = temp;
v的首地址在$a0. k存于$a1
```

```
Caller保存<u>调用后仍需使用<del>(且callee需要写入)</del></u>的$a和$t系列寄存器
Callee保存返回地址寄存器(叶过程除外)和<u>需要使用的$s系列</u>寄存器
       addi $sp,$sp, -20 #压栈
 sort:
       sw $ra, 16($sp)
       sw $s3,12($sp)
       sw $s2, 8($sp)
       sw $s1, 4($sp)
       sw $s0, 0($sp)
       move $s2, $a0
                       #传递参数
       move $s3, $a1
         ...(for循环主体)
 exit1:lw $s0, 0($sp) #过程结束后,出栈
       lw $s1, 4($sp)
       lw $s2, 8($sp)
       lw $s3,12($sp)
       lw $ra,16($sp)
       addi $sp,$sp, 20
       jr $ra
```

#### 2.1 设计实例2--sort

#### 数组元素排序C函数sort:

```
void sort (int v[], int n)
  int i, j;
  for (i = 0; i < n; i += 1) {
    for (j = i - 1)
    j >= 0 && v[j] > v[j + 1];
    i -= 1) {
      swap(v,j);
   分别传递到$s2和$s3 (比压栈快)
v的首地址存于$a0, n存于$a1,
i存于$s0,j存于$s1
void swap(int v[], int k)
 int temp;
temp = v[k];
v[k] = v[k+1];
v[k+1] = temp;
```

v的首地址在\$a0,k存于\$a1

```
for循环主体
     move $s0, $zero #i=0
for1: slt $t0, $s0, $s3 #判别i<n是否成立
     beq $t0, $zero, exit1 #如果i<n不成立,则跳转到exit1
     addi $s1, $s0, -1 #j=i-1
for2: slti $t0, $s1, 0 #判别j<0是否成立
     bne $t0. $zero. exit2 #如果i<0成立,则跳转至exit2
     sll $t1, $s1, 2
     add $t2, $s2, $t1 #v[j]的地址
     lw $t3, 0($t2) #取出v[j]
     lw $t4, 4($t2) #取出v[j+1]
     slt $t0, $t4, $t3 #判断v[j+1]<v[j]是否成立
     beq $t0, $zero, exit2 #如果v[j+1]≥v[j], 则跳至exit2
     move $a0, $s2 #传递参数给swap函数
     move $a1, $s1
     jal swap
     addi $s1, $s1, -1 #j=j-1
       for2
exit2: addi $s0, $s0, 1
        for1
                      标记索引,每次for循环都要进行新的
```

左移、相加计算,效率较低

->是否有更好解决方案?

exit1:...

#### \*数组与指针

以数组A[k]为例,理解标记索引和指针索引的不同:

标记索引--以k为标记,索引数组,需要先计算4\*k,再加上基址 指针索引--用一个指针直接指向数组(指针值为A[k]的地址),则可以 直接索引到A[k]

#### \*数组与指针

```
分别用标记和指针的方式实现数组array清零:(假设array的地址和size存于$a0和$a1)
                                     clear2(int *array, int size) {
  clear1(int array[], int size) {
                                      int *p;
   int i:
                                      for (p = \&array[0]; p < \&array[size]; p = p + 1)
   for (i = 0; i < size; i += 1)
                                       *p = 0:
    array[i] = 0;
                                       不易读
  简单、直观
                                            move $t0,$a0 #p=&array[0]
       move $t0,$zero
                                            sll $t1,$a1,2 #$t1=size*4
Loop:
      slt $t3,$t0,$a1 #判别i<size
                                            add $t2,$a0,$t1 #&array[size]
      beq $t3,$zero,exit
                                            slt $t3,$t0,$t2 #判定p<&array[size]
                                    Loop:
       sll $t1,$t0,2
                                            beq $t3,$zero,exit
       add $t2,$a0,$t1 #array[i]的地址
                                            sw $zero,0($t0) #p指向的内存清理
       sw $zero, 0($t2)
                                            addi $t0,$t0,4 #p=p+4
      addi $t0,$t0,1
```

效率较低: 7\*size+1

J Loop

exit:

效率更高: 5\*size+3


J Loop


->当今阶段,先进的编译器可以解决效率问题,程序员的自由度更大


exit:


## \*编译器优化对性能的影响

#### 对10000个字的数组排序:









## 1. 执行程序

- 1.1 人机交互
- 1.2 翻译并执行程序
- 1.3 并行与同步

## 2. 汇编实战练习

- 2.1 几个设计实例
- 2.2 常见问题

#### 2.2 常见问题

问题1:指令越强大,性能越好?

指令强大,则可以用较少的指令完成编程,但复杂的指令难于硬件实现,

从而降低单个指令的执行速度

问题2:相比高级语言,使用汇编语言总是可以优化性能?

汇编程序员 vs. 编译器+C/java程序员

程序较大时,直接使用汇编语言容易产生更多错误


->降低整体性能、效率、可移植性、可维护性


#### 2.2常见问题

问题3: 因为商业计算机要求向下

二进制兼容,所以成功的指令集不

#### 需要改变?





MIPS指令集的发展

#### 本章小结

#### 主流ISA

主流ISA(X86、ARM、MIPS、POWER、C6000)的发展、应用领域...

## MIPS指令集体系结构与汇编语言

MIPS处理器中的操作数、寄存器、指令集、指令的二进制格式、程序存储...

#### 硬件对过程的支持

支持过程的相关指令和寄存器、叶过程、嵌套过程、栈与帧、内存空间布局...

#### 执行程序

关于人机交互、编译与汇编、链接与加载、并行与同步...

#### ISA设计原则:

- 1. 越规整、越简单、越容易实现、越快; 2. 越小(少)越快;
- 3. 加速常用操作的效果更好; 4.好的设计需要好的折中