处理器体系结构 第四章处理器的微架构B --流水线基础 (Micro-processor Architecture)

目录

4.2 流水线基础

- 4.2.1 流水线简介
- 4.2.2 MIPS中的流水线
- 4.2.3 冒险

- 一个在死后被尊称为"科学管理之父"的人;
- 一个影响了流水线生产方式产生的人;
- 一个被社会主义伟大导师列宁推崇备至的人;
- 一个影响了人类工业化进程的人。
- 一个由于视力被迫辍学的人;
- 一个被工人称为野兽般残忍的人;
- 一个与工会水火不容,被迫在国会上作证的人;
- 一个被现代管理学者不断批判的人。



Frederick Winslow Taylor, 1856—1915



流水线的级数对效率的影响? 如何提升流水线的效率?


流水线是如何优化效率的? 流水线能够提升多少的效率?



如何提高高射炮的射击速度?

> 填装炮弹: 10秒

> 瞄准射击: 10秒



装弹	射击			每分钟3发
		装弹	射击	文の社の文

->自动填装器

装弹	射击			
	装弹	射击		每分钟6发
		装弹	射击	

如何提高高射炮的射击速度?

> 填装炮弹: 5+5秒

➢ 瞄准射击: 5+5秒



装弹1	装弹2	射击1	射击2			
	装弹1	装弹2	射击1	射击2		
		装弹1	装弹2	射击1	射击2	
			装弹1	装弹2	射击1	射击2

每分钟12发

如何提高高射炮的射击速度?

> 填装炮弹: 10秒

▶ 瞄准射击: 5秒





如何提高高射炮的射击速度?

▶ 填装炮弹: 10秒 = 取弹(5s)+填充(5s)

▶ 瞄准射击: 5秒



取弹	填充	射击			
	取弹	填充	射击		
		取弹	填充	射击	
			取弹	填充	射击

每分钟12发

如何提高高射炮的射击速度?

> 填装炮弹: 10秒 ->自动填装器×2!

▶ 瞄准射击: 5秒





目录

4.2 流水线基础

4.2.1 流水线简介

4.2.2 MIPS中的流水线

4.2.3 冒险

4.2.2 MIPS中的流水线

最基本的3级流水线:

1. IF: 从程序存储器中取出指令

2. ID: 指令译码、寄存器读

3. EX: 执行操作或计算地址

> 低功耗领域的ARM7采用3级流 水

最经典的五级流水线:

1. IF: 从程序存储器中取出指令

2. ID: 指令译码、寄存器读

3. EX: 执行操作或计算地址

4. MEM: 访问数据存储器


5. WB: 将结果写回到寄存器

▶ 早期的MIPS、ARM9采用这种流水线,后来的处理器也能看到它的影子,包括x86处理器

->流水线能够提升多少效率?

4.2.2 MIPS中的流水线--流水线带来的加速

四级流水线的加速比?



执行4次的加速比: 8/3.5=2.3

执行n次的加速比: 2n/(0.5n+1.5)≈4

如果每一步操作的执行时间都相等,则使用m级流水,执行n次的加速比为:

n:[(n+m-1)/m]≈m

->每一步的执行时间不等怎么办?

4.2.2 MIPS中的流水线--流水线带来的加速


思考:对于经典五级流水线的处理器,假设ID和WB阶段各需要100ps,其它阶段需要200ps,则指令的执行需要多长时间?(与单周期处理器对比)

指令	IF	ID	EX	MEM	WB	单周期处 理器	流水线处 理器
lw	200ps	100 ps	200ps	200ps	100ps	800ps	1000ps
sw	200ps	100 ps	200ps	200ps		700ps	1000ps
R-format	200ps	100 ps	200ps		100ps	600ps	1000ps
beq	200ps	100 ps	200ps			500ps	1000ps

->对于单条指令,流水线执行实际上需要更长的时间!

4.2.2 MIPS中的流水线--流水线带来的加速

执行3次取数指令,则单周期和流水线版本的处理器各需多少执行时间?



->连续执行多条指令时,流水线的速度优势才能体现

执行n次取数指令,则单周期和流水线版本的处理器各需多少执行时间?

单周期处理器: 800n ps

流水线处理器: 200n+800 ps

4.2.2 MIPS中的流水线--流水线与ISA设计

为提升流水线处理器的加速比,需要:指令每个阶段所需的执行时间尽可能相等

- > 流水线的级数需要合理,有时候需要适当的折中针对流水线优化,MIPS ISA进行了以下设计:
 - 1. 所有指令都是32位的
 - > 易于取指和译码(IF、ID)
 - ▶ ps: x86每条指令的长度为1~17个字
 - 2. 较少和规整的指令格式
 - 可以一个周期内完成译码和读寄存器 (否则需要多一级流水)
 - 3. 存取数的地址计算
 - ➤ 在EX阶段计算数据访问的地址 (否则需要额外的地址计算阶段)
 - 4. 存储器数据对齐(4的倍数)
 - > 只需一个周期完成存储器访问

执行速度(流水线加速 比、主频)、指令数量、 控制复杂度、面积、功 耗等因素的折中


目录

4.2 流水线基础

- 4.2.1 流水线简介
- 4.2.2 MIPS中的流水线
- 4.2.3 冒险

4.2.3 冒险 (Hazards)

冒险: 处理器在下一个时钟周期不能执行下一条指令的情况



高射炮在打坦克

> 结构冒险:所需要的资源正在被使用



新炮弹还没造好

》数据冒险:需要等待先前指令完成其数据的读/写



一群灰机飘过,不知道打哪个了!

〉 控制冒险:控制的决策依赖于先前指令的执行结果

4.2.3 冒险 (Hazards)--结构冒险

产生原因:资源使用的冲突

It means that the hardware cannot support the combination of instructions that we want to execute in the same clock cycle.

MIPS指令集在设计的时候就考虑了如何流水,如何有效避免结构冒险假设:数据存储器和指令存储器是在一起,那么存取数的时候就不能取指,从而在IF阶段产生冒险

->需要分离的程序/数据存储

*Hazard、Stall、bubble的关系?

流水线出现了Hazard,怎么办?

引入stall(pipeline stall),停顿一会儿,解决hazard


Bubble: pipeline stall的nickname

4.2.3 冒险 (Hazards)--数据冒险

产生原因: 指令的执行依赖于先前指令的执行结果

比如: add \$s0, \$t0, \$t1


sub \$t2, \$s0, \$t3



如何消除?: 在EX执行完毕 (而非等待WB完毕) 使用数据

4.2.3 冒险 (Hazards)--通过旁路解决数据冒险


旁路: 在数据通路中加入额外的连接




思考: 如果所需要的数据来自MEM阶段呢?

4.2.3 冒险 (Hazards)-- "取数-使用"型数据冒险

即使是使用旁路,也不能避免产生bubble:



例:对于下列程序,使用旁路和不使用旁路执行,分别需要多少周期?




不使用旁路: 19 cycles

使用旁路: 13 cycles

->能否更快?

4.2.3 冒险 (Hazards)--通过指令排序避免"读取-使用"型冒险


重新排序指令,用于避免"读取-使用"型冒险



4.2.3 冒险 (Hazards)--控制冒险

也叫作分支冒险,即决策导致的冒险:

- > 下一条指令的取指依赖于分支结果
- > 流水线不能保证总能取到正确的指令(PC+4)




解决方案:

- > 需要在流水线中尽早完成决策
- > 在ID阶段增加硬件(计算分支地址、决策是否分支)

4.2.3 冒险 (Hazards)--控制冒险

即便在ID阶段决策并计算地址,也不能避免冒险:




如果流水线长,则无法较早确立分支结果

->将产生较多的阻塞

预测分支的结果: 只有预测错误时, 才会产生阻塞

- 预测分支发生/不发生
- > 在分支指令后立马开始新的取指

4.2.3 冒险 (Hazards)--分支预测



4.2.3 冒险 (Hazards)--更加可行的分支预测

静态分支预测

- > 基于典型分支行为
- > 例如:对于循环语句中的判定,预测发生向前跳转

动态分支预测

- 硬件检测实际的分支行为,对最近的分支历史进行记录
- 假设分支保持原先的趋势,如果错误,则阻塞并重新取指,更新历史数据

MIPS还常常采用延迟分支

> 不论是否发生分支,都继续执行下一条指令(与分支无关的指令)

ie:由编译器在beq后面增加一条与分支无关的指令,这样的话,不论是否分支,

这一条指令的执行一定是有用的

小结

理想情况下, x级流水, 执行n次的加速比为: (相比单周期处理器)

n:[(n+x-1)/x]

实际影响流水线加速比的因素:

流水线级数、流水线的划分 、阻塞

冒险: 结构冒险、数据冒险、控制冒险

MIPS指令集针对流水线的优化:

- 1. 所有指令都是32位的
- 2. 较少和规整的指令格式
- 3. 存取数的地址计算
- 4. 存储器数据对齐(4的倍数)