处理器体系结构

第二章 指令集体系结构C —硬件对过程的支持 (Micro-processor Architecture)

硬件对过程的支持

"面向过程": PO (Procedure Oriented) C语言

"面向对象": OO (Object Oriented) C++、Java、C#...

C语言编写的程序就是PO,C++编写的程序就是OO

拿着青龙偃月刀的你能否打得过拿着木棍的关羽? -- 语言只是工具

面向过程: "步骤分解"->先怎么做、后怎么做->一个一个的步骤<mark>函数</mark>

五子棋程序: 1、开始游戏; 2、黑子先走; 3、绘制画面; 4、判断输赢; 、5、轮到

白子; 6、绘制画面; 7、判断输赢; 8、返回步骤2; 9、输出最后结果

简单、清晰 不易维护

面向对象: "功能分解"->大功能->小功能->一个一个的功能<mark>函数</mark>

A、玩家对象接受输入; B、棋盘对象绘制画面; C、规则对象判别输赢;

硬件对过程的支持

过程: 根据提供的参数执行一定任务的子程序

—实现抽象的一种方法

程序跳转

传递参数

压栈、出栈

使用过程的好处:使程序结构化、易懂、易重复使用

1)将参数放在过程可以访问的位置:参数传递

2)将控制转交给过程:调用子程序;

3)获得过程所需的存储资源:保护寄存器等;

4)执行过程任务: 执行子程序体;

5)将结果放在调用程序可以访问的位置: 返回结果;

6)将控制返回初始点:返回主程序。

Caller: 过程调用者

Callee: 过程被调用者

华中科技大学 光学与电子信息学院

内容概述

硬件对过程的支持

- 1. 指令和寄存器
- 2. 叶过程(leaf procedures)
- 3. 嵌套过程(non-leaf procedures)
- 4. 二进制接口规范

硬件对过程的支持--1. 指令和寄存器

jal: jump and link,将PC+4的值存入\$ra,并跳转到指定地址 (子程序入口)

jr: jump register, 复制\$ra到PC, 也可用于其它跳转 (比如: 转移表)

寄存器地址	寄存器名称	名称含义	用途	
\$0	\$zero	Zero	常量0	
\$1	\$at	Assembler temporary	留给汇编器作临时变量	
\$2-\$3	\$v0-\$v1	Values	子函数调用返回值	子函数调用/返回的参数
\$4-\$7	\$a0-\$a3	Arguments	子函数调用参数	超过寄存器数怎么办?
\$8-\$15	\$t0-\$t7	Temporaries	存放临时变量(随便用的)	
\$16-\$23	\$s0-\$s7	Saved values	保存变量(子函数调用前后)	
\$24-\$25	\$t8-\$t9	Temporaries	存放临时变量(随便用的)	
\$26-\$27	\$k0-\$k1	Kernel	中断、异常处理保存的参数	
\$28	\$gp	Global pointer	全局指针	\
\$29	\$sp	Stack pointer	堆栈指针	->桟(stack)
\$30	\$fp	Frame pointer	帧指针	压栈(push)、出栈(pop)
\$31	\$ra	Return address	子函数返回地址	

硬件对过程的支持--1. 指令和寄存器

jal: jump and link,将PC+4的值存入\$ra,并跳转到指定地址(子程序入口)(J型指令)

jr: jump register, 复制\$ra到PC, 也可用于其它跳转 (比如: 转移表) (R型指令)

指令格式:

jal address

R型:

I型:

J型:

op(6)	rs(5)	rt(5)	rd(5)	shamt(5)	funct(6)
op(6)	rs(5)	rt(5)	const	ant or addr	ress(16)
op(6)	address(26)				

jr \$rs

000000 r	rs 00000	00000	00000	001000
----------	----------	-------	-------	--------

->需要跳转到指定的32位立即数地址处怎么办?

硬件对过程的支持--*32位立即数

lui: load upper immediate

指令格式:lui rt, immediate #将16位的immediate存入rt高位,低位补0

lui	001111	00000	rt	immediate	lui \$1,100	\$1=100*65536	rt <- immediate*65536;将 16位立即数放到目标寄存器高 16 位,目标寄存器的低16 位填0
-----	--------	-------	----	-----------	-------------	---------------	---

例:将 0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000存入\$s0

lui \$s0, 61

0000 0000 0011 1101 0000 0000 0000 0000

ori \$s0, \$s0, 2304

0000 0000 0011 1101 0000 1001 0000 0000

硬件对过程的支持--2.叶过程(leaf procedures)

叶 (子) 过程: leaf procedure, 不调用其他过程的过程

```
C code:
int leaf example (int g, h, i, j)
{ int f;
 f = (g + h) - (i + j);
 return f;
f存于$s0
参数g, ..., j存于$a0, ..., $a3
结果保存在$v0
```



硬件对过程的支持--2.叶过程(leaf procedures)

叶 (子) 过程: leaf procedure, 不调用其他过程的过程

结果保存在\$v0


```
MIPS code:
C code:
                                           addi $sp, $sp, -4 #$s0入栈
                            leaf example:
int leaf example (int g, h, i, j)
                                           sw $s0, 0($sp)
{ int f;
                                           add $t0, $a0, $a1
                                           add $t1, $a2, $a3
 f = (g + h) - (i + j);
                                           sub $s0, $t0, $t1
 return f;
            子函数内如果使用$s0~s7.
                                           add $v0, $s0, $zero #保存结果
            则必须对其进行保存/恢复
                                           lw $s0, 0($sp)
                                                               #$s0出栈
f存于$s0
                                           addi $sp, $sp, 4
                                           jr $ra
                                                             #返回
参数g, ..., j存于$a0, ..., $a3
```

硬件对过程的支持--3.嵌套过程(non-leaf procedures)

过程中调用新的过程

Caller需要保存调用后仍需使用(且callee需要写入)的\$a和\$t系列寄存器 {A;}

Callee需要保存返回地址寄存器(叶过程除外) \$ra 和需要使用的\$s系列寄存器{B;}



别忘了出栈^-^: 过程执行结束后,将先前压栈的数据恢复

硬件对过程的支持--3.嵌套过程(non-leaf precedures)

MIPS 代码:

例:

C 代码:

```
int fact (int n)
{
    if (n < 1) return 1;
    else return n * fact(n - 1);
}</pre>
```

n保存于\$a0

结果存于\$v0

重点: fact过程即是caller也是callee

```
fact:
     addi $sp, $sp, -8 # 空出栈位置
     sw $ra, 4($sp) # 返回地址保存入栈
     sw $a0, 0($sp) # 参数n保存入栈
     slti $t0, $a0, 1 # 检验 n < 1
     beq $t0, $zero, L1
     addi $v0, $zero, 1 # n<1成立, 返回结果1
     addi $sp, $sp, 8 # 恢复栈位置
                               当n<1时,
     jr $ra # 跳转至返回地址
                               为叶过程!
     addi $a0, $a0, -1 # n=n-1
L1:
     jal fact # 调用fact, 并将PC+4存入$ra
     lw $a0, 0($sp) # 参数n出栈
     lw $ra, 4($sp) # 返回地址出栈
     addi $sp, $sp, 8 # 恢复栈位置
     mul $v0, $a0, $v0 #返回结果n*fact(n-1)
                # 跳转到返回地址
     jr $ra
```

->需要保存调用后仍需使用的\$a0、返回地址\$ra;若使用了\$s系列寄存器,则同样需要保存

硬件对过程的支持--4. 二进制接口规范

ABI: 二进制接口 (Application Binary Interface, ABI)

MIPS的ABI: o32、n32、n64等

包含各种规范(convention):内存空间布局、寄存器的使用、栈帧构建等


- 1. 用于约束软件,而不是硬件;
- 2. 编译器或程序员需要遵守,因为违反这些规范会导致诡异错误;

硬件对过程的支持--4.1内存空间布局

\$gp+偏移寻址范围:

1000 0000~1000 ffff

MIPS分配内存的典型约定: (一种软件规范(convention))



栈数据

此消彼长,高效利用

动态数据(堆)

静态数据(常量、数列等)

代码段: MIPS机器代码

栈:箱子装"书",先进后出(函数参数、变量)

堆: 图书馆的"书架", 随意存取(动态数据)

硬件对过程的支持--4.2寄存器的使用(补充)

先前,我们已经赋予每个寄存器确定的含义:

寄存器地址	寄存器名称	名称含义	用途
\$0	\$zero	Zero	常量0
\$1	\$at	Assembler temporary	留给汇编器作临时变量
\$2-\$3	\$v0-\$v1	Values	子函数调用返回值
\$4-\$7	\$a0-\$a3	Arguments	子函数调用参数
\$8-\$15	\$t0-\$t7	Temporaries	存放临时变量(随便用的)
\$16-\$23	\$s0-\$s7	Saved values	保存变量(子函数调用前后)
\$24-\$25	\$t8-\$t9	Temporaries	存放临时变量(随便用的)
\$26-\$27	\$k0-\$k1	Kernel	中断、异常处理保存的参数
\$28	\$gp	Global pointer	全局指针
\$29	\$sp	Stack pointer	堆栈指针
\$30	\$fp	Frame pointer	帧指针
\$31	\$ra	Return address	子函数返回地址

但这不是一定的!

事实上,ABI规定了大部分寄存器的明确用途,另一些则可以有不同的用途(由编译器决定)

硬件对过程的支持--4.2寄存器的使用(补充)

MIPS o32中:

Table 1-1	General (Integer) R	egisters (–32)			
Register Name	Software Name (from regdef.h)	Use and Linkage			
\$0		Always has the value 0.			
\$1 or \$at		Reserved for the assembler.			
\$2\$3	v0-v1	Used for expression evaluations and to hold the integer type function results. Also used to pass the static link when calling nested procedures.			
\$4\$7	a0-a3	Pass the first 4 words of actual integer type arguments; their values are not preserved across procedure calls.			
\$8\$11 \$11\$15	t0-t7 t4-t7 or ta0-ta3	Temporary registers used for expression evaluations; their values aren't preserved across procedure calls.			
\$16\$23	s0-s7	Saved registers. Their values must be preserved across procedure calls.			
\$25	t9 or jp	PIC jump register.			
\$2627 or \$kt0\$kt1	k0-k1	Reserved for the operating system kernel.			
\$28 or \$gp	gp	Contains the global pointer.			
\$29 or \$sp	sp	以 \$30为例: Contains the stack pointer. GCC的MIPS C编译器:用作帧指领			
\$30 or \$fp	fp or s8	Contains the frame pointer (if needed); otherwise a saved register (like s0-s7).	MIDC的C绝这思用作coo		
\$31	ra	Contains the return address and is used for expression evaluation.			

硬件对过程的支持--*关于 "\$fp"

将\$30当作\$s8:不使用\$fp,可以节省一些指令(每次调用函数不需要给\$fp赋值,也不需要保存\$fp)




小茗同学在写一本书,且每次写新内容的时候都要对上次写的内容进行修订,但每次都不记得上次写到哪里,必须一页一页地检查,好麻烦。。。

(如果有个书签就好了)

问题:程序运行时,栈指针是不断变化的!

找数据的时候,可以以栈指针为 基址,但会降低程序可读性,增 加汇编难度,并给调试带来困难



->\$fp分配好后不会变,更便于数据访问和恢复栈指针

过程调用帧:一个内存块,用于参数传递、保留 callee可能改变而caller不希望改变的参数、为过程提供本地变量空间;在多数编程语言中,过程调用和返回遵循严格的

LIFO。因此过程调用帧也叫作栈帧



栈:相对整个系统而言

栈帧:相对某个函数而言,每个栈帧对应一个函数。栈帧反映了函数调用关系,每次调

用一个函数,都要为这个函数实例分配栈空间,单个函数分配的空间就是栈帧

构建栈帧的重要性:

1.使调用者和被调用者达成某种约定(参数传递方式、函数返回方式、寄存器如何共享等)

2. 定义了被调用者如何使用自己的栈帧来完成局部变量的存储和使用


<mark>栈帧(stack frame)</mark>的构建有多种方式,以MIPS o32的栈帧(stack frame)结构 为例:

1. Caller在栈帧的底部保留四个字,这是给callee存储\$a0~\$a3用的。即使callee不使用,也保留。意味着:如果是嵌套过程,则不可使用0(\$sp),4(\$sp),8(\$sp),12(\$sp)(假如帧大小是32字节,则callee可以用32(\$sp),36(\$sp),40(\$sp),44(\$sp)来保存a0,a1,a2,a3)

A simple non-leaf function that takes two arguments: Slot for incoming a3 N/A 36(sp) Slot for incoming a2 N/A 32(sp) 16 bytes Slot for incoming a1 a1 28(sp) Slot for incoming a0 a0 24(sp) Memory Addresses ↑ Old sp → ra (\$31) 20(sp) 8 bytes Register Save Area Padding 16(sp) Stack Grows 1 Slot for outgoing a3 Slot for outgoing a2 16 bytes Do not use Reserved Slot for outgoing a1 Slot for outgoing a0

This is intended to teach the MIPS o32 Calling Convention by example but should not be considered a complete substitute for reading the official MIPS ABI.


- 2. 每个section都必须是双字对齐。这仅仅是为了能够在栈帧中存入双字数据。比如:如果saved regeisters 仅有一个数据,那么就额外空出一个位置(padding)
- 3. 鉴于上述原因,嵌套过程的最小栈帧为24字节: 16个字节用于存储\$a0~\$a3, 8个字节用于saved registers(必须有\$ra, 而saved registers需要双字对齐)
- 4. 叶过程的最小栈帧为0字节



未使用\$fp

好处: 指令数量少

问题:\$sp在在分配好后可能会继续改变,从而给栈帧数据的访问带来困难



小结

硬件对过程的支持

- 1. 指令和寄存器
- 2. 叶过程(leaf procedures)
- 3. 嵌套过程(non-leaf procedures)
- 4. 接口规范

已掌握的汇编语言

算术运算 逻辑运算 程序跳转

存取数

/ FUNCT FOR-(Hex) NAME, MNEMONIC MAT OPERATION (in Verilog) R R[rd] = R[rs] + R[rt](1) 0 / 20_{hex} Add 8_{hex} (1,2)Add Immediate R[rt] = R[rs] + SignExtImmaddi (2) 9_{hex} Add Imm. Unsigned addiu R[rt] = R[rs] + SignExtImm0 / 21_{hex} Add Unsigned R R[rd] = R[rs] + R[rt]addu Kliuj - Klisj & Klitj R[rt] = R[rs] & ZeroExtImm(3) And Immediate andi chex if(R[rs]==R[rt])4_{hex} Branch On Equal beq (4)PC=PC+4+BranchAddr if(R[rs]!=R[rt])5_{hex} Branch On Not Equal bne (4) PC=PC+4+BranchAddr (5) 2_{hex} J PC=JumpAddr Jump And Link R[31]=PC+8;PC=JumpAddr (5) 3_{hex} jal 0 / 08_{hex} Jump Register R PC=R[rs] jr R[It]={24 b0,M[R[IS] 24_{hex} Load Byte Unsigned 1bu (2)+SignExtImm](7:0)} $R[rt] = \{16'b0, M[R[rs]]$ Load Halfword 25_{hex} lhu +SignExtImm](15:0)} (2)Unsigned (2,7)30_{hex} R[rt] = M[R[rs] + SignExtImm]Load Linked 11 fhex $R[rt] = \{imm, 16'b0\}$ Load Upper Imm. lui R[rt] = M[R[rs] + SignExtImm] 23_{hex} Load Word lw 0/2/hex $K[rd] = \sim (K[rs] \mid K[rt])$ Nor nor 0 / 25_{hex} R[rd] = R[rs] | R[rt]Or or dhex $R[rt] = R[rs] \mid ZeroExtImm$ Or Immediate (3) ori 0/2a_{hex} K[rd] = (K[rs] < K[rt]) / 1 : 0Set Less Than R[rt] = (R[rs] < SignExtImm)? 1:0 (2)Set Less Than Imm. slti ahex R[rt] = (R[rs] < SignExtImm)Set Less Than Imm. b_{hex} sltiu ?1:0 (2,6)Unsigned (6) 0/2bhe R = R[rd] = (R[rs] < R[rt]) ? 1 : 0Set Less Than Unsig. sltu 0 / 00_{hex} Shift Left Logical $R R[rd] = R[rt] \ll shamt$ sll 0 / 02_{hex} Shift Right Logical R R[rd] = R[rt] >>> shamtsrl M[R[rs]+SignExtImm](7:0) =28_{hex} Store Byte sb R[rt](7:0)(2)M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt]; 38_{hex} Store Conditional sc R[rt] = (atomic) ? 1 : 0(2,7)M[R[rs]+SignExtImm](15:0) =29_{hex} Store Halfword sh R[rt](15:0) (2)2b_{hex} M[R[rs]+SignExtImm] = R[rt](2) Store Word SW (1) 0/22_{hex} R[rd] = R[rs] - R[rt]Subtract 0 / 23_{hex} $R ext{R[rd]} = R[rs] - R[rt]$ Subtract Unsigned subu

OPCODE

CORE INSTRUCTION SET

已用到的寄存器

寄存器地址	寄存器名称	名称含义	用途
\$0	\$zero	Zero	常量0
\$1	\$at	Assembler temporary	留给汇编器作临时变量
\$2-\$3	\$v0-\$v1	Values	子函数调用返回值
\$4-\$7	\$a0-\$a3	Arguments	子函数调用参数
\$8-\$15	\$t0-\$t7	Temporaries	存放临时变量(随便用的)
\$16-\$23	\$s0-\$s7	Saved values	保存变量(子函数调用前后)
\$24-\$25	\$t8-\$t9	Temporaries	存放临时变量(随便用的)
\$26-\$27	\$k0-\$k1	Kernel	中断、异常处理保存的参数
\$28	\$gp	Global pointer	全局指针
\$29	\$sp	Stack pointer	堆栈指针
\$30	\$fp	Frame pointer	帧指针
\$31	\$ra	Return address	子函数返回地址

思考

作为嵌套过程,被调用的子函数为什么要保存\$ra

课后作业

下列MIPS代码中,A、B和C位置分别要将那些寄存器压栈?

```
Fun1:
       jal Fun2
       addi $t0, $t1, $zero
       (出栈)
       jr $ra
Fun2:
       sub $s0, $t0, $s1
       jal Fun3
       (出栈)
       jr $ra
Fun3:
       addi $t1, $a0, $zero
       (出栈)
       jr $ra
```