绪 论

内容概述

1、计算机的发展与分类

军用-商用-民用

计算机的分类

IT产业链条


2、处理器的初步认识

处理器的八大设计思想

处理器的硬件模型、软件功能实现

处理器的设计指标

军用—商用—民用



计算机的分类





高吞吐量




PC: 性能价格可靠性的均衡



嵌入式: 低功耗、低成本+不同应用的需求

IT链条



内容概述

1、计算机的发展与分类

军用-商用-民用

计算机的分类

IT产业链条

2、处理器的初步认识

处理器的八大设计思想

处理器的硬件模型、软件功能实现

处理器的设计指标

处理器的八大设计思想

- 1.依摩尔定律而设计
- 2.抽象思想简化设计
- 3.加速大概率事件
- 4.并行提高性能
- 5.流水线提高性能
- 6.预测法提高效率
- 7.存储器的层次结构
- 8.冗余增加可靠性

Mr.PPP, your MAC!



内容概述

1、计算机的发展与分类

军用-商用-民用

计算机的分类

IT产业链条

2、处理器的初步认识

处理器的八大设计思想

处理器的硬件模型、软件功能实现

处理器的设计指标


通用计算机模型 — 硬件模型

我们的计算机需要实现什么功能?

我们的计算机需要哪些部件?(使用抽象思想)

通用计算机模型 — 我们的计算机需要实现什么功能?

数据怎么取?放哪儿?做什么处理?




硬件设备的四个主要功能:

输入数据、输出数据、处理数据、存储数据

通用计算机模型 — 硬件模型


冯•诺依曼结构

处理器从存储器中得到指令和数据, 输入部件将数据写入存储器,输出 部件从存储器中读取数据,控制器 向数据通路,存储器,输入部件, 输出部件发送命令信号;



通用计算机模型 — 编程模型

早期计算机:软硬不分,软件与硬件紧密耦合,不可分离



应用软件程序都是使用高级语言实现的,但是我们的硬件只能识别0、1这些低级的机器语言,所以想让软件在硬件上实现就必须要有系统软件;系统软件包括操作系统、编译器、加载器、汇编器;

处理器的编程模型 - 操作系统

其中操作系统(主流操作系统有linux,ios,windows)的主要功能有:

- 处理输入输出操作
- 分配存储空间和内存
- 在多应用时提供保护

处理器的编程模型 - 高级语言到机器语言

```
High-level
language
program
(in C)
```

```
swap(size_t v[], size_t k)
{
    size_t temp;
    temp = v[k];
    v[k] = v[k+1];
    v[k+1] = temp;
}
```

编译

Assembly language program (for RISC-V)

```
swap:

slli x6, x11, 3
add x6, x10, x6
ld x5, 0(x6)
ld x7, 8(x6)
sd x7, 0(x6)
sd x5, 8(x6)
jalr x0, 0(x1)
```



为什么不直接使用

汇编或者机器语言而使用

高级编程语言?

汇编

Binary machine language program (for RISC-V)

处理器的编程模型 - 高级语言到机器语言

为什么不直接使用汇编或者机器语言而使用高级编程语言?

- 易读性
- 高效性
- •独立性(不需要考虑计算机本身)

内容概述

1、计算机的发展与分类

军用-商用-民用

计算机的分类

IT产业链条

2、处理器的初步认识

处理器的八大设计思想 处理器的硬件模型、软件功能实现

处理器的设计指标

处理器的设计指标 — 性能

在挑选产品中,性能是极其重要的因素之一。在不同的应用场景,需要根据不同的性能标准作为判断条件。

响应时间: 也叫执行时间, 是计算机完成某任务需要的总时间。

吞吐率:也叫带宽,表示单位时间内完成的任务数量;多用户的服务器更关注吞吐率。



响应时间与吞吐率之间有无联系?

处理器的设计指标 — 性能

经典的CPU性能公式

不可以使用独立的因子去确定性能,只

有综合考虑才是可靠的性能度量标!!!

一个程序的执行时间 = 一个程序的CPU时钟数 * 时钟周期时间

CPU时间 = 指令数 * CPI * 时钟周期时间

或

$$CPU$$
时间 = $\frac{指令数*CPI}{$ 时钟频率

或

$$CPI = \frac{CPU$$
时钟数 $= \frac{\sum_{i=1}^{n} CPI_i * C_i}{\sum_{i=1}^{n} C_i}$

处理器的设计指标 — 多核




图: 1986-2012年间处理器性能的提升

处理器的设计指标 — 多核

多核的优势:

吞吐量得到显著提升(而非单个程序在单个处理器上的响应时间);

多核的带来的挑战:


并行性,特别是显性并行编程格位重要;

- 以提高性能为目的, 必然增加编程的难度
- 任务划分均匀,最好同时完成;减小调度开销,避免浪费并行优势

处理器的设计指标 — 功耗

随着计算机技术的发展,功耗已经成为继面积之后最重要的设计指标。

功耗 $\propto 1/2 *$ 负载电容 * 电压 2 * 开关频率





面向性能的设计和面向能量功率的设计具有相关的目标?

小结

- 八大设计思想
- 处理器的五大部分: 输入、输出、数据通路、控制、内存
- 不可以使用独立的因子去确定性能,只有综合考虑才是可 靠的性能度量指标
- ・能耗效率已经取代面积成为最重要的资源
- 计算机设计除了价格、性能和功耗,还有其他的度量因素:
- 可靠性、成本和可扩展性