

# شبکههای کامپیوتری - مخابراتی

د کتر رجبی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۹۸ دانشگاه صنعتی همدان گروه مهندسی برق و کامپیوتر

# تصحيح خطا

### سرفصل

• برخی از بیتها ممکن است به دلیل نویز به صورت خطا دریافت شوند. چگونه آنها را رفع کنیم؟

• و چرا باید از تشخیص استفاده کنیم وقتی میتوانیم از تصحیح استفاده کنیم؟

### كدهاى تصحيح خطا

کدهای

کانولوشنی خطی

همینگ

کدهای تصحیح خطا

كدهاي

Low-Density Parity Check (LDPC) کدهای

**Reed-Solomon** 


### چرا تصحیح خطا سخت است؟

- اگر ما بیتهای کنترلی (Check Bits) قابل اطمینانی داشتیم، میتوانستیم از آنها برای محدودکردن موقعیت خطا استفاده کنیم.
  - سپس تصحیح آسان خواهد بود.
  - اما خطا می تواند در بیتهای کنترلی یا بیتهای داده وجود داشته باشد!
    - دادهها (بیتهای پیام) حتی ممکن است درست باشد.


# شهود برای کدهای تصحیح خطا

- فرض کنید ما یک کد با فاصله همینگ حداقل ۳ ساختهایم.
- برای تبدیل یک کلمه کد اصلی به کلمه کد دیگر به سه بیت و یا بیش از سه بیت خطا نیاز ست.
  - خطاهای تک بیتی نزدیک ترین مقدار به کلمه کد یکتای اصلی خواهند بود.
- اگر ما فرض کنیم که خطا تنها در یک بیت اتفاق افتاده است، میتوانیم آن را به وسیله نگاشت خطا روی نزدیک ترین کلمه کد صحیح (معتبر) تصحیح کنیم.
  - اگر فاصله همینگ (HD) بزرگتر از 1+2d باشد، برای d خطا کار می کند.


### شهود برای کدهای تصحیح خطا (۲)



### شهود برای کدهای تصحیح خطا (۳)



# کدگذاری چگونه عملکرد سیستم را بهبود میدهد؟





### کد همینگ (۲)

• در حالت کلی یک روش برای ساخت کد با فاصله همینگ d به ما میدهد.

از فرمول روبرو استفاده می شود؛ به عنوان مثال اگر تعداد بیتهای کنترلی r=3 باشد، آنگاه تعداد m=4 بیت پیام را می توانیم ارسال کنیم.

$$m = 2^r - r - 1$$

- بیت کنترلی را در موقعیتهای p که توان Y باشند، قرار میدهیم؛ با شروع از موقعیت p - بیت کنترلی در موقعیت p برابر است با موقعیتهایی با معیار p که در مقادیر خود دارد.

• به علاوه یک راه آسان برای آشکارسازی! (به زودی خواهیم دید...)

### m = 2<sup>r</sup> - r - 1 اثبات رابطه

- فرض کنید تعداد بیتهای پیام m باشد و تعداد بیتهای کنترلی r باشد که به ما اجازه تصحیح ۱ بیت خطا را می دهد. هر کدام از r پیام مجاز، دارای r = m + r تعداد کلمه کد غیرمجاز با فاصله همینگ ۱ از آن است. این کلمه کدهای غیرمجاز با تغییر یک بیت از کلمه کدهای r تایی حاصل می شوند.
- بنابراین هر کدام از  $2^m$  پیام مجاز نیاز به n+1 الگوی بیت مجزا و مختص خود دارد. از آنجایی که تعداد کل الگوی بیت برابر  $2^n$  است، بنابراین باید داشته باشیم:  $2^m \le 2^m \le 2^m$ 
  - با استفاده از رابطه m + r ، رابطه فوق به صورت زیر ساده می شود:

$$m \le 2^r - r - 1$$

• با داشتن m، حد پایین تعداد بیت کنترلی لازم به دست می آید.

### کد همینگ (۳)

• به عنوان مثال:

اگر data = 0101 و k = 3 باشد، یعنی سه بیت کنترلی داشته باشیم، آنگاه:

- در یک کد هفت بیتی، بیتهای کنترلی دارای موقعیتهای ۱, ۲, ۴ خواهند بود.

- بیت کنترلی ۱ به وسیله موقعیتهای ۱٬۳٬۵٬۷ به وجود میآید. (111-101-101)

– بیت کنترلی ۲ به وسیله موقعیتهای ۲٬۳٬۶٬۷ به وجود میآید. (111-110-110)

- بیت کنترلی ۴ به وسیله موقعیتهای ۴٬۵٬۶٬۷ به وجود میآید. (111-110-101)

$$p_1 = 0 + 1 + 1 = 0,$$
  $p_2 = 0 + 0 + 1 = 1,$   $p_4 = 1 + 0 + 1 = 0$ 

### کد همینگ (۴)

- برای کدبرداری:
- محاسبه مجدد بیتهای کنترلی (به وسیله جمعی که شامل خود چکبیتها هم میشود)
  - مرتب کردن به عنوان یک عدد باینری
  - مقدار سندروم را به دست می آوریم، که موقعیت خطای رخ داده را به ما می دهد.
    - مقدار سندروم صفر به این معنی است که خطایی رخ ندادهاست.
      - در غیر این صورت، با تغییر بیت (flip)، خطا اصلاح می شود.

### کد همینگ (۵)

• ادامه مثال قبل:

$$p_1 = \mathbf{0} + \mathbf{0} + \mathbf{1} + \mathbf{1} = \mathbf{0}, \quad p_2 = \mathbf{1} + \mathbf{0} + \mathbf{0} + \mathbf{1} = \mathbf{0}, \quad p_4 = \mathbf{0} + \mathbf{1} + \mathbf{0} + \mathbf{1} = \mathbf{0}$$
  
Syndrome = **000**, no error  
Data = **0101**


### کد همینگ (۶)

• ادامه مثال قبل:

$$p_1 = 0 + 0 + 1 + 1 = 0$$
,  $p_2 = 1 + 0 + 1 + 1 = 1$ ,  $p_4 = 0 + 1 + 1 + 1 = 1$   
Syndrome = 110, flip position 6  
Data = 0101(correct after flip!)

### کد همینگ (۷)

### • مثال دیگر:




# دیگر کدهای تصحیح خطا- کدهای کانولوشنی

• کدهایی که در عمل استفاده میشوند بیشتر بر اساس همینگ طراحی میشوند.

### • کدهای کانولوشنی:

- جریانی از دادهها را می گیرد و ترکیبی از بیتهای دریافتی اخیر را در خروجی میدهد.
  - باعث میشود شکنندگی خروجی کمتر شود.
- برای کدبرداری از الگوریتم ویتربی (Viterbi) استفاده میشود. (که میتواند از مقدار بیت اطمینان استفاده کند)

### دیگر کد های تصحیح خطا – LDPC



Source: IEEE GHN, © 2009 IEEE

- Low density parity check •
- LDPC بر اساس ماتریس های تُنُک
- کدبرداری با روش تکراری و با استفاده از الگوریتم Belief Propagation Algorithm
  - یک روش به روز و کارآمد
  - اختراع شده توسط Robert Gallager در سال ۱۹۶۳ به عنوان بخشی از پایاننامه دکتری خود
    - به سرعت تا سال ۱۹۹۶ فراموش شده بود...

### تشخیص در برابر تصحیح

- این که کدام یک بهتر است به الگوی خطا بستگی دارد. به عنوان مثال:
  - ۱۰۰۰ بیت پیام با نرخ خطای بیت (BER) ۱ در ۱۰۰۰۰ –

- کدام overhead کمتری دارد؟
- این هم هنوز بستگی به الگوی خطا دارد و نیاز است که اطلاعات بیشتری درباره خطاها داشته باشیم ...

# تشخیص در برابر تصحیح (۲)

### ۱. فرض کنید خطاهای بیت به صورت تصادفی هستند.

پیام ها دارای ۰ و یا ۱ خطا هستند.

### • تصحيح خطا:

$$n=2^k-k-1$$
 به تقریباً ۱۰ بیت کنترلی در هر پیام نیاز است.

1 · : Overhead –

### • تشخیص خطا:

– به تقریباً ۱ بیت کنترلی در هر پیام به علاوه ۱۰۰۰ بیتی که برای مثال در یک دهم از زمان دوباره منتقل شده است، نیاز است.

$$1 + \frac{1000}{10} = 101$$
 :Overhead –

# تشخیص در برابر تصحیح (۳)

### ۲. فرض کنید خطاها در انفجار ۱۰۰ تایی به وجود آمدهاست:

- تنها ۱ یا ۲ پیام در بین ۱۰۰۰ پیام دارای خطا هستند.

### • تصحیح خطا:

- خیلی بیشتر از ۱۰۰ بیت کنترلی در هر پیام نیاز است.
  - Overhead بزرگتر از ۱۰۰؟

### • تشخيص خطا:

- به ۳۲ بیت کنترلی در هر پیام به علاوه ۱۰۰۰ بیتی که در دو هزارم زمان دوباره فرستاده شده است نیاز است.
  - $32 + \frac{1000}{1000} \times 2 = 34$  :Overhead –

# تشخیص در برابر تصحیح (۴)

### • تصحیح خطا:

- زمانی که احتمال وقوع خطا **زیاد** است، مورد نیاز است.
- یا هنگامی که زمانی برای ارسال مجدد وجود ندارد، مورد نیاز است.

### • تشخیص خطا:

- زمانی که احتمال وقوع خطا کم است، کارآمدتر است.
  - و زمانی که خطاها در هنگام وقوع، **بزرگ** هستند.

# تصحیح خطا در عمل

- اکثراً در لایه فیزیکی استفاده میشوند.
- LDPC در آینده بیشتر مورد استفاده قرار خواهد گرفت، برای لینکهای درخواست مانند , LDPC و خطوط قدرت و ... استفاده می شوند.
  - کدهای کانولوشنی به طور گستردهای در عمل استفاده میشود.
- تشخیص خطا (به همراه ارسال مجدد) در لایه لینک و لایههای بالاتر برای خطاهای باقی مانده استفاده می شود.
  - تصحیح خطا همچنین در لایه کاربرد استفاده میشود.
  - مانند تصحیح خطای رو به جلو Forward Error Correction (FEC)
    - معمولاً با مدل خطای erasure
    - Reed-Solomon (CDs, DVDs, etc.) برای مثال –