

شبکههای کامپیوتری - مخابراتی

د کتر رجبی
نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹–۹۸
دانشگاه صنعتی همدان
گروه مهندسی برق

محيطهاي انتقال


انواع محيطهاي انتقال

- محیطهای انتقال، سیگنالهای حاوی بیتهای اطلاعاتی را منتشر میکنند.
 - در ادامه به بررسی چند محیط انتقال متداول می پردازیم:




انواع محيطهاي انتقال

- هدایت پذیر Guided
- هدایت نایذیر Unguided



سیمها: زوجهای به هم تابیده


• زوج سیم به هم تابیده، شامل دو سیم مسی با ضخامت حدودی ۱ میلیمتر است.



سیمها: زوجهای به هم تابیده

- RJ45 Connector (Registered Jack 45)
- 8P8C (8 Position 8 Contact) Ethernet over twisted pair

دلیل تابیده شدن - خطوط تلگراف



سیمها: زوجهای به هم تابیده

- چگونه زوج سیم بودن سبب کاهش تداخل سیگنالها میشود؟
- دو سیم مسی موازی به عنوان یک آنتن خوب عمل می کنند. هنگامی که به هم تابیده می شوند، میدانهای همدیگر را خنثی کرده و باعث می شوند که تابش خیلی کمی صورت گیرد.
- سیگنال مد نظر، اختلاف پتانسیل دو سر سیم مسی در نظر گرفته می شود. این کار باعث می شود که سیگنال نسبت به نویز خارجی مقاوم باشد. زیرا نویز خارجی به یک اندازه هر دو سیم را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین با در نظر گرفتن اختلاف پتانسیل دو سر سیم، به نوعی اثر حذف نویز را شاهد خواهیم بود.

دلیل تابیده شدن




Figure 1: Parallel Pair, the interference causes higher pickup-voltages in red (closer) than blue wire.

دلیل تابیده شدن





Figure 2: Twisted Pair, the interference alternatively produces high and low pickup-voltages in both wires.


سیمها: زوجهای به هم تابیده



سیمها: زوجهای به هم تابیده



Unshielded Twisted Pair (UTP)



Shielded Twisted Pair (STP)




Foil screened Twisted Pair (FTP)


Common industry nomenclature for cable construction types

Industry abbreviations \$	ISO/IEC 11801 designation ◆	Cable shielding \$	Pair shielding \$
UTP, TP	U/UTP	None	None
STP, ScTP, PiMF	U/FTP	None	Foil
FTP, STP, ScTP	F/UTP	Foil	None
STP, ScTP	S/UTP	Braiding	None
SFTP, S-FTP, STP	SF/UTP	Braiding and Foil	None
FFTP, STP	F/FTP	Foil	Foil
SSTP, SFTP, STP, STP PiMF	S/FTP	Braiding	Foil
SSTP, SFTP, STP	SF/FTP	Braiding and Foil	Foil

Common industry nomenclature for cable construction types



سیمها: زوجهای به هم تابیده



• پاسخ فرکانسی زوج سیم



LAN Cables



CAT3:

CAT5:

CAT6:

CAT7:

4 unshielded wire pairs supporting

10 Mbps
Ethernet
(16 MHz BW)

4 wire pairs, supporting 100 Mbps Ethernet (100 MHz BW) 4 pairs, supporting

1Gbps Ethernet
(250 MHz BW)


CAT6 is referred
to as UTP
(Unshielded
Twisted Pair) Four individually shielded pairs (STP) inside an overall shield Supporting

10 Gbps and above

(600 MHz BW)

سيمها: كابل هممحور (Coaxial)

- استفاده از پوشش محافظ بهتر برای عملکرد مطلوب تر
- مقاومتر در مقابل تداخل نسبت به زوج سیم به هم تابیده
- نمونهای از مواردی که میشناسید: کابل کواکسیال استفادهشده برای آنتن تلویزیونهای خانگی



سيمها: كابل هممحور (Coaxial)


- كاربردهاى كابل هممحور:
- ✓ کاربرد گسترده برای انتقال سیگنالهای تصویری (کاربرد تلویزیون)
 - ✓ کاربرد برای ارتباطات راه دور تلفن
 - √ استفاده در شبکههای LAN





سيمها: كابل هممحور (Coaxial)

پهنای باند انتقالی بیشتر: تخصیص طیف فرکانسی در کابلهای کواکسیال




انواع كابل هممحور (Coaxial)




Hybrid Fiber Coax Architecture

- کابل کواکسیال به منظور پخش تلویزیونی، یک کانال پخش (Broadcast Channel) است.
 - نحوه استفاده از کابل کواکسیال برای سرویس اینترنت؟
 - استاندارد (DOCSIS) Over Cable Service Interface Specification



سیمهای برق (Power Lines)


- استفاده از سیمهای برق برای ارسال داده پیشینه قدیمی دارد.
- در حال حاضر برای ارسال سیگنالهای کنترلی با نرخ ارسال خیلی پایین استفاده میشود.
- به دلیل اینکه همه خانهها به سیم برق دسترسی دارند، علاقه برای استفاده از آن به منظور ارسال داده زیاد است. چه برای مصارف خانگی به عنوان LAN (به عبارت دیگر به عنوان شبکه داخلی) و چه به منظور دسترسی به اینترنت پهنباند
- یکی از کاربردها ارسال داده مصرف مشترکین به اداره برق به منظور کنترل توزیع بار و همچنین تعیین نرخ متغیر در ساعات اوج مصرف




سیمهای برق (Power Lines)

- سیم های برق مانند کانال پخش هستند. بنابراین مشکل دسترسی چندگانه در اینجا نیز وجود دارد.
- طراحی سیمهای برق برای ارسال سیگنال الکتریکی ۵۰ هرتز است به طوری که سیگنالهایی با فرکانس بالا تضعیف شوند.
- روشن و خاموش کردن وسایل برقی باعث ایجاد جرقه می شود که این کار باعث اضافه شدن نویز در فرکانس های بالاتر می شود.
- وجود **ترانس** در مسیر سیمهای برق، ارسال داده از طریق سیمهای برق را دچار مشکل می کند. زیرا ترانسهای موجود برای عبور سیگنال الکتریکی فرکانس ۵۰ هرتز ساخته شدهاند. این در حالی است که سیگنال فرکانس بالای داده نمی تواند همزمان از ترانس عبور کند.

(استاندارد X10)




فيبر نوري




فیبر نوری (۲)

- طویل، باریک، از جنس رشتههای خالص شیشه
- پهنای باند بسیار زیاد، انتقال با سرعت بالا در فواصل طولانی، تلفات کمتر



فیبر نوری (۳)



فیبر نوری (۴)

EXAMPLE For a wavelength in vacuum of 1550 nm, the corresponding frequency is $f = c/\lambda = (3 \times 10^8)/(1550 \times 10^{-9}) = 193.4 \times 10^{12} = 193.4$ THz. For a typical single-mode fiber, the velocity of propagation is approximately $v = 2.04 \times 10^8$. In this case, a frequency of 193.4 THz corresponds to a wavelength of $\lambda = v/f = (2.04 \times 10^8)/(193.4 \times 10^{12}) = 1055$ nm. Therefore, on this fiber, when a wavelength of 1550 nm is cited, the actual wavelength on the fiber is 1055 nm.

Source: William Stallings, "Data and Computer Communications." *Pearson Education, Inc.*, 10th ed., (2014).

فیبر نوری (۵)


Wavelength (in vacuum) range (nm)	Frequency Range (THz)	Band Label	Fiber Type	Application
820 to 900	366 to 333		Multimode	LAN
1280 to 1350	234 to 222	S	Single mode	Various
1528 to 1561	196 to 192	С	Single mode	WDM
1561 to 1620	192 to 185	L	Single mode	WDM


WDM = wavelength division multiplexing

Source: William Stallings, "Data and Computer Communications." *Pearson Education, Inc.*, 10th ed., (2014).

فیبر نوری (۶)

- Y iوع متفاوت:
- Multi Mode: منتشر کردن چند مد، ارزان تر، ضخامت حدود ۵۰ میکرون، طول کوتاه تر
- Single Mode: منتشر کردن یک مد، قیمت بیشتر، ضخامت حدود Λ تا ۱۰ میکرون، طول بلندتر (~ 100 km)، نرخ ~ 100






Fiber bundle in a cable




Item	LED	Semiconductor laser
Data rate	Low	High
Fiber type	Multi-mode	Multi-mode or single-mode
Distance	Short	Long
Lifetime	Long life	Short life
Temperature sensitivity	Minor	Substantial
Cost	Low cost	Expensive



LED در مقایسه با Laser


مورد	LED	LASER
نرخ داده	کم	زیاد
نوع فیبر نوری	Multimode	Multimode or Single
فاصله	كوتاه	بلند
طول عمر	عمر طولانی	عمر كوتاه
حساسیت دمایی	کم	قابل توجه
هزينه	بسیار کم هزینه	گران قیمت

Fiber Optic Connectors




بىسيم


- فرستنده سیگنال را روی یک منطقه منتشر میکند.
- در بسیاری از جهتها، برای بسیاری از گیرندهها، متفاوت با نوع انتقال سیمی
- سیگنالهای نزدیک (با فرکانس مشابه) در یک گیرنده دچار تداخل میشوند.
 - برای استفاده کردن نیاز به هماهنگی و متناسب سازی دارد.




طيف الكترومغناطيسي




ابعاد طول موج امواج الكترومغناطيسي



كاربردهاي امواج الكترومغناطيسي




سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی




مودهاي انتشار امواج الكترومغناطيسي

- Direct modes (line-of-sight)
- Surface modes (groundwave)
- Ionospheric modes (skywave)


دید مستقیم LoS



انتشار سطح زمین Ground-Wave



يونسفر




Radio frequencies and their primary mode of propagation

https://en.wikipedia.org/wiki/Radio propagation

ISM

• Industrial, Scientific, Medical

• فرکانس های بدون مجوز (ISM) برای مثال WiFi که به طور گسترده در شبکههای کامپیوتری



ISM

Sub 1GHz Spectrum 2.4GHz to 5GHz

Satellite

RFID NFC ISO14443A/B ISO15693 6LoWPAN W-MBus Wireless Audio Game Controllers Mice ZigBee® 6LoWPAN RF4CE

Bluetooth® technology Bluetooth® low energy ANT™ Wi-Fi 802.11a/b/g/n Wi-Fi + Bluetooth® technology **GPS**

Example applications


































مادون قرمز

- کاربرد در کنترل از راه دور وسایل خانگی
 - ارزان قیمت
 - نیازی به اخذ مجوز ندارد
 - عدم عبور از موانع
 - عدم ایجاد تداخل

ارسال بیسیم نوری (Wireless Optical Transmission)





• ایده: نور به عنوان حامل اطلاعات برای ارتباطات فضای آزاد

• کاربرد:

- در مصارف خانگی مانند شبکه The Infrared بی سیم و استاندارد Data Association (IrDA)
- در مصارف خارج از خانه (outdoor): ارتباطات ساختمان با ساختمان
- چالش: غلبه بر گرد و غبار و آلودگی هوا (air turbulence)

مخابرات ماهواره

- سه نوع ماهواره GEO، GEO و جود دارد.
- در ماهواره GEO، ناظر زمینی و ماهواره نسبت به هم ساکن هستند.
- قانون کپلر: دوره تناوب هر ماهواره در مدار، با شعاع مدار به توان یک و نیم متناسب است.
- برای عدم تداخل ماهواره های GEO، با تکنولوژی امروزی، فاصله این ماهواره ها نباید کمتر از ۲ درجه باشد. در نتیجه ۱۸۰ ماهواره می توان در یک مدار داشت.
 - سازمانی که بر استفاده ماهواره ها نظارت می کند، ITU است.

مخابرات ماهواره

- :VSATs (Very Small Aperture Terminals) •
- ترمینالهای VSAT دارای آنتنهایی به طول یک متر و یا کمتر هستند.(در مقایسه با آنتنهای استاندارد GEO به طول ۱۰ متر)
- به دلیل سایز کوچک ترمینال ها، توان کافی برای ارسال سیگنال مستقیم به ترمینال گیرنده ندارند. در نتیجه نیاز به یک ایستگاه زمینی (hub) با آنتن بزرگتر و گین بالا برای اینکه سیگنال را رله کند نیاز است
 - روستاهای دورافتاده ای که سیمکشی و یا فیبر برای آنها به لحاظ اقتصادی به صرفه نیست.

مخابرات ماهواره

