

شبکههای کامپیوتری - مخابراتی

دکتر رجبی

دانشگاه صنعتی همدان گروه مهندسی برق و کامپیوتر


مروری بر روشهای کدینگ خطا

موضوع

- برخی از بیتها ممکن است به دلیل نویز به صورت خطا دریافت شود. برای جلوگیری از رخ دادن خطا چه کاری می توانیم انجام دهیم؟
 - شناسایی خطاها باکدها
 - تصحیح خطاها با کدها


• دو نوع خطا:

- ارسال مجدد فریمهای از دست رفته (بعدا خواهیم دید...)
- قابلیت اطمینان نگرانی ای است که در تمام لایهها برای کاهش آن تلاش میشود.



Burst and single bit errors

مشکل: نویز می تواند بیتهای دریافتشده را دچار خطا کند



راهكار - اضافه كردن افزونگي

- كدهاى تشخيص خطا
- بیتهای کنترلی (Check Bits) به بیتهای پیام اضافه میشوند تا برخی از خطاها شناسایی شوند.
 - كدهاى تصحيح خطا
- بیتهای کنترلی بیشتری به بیتهای پیام اضافه میشود تا علاوه بر تشخیص خطاها بتواند بعضی از خطاهای تشخیص دادهشده را اصلاح کند.
- اکنون مسئله کلیدی، ساختن کدی است تا بتواند خطاهای بیشتری را با بیتهای کنترلی کمتر و پیچیدگی کمتر شناسایی کند.

راهكار – اضافه كردن افزونگي

melb:

- در کانالهایی که قابلیت اطمینان بالایی دارند همانند فیبر نوری، بهترین روش برای غلبه بر خطا چیست؟
 - استفاده از کدهای تشخیص خطا و ارسال مجدد
- در کانالهایی که خطاهای زیادی در آن رخ میدهد همانند کانال بیسیم، بهترین روش برای غلبه بر خطا چیست؟
 - استفاده از کدهای تصحیح خطا

مثال انگیزشی

- سادهترین روش کدکردن (روش تکرار):
- هر فریم که میخواهیم بفرستیم را دو بار میفرستیم. زمانی خطا داریم که این دو فریم متفاوت باشند.

010 010 010 011 011 011

- تا چه اندازه این کد خوب است؟
- چند خطا را می تواند تشخیص دهد یا تصحیح کند؟
- تعداد فرد بیت، خطا را تشخیص میدهد ولی نمی تواند خطایی را تصحیح کند.
 - چند خطا باعث شکست این روش میشود؟


۲خطا

مثال انگیزشی (۲)

- ما میخواهیم خطاهای بیشتری را با overhead کمتری کنترل کنیم.
- در ادامه کدهای بهتری را خواهیم دید. در آنها ریاضیات بیشتری به کار برده خواهند شد.
 - اما آنها نمی توانند همه خطاها را کنترل کنند.
 - و آنها بر خطاهای اتفاقی تمرکز میکنند.

استفاده از کدهای خطا

• کلمههای کد ما از داده D به علاوه R تا بیت کنترلی تشکیل شدهاست. (کد بلوکی سیستماتیک)




• فرستنده:

بیتی را D+R کنترلی R را بر مبنای بیتهای داده D محاسبه میکند. کلمه کد D+R بیتی را ارسال میکند.


استفاده از کدهای خطا (۲)

- گیرنده:
- D+R بیت با خطاهای ناشناخته دریافت میشود.
- بررسی مجدد بیت های کنترلی R بر مبنای بیتهای پیام D؛ اگر R با 'R یکسان نشود خطا رخ داده است.




شهود برای کدهای خطا

• برای بیتهای داده D و بیتهای کنترلی R:



• بعید است کلمه کدی که تصادفی انتخاب شدهاست صحیح باشد؛ overhead پایین است.

R.W.Hamming (1915 – 1998)



Source: IEEE GHN, © 2009 IEEE

- تمام کارهایی که انجام میدهیم بر مبنای کارهای آقای همینگ است. مقاله زیر را ببینید:
- "Error Detecting and Error Correcting Codes", BSTJ, 1950

- همچنین به مقاله زیر مراجعه کنید:
- "You and your Research", 1986

فاصله همینگ

- فاصله: تعداد بیتهایی است که بین دو کد متفاوت هستند.
- « تعداد بیتهایی که برای تغییر D1+R به D2+R نیاز است.»

$$1 \rightarrow 111$$
, $0 \rightarrow 000$ distance = 3

• فاصله همینگ یک کد، کمترین فاصله بین هر جفت (زوج) کلمه کد است.

$$HD = 3$$

فاصله همینگ (۲)

• تشخیص خطا:

- برای یک کد که فاصله همینگ اش برابر d+1 باشد، آنگاه این کد میتواند d خطا را آشکار کند.

$$d+1=3 \Rightarrow d=2
001 010
100 011
101 110$$

فاصله همینگ (۳)

• تصحیح خطا:

– برای یک کد اگر فاصله همینگ اش 2d+1 باشد، همیشه می تواند تا d خطا را اصلاح هم بکند.

$$HD = 3$$
 $2d + 1 = 3 \Rightarrow d = 1$

