
13.1 概要

をたくさん制御すれば、電飾などに応用可能です。ただし、時間の測り方は簡易的な方法を使っているので正


13.2 接続

マイコンの	接続内容
(J2)	

実習基板を使ったときの接続例を次に示します。



操作は特にありません。電源を入れるとLEDが点滅します。LEDの点滅の仕方をよく観察してください。



	固定割り込みベクタアドレスの設定、スタートアッププログラム、RAM の初期化(初期値の
	ルは共通で、どのプロジェクトもこのファイルから実行されます。
	実際に制御するプログラムが書かれています。R8C/35Aの内蔵周辺機能(SFR)の初期化
	R8C/35A マイコンの内蔵周辺機能を制御するためのレジスタ(Special Function

1: /************************/ 3: /* ファイル内容 ソフトウェアタイマ 5 : /* Date 2010. 04. 19 */ 7: /* 日立インターメディックス株式会社 9: /* 11: 13: タイマはループによるソフトウェアタイマを使用します。 15: 17: /* インクルード 19 : #include "sfr_r835a.h" 20 : /* R8C/35A SFRの 22: /* シンボル定義 24: 26: /* プロトタイプ宣言 */ 28 : void init(void); 30:

167

```
32: /* メインプログラム
                                             */
34 : void main(void)
36:
     unsigned char d;
38 :
    init();
                          /* 初期化
                                             */
40 :
    while(1) {
       timer(1000);
42:
44 :
      timer( 1000 );
46:
       timer(1000);
48 : }
50 : /***********************/
54: {
56:
                          /* プロテクト解除
N-XOUT端子にする*/
58 : prc0 = 1;
                          /* 安定するまで少し待つ(約10ms) */
にする */
61 : for (i=0; i<50; i++);
64:
66:
    prc2 = 1;
                          /* PD0のプロテクト解除
                                             */
68 :
    p1 = 0x0f;
                          /* 3-0:LEDは消灯
     pd2 = 0xfe;
                          /* 0:PushSW
70:
                          /* 7:XOUT 6:XIN 5-3:DIP SW 2:VREF*/
72:
    pd4 = 0x83;
74:
     pd6 = 0xff;
                          /* LEDなど出力
76:
78: /* タイマ本体
80 : /**********************/
82: {
84:
      for( i=0; i<1240; i++ );
88 : }
90 : /************************
```

13.5.1 timer関数(時間稼ぎ)

81 :	<pre>void timer(unsigned long timer_set)</pre>
83 :	int i;
85 :	do { この行で 1ms の時間稼ぎ
88 :	}

	この行で、1msの時間稼ぎをします。iを1足して1240以下ならforの次の命令を実行します。今回				
	次の行へ移ります。この繰り返しが 1ms になります。1240 という数字は、実測です。				
	この数値は、				
	・ツールチェインの設定				
	によって違います。今回の条件固有の数値と覚えておくと良いでしょう。				
87 行	命令				
0111	timer(1000);				
	ます。				

を代入します。

34 :	void main(void)		
36 :	unsigned char d;		
38 :	<pre>init();</pre>	/* 初期化	*/
40 :	while(1) {		
42 :	timer(1000);		
44 :	timer(1000);		
46 :	timer(1000);		
48:	}		

プログラムの 1 命令は、数百 ns(ナノ秒)から数 μ s(マイクロ秒)という非常に短い時間で終わります。逆に言うと、 を何千回も繰り返すことによって、長い時間、時間稼ぎをしています。

34: void main(void)
36: unsigned char d;
38: init(); ←init関数内の命令を実行する時間かかる(数百μs程度)
40: while(1) {
・数μs
・約1000ms
・数μs
・約1000ms
・数μs
・約1000ms

- (1) 次の状態をポート6の LED に出力するようにしなさい。
 - ② 0000 1111 を 0.5 秒間
- (2) 次の状態をマイコンボードの LED に出力するようにしなさい。
 - ② 1010を0.2秒間