# 目的 R8マイコンのA/Dについて理解とその応用

### 関連知識

A/Dコンバータの種類と特徴 エイリアシングエラー

積分特性

微分特性

ミッシングコードと単調性

R 8マイコンにおけるA/Dの設定方法と利用法 A/Dに関連するレジスタについて

### 実習1

入力特性の測定

- ①AD コンバーターを動作させ LED へ表示する。
- ②LED の表示と入力電圧をグラフにしなさい。 その際 LED 表示が変わる上限と下限のほぼ半分を代表値としてグラフ化する。
- 問題 1 A/D 値(AN0)からの入力を  $0\sim2$  5 5 (2 進数)にして実習基板の LED( p 6)へ表示しなさい。
- 問題2AN4 (bit3)から入力できる様にプログラムを変更しなさい。
- 問題 3 オンボード DIP\_SW から入力した値( $4\sim7$ )で選択する入力のAD値を LED(2 進数  $0\sim1$  5)へ出力しなさい。
- 問題 4 VR を中央にしたとき 0 (オフセットバイナリ)を 2 の補数形式で -1 2 8  $\sim$  1 2 7 で表示させなさい。
- 問題 5 "問題 3"のオンボード DIP\_SW から入力した値( $0\sim7$ )で選択する入力のAD値を LED(2 進数  $0\sim1$  5)へ出力しなさい。ADの結果 AD $0\sim$ AD7のアドレスを調べてポインターで直接アクセスしてみよう。

sw を切替え用のパラメータとして受け取り、アドレスに sw のオフセットを加算して該当のアドレスにアクセスします。

Ad0は sfr\_r835a.h で ad0\_addr の検索で確認しなさい。


00 H となっているが、0x00 と読み直して
unsigned int \*p;
p = 0x00 ;
Ad\_dat=\*(p+sw);
直接指定するなら

Ad\_dat= \*(((unsigned int\*)0x00 )+sw);

# DNL(微分非直線性誤差)とINL(積分非直線性誤差)


DNLとINLは、ADコンバータ、もしくは DAコンバータの精度や誤差に関する指標のこと。DNLは「differential non-linearity」、INLは「integral non-linearity」の頭文字を取った言葉で、日本語ではそれぞれ微分非直線性誤差、積分非直線性誤差と訳される。ADコンバータや DAコンバー タには、さまざまな誤差の要因がある。その中で、利得誤差やオフセット誤差は、回路的な調整によって実質的にゼロにすることが可能だ。しかし、DNLとINLといった非線形性誤差は、AD/DA変換の処理後に補正することはできず、最後まで残ってしまう。従って、AD/DAコンバータの性能を決める極めて重要な特性だと言える。

ここで、AD コンバータにおける DNL と INL の詳細を解説する前に、最小有効ビット (LSB: least significant bit)という基本概念をおさらいしておく。これは、AD コンバータ における量子化単位であり、検出可能な最小の電圧値を示すものだ。1LSB は、基準電 圧値(Vref)を 2n(n は AD コンバータの分解能)で割ることで求められる。



# A/Dコンバータの活用より

# A/D 変換の分解能とサンプリングレートの関係



- 逐次変換型 AD コンバータ
- フラッシュ型ADコンバータ
- 積分型 AD コンバータ
- $\bigcirc$  Δ Σ型 AD コンバータ について調べなさい。