制御技術とコンピュータ そして組み込み



• 再び水温制御 温度センサ・・・・検出部

設定温度以上未満でスイッチング(ON-OFF)

- 温感素子
 - サーミスタ(抵抗温度センサ)




ว

感熱部

• 再び水温制御 温度センサ・・・・検出部

設定温度以上未満でスイッチング(ON-OFF)


- 温感素子
 - 半導体温度センサ(IC型・ダイオード)



• 再び水温制御 温度センサ・・・・検出部

設定温度以上未満でスイッチング(ON-OFF)


- 温感素子
 - 熱電対(センサ)温度計 2種金属の接合点において起電力が生じる現象 (ゼーベック効果)を利用



• 再び水温制御 温度センサ・・・・検出部

設定温度以上未満でスイッチング(ON-OFF)

- 温感素子
 - 半導体温度センサ(IC型・ダイオード)



・ 温度センサ サーミスタ素子(PCB実装型)




e

・ 温度センサ サーミスタ (自動車用)




・温度センサ IC温度センサ (PCB実装型)




• 温湿度センサ センサーモジュール



• 温湿度センサ センサーモジュール



・ 磁気センサ ホール素子




• 磁気センサ ホール素子



12

10


磁気センサ ホール素子



• 磁気センサ リードスイッチ



• 磁気センサ リードスイッチ



組込みハードウェアの LSI 化

組込みハードウェアを小型化するためには、回路を LSI 化するこ とが有効である。近年では、半導体技術の進歩によって大規模な回 路であっても、比較的容易に LSI 化することが可能になった。ここ では、組込みハードウェアに使われる LSI について学習する。

システム LSI

ハードウェアとして必要な主要機能を1個の LSI チップに内蔵することを、SoCといい、このような LSI をシステム LSIという。 図 6-18 に、システム LSI のおもな種類を示す。システム LSI は、ASICや PLAを 用いて実現することができる。また、音声や画像処理を専用に行う LSI である DSPやシングルチップ形マイコンもシステムLSIの1種である。



16

・センサのまとめ

何で何を測定するの?

ジャイロセンサー

・星測位システム関連(GPSモジュール)

・加速度センサー

(・温度センサー)

・湿度センサー

光センサー QdS(硫化カドミウムセル) フォトダイオード 無電センサー(人感センサー) UVセンサ(紫外線センサ)フォトリフレクタ(反射型光センサ) フォトインタラプタ(通過型外


フォトインタラプタ(通過型光センサ)

- ・放射線センサ (シンチレーター) GM管 (ガイガー管)
- ・音センサ 音声帯域(マイク) 超音波センサ ・p H(酸/アルカリ(塩基)センサー)
- ・アルコール・ガス センサ
- ・距離センサー ・動体センサー(ドップラーレーダーセンサー)
- ・角度センサー ○磁気センサー/ホール素子 リードスイッチ
- ・圧力・加圧・感圧・大気圧センサー 荷重変換器(ロードセル Loadcell)

ジョイスティック)

チルトスイッチ ・電流センサ

I/Oポートの設定




17

15

18

I/Oポートの仕組み もうちょっと詳しく R8Cの実際



I/O関係だけ抜粋

19

マイコンの初期化 I/Oの準備

```
// ポートの入出力設定 p0 = 0x00; prc2 = 1; // PD0のプロテクト解除 pd0 = 0x70; // Sin p0_7 pur0 <math>|= 0x04; p1 = 0x00; pd1 = 0x10; p1 = 0x10; p1
```

アドレス情報をコンパイラに伝える # p raguma ADDRESS

#pragma ADDRESS p0_addr 00E0H // Port P0 Register #pragma ADDRESS pd0_addr 00E2H // P0 Direction Register ・この後 #define p0 p0 addr.byte

#define p0 p0_addr.byte #define pd0 pd0_addr.byte というようにdefaineしています。

#praguma

機種依存のいろいろな設定を行う命令なので、 この命令の働きはコンパイラによって異なります アドレス情報をコンパイラに伝える #praguma ADDRESS

#define宣言で 割り当ててみる?

#define p0_addr 00E0H


・・・・ではだめ!! 理由を考えよう

unsigned char p0_addr; //変数として宣言 変数宣言ではアドレスがどこに振られるかわかりません。 (ちなみにビルドでエラーは出ません)

(2)ビットフィールドを読み取る場合


```
Union pd1 {
                                           union pd1
       unsigned char BYTE:
                                           Byte Access
                                            Bit Access
       struct {
           unsigned char B7:1;
                                            Bit 7
           unsigned char B6:1;
                                            Bit 6
           unsigned char B5:1;
                                            Bit 5
                                       .
/*
           unsigned char B4:1;
                                            Rit 4
           unsigned char B3:1;
                                            Bit 3
           unsigned char B2:1;
                                            Bit 2
           unsigned char B1:1;
                                            Bit 1
           unsigned char B0:1;
                                            Bit 0
              BIT;
};
```

8 ビットアクセス pd1.BYTE 1 ビットアクセス pd1.BIT.BO 8 ビットアクセス P1DDR.BYTE 1 ビットアクセス P1DDR.BIT.B0 UNION メモリーを共有する(共用体)



24

p1の3bitをp2の3ビットへ転送する



25

ビットフィールドの長所と短所

- 長所
 - プログラムがわかりやすい(マスク処理省略)
 - コード効率が良い (実行が速い)
- 短所
 - -機種依存性があり、プログラムの移植性が悪い
 - 実変数名が長くなる
 - ヘッダファイル(構造体宣言)が必要

機能モジュールが膨大になり大変な量となる

以前はプログラマーが必要な機能だけ宣言していたが、利便性の向上のためメーカーが準備するようになった。

"ヘッダーファイルのないCPUは売れなくなった"

ビットフィールド構造体を利用すると

p1の3bitをp2の3ビットへ転送する例、同じ実行結果になるプログラムです

315 ## # C_SRC : p2_3 = p1_3; 316 0001E 7EBF0B07 btst 3,_p1_addr 317 00022 7E2F2307FA bmnz 3,_p2_addr

p2=(p2 & 0xf7) | (p1 & 0x08); ;## # C SRC : 316 0001E 33E400 S mov.b _p2_addr,A0 317 00021 7724F700 and.w #00f7H,A0 318 00025 0BE100 S mov.b _p1_addr,R0L 319 00028 B3 mov.b #00H,R0H 320 00029 77200800 and.w #0008H,R0 321 0002D 9904 or.w R0,A0322 0002F 724FE400 mov.b A0,_p2_addr

コード効率が良くなる一実行速度が速い