```
void Recive word(void){
   int i;
   SH LD=0;
                    //シフトレジスタヘデータをロード
   click();
   SH_LD=1;
   for(i=0;i<16;i++){
     sensor.word = sensor.word <<1 ;</pre>
     sensor.bit.LSB = din;
     click();
                    //シフトレジスタをシフトアップ
   }
}
       ビットフィールドの利用 利便性
 void Recive word(void){
    int i;
    <u>load shifter()</u>; //シフトレジスタヘデータをロード
    for(i=0;i<16;i++){
      sensor.word = sensor.word <<1 ;
      sensor.bit.LSB = din;
      click();
                     //シフトレジスタをシフトアップ
    }
 }
    ビットフィールドの利用 利便性
   同じ動作をするように記述してみた
ビットフィールドで代入
  #define sensor sor.bayte
  sensor = din;
                      実はsor.bit.LSB = din;
char 変数 ビット操作の場合
  sensor = ( sensor \& 0xfe ) | ( p0 \& 0xfe ) ;
  p0はポートのアドレスの割り振り
  p0 0やp0 1はp0ヘビットフィールドで
  割り付を行った。
```

ビットフィールドの利用 利便性

```
ビットフィールドの利用 利便性
```

```
void Recive_word(void){
    int i;

説明のため
    load_shifter(); とする

for(i=0;i<16;i++){
    sensor.word = sensor.word <<1 ;
    sensor.bit.LSB = din;
    click();  //シフトレジスタをシフトアップ
    }
}
```

load\_shifter について ビットフィールドの利用 利便性 void load shifter(void){ SH LD=0; CLK=1; POの定義中で最適化無効化を実施しているので 重ねてvolatileは宣言しなくて良い 明示的にはしても良い CLK=0; SH\_LD=1; } void load shifter(void){ p0=p0 & 0xfd; // 0b1111 1101 SH LD=0; p0=p0 | 4; // CLK=1 p0=p0 & 0xfb // 0b1111 1011 CLK=0; p0=p0 | 2; // 0b0000 0010 SH LD=1; }

29

30