Hướng dẫn cập nhật phần mềm camera Autosecure


***Các bước chính**:*

- *Kéo file cài đặt vào trong thẻ nhớ camera.*
- *Lắp thẻ nhớ lại camera và theo dõi tiến trình cài đặt.*
- *Xác nhận camera cập nhật thành công và hoạt động bình thường.*

Bước 1: Kéo file cài đặt vào trong thẻ nhớ camera.


- *Chuẩn bị usb đọc thẻ nhớ*
- *Kéo file cài đặt "*.tsf*" vào thẻ nhớ (đã gửi file đi kèm)*





Bước 2: Lắp thẻ nhớ lại camera và theo dõi tiến trình cài đặt.

- *Lắp thẻ nhớ đúng chiều, ấn 1 lần để camera nhận thẻ nhớ*
- *Trong quá trình nạp chương trình, luôn cấp điện camera, "nghiêm cấm rút điện trong quá trình".*



- Đèn báo nhấp nháy trong quá trình nạp chương trình, khoảng 30s camera cập nhật thành công, camera sẽ "Khởi Động Lại"



Bước 3: Xác nhận camera cập nhật thành công và hoạt động bình thường.

- *Camera cập nhật phần mềm thành công sẽ phát ra âm thanh "Cập nhật FirmWare thành công" và "Khởi động lại camera".*
- *Kiểm tra trạng thái camera khi nổ máy "đèn báo đỏ"*
- *Nếu xảy ra trạng thái bất thường trên camera hãy báo lại cho chúng tôi.*

