HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
BWC VÀ COMS

CONFIDENTIAL

Copyrights © MK Vision

MỤC LỤC

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ BWC 4
1.1. Sạc pin 4
1.2. Kết nối thiết bị 4
1.3. Cập nhật thông tin thiết bị 4
1.4. Cập nhật thông tin vị trí GPS 4
1.5. Nút bấm 5
1.6. Trạng thái đèn led 6
1.7. Bật thiết bị 6
1.8. Tắt thiết bị 6
1.9. Chế độ tiết kiệm pin 7
1.10. Cài đặt WiFi từ phía website quản lý 7
1.11. Live view 7
1.12. Ghi hình 8
1.13. Xem lại các video và ảnh đã lưu 8
1.14. Nhận diện khuôn mặt trong Blacklist 8
1.15. Upload các video đã ghi hình và ảnh đã chụp 8
1.16. Xem thông tin cấu hình thiết bị 9
1.17. Xem thông tin cấu hình mạng của thiết bị 9
1.18. Quản lý pin 9
1.19. Chụp ảnh chủ động 9
1.20. Đánh dấu sự kiện quan trọng 9
1.21. SOS 9
1.22. Cập nhật phần mềm 11
1.23. Đàm thoại 1 chiều 11
1.24. Đàm thoại 2 chiều 11
2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG COMS 13
2.1. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG 14
2.2. TRANG CHỦ 15

CONFIDENTIAL

2.2.1. Đổi ngôn ngữ 15
2.2.2. Thống kê camera 16
2.2.3. Thống kê sự kiện 17
2.3. THIẾT BỊ 18
2.3.1. Quản lý Camera 18
2.3.2. Quản lý Wifi 22
2.3.3. Quản lý OTA 27
2.4. CHỈ HUY 29
2.4.1. Giám sát camera 29
2.4.2. Gửi liên lạc nội bộ 30
2.5. NHIỆM VỤ 31
2.5.1. Thêm mới đối tượng Blacklist 32
2.5.2. Xem chi thông tin của đối tượng Blacklist 33
2.5.3. Cập nhật thông tin đối tượng 33
2.5.4. Xóa đối tượng Blacklist 34
2.5.5. Tạo nhiệm vụ 34
2.5.6. Xem chi thông tin của Nhiệm vụ 36
2.5.7. Cập nhật thông tin Nhiệm vụ 36
2.5.8. Xóa nhiệm vụ 37
2.6. LƯU TRỮ 37
2.7. HÀNH TRÌNH 39
2.8. NGƯỜI DÙNG 41
2.8.1. Quản lý Tổ chức 41
2.8.2. Quản lý Người dùng hệ thống 44
2.8.3. Quản lý Người dùng thiết bị 46
2.8.4. Quản lý Phân quyền chức năng hệ thống 49

CONFIDENTIAL

1. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THIẾT BỊ BWC

1.1. Sạc pin

- Kết nối đế sạc với nguồn điện bằng bộ chuyển đổi nguồn kèm theo (bên trong hộp camera).
- Cắm camera vào đế sạc: Hiển thị màn hình có biểu tượng sạc pin và % pin
    - Trong khi đang sạc pin, thiết bị duy trì kết nối mạng để gửi nhận dữ liệu (cập nhật thông tin thiết bị, cập nhật FW và upload video (nếu kết nối Wi-Fi)), không cho phép sử dụng các chức năng khác

1.2. Kết nối thiết bị

Điều kiện kết nối: Camera đã được kích hoạt trên hệ thống COMS (Xem HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG COMS)

- Khi có kết nối internet, thiết bị tự động kết nối và đồng bộ thông tin phiên bản FW lên hệ thống
    - Nếu không kết nối được đến COMS, thiết bị thực hiện kết nối lại 1 phút / lần cho đến khi kết nối được đến COMS

1.3. Cập nhật thông tin thiết bị


- Điều kiện: có kết nối internet
- Thiết bị cập nhật thông tin định kỳ 1 phút / lần, bao gồm các thông tin sau:
    - camera S/N
    - Thông tin vị trí định kỳ
    - Trạng thái + RSSI của LTE
    - Trạng thái ghi hình
- Thiết bị cập nhật thông tin định kỳ 30 phút/lần, bao gồm các thông tin sau
    - Camera S/N
    - Thông tin pin (%)

1.4. Cập nhật thông tin vị trí GPS

- Điều kiện: có kết nối internet
- Thiết bị cập nhật thông tin vị trí trong bản tin định kỳ 1 phút / lần

CONFIDENTIAL

1.5. Nút bấm





L1. [REC] / [STOP] (Slide switch)

L2. [POWER / Bookmark / Back / Tắt hoặc bật chế độ Tiết kiệm pin]

R1. [MENU]

Copyrights © MK Vision

R2. [SOS / VOL+]

L3. [CONNECTION / VOL-]

B1. [REWIND / BACK]

B2. [FORWARD / NEXT]

B3. [STOP]

B4. [PLAY / SELECT / MOC]

1.6. Trạng thái đèn led





SOLID RED: Bật nguồn

FLASH RED 1s: Đang ghi hình

FLASH RED 5s: Tiết kiệm pin (tắt màn hình)

GREEN: Sạc đầy

BLUE: Đang sạc

PUPPLE: Kết nối Wi-Fi / LTE

1.7. Bật thiết bị

- Cách 1: Giữ nút nguồn 1s: Thiết bị khởi động, phát âm báo khởi động, đèn led sáng đỏ. Sau khi khởi động xong hiển thị màn hình Preview
- Cách 2: Chuyển nút L1 từ vị trí STOP sang vị trí REC: Thiết bị khởi động, phát âm báo khởi động. Sau khi khởi động xong hiển thị màn hình ghi hình, đèn led nháy sáng đỏ chu kỳ 1s

1.8. Tắt thiết bị

- Thiết bị đang bật hoặc đang standby, ấn và giữ nút L1 5s: gửi thông tin lên server nếu đang kết nối internet (vị trí + pin + storage), phát âm báo tắt nguồn, hiển thị màn hình ĐANG TẮT, tắt nguồn thiết bị

CONFIDENTIAL

- Khi dung lượng pin <= 5%: Hiển thị thông báo: “Pin yếu! Bạn cần sạc pin cho thiết bị.” 3s, gửi thông tin lên server nếu đang kết nối internet (vị trí + pin + storage), phát âm báo tắt nguồn, hiển thị màn hình ĐANG TẮT, tắt nguồn thiết bị

1.9. Chế độ tiết kiệm pin

- Chế độ tiết kiệm pin:
  - Tắt màn hình
  - Đèn led nháy sáng đỏ chu kỳ 5s
  - Duy trì kết nối ghi hình nếu đang ghi hình
  - Duy trì GPS nếu đang bật GPS
  - Duy trì kết nối Wi-Fi / LTE nếu đang bật kết nối Wi-Fi / LTE
  - Duy trì kết nối với server để đồng bộ thông tin định kỳ và nhận file nếu đang bật kết nối Wi-Fi / LTE
- Bật chế độ Tiết kiệm pin trong các trường hợp sau:
  - Tại màn hình preview, ấn nút L2
  - Tự động bật chế độ Tiết kiệm pin sau 3 phút không có tương tác với thiết bị
- Tắt chế độ Tiết kiệm pin: Ấn nút L2

1.10. Cài đặt Wi-Fi từ phía website quản lý

- Sau khi thiết bị login, server gửi cài đặt Wi-Fi gồm trạng thái (bật / tắt), SSID và mật khẩu
  - Nếu trạng thái Wi-Fi bật: Thiết bị kết nối vào mạng Wi-Fi theo SSID và mật khẩu đã nhận. Nếu kết nối không thành công, thiết bị sẽ kết nối lại trong lần scan mạng Wi-Fi kế tiếp
  - Nếu trạng thái Wi-Fi tắt: Thiết bị không kết nối Wi-Fi
  - Nếu thiết bị bật đồng thời Wi-Fi và 4G, thiết bị ưu tiên sử dụng 4G

1.11. Live view

Chọn xem live view trên website: Phát trực tiếp hình ảnh từ camera

- Hỗ trợ độ phân giải 720p và 480p
- Thiết bị tự động điều chỉnh độ phân giải theo băng thông kết nối giữa thiết bị và COMS
  - Bit rate >= 1.5 Mbps: 720p
  - Bit rate <= 1Mbps: 480p

1.1. Quay lại màn hình trước

CONFIDENTIAL

Bấm nút **nguồn (L2)** 1 lần để quay lại màn hình trước.

1.12. Ghi hình

- Bật ghi hình khi gạt nút L1 REC (ghi hình có tiếng)
  - Độ phân giải mặc định là 720p 30fps
- Tắt ghi hình khi gạt nút L1 STOP

1.13. Xem lại các video và ảnh đã lưu

Sau khi nguồn camera, bấm nút **B4** để xem danh xem lại.

- Không cho phép xem lại các video khi thiết bị đang phát luồng liveview

Trong danh sách xem lại:

- Bấm **B1** để di chuyển lên trên
- Bấm **B2** để di chuyển xuống dưới
- Bấm **B4** để chọn video hoặc hình ảnh cần xem

Sau khi chọn xem video:

- Bấm **B1** để tua lại
- Bấm **B2** để xem nhanh (tốc độ 1x, 4x và 16x)
- Bấm **B3** để tắt video
- Bấm **B4** để xem
- Bấm **R2** để tăng âm lượng
- Bấm **R3** để giảm âm lượng

1.14. Nhận diện khuôn mặt trong Blacklist

- Điều kiện: Server gửi ảnh đối tượng bị truy nã và ID của đối tượng cho thiết bị: Thiết bị sinh template tương ứng với đối tượng đã nhận
- Nếu bật chức năng AI, khi có khuôn mặt xuất hiện trong khung hình, thiết bị so sánh với cơ sở dữ liệu đối tượng truy nã trên thiết bị
  - Nếu phát hiện đối tượng truy nã, thiết bị chụp ảnh đối tượng, phát âm báo trên thiết bị, gửi event + ảnh chụp đối tượng lên server

1.15. Upload các video đã ghi hình và ảnh đã chụp

- Điều kiện: Thiết bị đã kết nối Wi-Fi và đạt 1 trong các điều kiện về nguồn như sau
  - Thiết bị được cấp nguồn sạc pin
  - Thiết bị không được cấp nguồn sạc pin và có dung lượng pin >20%
- Upload tự động:

CONFIDENTIAL

- Thiết bị tự động upload các file video và file ảnh lên server
- Sau khi upload, server gửi thông báo kết quả upload cho thiết bị
  - Nếu thành công: Thiết bị xóa file đã upload
  - Nếu thất bại: Thiết bị không xóa file đã upload

1.16. Xem thông tin cấu hình thiết bị

- Ấn nút R1: Hiển thị màn hình thông tin thiết bị. trong danh mục thông tin
  - Bấm **R2** để di chuyển lên trên
  - Bấm **R3** để di chuyển xuống dưới
  - Bấm **L2** để quay lại màn hình trước
  - Bấm **B4** để chọn

1.17. Xem thông tin cấu hình mạng của thiết bị

- Ấn giữ nút R3 3s: Hiển thị màn hình thông tin kết nối. Trong danh mục thông tin
  - Bấm **R2** để di chuyển lên trên
  - Bấm **R3** để di chuyển xuống dưới
  - Bấm **L2** để quay lại màn hình trước
  - Bấm **B4** để chọn

1.18. Quản lý pin

- Thông báo pin yếu khi dung lượng pin = 20%
- Thông báo pin yếu khi dung lượng pin = 10%
- Tự động tắt nguồn khi dung lượng pin <=5%

1.19. Chụp ảnh chủ động

Giữ tổ hợp phím L2 + R3 để chụp ảnh, ảnh tự động lưu vào thư mục ảnh và video

1.20. Đánh dấu sự kiện quan trọng

Trong danh sách xem lại, bấm nút **B3** để đánh dấu/ bỏ đánh dấu video quan trọng.

1.21. SOS

- Bấm và giữ nút **R2** 2 giây để gửi tín hiệu SOS: Nếu có kết nối internet, thiết bị gửi thông tin vị trí của thiết bị và phát trực tiếp nếu server yêu cầu

1.2. Xác thực CCCD gắn chip và kiểm tra trong danh sách blacklist

- Server gửi danh sách blacklist gồm họ tên và số CCCD + ảnh (nếu có): Thiết bị lưu danh sách blacklist

CONFIDENTIAL

- Xác thực CCCD gắn chip
  - Điều kiện:
    - Cắm thẻ SAM cùng cặp với CCCD vào khe cắm SAM.
    - Đảm bảo rằng thiết bị đã kết nối internet (mạng Wi-Fi hoặc 4G).
  - Các bước thực hiện
    - Bấm và giữ bút B4 3s cho đến khi hiển thị màn hình Capture Image và thông báo "Chụp ảnh chủ thẻ CCCD để xác thực"
    - Bấm nút B4 để chụp ảnh mặt chính diện của chủ thẻ CCCD (yêu cầu chụp ảnh nhìn rõ mặt, không bị che lông mày và trán, không lóa): Camera phát âm báo chụp ảnh, hiển thị màn hình và phát thông báo: "Đưa CCCD vào vị trí đọc thẻ"

Lưu ý: Sau 30 giây, nếu không cung cấp ảnh chụp của chủ thẻ, camera tự động quay về chế độ hoạt động bình thường.

- Đặt thẻ CCCD vào vị trí đọc thẻ (thẻ bên dưới ống kính camera) như hình bên dưới đến khi camera báo rung là đã nhận thẻ. Thiết bị tự động kiểm tra khuôn mặt và hiển thị kết quả
  - Nếu khuôn mặt trùng khớp: Hiển thị màn hình thông báo "Trùng khớp với khuôn mặt trong thẻ. Đang đọc thông tin…"
    - Sau khi đọc thông tin thành công, so sánh số CCCD với danh sách blacklist
      - CCCD trong blacklist: hiển thị thông báo: "Phát hiện đối tượng <Họ tên> <số CCCD>" và gửi sự kiện về server
      - CCCD không có trong blacklist: hiển thị thông tin: <Họ tên> < Số CCCD>

Lưu ý: Không di chuyển thẻ và chờ kết quả xác thực

CONFIDENTIAL



1.22. Cập nhật phần mềm

- Cập nhật tự động: Sau khi kết thúc tiến trình upload dữ liệu, thiết bị tự động kiểm tra phiên bản FW mới nhất:
    - Nếu server phản hồi không có phiên bản FW cần cập nhật: Không cập nhật OTA
    - Nếu phản hồi có phiên bản FW cần cập nhật: Tự động cập nhật FW khi đạt 1 trong các điều kiện về nguồn như sau:
        - Thiết bị được cấp nguồn sạc pin
        - Thiết bị không được cấp nguồn sạc pin và có dung lượng pin >20%

1.23. Đàm thoại 1 chiều

- Server gửi thông báo audio (voice message) xuống thiết bị
- Thiết bị phát file audio đã nhận (phát 1 lần) và hiển thị thông báo trên màn hình: "Đang phát thông báo"

1.24. Đàm thoại 2 chiều

- Server gửi yêu cầu tham gia nhóm trò chuyện đến thiết bị
- Thiết bị tự động tham gia nhóm và hiển thị thông báo: "Bạn đã tham gia nhóm trò chuyện" và danh sách các thành viên trong nhóm (server gửi), không cho phép người dùng từ chối
- Người dùng thực hiện đàm thoại 2 chiều
- Khi nhận được bản tin thông báo có người rời nhóm, thiết bị hiển thị thông báo: "<userID> đã rời nhóm"

CONFIDENTIAL

- Khi nhận được thông báo kết thúc cuộc trò chuyện từ server, thiết bị hiển thị thông báo: “Kết thúc phiên trò chuyện” và tự động ngắt kết nối với các user khác trong nhóm.
- Nếu thiết bị mất kết nối trong quá trình trò chuyện, server sẽ gửi lại yêu cầu tham gia nhóm trò chuyện cho thiết bị

CONFIDENTIAL

2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG COMS

Hệ thống COMS do MK Vision xây dựng và phát triển nhằm mục đích khai các dữ liệu và trao đổi thông tin với các thiết bị camera BWC, đồng thời thực hiện các chức năng điều hành, quản trị, giám sát camera từ xa cho người dùng.

CÁC CHỨC NĂNG HỆ THỐNG COMS

Stt	Tên chức năng	Mô tả	Đối tượng sử dụng
1	Quản lý thiết bị camera	Cho phép thêm, sửa, xóa, xem chi tiết và cài đặt các thông số cho camera.	Quản trị hệ thống Người dùng hệ thống
2	Quản lý người dùng	Cho phép thêm, sửa, xóa, xem chi tiết và phân quyền người dùng.	Quản trị hệ thống Người dùng hệ thống
3	Chỉ huy	Cho phép giám sát trực tuyến, gửi liên lạc nội bộ cho các thiết bị camera.	Người dùng hệ thống
4	Quản lý nhiệm vụ	Cho phép quản lý các đối tượng Blacklist và tạo nhiệm vụ theo dõi giám sát các đối tượng Blacklist cho các camera.	Người dùng hệ thống
5	Quản lý hành trình	Cho phép tìm kiếm, xem chi tiết hành trình hoạt động của thiết bị camera trong lịch sử.	Người dùng hệ thống
6	Quản lý Lưu trữ	Cho phép xem lại lịch sử các sự kiện, file dữ liệu (video/hình ảnh) mà camera ghi lại.	Người dùng hệ thống
7	Thống kê, báo cáo	Thống kê báo cáo số lượng, tình trạng hoạt động, thông tin chi tiết liên quan đến thiết bị	Người dùng hệ thống

CONFIDENTIAL


		camera và các sự kiện quan trọng (SOS, Blacklist)	

2.1. ĐĂNG NHẬP HỆ THỐNG


Để đăng nhập hệ thống, người dùng cần được cấp tài khoản đăng nhập với tên và mật khẩu truy cập. Khi đã được cấp quyền, người dùng có thể đăng nhập hệ thống theo các bước sau:

Bước 1: Mở trình duyệt Chrome trên máy tính, truy cập địa chỉ: https://admin.coms.autosecure360.com/#/login

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập tên tài khoản, mật khẩu và mã xác minh.

Bước 3: Người dùng click button 

để đăng nhập vào Hệ thống.




CONFIDENTIAL

2.2. TRANG CHỦ

Mục đích: Màn hình trang chủ có chức năng thống kê, báo cáo tổng quan về hệ thống bao gồm thống kê số lượng, vị trí, tình trạng của thiết bị camera và các sự kiện camera ghi nhận được (sự kiện SOS, sự kiện Blacklist)


Đường dẫn: Người dùng đăng nhập vào hệ thống COMS, màn hình **TRANG CHỦ** sẽ xuất hiện mặc định đầu tiên.



2.2.1. Đổi ngôn ngữ

Mục đích: Chức năng cho phép người dùng thay đổi ngôn ngữ. Hệ thống hỗ trợ Tiếng Anh và Tiếng Việt

Bước 1: Tại màn hình "**Trang chủ**" người dùng click chọn tên tài khoản hiện tại ở góc trên cùng bên phải màn hình.




Bước 2: Chọn ngôn ngữ muốn thay đổi

2.2.2. Thống kê camera

Mục đích: Chức năng cho phép người dùng thống kê được tổng số lượng camera hiện có của tổ chức, các trạng thái của camera bao gồm trạng thái Pin, tín hiệu 4G, tình trạng hoạt động (Online/Offline), đồng thời hiển thị trực quan vị trí của các camera trên bản đồ.


Bước 1: Tại màn hình "**Trang chủ**" người dùng click chọn "**Thống kê camera**".



Bước 2: Người dùng trỏ chuột vào camera trên bản đồ để xem nhanh thông của thiết bị camera.

Bước 3: Người dùng click button  để xem các thông tin chi tiết về thiết bị camera cụ thể.


CONFIDENTIAL



2.2.3. Thống kê sự kiện


Mục đích: Chức năng cho phép người dùng thống kê những sự kiện được gửi từ camera về bao gồm sự kiện SOS, sự kiện Blacklist và các thông tin khác như thời gian xảy ra sự kiện, người sở hữu, thiết bị camera gửi sự kiện.

Bước 1: Tại màn hình **Trang chủ** người dùng click chọn **Thống kê sự kiện.**



Bước 2: Người dùng trỏ chuột vào biểu tượng  trên bản đồ để xem nhanh thông tin về sự kiện.

Bước 3: Người dùng click button  để xem các thông tin chi tiết về một sự kiện.



2.3. THIẾT BỊ

2.3.1. Quản lý Camera

Mục đích: Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm, thực hiện thêm mới một hoặc nhiều bản ghi, cập nhật, xem chi tiết và xóa camera.

Đường dẫn: Tại màn hình Trang chủ, người dùng click **Thiết bị** tại phần menu trên cùng. Sau đó chọn phần **Thiết bị** bên tay trái.



a. Tìm kiếm camera


Bước 1: Tại màn hình **Thiết bị**, người dùng có thể tìm kiếm camera bằng cách nhập thông tin "Người phụ trách" hoặc "SN (Serial Number)" của camera. Sau đó click button  .

- Nếu có kết quả thỏa mãn điều kiện đã nhập, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm dưới danh sách.
- Nếu không có dữ liệu nào phù hợp với điều kiện tìm kiệm thì hiển thị: "Không có dữ liệu"

Bước 2: Để xóa điều kiện tìm kiếm, người dùng xóa nội dung tìm kiếm trong box "Người phụ trách" và "SN" sau đó click button  . Đồng thời, danh sách tìm kiếm cũng hiển thị các bản ghi mặc định.

b. Thêm mới camera


Bước 1: Tại màn hình **Thiết bị**. Người dùng click button  . Hệ thống hiển thị màn hình **Thêm camera**.




Bước 2: Nhập dữ liệu Serial Number của camera vào trường thông tin.

Bước 3: Click button  , hệ thống thực hiện lưu, hiển thị thông tin trên danh sách thiết bị camera và thông báo: "Thông báo thêm thành công".

Bước 4: Đảm bảo thiết bị có kết nối mạng internet (WiFi hoặc 4G), Click biểu tượng  , hệ thống hiển thị màn hình Gán camera



Bước 5: Chọn người dùng để gán camera và chọn button Xác nhận. Lưu ý: Mỗi người dùng chỉ gán với 1 camera



Bước 6: Tắt thiết bị và bật lại, thiết bị sẽ được gán cho người dùng. Hệ thống hiển thị danh sách thiết bị có thông tin người sở hữu.

c. Xem chi tiết camera


Người dùng có thể xem chi tiết các thông tin của camera ngay tại màn hình **Thiết bị**

CONFIDENTIAL



d. Cập nhật camera


Bước 1: Tại màn hình **Thiết bị**, người dùng click vào button để cập nhật thông tin về phiên bản firmware hiện tại của camera.



Bước 2: Trên màn hình cập nhật camera, click button Cập nhật. Hệ thống thông báo "Thông báo sửa thành công"

e. Xóa camera

Bước 1: Tại màn hình **Thiết bị** người dùng click button để xóa từng thiết bị camera. Hệ thống hiển thị popup:



CONFIDENTIAL


Bước 2: Tại popup xác nhận Xóa, người dùng có thể:

- Click button Xác nhận, xóa bản ghi đã chọn ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo: "Thông báo xóa thành công". Đồng thời, Xóa tất cả các dữ liệu liên quan đến bản ghi.
- Click button Hủy đóng popup xác nhận, không thực hiện chức năng xóa.

2.3.2. Quản lý Wifi

Mục đích: Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm, thực hiện thêm mới một hoặc nhiều bản ghi, cập nhật, xem chi tiết và xóa camera.

Đường dẫn: Tại màn hình Trang chủ, người dùng click **Thiết bị** tại phần menu trên cùng. Sau đó chọn phần **Thiết bị**.



a. Tìm kiếm Wi-Fi

Bước 1: Tại màn hình **Quản lý wifi**, người dùng có thể tìm kiếm Wifi bằng cách nhập thông tin "Tên Wifi". Sau đó click button .


- Nếu có kết quả thỏa mãn điều kiện đã nhập, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm dưới danh sách.

- Nếu không có dữ liệu nào phù hợp với điều kiện tìm kiếm thì hiển thị: "Không có dữ liệu"

Bước 2: Để xóa điều kiện tìm kiếm, người dùng xóa nội dung tìm kiếm trong box "Tên Wifi" sau đó click button  . Đồng thời, danh sách tìm kiếm cũng hiển thị các bản ghi mặc định.

b. Thêm mới Wi-Fi

Bước 1: Tại màn hình **Quản lý Wifi**, người dùng click button Thêm. Hệ thống hiển thị màn hình **Thêm Wifi**.




Bước 2: Nhập thông tin vào các trường.

Bước 3: Click button Thêm, hệ thống hực hiện lưu, hiển thị thông tin trên danh sách Wifi và thông báo: " Thêm thành công".


c. Xem chi tiết Wi-Fi

Người dùng có thể xem chi tiết các thông tin của camera ngay tại màn hình **Quản lý Wi-Fi.**



d. Cập nhật Wi-Fi


Bước 1: Tại màn hình **Quản lý Wi-Fi**, người dùng click vào button  để cập nhật thông tin cho Wi-Fi. Hệ thống hiển thị màn hình **Sửa thông tin wi-fi.**



Bước 2: Trên màn hình **Sử thông tin wi-fi**, click button  . Hệ thống thông báo "Thông báo sửa thành công"

e. Xóa Wi-Fi

Bước 1: Tại màn hình **Quản lý Wi-Fi** người dùng click button  để xóa Wi-Fi tương ứng. Hệ thống hiển thị popup:




Bước 2: Tại popup xác nhận Xóa, người dùng có thể:

- Click button  , xóa bản ghi đã chọn ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo: "Thông báo xóa thành công". Đồng thời, Xóa tất cả các dữ liệu liên quan đến bản ghi.
- Click button  đóng popup xác nhận, không thực hiện chức năng xóa.

f. Cài đặt Wi-Fi cho camera

Mục đích: Chức năng thực hiện cài đặt Wi-Fi cho thiết bị camera.

Đường dẫn: Tại màn hình Thiết bị, người dùng click **Kết nối Wi-Fi** tại phần menu bên trái.



- **Tìm kiếm thiết bị camera cần kết nối Wi-Fi**

Bước 1: Tại màn hình **Kết nối wifi**, người dùng có thể tìm kiếm thiết bị camera bằng cách nhập thông tin " Người phụ trách" hoặc "SN (Serial Number)". Sau đó click button  .


- Nếu có kết quả thỏa mãn điều kiện đã nhập, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm dưới danh sách.
- Nếu không có dữ liệu nào phù hợp với điều kiện tìm kiệm thì hiển thị: "Không có dữ liệu"

Bước 2: Để xóa điều kiện tìm kiếm, người dùng xóa nội dung tìm kiếm trong box "Tên Wifi" sau đó click button  . Đồng thời, danh sách tìm kiếm cũng hiển thị các bản ghi mặc định.

- **Cài đặt Wifi cho camera**

Bước 1: Tại màn hình **Quản lý Wifi**, người dùng chọn thiết bị cần cài đặt Wi-Fi và click button  . Hệ thống hiển thị Danh sách Wi-Fi cần chọn để kết nối với thiết bị.

CONFIDENTIAL




Bước 2: Người dùng Click chọn Bật Wi-Fi và chọn Wi-Fi cần kết nối tương ứng. Hệ thống gửi yêu cầu cài đặt Wi-Fi xuống thiết bị và thông báo "Cài đặt Wi-Fi thành công".

2.3.3. Quản lý OTA

Mục đích: Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm, thực hiện thêm mới một bản ghi, cập nhật, xem chi tiết và xóa OTA.

Đường dẫn: Tại màn hình **Thiết bị**, người dùng click **OTA** tại phần menu bên trái:



a. Tìm kiếm OTA

Bước 1: Tại màn hình **OTA**, người dùng có thể tìm kiếm OTA bằng cách nhập thông tin "Phiên bản OTA" hoặc "Dev Model" của OTA. Sau đó click button  .

- Nếu có kết quả thỏa mãn điều kiện đã nhập, hệ thống hiển thị kết quả tìm kiếm dưới danh sách.

CONFIDENTIAL


- Nếu không có dữ liệu nào phù hợp với điều kiện tìm kiệm thì hiển thị: “Không có dữ liệu”

Bước 2: Để xóa điều kiện tìm kiếm, người dùng xóa nội dung tìm kiếm trong box “Phiên bản OTA” và “Dev Model” sau đó click button  . Đồng thời, danh sách tìm kiếm cũng hiển thị các bản ghi mặc định.

b. Thêm mới OTA

Bước 1: Tại màn hình **Thiết bị**. Người dùng click button 

. Hệ thống hiển thị màn hình **Tải File OTA**.



Bước 2: Nhập các thông tin vào các trường.

Bước 3: Click button  để tài lên file OTA


Bước 3.1: Click button 

, hệ thống thực hiện lưu, hiển thị thông tin trên danh sách OTA và thông báo: “ Thông báo Tải lên thành công”.

c. Xem chi tiết OTA

Người dùng có thể xem chi tiết các thông tin của camera ngay tại màn hình **Danh sách OTA**


CONFIDENTIAL



2.4. CHỈ HUY

Mục đích: Chức năng cho phép người dùng giám sát, theo dõi và đàm thoại theo thời gian thực với các thiết bị camera.

Đường dẫn: Tại màn hình mặc định, người dùng click **Chỉ huy**



2.4.1. Giám sát camera

Bước 1: Tại màn hình "Chỉ huy" người dùng click button  để chọn các giao diện giám sát bao gồm: giám sát 2 thiết bị/ 4 thiết bị/ 6 thiết bị/ 9 thiết bị camera cùng lúc.

Bước 2: Đối với các thiết bị camera đang online (livestream), người dùng click button  để giao tiếp trực tiếp với thiết bị này.

CONFIDENTIAL


Bước 3: Đối với các thiết bị camera đang online (livestream), người dùng click button  để bật tiếng hoặc tắt tiếng của các thiết bị này.

Bước 4: Đối với các thiết bị camera đang online (livestream), người dùng click button  để tắt livestream của các thiết bị này.


Bước 5: Đối với các thiết bị camera đang hoạt động (livestream hoặc đang recording), người dùng click button  để livestream các thiết bị này.

2.4.2. Gửi liên lạc nội bộ

Tại màn hình **Chỉ huy** người dùng click button  để thực hiện liên lạc nội bộ với nhiều thiết bị camera. Hệ thống hiển thị màn hình liên lạc nội bộ.




Bước 1: Người dùng tích chọn thiết bị camera để tạo nhóm liên lạc. Người dùng có thể tích chọn nhiều thiết bị.

Bước 2: Người dùng click button  để tạo nhóm liên lạc nội bộ. Hệ thống thông báo "Tạo nhóm liên lạc thành công". Hệ thống hiển thị màn hình "**Nhóm**

liên lạc nội bộ”. Người dùng có thể nói chuyện, trao đổi thông tin với các thiết bị camera trong nhóm này.

Chú ý: Người dùng chỉ có thể tạo nhóm liên lạc nội bộ với các thiết bị camera đang online.




2.5. NHIỆM VỤ

Mục đích: Chức năng cho phép người dùng quản lý danh sách các đối tượng Blacklist, tạo nhiệm vụ theo dõi và giám sát đối tượng Blacklist cho các thiết bị camera.

Đường dẫn: Tại màn hình Trang chủ, người dùng click **Nhiệm vụ.**

CONFIDENTIAL




2.5.1. Thêm mới đối tượng Blacklist

Tại màn hình **Nhiệm vụ** người dùng click chọn **Danh sách đen**.

Bước 1: Người dùng click button Thêm đối tượng. Hệ thống hiển thị màn hình Thêm đối tượng.


Bước 2: Nhập các thông tin vào các trường (các trường có dấu * là trường bắt buộc).



Bước 3: Click button Thêm đối tượng , hệ thống thực hiện lưu, hiển thị thông tin trên danh sách đối tượng Blacklist và thông báo: "Tạo đối tượng thành công".


2.5.2. Xem chi thông tin của đối tượng Blacklist

Tại màn hình danh sách đối tượng Blacklist, người dùng trỏ chuột vào một đối tượng Blacklist cụ thể để hiển thị xem chi tiết thông tin đối tượng.



2.5.3. Cập nhật thông tin đối tượng

Bước 1: Tại màn hình danh sách đối tượng Blacklist, người dùng tích chọn đối tượng và click button Sửa. Hệ thống hiển thị màn hình chức năng "**Sửa đối tượng**".




CONFIDENTIAL

Bước 2: Người dùng cập nhật các thông tin cần thay đổi và click button Sửa đối tượng. Hệ thống thông báo "**Sửa đối tượng thành công"** và quay trở về màn hình Danh sách Blacklist.

2.5.4. Xóa đối tượng Blacklist

Bước 1: Tại màn hình **danh sách đối tượng Blacklist**, người dùng tích chọn đối tượng và click button Xóa. Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa.



Bước 2: Tại popup xác nhận Xóa, người dùng có thể:


- Click button Xác nhận, xóa các bản ghi đã chọn ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo: "Xóa đối tượng thành công". Đồng thời, Xóa tất cả các dữ liệu liên quan đến bản ghi.
- Click button Hủy để đóng popup xác nhận Xóa, không thực hiện chức năng xóa.

2.5.5. Tạo nhiệm vụ

Đường dẫn: Tại màn hình **Nhiệm vụ** người dùng click chọn **Danh sách nhiệm vụ**.


Bước 1: Người dùng click button Tạo nhiệm vụ. Hệ thống hiển thị màn hình **Tạo nhiệm vụ.**

Bước 2: Nhập các thông tin vào các trường (các trường có dấu * là trường bắt buộc).



Bước 3: Click button Xác nhận, hệ thống thực hiện lưu, hiển thị thông tin nhiệm vụ trên **Danh sách nhiệm vụ** và thông báo: "**Tạo nhiệm vụ thành công**".

Bước 4: Người dùng click button để giao nhiệm vụ cho thiết bị camera tương ứng. Hệ thống hiển thị popup xác nhận gửi lệnh.




Bước 5: Tại popup xác nhận gửi lệnh, người dùng có thể:

- Click button Xác nhận, xác nhận gửi nhiệm vụ xuống thiết bị và hiển thị thông báo: "*Gửi lệnh thành công*".

- Click button Hủy để đóng popup xác nhận gửi lệnh, không thực hiện chức năng phân công nhiệm vụ.


2.5.6. Xem chi thông tin của Nhiệm vụ

Tại màn hình **Danh sách nhiệm vụ**, người có thể xem chi tiết thông tin của tất cả các nhiệm vụ.



2.5.7. Cập nhật thông tin Nhiệm vụ


Bước 1: Tại màn hình **Danh sách nhiệm vụ**, người dùng click Button . Hệ thống hiển thị màn hình chức năng **Sửa nhiệm vụ**.



Bước 2: Người dùng cập nhật các thông tin cần thay đổi và click button Xác nhận. Hệ thống thông báo **Sửa nhiệm vụ thành công** và quay trở về màn hình **Danh sách nhiệm vụ.**

2.5.8. Xóa nhiệm vụ

Bước 1: Tại màn hình **Danh sách nhiệm vụ**, người dùng click button  . Hệ thống hiển thị popup xác nhận xóa.



Bước 2: Tại popup xác nhận Xóa, người dùng có thể:


- Click button Xác nhận, xóa các bản ghi đã chọn ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo: "Xóa đối tượng thành công". Đồng thời, Xóa tất cả các dữ liệu liên quan đến bản ghi.
- Click button Hủy để đóng popup xác nhận Xóa, không thực hiện chức năng xóa.

2.6. LƯU TRỮ


Mục đích: Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm các video, hình ảnh đã được thiết bị camera ghi lại.

Đường dẫn: Tại màn hình Trang chủ, người dùng click **Lưu trữ**:

CONFIDENTIAL



Bước 1: Tại màn hình **Lưu trữ**, người dùng tích chọn thiết bị camera. Sau đó click button  để chọn khoảng thời gian muốn tìm kiếm. Hệ thống hiển thị các danh sách file lưu trữ của thiết bị camera:



Bước 2: Người dùng click vào một file dữ liệu thuộc danh sách file lưu trữ bên tay phải để chọn video/hình ảnh cần xem chi tiết.

Bước 3: Người dùng click button  để xem chi tiết video/hình ảnh


Bước 4: Người dùng click button để tắt/bật âm thanh của video/hình ảnh

Bước 5: Người dùng click button để xem toàn màn hình hoặc button để thu nhỏ màn hình xem video/hình ảnh

Bước 6: Người dùng click button hoặc button và chọn Tải xuống để tải xuống File video/hình ảnh

Bước 7: Người dùng có thể tua nhanh video bằng cách click button Tốc độ phát để chọn tốc độ phát phù hợp.


Bước 8: Người dùng click button để sao chép Link video



2.7. HÀNH TRÌNH

Mục đích: Chức năng cho phép người dùng theo dõi được lịch sử di chuyển của thiết bị camera trong ngày.


Đường dẫn: Tại màn hình Trang chủ, người dùng click **Hành Trình**.



Bước 1: Người dùng tích chọn thiết bị camera muốn xem lại hành trình ở menu bên trái.

Bước 2: Người click button để chọn khoảng thời gian muốn xem lại hành trình.

Bước 3: Người dùng Click button Tìm kiếm để thực hiện chức năng tìm kiếm hành trình theo các điều kiện đã có.



2.8. NGƯỜI DÙNG

Mục đích: Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm, thực hiện thêm mới một hoặc nhiều bản ghi, cập nhật, xem chi tiết và xóa tài khoản người dùng hệ thống, người dùng thiết bị, tổ chức.


Đường dẫn: Tại màn hình Trang chủ, người dùng click **Người dùng** tại phần menu trên cùng.



2.8.1. Quản lý Tổ chức


Mục đích: Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm, thực hiện thêm mới một hoặc nhiều bản ghi, cập nhật, xem chi tiết và xóa Tổ chức.

Đường dẫn: Tại màn hình **Người dùng**, người dùng click **Tổ chức** tại phần menu bên trái.



a. Thêm mới tổ chức

Bước 1: Tại màn hình **Tổ chức**, người dùng có thể thêm mới tổ chức bằng cách click button Thêm. Hệ thống hiển thị màn hình thêm tổ chức:




Bước 2: Nhập thông tin vào các trường.

Bước 3: Click button Thêm, hệ thống thực hiện lưu, hiển thị thông tin trên màn hình **Danh sách tổ chức** và thông báo: "Thêm thành công".

b. Xem chi tiết tổ chức


Người dùng có thể xem chi tiết các thông tin của tổ chức tại màn hình **Danh sách tổ chức:**



CONFIDENTIAL

c. Cập nhật tổ chức


Bước 1: Tại màn hình **Người dùng hệ thống**, người dùng click vào button để cập nhật thông tin tài khoản người dùng hệ thống.



Bước 2: Trên màn hình cập nhật camera, click button Sửa. Hệ thống thông báo "sửa thành công"

d. Xóa tài khoản người dùng hệ thống

Bước 1: Tại màn hình **Người dùng hệ thống,** người dùng click button để xóa tài khoản tương ứng. Hệ thống hiển thị popup:




Bước 2: Tại popup xác nhận Xóa, người dùng click button Xác nhận, xóa bản ghi đã chọn ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo: "Thông báo xóa thành công". Đồng thời, Xóa tất cả các dữ liệu liên quan đến bản ghi.

2.8.2. Quản lý Người dùng hệ thống


Mục đích: Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm, thực hiện thêm mới một hoặc nhiều bản ghi, cập nhật, xem chi tiết và xóa tài khoản người dùng hệ thống.

Đường dẫn: Tại màn hình **Người dùng**, người dùng click **Người dùng hệ thống** tại phần menu bên trái.



a. Thêm mới tài khoản người dùng hệ thống

Bước 1: Tại màn hình **Người dùng hệ thống**, người dùng có thể thêm mới tài khoản người dùng hệ thống bằng cách click button Thêm. Hệ thống hiển thị màn hình thêm người dùng hệ thống:




Bước 2: Nhập thông tin vào các trường.

Bước 3: Click button Thêm, hệ thống thực hiện lưu, hiển thị thông tin trên danh sách tài khoản người dùng hệ thống và thông báo: "Thêm thành công".


b. Xem chi tiết tài khoản người dùng hệ thống

Người dùng có thể xem chi tiết các thông tin của tài khoản người dùng hệ thống tại màn hình Danh sách tài khoản người dùng hệ thống:



c. Cập nhật tài khoản người dùng hệ thống


Bước 1: Tại màn hình **Người dùng hệ thống**, người dùng click vào button để cập nhật thông tin tài khoản người dùng hệ thống.



Bước 2: Trên màn hình cập nhật camera, click button Cập nhật. Hệ thống thông báo "sửa thành công"

d. Xóa tài khoản người dùng hệ thống

Bước 1: Tại màn hình **Người dùng hệ thống,** người dùng click button  để xóa tài khoản tương ứng. Hệ thống hiển thị popup:



Bước 2: Tại popup xác nhận Xóa, người dùng click button  , xóa bản ghi đã chọn ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo: "Thông báo xóa thành công". Đồng thời, Xóa tất cả các dữ liệu liên quan đến bản ghi.

2.8.3. Quản lý Người dùng thiết bị


Mục đích: Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm, thực hiện thêm mới một hoặc nhiều bản ghi, cập nhật, xem chi tiết và xóa tài khoản người dùng thiết bị.

Đường dẫn: Tại màn hình **Người dùng**, người dùng click **Người dùng** tại phần menu bên trái.



a. Thêm mới tài khoản người dùng thiết bị

Bước 1: Tại màn hình **Người dùng thiết bị**, người dùng có thể thêm mới tài khoản người dùng thiết bị bằng cách click button Thêm. Hệ thống hiển thị màn hình thêm người dùng thiết bị:



Bước 2: Nhập thông tin vào các trường.

Bước 3: Click button Thêm, hệ thống thực hiện lưu, hiển thị thông tin trên danh sách tài khoản người dùng thiết bị và thông báo: "Thêm thành công".

b. Xem chi tiết tài khoản người dùng thiết bị


Người dùng có thể xem chi tiết các thông tin của tài khoản người dùng thiết bị tại màn hình Danh sách tài khoản người dùng thiết bị:



CONFIDE

c. Cập nhật tài khoản người dùng thiết bị


Bước 1: Tại màn hình **Người dùng thiết bị**, người dùng click vào button  để cập nhật thông tin tài khoản người dùng thiết bị.



Bước 2: Trên màn hình sửa thông tin người dùng thiết bị, click button  . Hệ thống thông báo "sửa thành công"

d. Xóa tài khoản người dùng thiết bị

Bước 1: Tại màn hình **Người dùng thiết bị,** người dùng click button  để xóa tài khoản tương ứng. Hệ thống hiển thị popup:




Bước 2: Tại popup xác nhận Xóa, người dùng có thể:

- Click button Xác nhận, xóa bản ghi đã chọn ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo: "Thông báo xóa thành công". Đồng thời, Xóa tất cả các dữ liệu liên quan đến bản ghi.
- Click button Hủy đóng popup xác nhận, không thực hiện chức năng xóa.


2.8.4. Quản lý Phân quyền chức năng hệ thống

Mục đích: Chức năng cho phép người dùng phân quyền chức năng hệ thống cho các tổ chức đã được tạo ở mục **3.8.2. Quản lý người dùng hệ thống**.

Đường dẫn: Tại màn hình **Người dùng**, người dùng click **Chức vụ** tại phần menu bên trái. Hệ thống hiển thị màn hình **Phân quyền chức năng hệ thống**.



Bước 1: Tại màn hình **Phân quyền chức năng hệ thống**, người dùng phân quyền chức năng hệ thống cho các tổ chức bằng cách click button Thêm. Hệ thống hiển thị màn hình **Phân quyền:**




Bước 2: Nhập thông tin vào các trường.

Bước 3: Click button Thêm, hệ thống thực hiện lưu, hiển thị thông tin trên màn hình **Phân quyền chức năng hệ thống** và thông báo: "Thêm thành quyền thành công".

a. Cập nhật quyền cho tổ chức


Bước 1: Tại màn hình **Phân quyền chức năng hệ thống**, người dùng click vào button để cập lại các quyền của tổ chức.



Bước 2: Trên màn hình **cập nhật quyền**, click button Sửa. Hệ thống thông báo "cập nhật quyền thành công"

b. Xóa quyền của tổ chức

Bước 1: Tại màn hình **Phân quyền chức năng hệ thống,** người dùng click button để xóa các quyền của tổ chức đã được tạo trước đó. Hệ thống hiển thị popup:



CONFIDENTIAL

Bước 2: Tại popup xác nhận Xóa, người dùng click button 

, xóa bản ghi đã chọn ra khỏi hệ thống và hiển thị thông báo: “Thông báo xóa thành công”. Đồng thời, Xóa tất cả các quyền liên quan của tổ chức tương ứng.

CONFIDENTIAL