Bài giảng:

Giới thiệu về anten cho cảm biến không dây

TS. Lê Minh Thùy Bộ môn Kỹ thuật đo & Tin học Công nghiệp (3I) Viện Điện-Trường ĐHBK Hà Nội (HUST)

Nội dung chương

- I. Giới thiệu chung
- II. Các thông số cơ bản của Anten
- III. Các loại Anten phổ biến
- IV. Ví dụ thiết kế một anten Dipole

Anten là gì?

Anten là các phần tử cho phép bức xạ chuyển năng lượng sóng được giữ ở dạng các trường điện, trường từ (trên các ống dẫn sóng) thành sóng điện từ lan truyền trong không gian

Theo định nghĩa tiêu chuẩn của IEEE, ăng-ten là "phương tiện phát hoặc thu sóng vô tuyến" [IEEE 1983]. Năng lượng điện từ được truyền từ nguồn đến ăng-ten rồi bức xạ đi ra không gian hoặc được bức xạ nhận bởi ăng-ten rồi chuyển đến bộ thu qua đường truyền dẫn (transmission line) hoặc qua ống dẫn sóng (waveguide)

Các Anten trong đời sống



UMTS 2 GHz

Analogique 800 MHz DECT ~1900 MHz






Radar anticollision ~77 GHz Télépéage ~5.8 GHz Ouverture à distance 433 MHz










TV terrestre 500 MHz

Systèmes satellites 1 à 45 GHz (Ex : Télévision 12 GHz, GPS 1.5 GHz)



■ Anten quân sự

Antennes à très larges bandes du système de "guerre électronique" : écoute des émissions adverses (radars et communications) pour identification et brouillage

Antennes de communication (HF, VHF, etc.)


Antenne du radar de conduite de tir / (artillerie) Antenne des radars d'acquisition et de poursuite du système de lance-missiles

> Antenne réseau (dalle) du radar de veille aérienne et de surface






Vì sao thiết kế Anten ngày càng quan trọng?









Wireless system receiver


54 antennas on Jetliner






openings within the metal she

- Automotive sensors
- Air quality monitoring
- Ground water monitoring
- Home applications
- RFID





More than 50% of a system-on-achip consists of passive RFdevices Lê Minh Thùy-RF3I-HUST

Vì sao thiết kế Anten ngày càng quan trọng?

Apple Engineer Told Jobs IPhone Antenna Might Cut Calls

By Peter Burrows and Connie Guglielmo - Jul 15, 2010



Share ▼

Print



Steve Jobs, chief executive officer of Apple Inc. Photographer: Asa Mathat/All Things Digital via Bloomberg

Apple Inc.'s senior antenna expert voiced concern to Chief Executive Officer Steve Jobs in the early design phase of the iPhone 4 that the antenna design could lead to dropped calls, a person familiar with the matter said.


Last year, Ruben Caballero, a senior engineer and antenna expert, informed Apple's management the device's design may hurt reception, said the person, who is not authorized to speak on Apple's behalf and asked not to be identified. A carrier partner also raised concerns about the antenna before the device's June 24 release, according to another person familiar with the situation.




July 12 (Bloomberg) -- Michael Gikas,

The latest model of the iPhone carries a metal antenna that surrounds the outside of the device -- a design chosen by Apple executives because it yielded a lighter, thinner handset. It has also resulted in dropped or degraded calls that led Consumer Reports to refrain from endorsing the iPhone 4, weighed on the company's stock and stepped up pressure on Apple to issue a fix.

Vấn đề về công suất!






Kênh truyền sóng điện từ


Các « mạch truyền/nhận điện tử » nối với các anten thông qua các đường truyền vi dải (Transmission Line) hoặc các cáp cao tần (hay còn gọi là feeders).

Kênh truyền sóng điện từ


Phần truyền:



Phần nhận:




Năng lượng bị suy hao ở đâu?



Các thông số này biến thiên theo tần số, thời gian, nhiệt độ và sự san truyền sóng

Sóng điện từ được bức xạ bởi Anten:

- Trường điện E và trường từ H
- Biến đổi (Lan truyền) trong không gian theo thời gian
- Hai trường vuông góc nhau
- Phương truyền sóng vuống góc với hai trường E và H
- Xác định bởi pha (phase) và biên độ (amplitude) của mỗ trường



- Phân cực: Tính phân cực của ăng-ten chính là tính phân cực của sóng được phát ra bởi ăng-ten. Một ăng-ten có thể phân cực thẳng hoặc phân cực xoay.
- Sự phân cực của sóng được mô tả bởi giá trị của trường điện biến thiên theo thời gian

■ Trường điện:

Trường điện được mô tả bởi hai thành phần: theo phương thẳng đứng và phương nằm ngang:


```
E(t)= x.EX(t)+y.EY(t). (x và y là các vecto đơn vị)

EX(t) = A.cos(ωt + φx)


EY(t) = B.cos(ωt + φy)

φ = φx - φy : độ lệch pha giữa hai phương EX và

EY
```




- Các loại phân cực: được xác định thông qua giá trị lêch pha giữa hai phương φ
 - Phân cực tuyến tính: Vecto Trường E luôn luôn song song với mặt phẳng lan truyền sóng. (vector trường E theo thời gian luôn hướng theo một phương nhất định trong mặt phẳng vuông góc với hướng lan truyền)
 - $\varphi = \pi$ hoặc $\varphi = 0$; biên độ hoặc bằng A hoặc bằng B
 - Phân cực tròn: tại mặt phẳng cắt z = z0 vuông góc với phương lan truyền sóng, vecto trường E biến thiên và đầu mút vecto vạch thành 1 đường tròn.
 - φ = ± π /2 và A=B
 - Phân cực Elipe: là trường hợp phổ biến. tại mặt phẳng cắt z = z0 vuông góc với phương lan truyền sóng, vecto trường E biến thiên và đầu mút vecto vạch thành 1 đường elipe.



Các loại phân cực tròn:

Bên trái (Left) và bên phải (Right)



Hệ số trục (Axial Ratio):

Là tỷ số về biên độ cực đại và biên độ cực tiểu của trường E trên hai phương trên một mặt cắt tương ứng.

$$AR = \frac{E_{\max}}{E_{\min}}$$

$$1 \leq AR \leq \infty$$
 Thường tỷ số này hay được mô tả trong thang logarith-dB

Tính chất phân cực của ăng-ten ảnh hưởng đến chất lượng giao tiếp giữa hai ăng-ten. Hai ăng-ten phân cực thẳng sẽ không thể giao tiếp với nhau hoàn toàn nếu trường E của chúng nằm ở hai phương khác nhau. Trong trường hợp này, phần năng lượng bị mất sẽ được biểu diễn bằng PLF (Polarization Loss Factor – hệ số tổn thất do phân cực):

Đặc tính của một anten được mô tả bởi các thông số:

- 1. Đồ thị bức xạ
- 2. Vector Poynting
- 3. Mật độ bức xạ
- 4. Độ định hướng
- 5. Độ tắng ích (độ lợi)
- 6. Hiệu suất
- 7. Độ rộng búp sóng
- 8. Băng thông
- 9. Tính phân cực
- 10. Trở kháng vào
- 11. Bề mặt hiệu dụng
- 12. Công thức truyền Friis
- 13. Hệ số anten
- 14. Các điều kiện hạn chế

■ Công suất

dBm:
$$P_{dBm} = 10 \log \left(\frac{P}{1mW} \right)$$

dBW:
$$P_{dBW} = 10 \log \left(\frac{P}{1W} \right)$$

Độ tăng ích dBi:
$$G_{dBi} = 10 \log \left(\frac{G}{G_{isotrope}} \right)$$

dBd:
$$G_{dBr} = 10 \log \left(\frac{G}{G_{dipole}} \right)$$


Đồ thị bức xạ


- Định nghĩa
- Các loại đồ thị bức xạ
- Đồ thị chính
- Các búp sóng
- Các vùng trường
- Steradian

Định nghĩa:

- Biểu diễn đồ họa
- Các đặc tính bức xạ của một anten
 - Độ tăng ích
 - Độ định hướng
- Trường xa
- Biểu diễn dạng 2D


hoặc 3D







Dipole : Plan vertical : Plan²⁷E


- Các loại đồ thị bức xạ
 - **►** Isotropic (Đẳng hướng)
 - Bức xạ đi tất cả mọi hướng trong không gian
 - Directionnel (Định hướng)
 - Bức xạ chính theo một hướng
 - Omnidirectionnel (Đa hướng)
 - Bức xạ như nhau trong cùng một mặt phẳng



- Đồ thị bức xạ chính
 - Mặt phẳng E (E Plan): Mặt phẳng chứa các vector trường điện
 - Mặt phẳng H (H Plan): Mặt phẳng chức các vector








Dipôle : Plan vertical : Plan E

Dipôle : Plan horizontal : Plan H Lê Minh Thùy-RF3I-HUST

Các búp sóng (Lobes) : mang thông tin về mật độ công suất bức xạ tại các vùng



Các vùng trường:

R: khoảng cách từ nguồn (Anten)

Vùng trường gần Rayleigh:


$$R < 0.62 \sqrt{\frac{D^3}{\lambda}}$$

- Vùng trường gần bức xạ Fresnel:
 - Vùng Fresnel


$$0.62\sqrt{\frac{D^3}{\lambda}} < R < \frac{2.D^2}{\lambda}$$

Trường xa, vùng Fraunhofer :

$$\frac{2.D^2}{\lambda} < R$$



Sự thay đổi về mật độ công suất theo khoảng cách tại các vùng



■ Vector Poynting:

Cho biết:

Hướng lan truyền sóng

Mật độ công suất tức thời của một sóng điện từ.

$$\vec{P} = \vec{E} \times \vec{\mathcal{H}}$$

■ Tổng công suất tức thời:

Tích phân các vector Poyting qua một mặt kín

$$\mathcal{P} = \iint_{S} \vec{\mathcal{P}} \cdot \vec{dS} = \iint_{S} \vec{\mathcal{P}} \cdot \hat{n} \cdot da$$

P = total Instantaneous Power [W]

 \hat{n} = normal unit vector

da =closed surface $[m^2]$

■ Tổng công suất bức xạ

Công suất truyền đi bởi anten:

$$P_{rad} = \iint_{S} P(\theta, \varphi).dS$$

Mật độ công suất bức xạ

Trong trường xa, vector Poyting:

$$P(\theta, \varphi) = \frac{1}{2} \cdot \text{Re} \Big[E \times H^* \Big]$$

$$P(\theta, \varphi) = \frac{P_{rad}}{4 \cdot \pi \cdot r^2} D(\theta, \varphi) = \frac{P_0}{4 \cdot \pi \cdot r^2} G(\theta, \varphi) [W/m^2]$$

$$P_{rad} = \text{transmit power by antenna}$$

$$P_0 = \text{supply power to antenna}$$

$$D(\theta, \varphi) = \text{directivity}$$

$$G(\theta, \varphi) = \text{gain}$$

$$r = \text{distance from the source to l'observateur}$$

■ Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (Equivalent Radiated Isotropic Power - EIRP)

Công suất truyền đi bởi anten đẳng hướng để tạo ra mật độ công suất theo hướng chính (hướng mà độ tăng ích là cực đại)

$$PIRE = G_0.P_F$$
 [W]

Theo hướng bức xạ chính này, chúng ta có mật độ công suất:

$$P(r) = \frac{PIRE}{4\pi r^2} \quad \left[W/m^2 \right]$$

Công suất bức xạ khả dụng (Effective Radiated Power-ERP) :

Tương tự như nguyên lý của công suất bức xạ đẳng hướng tương đương EIRP, nhưng sử dụng anten dipole làm anten tham chiếu.

$$PER = \frac{G_0.P_F}{G_{divole}} \qquad [W]$$

Công suất tại một điểm (trong tọa độ cầu):

$$U(\theta, \varphi) = r^2 P(\theta, \varphi) [W/sr]$$

Đối với nguồn không đẳng hướng:

$$U(\theta,\varphi) = \frac{P_0.G(\theta,\varphi)}{4.\pi} [W/sr]$$

Đối với nguồn đẳng hướng:

$$U_0 = \frac{P_{rad}}{4.\pi} \left[W/sr \right]$$

■ Hiệu suất :

Bao gồm suy hao tín hiệu vào anten và suy hao tín hiệu trên anten. Đây có thể là tổn thất trên đường dẫn và trong điện môi, hoặc là tổn thất do năng lượng phản xạ (vì chênh lệch trở kháng giữa anten và đường transmission line).

$$P_{rad} = e_0.P_{in}$$

$$e_0 = e_r e_c e_d$$

- e0= hiệu suất tổng
- er= 1 $|\Gamma|^2$ = hiệu suất phản xạ (do chênh lệch trở kháng)
- o ec= hiệu suất truyền dẫn
- ed= hiệu suất điện môi

Độ định hướng :

Đo độ bức xạ tập trung theo một hướng. Không tính tới các suy hao tín hiệu trong anten.

$$D_{\text{max}} = D_0 = \frac{U_{\text{max}}}{U_0} = \frac{4.\pi . U_{\text{max}}}{P_{rad}}$$

 $D = \mathbf{D}\hat{\mathbf{0}}$ định hướng [không có thứ nguyên]

 D_0 = Độ định hướng cực đại [không có thứ nguyên]

U = Mật độ bức xạ [W/angle solid]

 U_{max} = Mật độ bức xạ cực đại [W/angle solid]

 U_0 = Mật độ bức xạ của nguồn đẳng hướng [W/angle solid]

 P_{rad} = Tổng công suất bức xạ[W]


Độ tăng ích (độ lợi):

- Đo khả năng của một anten bức xạ theo một hướng cụ thể từ công suất truyền tới anten đã biết.
- Có tính đến các suy hao

$$Gain = efficiency . Directivity$$

$$G = \frac{4\pi . U(\theta, \phi)}{P_{in}(\text{isotrop ique source without loss})}$$

■ Độ rộng của búp sóng chính = Góc mở




Băng thông :

Băng thông là khoảng tần số mà trong đó ăng-ten hoạt động tốt theo một số quy chuẩn xác định trước nào đó.

Các tiêu chí thường dùng đo anten là:

- S11 < -10dB</p>
- Trở kháng
- Tính phân cực
- 10 ...



Trở kháng vào:

Tỷ số giữa điện áp và dòng điện vào anten

$$Z_A = R_A + j.X_A$$


$$R_A = R_r + R_l$$

 R_r = radiated resistance (Điện trở bức xạ)

 $R_l = loss resistance$ (Điện trở tiêu tán)

■ Trở kháng vào:

Một hệ thống ăng-ten (ví dụ trong trường hợp phát sóng) có thể mô hình hóa như sau:



Năng lượng sẽ được truyền tối đa đến ăng-ten khi đạt được hòa hợp trở kháng, tức:

$$R_r + R_L = R_g$$
$$X_A = -X_g$$

Bề mặt hiệu dụng của anten:

Bề mặt hiệu dụng cực đại của một anten phụ thuộc vào độ định hướng của anten:

$$A_{e\max} = \frac{\lambda^2}{4.\pi} D_0 \quad [m^2]$$

Công thức Friis

■ Tỷ số giữa công suất thu được bởi anten thu trên công suất phát của anten phát trong trường xa được tính bởi công thức Friis:

$$\frac{P_r}{P_t} = e_{0t}.e_{0r}.\left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2.D_t.D_r.PLF$$

 P_r = Received power (Công suất thu)

 $P_t = \text{Transmit power}$ (Công suất phát)

 $e_0 = \text{Efficiency}$ (Hiệu suất của anten)


 $D_t et D_r = Directivity$ (Độ định hướng)

PLF = Polarization Loss Factor = $|\hat{\rho}_t.\hat{\rho}_r|^2$ (Hệ số suy hao do phân cực)

R = Distance between two antennas

■ Ví dụ:

For this module, is what a connection at a distance from 2km is possible?



$$\frac{P_r}{P_t} = e_{0t}.e_{0r}.\left(\frac{\lambda}{4\pi R}\right)^2.D_t.D_r.PLF$$

Polarisation Loss Factor :

$$PLF = \left| \vec{\rho}_a \cdot \vec{\rho}_w \right|^2 = \left| \cos(\psi_p) \right|^2$$


 ψ_p là góc lệch giữa trường E của hai ăng-ten phân cực thẳng.

Anten phân cực tròn thường được ưa chuộng vì có thế giao tiếp với mọi anten có tính chất phân cực khác. Hai anten phân cực tròn luôn giao tiếp được với nhau mà không bị tổn thất lan truyền.


Trong trường hợp giao tiếp giữa anten phân cực thẳng và anten phân cực tròn: anten phân cực thẳng sẽ chỉ nhận được phần sóng cùng pha với nó từ anten phân cực tròn.

Do vậy PLF luôn có giá trị bằng 0.5 (-3dB)

III. Các loại Anten



Wired antenna-Anten dây






Hélice simple

- Mode radial
- Mode axial

Hélices multiples



Anten khe



Tương tự như anten dipole nhưng trường E và H của anten khe bằng trường H và E của anten dipole


Do vậy, trở kháng cũng nghịch đảo.

Plannar Antenna-Anten vi dåi

Patch antenna

Một lớp đồng phủ trên làm miếng bức xạ, một lớp đồng phủ ở mặt dưới làm đất, ở giữa là lớp điện môi.

È⇒ Bức xạ định hướng Chế độ là n lần của λ/2




Chiều dài bước sóng:

| Tần số (GHz) | 0.5 | 0.9 | 1.5 | 2.5 | 3 | 5 |
|--------------|-----|-------|-----|-----|---|---|
| λ/2 (cm) | 30 | 16.65 | 10 | 6 | 5 | 3 |


Sự khó khăn của việc tiểu hình hóa theo chiều dài sóng:

| | Monobande | Multibandes | ULB |
|------|-----------|-------------|----------|
| λ/2 | | (C) | © |
| λ/4 | © | (C) | <u> </u> |
| λ/5 | © | 3 | 8 |
| λ/6 | e | 8 | 88 |
| λ/8 | 88 | 88 | 888 |
| λ/10 | 88 | ? | ? |





Anten Co-planar

Nguyên lý



Tất cả được đưa về chung trên 1 mặt







Lê Minh Thùy-RF3I-HUST

Nối ngắn mạch:


Anten 1/4 bước sóng:






Lê Minh Thùw RF34-HUST

Các ví dụ: Phổ biến trong cảm biến không dây và điện thoại di động









Lê Minh Thùy-RF3I-HUST

DIELECTRIC RESONANT ANTENNA



Lớp điên môi đóng vai trò như một hộp cộng ưởng




Hệ số chất lượng cao





Băng thông hẹp

Khó để làm chủ và điều chỉnh đồ thị bức xạ


■ Bẻ gập:








Ví dụ: Anten cho cảm biến không dây⁽¹⁾



Ăng-ten là phần tử cơ bản quyết định chất lượng của hệ thống:

- ✓ Khoảng cách truyền/nhận
- ✓ Vùng không gian truyền/ nhận
- ✓ Dải tần số truyền/nhận
- ✓ Kích thước, giá thành





Người thiết kế cần lưu ý để thiết kế ăng-ten phù hợp với từng ứng dụng


Các bước thiết kế, chế tạo anten cho một ứng dụng cụ thể


- 1. Xác định tần số hoạt động, đồ thị bức xạ, độ tăng ích
- 2. Xác định vật liệu chế tạo, công nghệ chế tạo => chọn loại anten thiết kế phù hợp
- 3. Ghép mảng anten (nếu cần)
- 4. Mô phỏng 3D
- 5. Chế tạo, đo đạc và hiệu chuẩn, sau đó quay lại bước 4 cho đến khi anten chế tạo đạt đúng mục tiêu mong muốn ban đầu


Các loại anten Dipole












Dipole vi dải (mạch in)

■ Ví dụ:




Nếu tần số là 25 Ghz

W=?

L=?


G=?



Độ lợi Gain = 2,01dBi BW = 200MHz

Bước 4 và bước 5?


- 1. Chiều dài của ăng-ten dipole
- 2. Đường kính của ăng-ten dipole
- Khoảng cách cấp nguồn
- 4. Trở kháng vào của ăng-ten dipole




- Đồ thị bức xạ
 Độ định hướng


 - 4. Hiệu suất bức xạ
 - 5. Hiệu suất tổng


Cơ sở thiết kế Dipole



Mật độ dòng phân bố trên dipole







 $I = 3\lambda/2$


 $I = \lambda/2$

Anten dipole dây

I: chiều dài dipole dây, là thông số quyết định tần làm việc và đồ thị bức xạ của dipole


D: đường kính của dây, thông số này ảnh hưởng đến độ rộng băng thông của dipole


g: (feeding gap) đóng vai trò phối hợp trở kháng và là điểm cấp nguồn cho dipole



Phân bố dòng và đồ thị bức xạ của dipole thay đổi theo *l*


- f=2.4Ghz
- l=59mm
- D=0.8mm
- g= 1mm






Minh họa trên phần mềm chuyên dụng CST

Bước 4 và bước 5





Chất nền: RO4003

h = 0.035 mm

 $\varepsilon_r = 3,55, \tan \delta = 0,0027$

Dipole vi dải:

L = 21,56 mm,

W = 4,01 mm,

g = 1,5mm;

Độ lợi Gain = 2,01dBi BW = 200MHz

Bước 4 và bước 5