2.5 Lập trình C với 8051

Tham khảo Keil C51 Manual

http://www.keil.com/support/man/docs/c51/

- Công cụ: Keil C51 (bản dùng thử giới hạn 2KB code)
- Tuân thủ ANSI-C
- Thêm một số mở rộng (language extension) để hỗ trợ tính năng của 8051.

đia chỉ thanh ghi, ngăn nhớ ở đỉa chi 90

đia chỉ bit Kiểu dữ liệu đặc biệt

sfr: thanh ghi

VD: sfr P1=0x90;

tai đây, thì khác vs C thông thường. Còn lại thuần túy


sbit: bit thuộc sfr

VD: sbit Led pin=P1^1;

dùng nhiều, cho từng bit P1^1 chân cổng số 1 của P1 => P1^1 đc ánh xa vào địa chỉ 91

sbit: bit, allocate trong vùng bitaddressable RAM

VD: bit value;



Byte		
ddress	Bit address	\
	Dit auturess	\
FF F0	F7 F6 F5 F4 F3 F2 F1 F0	В
E0	E7 E6 E5 E4 E3 E2 E1 E0	ACC
D0	D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0	PSW
B8	BC BB BA B9 B8	IP
В0	B7 B6 B5 B4 B3 B2 B1 B0	Р3
A8	AF AC AB AA A9 A8	Œ
A0	A7 A6 A5 A4 A3 A2 A1 A0	P2
99	not bit addressable	SBUE
98	9F 9E 9D 9C 9B 9A 99 98	SCON
	10 100 100 100 100 100	
90	97 96 95 94 93 92 91 90	Pl
8D	not bit addressable	THI
8C	not bit addressable	TH0
8B	not bit addressable	TL1
8A	not bit addressable	TL0
89	not bit addressable	TMOD
88	8F 8E 8D 8C 8B 8A 89 88	TCON
87	not bit addressable	PCON
83	not bit addressable	DPH
82	not bit addressable	DPL
81	not bit addressable	SP
80	87 86 85 84 83 82 81 80	P0

 Khi làm viêc vs byte nhớ => byte addr ở tay trái - Khi khai báo vs biến => bit addr ở tay phải


3it-addressable locations

Bản đồ bộ nhớ 8051.

Ví dụ chương trình LedBlinky

```
//Nhấp nháy led trên chân P1.0
#include <at89x51.h>
                                        record 22/4 giới thiêu về tool keil
void delay(int bterval){
   int i,j;
   for(i=0; i<255; i++){
       for(j=0; j<interval; j++);</pre>
                     bât tắt chân 0 ở cổng P1
void main(){
   while(1){
       P1 0=1;
       delay(100); //Tre mot khoang thoi gian
       P1_0=0;
       delay(100); //Tre mot khoang thoi gian
```


Làm việc với Keil C51



LED Blinky v2

```
//Nhap nhay led trên chân P1.0
#include <at89x51.h>
                                 sbit: là bit được đặt vào cố định địa vào
sbit LED_pin = P1^0;
                                 bit0 ở địa chỉ P1 ( là đc90)
bit LED_data = 0;
                                 bit: 1 trong 256 byte của chip
void delay(int interval){
   int i,j;
   for(i=0; i<255; i++){
        for(j=0; j<interval; j++);</pre>
void main(){
   while(1){
                                          lấy dl LED data ở LED_pin
        LED_pin = LED_data;
                                          Mỗi chu kì đổi chiều 1 lần
        LED_data = ~LED_data;
        delay(100); //Tre mot khoang thoi gian
```

Lập trình với cổng vào ra




Đọc dữ liệu từ chân vào

```
//Đọc dữ liệu từ chân vào P1_0 ghép với nút bấm
#include <at89x51.h>
void delay(int interval){
   int i,j;
   for(i=0;i<255;i++){
       for(j=0;j<interval;j++);</pre>
void main(){
               thêm P1_0=1;
   while(1){
               //để đặt P1_0 ở trạng thái input
       //Kiem cho an toàn char char P1_0 (dau voi cong tac)
        if(P1 0 == 1){
               P0=0x55;
               delay(100);
               P0=0xAA;
               delay(100);
```

Hiện tượng nảy phím (key bounce)

- Khi sử dụng các phím bấm cơ khí sẽ có hiện tượng nảy phím, đó là hiện tượng tín hiệu thay đổi mức liên tục trong một khoảng thời gian ngắn trước khi chuyển sang trạng thái ổn định.
- Dẫn đến số lần bấm phím sẽ không còn chính xác.
- Giữa thời điểm nhấn phím và nhả phím sẽ xuất hiện nhiều lần "giả" bấm và nhả phím



Chống nảy phím

- Chống nảy phím bằng phần mềm
 - Thêm một khoảng trễ (khoảng 10-20ms) sau khi nhận sự kiện nhấn phím đầu tiên -> bỏ qua thời gian nảy phim, rồi đọc lại giá trị nút nhấn.
 - Đọc liên tục nhiều lần theo chu kỳ ngắn (dùng timer): https://www.embedded.com/my-favorite-software-debouncers/
- Chống nảy phím bằng phần cứng: tụ điện

Chống nảy phím bằng phần mềm

```
void main(){
  int count=0;
  P1 0=1;//Chan P1 0 lam chan vao
  while(1){
     if(P1 0==0){
          count++;
     delay(10); //Tạo trễ chống nảy phím
     //đoc P1_0 và kiểm tra lai
```

Lập trình ngắt với C51

Hàm xử lý ngắt

```
void Tên_chương_trình_con() interrupt Số_hiệu
```

- Tên chương trình con ngắt: do người lập trình đặt, tuân thủ các quy tắc giống như chương trình con thông thường
- Số hiệu ngắt: số hiệu vector ngắt (Xem trong file at89x51.h)

```
#define IEO_VECTOR 0 /* External Interrupt 0 */
#define TF0_VECTOR 1 /* Timer 0 */
#define IE1_VECTOR 2 /* External Interrupt 1 */
#define TF1_VECTOR 3 /* Timer 1 */
#define SIO_VECTOR 4 /* Serial port */
```

Ví dụ: ghép nối ngắt ngoài 0

 Code mẫu chương trình xử lý ngắt ngoài 1 (chế độ ngắt theo sườn)


```
//External interrupt 1 handler
void EX1 Process() interrupt IE1_VECTOR {
     /*short job here*/
//main prog
void main(){
     IE=0x84; //Cho phép ngắt ngoài 1
     IT1=1; //Chế độ ngắt theo sườn
     while(1){
          /*main loop*/
```

Lập trình ghép nối timer

- TMOD
- TCON
- Interupt handler
 - Reset timer value
- Start/stop timer


Các thanh ghi Counter/Timer

- Thanh ghi TCON
 - TR1/TR0: bit khởi động/tắt
 - TF1/TF0: cò báo tràn bộ đếm/định thời
 - IE1, IT1, IE0, IT0: liên quan tới ngắt phần cứng ngoài



Các thanh ghi Counter/Timer

- Thanh ghi TMOD
 - Gate: sử dụng cho bộ đếm
 - C/T: chọn chế độ (bộ đếm hay bộ định thời)
 - ✓C/T=0: bộ định thời
 - ✓C/T=1: bộ đếm
 - M1,M0: chọn chế độ làm việc. Hai chế độ thông dụng
 - ✓M1=0, M0=1: chế độ 1, bộ Timer/Counter 16 bit
 - ✓M1=1, M0=0: chế độ 2, bộ Timer/Counter 8 bit tự động nạp lại



Định thời dùng polling

```
#include <at89x51.h>
//Chuong trinh tao do tre chinh xac su dung Timer
void delay hardware 50ms(){
     //Xoa phan thiet lap cu cua Timer0
     TMOD=TMOD & 0xF0;
     TMOD=TMOD 0x01;
     ET0=0; //Khong phat sinh ngat
     TH0=0x3C; //Khoi tao gia tri la 3CB0
     TL0=0xB0; //Tuong duong 15536
     TF0=0; //Xoa co tran timer 0
     TR0=1; //Khoi dong timer 0
     while(TF0==0); //Cho den khi tran
     TR0=0; //Dung timer 0
```


Định thời dùng interrupt

```
void initilize timer0()
     TMOD = TMOD & 0xF0;
     TMOD = TMOD \mid 0x01;
     TH0 = 0x3C; //Khoi tao T0
     TL0 = 0xB0; //Tuong duong 15536
     TF0 = 0;
                    //Xoa co tran timer 0
     TR0 = 1;
                    //Khoi dong timer 0
     ET0 = 1;
              //cho phep ngat
     EA = 1;
                    //global interrupt enable
```

Định thời dùng interrupt


```
//Timer 0 interrupt handler
void TMR0_Process() interrupt TF0_VECTOR{
     TF0 = 0;
                          //clear flag
                         //stop timer
     TR0 = 0;
     THO = THO_50ms; //reset TO value
     TL0 = TL0_50ms; //
     /*Do the job here*/
                          //restart timer
     TR0 = 1;
```

Ghép nối LED 7 thanh (LED scanning)



- Không thể hiện cùng lúc tất cả 4 module
 - Liên tục hiển thị lần lượt từng module
 - Do lưu ảnh võng mạc -> giống như cả 4 cùng sáng

LED scanning



4x7SEG common anode

- Step 1:
- $-s_1s_2s_3s_4 = 1000$
- -a..f = "0"
- delay

- a..f = "0"
 - delay

- Step 2:Step 3:
- $-s_1s_2s_3s_4 = 0100$ $-s_1s_2s_3s_4 = 0010$ $-s_1s_2s_3s_4 = 0001$
 - a..f = "1"
 - delay

- Step 4:
- a...f = "0"
 - delay

58 CE Dept., SoICT 2020

Code mẫu

```
void main(){
     init();
     while(1){
           display_number(count);
void init(){
                      //3_2 input for interrupt 0
     P3 2 = 1;
     EX0 = 1;
                      //Cho phep ngat ngoai 0
     IT0 = 1;
                      //Ngat theo suon
                      //Global interrupt
     ET
        = 1;
```

Code m<u>au</u>

```
//display 4 digits
void display_number(int iNum){
     int i;
     unsigned char pos=0x08;
     unsigned char temp;
     for(i=0; i<4; i++){
           temp = iNum % 10;
           iNum = iNum / 10;
           P2 = pos;
           output_7seg(temp);
           delay(5);
           pos = pos >> 1;
```

Code mẫu


```
//EXT 0 interrupt handler
void EXTO_Process() interrupt IEO_VECTOR{
     EA=0; //Cam ngat
     count++;
     EA=1; //Cho phep ngat
//7-seg display
void output_7seg(unsigned char value)
     unsigned char const mask[10]={0xC0, 0xF9,
0xA4, 0xB0, 0x99, 0x92, 0x82, 0xF8, 0x80, 0x90};
     if(value < 10){
          P0=mask[value];
```

Bài tập

- Hiển thị bằng timer, không dùng main loop
- Không dùng toán tử %, /

Ghép nối bàn phím (keypad)

Cấu trúc bàn phím ma trận (keypad)



Hoạt động của ma trận phím

- Bình thường, tín hiệu tại các cột là mức cao
- Tín hiệu mức thấp được đưa tới tất cả các hàng
- Khi có nút được bấm trên cột nào thì tín hiệu đọc tại cột đó sẽ ở mức thấp
- Để xác định được chính xác nút ở hàng nào, cột nào được bấm thì phải thực hiện thủ tục quét phím
 - Mỗi thời điểm chỉ đưa tín hiệu mức thấp tới 1 hàng, các hàng còn lại đưa tín hiệu mức cao
 - Kiểm tra tín hiệu tại các cột

Ví dụ ghép nối với ma trận phím

Nguyên tắc hoạt động?

