深圳市大稳科技有限公司

# DOUWIN 高温老化试验箱 通讯指令列表

版次: A1 2016-04-07

### 基本说明:

- 1、通讯协议:本试验箱支持的通讯协议是XON/XOFF的串口通讯协议;
- 2、通讯口: 试验箱自带一个RS232串行口和一个RJ45的网络接口:
- 3、通信设置:
  - 1) 波特率: 9600
  - 2) 数据位: 8
  - 3) 校验位: 无
  - 4) 停止位: 1
- 4、字符定义:
  - 1) = 代表写功能;
  - 2) ? 代表读功能;
  - 3) <sp>代表空格;
  - 4) <cr>代表回车;
- 5、控制指令反馈:
  - 1)对试验箱写指令,如指令发送成功则反馈"!!◄";
  - 2)指令错误时PLC将反馈"不识别"信息"◄";
  - 3)对于查询 现场指令则反馈"!!◄数值";
- 6、询指令反馈:上位机对设备进行读指令(查询功能),如输入指令正确时PLC将反馈所要 查询的参数或者信息。

# 修改记录

<b>文</b> (4) (4) 日	版本号	拟制人/	拟制/修改	更改理由	主要更改内容
文件编号		修改人	日期		(写要点即可)
	V1.0	涂平	2016/4/7	初次拟制	无
	V2.0				

注1: 每次更改归档文件时, 需填写此表。

注2: 文件第一次归档时,"更改理由"栏写"初次拟制"、"主要更改内容"栏写"无"。



# 目录

1	设置/读取温度目标值指令 sp1	.5
	读取通道1温度指令 c1	
3	启动/停止试验箱指令 star	.7

# 1 设置/读取温度目标值指令 sp1

#### 1.1语法结构

Command	Possible response(s)	
= <sp>sp1<sp>\$value</sp></sp>	指令发送成功,则反馈"!!◄"	
<cr></cr>	指令未正常发送,反馈"◄"	
? <sp>sp1<cr></cr></sp>	指令发送成功,则反馈"!!◀目标温度"	
	指令未正常发送,反馈"◄"	

#### 1.2接口说明

该设置命令用于设置温箱的目标温度(整数)。启动温箱后,温箱制冷或制热达到目标温度后以恒定的目标温度运行。

该查询命令用于查询温箱的目标温度。

## 1.3取值说明

value表示目标温度,取值类型是int型,单位℃

举例: 设置温箱目标温度

发送: = sp1 50

响应: !!◀

查询温箱目标温度

发送: ?sp1

响应: !!◄50

#### 1.4实现说明

大稳试验箱通信指令

# 2 读取通道温度指令 c1

#### 2.1语法结构

Command	Possible response(s)	
? <sp>c1<cr></cr></sp>	指令发送成功,则反馈"!!◄温度"	
	指令未正常发送,反馈"◄"	

## 2.2接口说明

该查询指令用于查询通道1当前温度值。

举例: 查询温箱通道1温度

发送: ? c1

响应: !!◄25

2.3实现说明

大稳试验箱通信指令

# 3 启动/停止试验箱指令 star

## 3.1 语法结构

Command	Possible response(s)
=\sp\star\sp\&value\cr\	指令发送成功,则反馈"!!◄"
	指令未正常发送,反馈"◄"

## 3.2 接口说明

该设置命令用于温箱的开机与关机。

## 3.3 取值说明

value 表示温箱的开机与关机类型。

- 11 开机
- 10 关机

举例

温箱开机

发送: = star 11

响应: !!◀

3.4实现说明

大稳试验箱通信指令