# Ch8-布线routing-作业

## 1. 全局布线与详细布线有什么不同? 为什么要采用这两种不同的布线方法?

**全局布线Global Routing**和**详细布线Detailed Routing**是布线流程的两个核心步骤。它们的目标、方法和作用各不相同,但相辅相成,共同完成芯片设计中的布线任务。

#### 全局布线

的主要目的是在较高层次上确定大致的走线路径,将整个芯片划分为较大的区域或网格,并为 每条连接提供一个大致的路径。它帮助识别潜在的拥塞区域,为详细布线提供指导

#### 详细布线

则是在全局布线提供的路径基础上,精确地确定每条连接的具体位置和形状,确保所有的信号都能在不违反设计规则的情况下进行传输。

#### 采用这两种不同的布线方法

通过分阶段处理布线问题,全局布线提供了一个初步的框架,使详细布线更高效,同时帮助识别并解决拥塞问题,提高布线质量。

## 2. 布线阶段采用不可布线区域,对电路设计有什么影响?

不可布线区域,指在芯片布局中由于各种原因(如设计规则约束、功能需求或制造工艺限制) 而不能用于布线的区域。不可布线区域通常是由于物理障碍、设计规则限制或信号干扰等原因 导致的,它们减少了可用布线区域,增加了布线的复杂度和难度。

#### 影响:

可能导致其他区域的拥塞,增加布线冲突和布线失败的风险,并可能迫使信号绕远路,增加路 径长度,从而增加延迟和功耗,影响电路性能。

- 布线资源减少,使得布线问题变得更加复杂、设计复杂度增加
- 时序影响, 功耗与散热影响
- 设计灵活度降低

因此,在存在不可布线区域的情况下,需要采用更优化的布线策略,以避免这些区域并尽可能 高效地利用可用空间。

## 3. 为什么布线质量的好坏与布局有关?

- 布局(Placement)和布线(Routing)是芯片物理设计流程中相辅相成的两个关键阶段
- **布局**决定了芯片中各个模块(如标准单元、宏单元、IP模块等)的相对位置
- 布线则是在布局的基础上连接这些模块的信号和电源网络

布线质量与布局密切相关,因为布局直接影响布线的复杂性和可行性。布局决定了电路单元之间的相对位置,从而影响信号路径的长度、布线区域的利用率和拥塞情况。如果布局合理,相 关单元尽量靠近,可以减少信号传输距离,降低延迟和功耗,同时减少布线冲突,优化电源和 地线的分布,确保信号传输的可靠性。反之,不合理的布局会增加布线的难度和复杂性,影响布线的整体质量。因此,布局不仅可以简化布线过程,还能提高布线质量,确保电路的性能和可靠性。