Tarea 10

Hanan Ronaldo Quispe Condori Procesamiento de Señales II

21 de mayo de 2020

1. Diseñar un filtro IIR utilizando fdatool, filtro pasabajas Chevyshev 1 (rizado banda de paso), fc = 1200Hz, fr = 2300Hz, Ap = 2dB, Ar = 50dB.

En la herramienta de fdatool, se ingresaron las caracteristicas deseadas del filtro como se indica en la siguiente figura.




Figura 1: Interfaz Gráfica fdatool.

Al exportar los resultados se obtuvo lo siguiente.

Del resultado podemos extraer la matriz SOS para su conversión a función de transferencia, esto se realizara mediante la función sos2tf como se muestra a continuación.

Como resultado se tienen los coeficientes de la función de transferencia del filtro.

```
1 b =
                   15
                          20
                                15
                                              1
                                        6
3
4
5
6 a =
8
      1.0000
                -5.8369
                           14.2394
                                    -18.5830
                                                 13.6826
                                                            -5.3891
                                                                        0.8870
10 diary off
```

Una vez con estos valores se puede usar la función freqz para obtener la respuesta en frecuencia del filtro diseñado.

```
1 freqz(b,a,2000);
```

Esta función da como resultado la siguiente gráfica de respuesta en frecuencia.




Figura 2: Interfaz Gráfica fdatool.