

사용 설명서

ipTIME를 구입해 주셔서 감사합니다.
무선랜카드 설치를 진행하기 위해서는 유무선 공유기 또는 AP가 반드시 필요하며,
유무선 공유기 또는 AP의 설정에 따라 무선랜카드 설정이 달라집니다.

[제품 구성물]

* 설치하기 전에 구성물이 아래와 같이 모두 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.
* 구성물의 모양이 아래 그림과 다를 수 있습니다.



〈본체〉

〈사용 설명서〉

- 본 설명서의 내용은 (하드웨어, 소프트웨어, 제품 구성 등) 성능 향상 및 기타 사유로 개별 사용자의 사전 동의 또는 별도의 공지 없이 변경될 수 있습니다.
- 개별 사용자의 인터넷 서비스 약관, 규정, 환경에 따라 제품 성능 및 기능의 제약 또는 사용이 불가할 수 있습니다.
- 당사는 본 제품 이용중 발생할 수 있는 확산 장애 문제에 관한 일체의 책임을 지지 않습니다.
- 제품의 고장이나 오동작으로 발생할 수 있는 확산 장애를 대비하여 제품을 사용하시기 바랍니다.

www.ipTIME.com

[제품 보증서 및 고객 지원]

제품 보증서

제품명 : 무선 랜카드
본 제품은 구입일로부터 1년간 품질을 보증하며 보상 규정은 아래와 같습니다.

보증 규약 내용

1. AS 보증 대상 기기 : ipTIME A3000mini
2. AS 보증 기간 : 구입일로부터 1년간 (구입일 미확인 시 제조일로부터 15개월)
3. 무상 서비스
 - AS 보증 기간 내 제품의 하자 발생 시
4. 유상 서비스
 - AS 보증 기간이 경과된 제품의 하자 발생 시
 - 화재, 수해, 낙뢰 등의 천재 지변으로 인한 고장 발생 시
 - 임의 개조 또는 수리 등에 의한 하자 발생 시
 - 기타 소비자 과실에 의한 제품 하자 발생 시
5. AS 운송 처리
 - 당시에 직접 입고 원칙
 - 무상 AS 기간내 제품 입고 비용은 사용자 부담, 출고 비용은 당사 부담
 - 무상 AS 기간 이후의 제품 운송 비용은 입출고 모두 사용자 부담
 - 하자가 없는 제품의 입출고 비용은 모두 사용자 부담

제조년월일
2024-01-12

(주)에프엔네트웍스 (직인 생략)


고객지원실 전화 번호 : 1544-8695
인터넷 고객지원실 : http://www.ipTIME.com
휴무일 : 공휴일 / 토요일 / 일요일

[주의] 해당무선설비는 운용 중 전파혼신 가능성이 있으므로 인명과 관련된 서비스는 할 수 없음.

하나. 랜카드 설치

1 랜카드 연결하기

장착할 PC나 노트북에 있는
여분의 USB 포트에
ipTIME A3000mini 제품을
장착합니다.




참고

USB 포트의 위치 및 사용방법은
사용하시는 각 PC 제조사에
문의하시기 바랍니다.


둘. 드라이버 설치

1 드라이버 다운로드



1. 인터넷 탐색기 [주소란]에 www.ipTIME.com 을 입력하여 ipTIME 홈페이지에 접속합니다.
2. 홈페이지의 첫 화면의 우측 하단 [바로가기] 메뉴에서 [다운로드] 아이콘을 클릭합니다.
3. 해당 제품 드라이버를 검색합니다.
 1. 다운로드 구분 : 드라이버/유틸 Windows
 2. 제품군 : 11ac/11n 무선랜카드
 3. 모델명 : ipTIME A3000mini
 4. [검색] 버튼 클릭
4. 검색된 게시물 중 가장 최신 게시물을 클릭합니다.
5. [ipTIME 11ac/11n 무선랜카드 REALTEK 드라이버 유틸리티 다운로드] 링크를 클릭하여, 드라이버를 다운로드 받아 압축해제 후 실행합니다.

2 드라이버 설치




[Setup] 버튼을 클릭하여 드라이버를 설치합니다.

[완료] 버튼을 클릭하여 설치를 완료 합니다.

셋-a. 보안이 설정된 무선랜 연결 구성 (WPA2PSK+AES)

- * 본 설명서는 Windows 10 기준으로 작성되어, 사용하시는 OS 버전에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
- * 무선랜카드를 연결한 PC에서 무선랜 케이블을 제거한 후, 아래 과정을 진행하시기 바랍니다.




*무선 보안 설정 방법에 따라,
셋 - a~c 중에서 하나만 진행합니다.

셋-b. 보안이 설정된 무선랜 연결 구성 (WEP)

※ 본 설명서는 Windows 10 기준으로 작성되어, 사용하시는 OS 버전에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
※ 무선랜카드를 연결한 PC에서 유선랜 케이블을 제거한 후, 아래 과정을 진행하시기 바랍니다.




※무선 보안 설정 방법에 따라, 셋 - a ~ c 중에서 하나만 진행합니다.




부록1. Windows 7에서의 무선랜 연결

A. 보안 무선랜 (WPA2PSK+AES / WEP)




셋-c. 보안 없는 무선랜 연결 구성


※ 본 설명서는 Windows 10 기준으로 작성되어, 사용하시는 OS 버전에 따라 차이가 있을 수 있습니다.
※ 무선랜카드를 연결한 PC에서 유선랜 케이블을 제거한 후, 아래 과정을 진행하시기 바랍니다.



※무선 보안 설정 방법에 따라, 셋 - a ~ c 중에서 하나만 진행합니다.



부록2. ipTIME 공유기에서의 MAC 인증 보안설정



메모.