Tutorial Menggunakan OLED 0.96 I2C dengan ESP32

Pada tutorial ini, kita akan menghubungkan layar OLED 0.96" I2C ke board ESP32 dan menampilkan teks "Hello, world!" pada layar OLED menggunakan library **Adafruit_SSD1306**.


Alat dan Bahan yang Dibutuhkan:

- ESP32 (misalnya ESP32 DevKit V1)
- OLED 0.96 I2C Display
- Kabel jumper
- Breadboard (opsional)

Langkah-langkah:

1. Persiapan dan Koneksi:

- VCC dari OLED dihubungkan ke 3V pada ESP32.
- **GND** dari OLED dihubungkan ke **GND** pada ESP32.
- SDA dari OLED dihubungkan ke GPIO21 (default SDA pada ESP32).
- SCL dari OLED dihubungkan ke GPIO22 (default SCL pada ESP32).



2. Kode Program:

```
// Initialize I2C communication
 Wire.begin();
 // Initialize OLED display with I2C address 0x3C
 if(!display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C)) {
   Serial.println(F("SSD1306 allocation failed"));
   for(;;);
 // Clear the buffer
 display.clearDisplay();
 // Display text
 display.setTextColor(SSD1306_WHITE); // Draw white text
 display.setCursor(0, 0);  // Start at top-left corner
 display.println(F("Hello, world!"));
 display.display();
void loop() {
 // Nothing to do here
```

3. Penjelasan Kode:

- #include <Wire.h>: Library untuk komunikasi I2C.
- #include <Adafruit GFX.h>: Library grafis untuk OLED.
- #include <Adafruit_ssp1306.h>: Library spesifik untuk mengendalikan layar OLED SSD1306.
- O Adafruit_SSD1306 display(SCREEN_WIDTH, SCREEN_HEIGHT, &Wire, OLED_RESET); : Membuat objek display untuk mengontrol layar OLED.
- o display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C); : Inisialisasi layar OLED dengan alamat
- display.clearDisplay(); : Membersihkan buffer layar sebelum menampilkan konten baru.
- o display.setTextSize(1); : Menentukan ukuran teks (1 berarti ukuran normal).
- display.setTextColor(SSD1306 WHITE); : Menentukan warna teks (putih).
- o display.setCursor(0, 0); : Menentukan posisi kursor di sudut kiri atas layar.
- o display.println(F("Hello, world!")); : Menampilkan teks "Hello, world!" pada layar
 OLED.
- o display.display(); : Mengupdate tampilan pada layar OLED dengan teks yang telah ditentukan.
- 4. **Upload dan Monitor Hasil:** Setelah meng-upload kode ke ESP32, Anda akan melihat pesan "Hello, world!" muncul pada layar OLED. Jika layar tidak menampilkan teks, pastikan sambungan kabel I2C sudah benar dan alamat I2C (0x3C) sudah sesuai dengan yang digunakan oleh modul OLED Anda.

Pemecahan Masalah:

- Jika tampilan kosong atau error muncul, pastikan alamat I2C yang digunakan sesuai. Anda bisa memeriksa alamat I2C dengan scanner I2C.
- Periksa sambungan SDA dan SCL ke pin yang benar pada ESP32 (GPIO21 untuk SDA dan GPIO22 untuk SCL).

Dengan tutorial ini, Anda dapat memulai menggunakan layar OLED 0.96" I2C dengan ESP32 untuk menampilkan informasi atau membuat tampilan antarmuka sederhana pada proyek Anda.