モーション番号

基本

ダンス

サッカー

ポックス

番号 名前 70

- 前に進む
- 71 左に回る 右に回る 72
- 73 後ろに進む
- 左ステップ 0
- 前ステップ 1
- 右ステップ 2
- 3 えっへん
- おじぎ 4
- 5 こくはく
- ハグ 6
- 7 はくしゅ
- ハイタッチ 8
- 41 腕をパタパタする

番号 名前

- 30 ダンス左ステップ
- ダンス前ステップ 31
- 32 ダンス右ステップ
- 33 ダンスポーズ
- ダンスアップダウン 34
- 35 ダンスくねくね
- ダンス後ろステップ 36
- 37 ダンスおじぎ
- ダンスツイスト 38

番号 名前

- 左ディフェンス 20
- ドリブル 21
- 右ディフェンス 22
- 23 左キック
- ダッシュ 24
- 右キック 25
- 左パス 26
- 27 パスちょうだい
- 28 右パス

番号 名前

- 箱をふる 10
- 箱を高くとる
- 箱を低くとる 12
- 箱をうけとる 13
- 箱をあげる 14
- 箱をわたす 15
- 16 箱をなげる
- 箱をおとす
- 箱をおく 18
- 箱を持って前に進む 42
- 箱を持って左に回る 43
- 箱を持って右に回る 44
- 箱を持って後ろに進む 45