

# ESP-WROOM-02 板载天线摆放指南

#### 1. 引言

ESP-WROOM-02 模组可以焊接到 PCB 底板上。为了使终端产品获得最佳的射频性能,请注意根据本指南合理设计模组及天线在底板上的摆放位置。本应用笔记介绍了为实现最佳的射频性能,天线在底板上建议摆放的位置。


## 2. 天线摆放位置

ESP-WROOM-02 模组使用的是 2.4G MIFA 板载天线,增益为 2 DBi。图 1 展示了六种常见的天线摆放方式。以无底板的单独模块测得的射频参数为参考,其中方案 2 和方案 3 的测试结果最佳,方案 4、5 和 6 的测试结果欠佳。

Espressif Systems 1/6 2016年5月



6.0mm




↑方案1: 单独模块, 无底板


↑方案2: 天线在板框外 PCB ANTENNA MAIN-BOARD 6.0mm

↑方案3:天线沿板边放置且下方挖空

↑方案4:天线沿板边放置且下方均不铺铜







↑方案6:天线在板框内(下方未净空)

图1: ESP-WROOM-02 板载天线摆放方式

**Espressif Systems** 2/6 2016年5月



## 3. 测试结果

以下为各种摆件方式下测得的 802.11n OFDM (MCS1-7) 不同信道的 Wi-Fi 功率以及 EVM 参数。其中 Power 越大表示发射出的功率越大, EVM 能全面衡量调制信号的幅度误差和相位误差, EVM 越小(绝对值越大),信号质量越好。

#### 说明:

测试条件为 VBAT=3.3V, 25°C。




图2:各种摆件方式下测得的 Wi-Fi 功率

Espressif Systems 3/6 2016年5月






图3:各种摆件方式下测得的 EVM 参数



表1:各种摆件方式下测得的射频参数(单位:dBm)

选项	信道	EVM	功率										
摆件方式		方案 1		方案 2		方案 3		方案 4		方案 5		方案 6	
802.11n OFDM (MCS7)	1	-30.8	13.96	-30.68	14.66	-31.55	13.65	-28.65	15.1	-27.84	14.4	-28.05	13.98
	6	-29.61	13.48	-30.41	13.55	-30.46	15.29	-28.43	14.53	-27.77	11.87	-27.72	10.54
	11	-30.93	12.96	-31.18	12.9	-30.4	15.55	-26.66	13.3	-28.03	10.3	-27.95	6.7
802.11n OFDM (MCS6)	1	-31.56	15.99	-31.29	16.17	-30.7	15.58	-23.85	17.03	-24.4	16.1	-22.83	15.79
	6	-29.97	15.24	-30.03	15.37	-28.72	17.17	-24.35	16.19	-23.68	13.77	-24.01	12.14
	11	-30.8	14.94	-29.47	14.91	-28.06	17.53	-22.73	14.96	-25	11.65	-24.92	8.07
802.11n OFDM (MCS5)	1	-30.87	17.02	-29.73	17.42	-29.94	16.56	-21.84	17.94	-21.31	17.22	-20.58	16.67
	6	-29.73	16.19	-28.17	16.6	-26.87	18.13	-21.36	17.34	-21.7	14.67	-21.72	13
	11	-29.73	15.89	-27.41	15.84	-24.91	18.49	-20.75	15.81	-21.52	12.86	-21.91	9.17
802.11n OFDM (MCS4)	1	-30.21	18.24	-26.16	18.59	-28.64	17.94	-18.19	19.33	-17.96	18.43	-17.1	17.83
	6	-28	17.66	-24.89	17.78	-24.22	19.59	-17.8	18.71	-18.11	15.94	-18.28	14.21
	11	-26.88	17.34	-24.42	17.04	-21.23	19.77	-17.52	16.98	-18.34	14.02	-19.33	10.12
802.11n OFDM (MCS3)	1	-27.44	19.11	-23	19.44	-25.53	19.12	-16.43	20.1	-15.6	19.2	-15.33	18.48
	6	-25.77	18.55	-22.34	18.62	-20.83	20.82	-15.62	19.52	-16.1	16.69	-16.36	14.93
	11	-25.54	17.94	-21.59	17.86	-17.88	20.76	-15.35	17.91	-16.72	14.64	-17.04	10.83
802.11n OFDM (MCS2)	1	-27.49	18.91	-23.13	19.29	-25.55	18.98	-16.5	20	-15.72	19.06	-15.41	18.25
	6	-26.14	18.35	-22.37	18.47	-20.84	20.67	-15.71	19.42	-16.2	16.54	-16.36	14.67
	11	-25.54	17.77	-21.96	17.7	-18.16	20.6	-15.52	17.81	-16.93	14.39	-17.34	10.56
802.11n OFDM (MCS1)	1	-24.63	19.7	-19.71	20.37	-23.61	19.77	-14.89	20.62	-14.61	19.39	-13.84	18.69
	6	-24.32	19.02	-19.44	19.42	-18.74	21.41	-14.32	19.88	-14.54	17.13	-14.7	15.13
	11	-23.04	18.65	-19.02	18.55	-16.2	21.17	-14.07	18.31	-15.11	14.93	-15.57	11.03

#### 从上述图表可以看出:

- 方案 1、2 和 3 的射频性能比较接近。即天线在板框外,或者天线沿板边放置且下方挖空的摆件方式(PCB 天线两边距离底板两边至少 5.0mm 以上)对于射频性能没有太大影响,与模组单独测试射频性能相当。
- 如果设计受限于必须将 PCB 天线放在底板上,请参考方案 4 的摆件方式,即天线沿板边放置且下方均不铺铜。此种方式射频性能会有一些损失。
- 方案 6 的射频性能最差。由于天线放在底板内,射频信号不能很好地辐射和接受。



## 4. 结论

基于以上分析,在使用 ESP-WROOM-02 模组时,首选摆件方式建议选择模组天线部分外露,即天线在板框外,或者天线沿板边放置且下方挖空,减少来自其他部分的干扰。