

Tello 군집드론실습

인텔코리아 이 해 영

여러 대의 드론을 어떻게 동시에 제어할까?



여러 대의 드론을 어떻게 동시에 제어할까?




순서

- 1. 실습을 위한 가상환경을 만듭니다.
- 2. 군집 비행 코드 실행을 위해서 필요한 환경을 세팅합니다.
- 3. 군집 드론에 사용할 WiFi 공유기를 지정합니다.
- 4. formation_setup.py에서 맨 마지막 줄 set_ap 에 WIFI 공유기의 ID, PW 를 기록해줍니다.
- 5. 핸드폰에 어플(Tello)을 설치하고, 핸드폰에서 드론의 WiFi를 찾아 연결한 후 드론의 펌웨어를 최신으로 업데이트 합니다. (설정-더보기-'…' –펌웨어버전-업데이트)
- 6. 핸드폰과 드론의 WIFI 연결을 종료합니다.
- 7. 여러대의 드론을 동시에 제어하기 위해 하나의 WiFi망(1번의 WiFi)에 연결되도록 합니다. 사용할 드론들을 하나씩 연결합니다. 첫번째 드론을 PC와 와이파이로 연결합니다. 그리고 formation_setup.py 를 실행 합니다. 연결되었다는 문구와 함께 드론은 재부팅되며 연결이 완료되고 드론의 와이파이는 PC에 종속되어 보이지 않습니다.
- 8. 두번째, 세번째 드론도 동일하게 합니다.
- 9. 이렇게 스테이션 상태가 되면 multi_tello_test.py를 이용해 군집비행을 준비 합니다.
- 10. 군집 비행 명령어는 Tello_EDU_CMD.txt에 저장 합니다.



1. 실습을 위한 가상환경 만들기



1. 실습을 위한 가상환경 만들기

- -. python 라이브러리 차이에 의해 발생하는 충돌을 사전방지해주기 위해 가상환경이 필요합니다.
- -. virtualenv 이라는 모듈을 통해 가상환경을 만들어줍니다.

```
// "swarm" 이라는 이름의 디렉토리 만들기
$ mkdir swarm
// 만들어준 "swarm" 디렉토리로 이동한 후 "drone" 이라는 가상환경 만들기(인터넷 연결이 되어있는
상태여야 합니다)
$ cd swarm
$ virtualenv –p python drone
// 만들어준 "drone" 가상환경에 접속하기
$ source drone/bin/activate
```

2. 환경 세팅하기

- -. 군집비행 코드 실행을 위해 필요한 모듈을 설치합니다.(인터넷 연결되어야함)
- -. "netifaces", "netaddr" 모듈이 필요합니다.

```
// netifaces 모듈 설치하기
$ pip install netifaces
// netaddr 모듈 설치하기
$ pip install netaddr
```

- netifaces : 네트워크 관련 인터페이스, IP 주소, 네트워크 정보들을 쉽게 가져올 수 있게 해주는 파이썬 라이브러리
- netaddr: 네트워크 주소를 표현하고 조작하기 위한 파이썬 라이브러리 (IPv4 & IPv6 주소, 서브넷, MAC 주소)

3. WIFI 공유기 지정



4. 군집 비행 파이썬 코드 다운로드

- www.github.com/hy310/swarmdrone

// github에서 군집드론 파이썬 코드 다운로드 \$ git clone www.github.com/hy310/swarmdrone





4. formation_set.py

```
import socket
|def set_ap(ssid, password):
  <u>:param</u> ssid: the ssid of the network (e.g. name of the Wi-Fi)
  :param password: the password of the network
  :return:
  _hy_socket = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM) # socket for sending cmd
  my_socket.bind((", 8889))
  cmd str = 'command'
  print ('sending command %s' % cmd str)
  my_socket.sendto(cmd_str.encode('utf-8'), ('192.168.10.1', 8889))
  response, ip = my_socket.recvfrom(100)
  print('from %s: %s' % (ip, response))
  cmd_str = 'ap %s %s' % (ssid, password)
  print ('sending command %s' % cmd str)
  my_socket.sendto(cmd_str.encode('utf-8'), ('192.168.
                                                            setup_ap('공유기WIFI ID', 'password')
  response, ip = my socket.recvfrom(100)
  print('from %s: %s' % (ip, response))
                                                          //사용할 WiFi 공유기 ID, PW 를 넣어주세요.
                                                                  ex) ('intel_tello', 'intel1234')
# example of setting Tello into command mode
# only works if server is connected to Telle
set ap('SK WiFi7CFA', '1501054383')
```

5. 펌웨어 업데이트

-. 핸드폰에 어플(Tello)을 설치하고, 핸드폰에서 드론의 WiFi를 찾아 연결한 후 드론의 펌웨어를 최신으로 업데이트 합니다. (설정-더보기-'…' –펌웨어버전-업데이트)





7. 드론들을 하나의 WIFI 망으로 연결하기

- -. 사용할 드론들을 하나씩 연결합니다. 첫번째 드론을 PC와 와이파이로 연결을 합니다. 그리고 formation_setup.py 를 실행 합니다.
- -. 연결되었다는 문구와 함께 연결이 완료되고 드론의 와이파이는 PC에 종속되어 보이지 않습니다. 두번째, 세번째 드론도 동일하게 합니다.

```
// PC에서 첫번째 드론 WiFi ID를 찾아서 연결하고 하기 코드를 실행 합니다.
$ python formation_setup.py
// PC에서 두번째 드론 WiFi ID를 찾아서 연결하고 하기 코드를 실행 합니다.
$ python formation_setup.py
// 나머지 드론들도 동일하게 합니다.
```

9. multi_tello_test.py를 이용해 군집비행을 준비

- -. 스테이션 상태가 되면 multi_tello_test.py를 이용해 군집비행을 준비 합니다.
- -. 실행 하고자 하는 군집 비행 명령어를 Tello_EDU_CMD.txt에 저장 합니다.
- -. 명령창에서 실행할 때 multi_tello_test.py 뒤에 txt 파일을 붙여줍니다. ex. multi_tello_test.py Tello_EDU_CMD.txt
- -. 하기는 Tello_EDU_CMD.txt 예제 입니다.

```
scan 2
battery_check 20
correct_ip
1=0TQDG41EDBB2GR
2=0TQDG3SEDBWKF2
*>takeoff
sync 10
*>land
```


```
scan 2 → 2대의 드론을 군집비행 하도록 지정.
battery_check 20 → Battery 가 20% 미만으로 되면 비행을 멈추기.
correct_ip → 드론의 SN 넘버와 와이파이를 연결 하기.
1= OTODG41EDBG3GR → 첫번째 드론의 SN 넘버 적어 넣기.
2= OTQDG3SEDDDKF2 → 두번째 드론의 SN 넘버 적어 넣기.
*>takeoff → *> 는 연결된 모든 드론에 적용. 1>은 첫번째 드론에만 적용.
Sync 10 → 10 초동안 sync.
*>up 30
sync 15
1>up 30
2>down 30
sync 15
*>land → 착륙
```

10. 군집비행

- -. 하기 명령어를 통해 군집 비행을 실행합니다. 이 때 명령어를 입력하기 전 set_ap에 입력한 WiFi 공유기에 pc를 먼저 연결한 이후, 아래 명령어를 입력합니다.
- -. 군집비행을 변경하고자 하면 원하는 내용을 Tell0_EDU_CMD.txt에 기록 합니다.
- -. Tello 의 군집 비행시 드론간의 움직임의 편차를 줄이기 위해서는 어떤 방법이 있을 까요?

\$ python multi_tello_test.py Tello_EDU_CMD.txt

참조) 미션패드 사용하기



로켓 모양 쪽이 (+) X축 방향, 바람개비 모양 쪽이 (+) Y축 방향입니다.

드론이 미션패드를 인식하면 미션패드의 X, Y Z축을 인식해 스스로 회전하여 정렬됩니다.

- -. 드론 하나당 4개의 미션패드가 들어있습니다. 미션 패드 위에 적힌 숫자대로 각각 m1, m2, m3, m4입니다.
- -. 미션패드를 이용하면 내가 원하는 위치에 드론을 정렬시킬 수 있어서 미션패드를 사용하지 않을 때보다 더 쉽게 질서있게 움직일 수 있습니다.
- -. 미션패드 명령어는 jump를 사용합니다. jump는 현 위치에서 미션패드를 인식해 자리를 먼저 잡은 후 작성한 명령어가 실행되고, 그 후 두번째 미션 패드로 이동하여 그 미션패드의 축에 맞게 정렬되는 것입니다.

jump x좌표(앞뒤), y좌표(좌우), z좌표(위아래), 속도, 회전, 미션패드1, 미션패드2 * 회전의 경우 특수하게 미션패드2로 가서 정렬이 된 후 제일 마지막으로 회전합니다.

- -. 한 단계 명령이 끝난 후 sync 를 통해 모든 드론들을 다시 전체적으로 준비시켜 주고 sync가 끝나면 다음 명령을 동시에 진행합니다.
- -. 안전한 비행을 위해서는 한번 명령을 시행할 때 100cm 이상, sync 40 이상을 권장합니다.

참조) 미션패드를 이용한 실습

```
scan 4
battery check 20
correct ip
1=0TQDG41EDBB2GR
2=0TQDG3SEDBWKF2
3=0TQDG42EDBNHG5
4=0TQDG41EDB84MX
                                   // 미션패드를 이용
*>mon
*>takeoff
sync 40
1>jump 100 0 100 60 0 m1 m2
                                   // 1번드론의 경우 미션패드 1번 기준으로 x축방향으로 100cm 가고,
                                   // z축 방향으로(높이) 100cm가고, 속도는 60. 그 이후 미션패드 2를 인식해서
2>jump 100 0 100 60 0 m2 m3
                                   // 그 축방향대로 드론 회전되며 자동정렬됨
3>jump 100 0 100 60 0 m3 m4
                                   // 나머지 드론도 이런 방식대로 움직이게 됨
4>jump 100 0 100 60 0 m4 m1
sync 40
1>jump 100 0 100 60 0 m2 m3
2>jump 100 0 100 60 0 m3 m4
3>jump 100 0 100 60 0 m4 m1
4>jump 100 0 100 60 0 m1 m2
sync 40
*>land
```

미션패드 4개를 어떻게 배치하면 위의 코드처럼 forward 값만을 가지고 드론 4개가 원을 그리며 회전하게 할 수 있을까요?

텔로 명령어 example

- takeoff
- sleep 5
- up 30
- sleep 5
- left 20
- sleep 5
- right 20
- sleep 5

- forward 20
- sleep 5
- back 20
- Sleep 5
- cw 90
- sleep 5
- land





Thank you