

2 富士相机拍照和录视频技巧

2.1 富士相机小技巧设置

2.1.1 无法开启DR400

为什么富士相机DR400选择不了？

是因为iso太低了
xt5/xt50/xh2/x100vi需要iso调到500
其他型号调到640(老型号要调到800)



2.1.2 色调曲线无法选择



富士相机色调曲线怎么选择不了？

范围优先级需要选择：关



2.1.3 相机提示高温发热

相机提示高温发热怎么设置



0:12 / 0:41



相机用电很快怎么解决

关闭PRE- AF

菜单【AF/MF设置】—【PRE- AF】

IQ.	AF/MF 设置	1 / 3
AF MF	聚焦区域	
相机图标	对焦模式	AF-S
闪电图标	自动对焦模式	ALL
多人图标	AF-C 自定设置	
扳手图标	按方向存储AF模式	关
波浪线图标	AF点显示	OFF
MY	焦点数	117
	PRE-AF	关



避免一直对焦，耗费电量。

2.1.5 屏幕和导出来的图不一样



屏幕和导出来颜色不一样怎么解决

关闭自然实时图

菜单【设置】—【屏幕设置】—【自然实时视图】

屏幕设置 2/4	
自动旋转显示屏	开
手动模式下预览曝光/白平衡	曝光/WB
自然实时视图	关
F-Log查看助手	关
电子水平仪设定	关
取景框	目视
自动旋转回放	关
对焦距离指示单位	m

避免拍摄成片 and 屏幕显示不一样。



2.1.6 设置相机屏幕亮度



相机屏幕亮度如何设置？

平时晴天刺眼+5，不刺眼晴天+3
阴天0，室内0
晚上有光-3，晚上很黑-5



0:32 / 0:41

拍照模糊跑焦



富士相机拍照模糊跑焦解决方法



对焦模式改成连续追焦:AFC

AF/MF: 眼睛自动识别自动

对焦模式修改：在相机机身正面、镜头卡口的左下方，有一个标有 S、C、M 的拨杆。

2.1.7 屏幕没有出现辅助信息

屏幕旁边的disk/back按钮，点这个就可以切换。

2.2 屏幕和导出来颜色不一致解决方法



如果是苹果手机：

设置 - 电源管理 - EVF/LCD增能设置 - EVF/LCD分辨率优点

2.3 富士相机如何调整曝光值

p/a档模式下，直接调整曝光转盘

m档下，通过快门速度调节，老师的推荐的是快门设置为T，然后通过屏幕右上方波轮调节快门速度，同时可以下图的曝光值在同时变化



2.4 相机直方图怎么看

正常光线，直方图是靠中均匀分布的，左右晃动也是正常的

过曝，直方图靠右凸起

太暗，直方图靠左凸起

2.5 RAW机内处理

图像质量必须选择 F+RAW，拍好图片后，按屏幕右上角的Q，然后选择参数，再按一次Q就确定修改了

2.6 - 2.8 no

3 富士相机通用参数

3.1 泛焦镜头+闪光灯（富士仿ccd）拍照 no

3.2 NC滤镜通用参数

色彩效果：弱

蓝色fx：弱

白平衡：白色优先

白平衡偏移：r-2 b+2

动态范围：DR400

色调曲线：h-2 s-2

色彩：+1

3.2 CC滤镜通用参数

色彩效果：弱

蓝色fx：弱

白平衡：白色优先

白平衡偏移：r 0 b-1

动态范围：DR400

色调曲线：h-1 s-2

色彩：+1

3.2 柔和滤镜（仿佳能）通用参数 no

4 曝光三要素和档位的使用

4.1 自动挡（p/a）

p档：全部调到a就是自动挡，然后通过曝光补偿就可以调整照片的亮度

a档：除了光圈全部调用a就是光圈优先档，也可以通过曝光补偿调整照片的亮度

4.2 m挡

全部手动就是m挡。

光圈：一般调到最大（数字最小）虚化最强

iso: 500

快门: t。然后去转屏幕右上角的齿轮转盘

通过快门速度调整曝光，这个时候曝光转盘已经没有用了。快门越快 -- 亮度越低

4.3 光圈的底层逻辑

数字越小 -- 光圈越大 -- 虚化越强

4.4 快门的底层逻辑

快门快一点（500以上）就可以拍到运动的东西

为了拍清楚图像，有个安全快门：焦距 * 1.5（也就是最低必须是这个，不然画面就会糊）

331.4的安全快门为50

4.5 iso的底层逻辑

iso越低 -- 画质越清晰 -- 噪点越少

但是为了dr400的动态范围，需要调到iso500，画质也不会受太大影响。

5 白平衡和色彩偏移使用

5.1 富士相机不同白平衡的使用思路

拍人一直用白色优先，这样可以避免环境对人物的影响。（初学就一直用白色优先即可）

一定不要用自动

环境优先，让人受环境影响，要氛围感使用

5.2 白平衡和色温的底层逻辑

相机和自然界的色温调整是相反的，因为相机是为了矫正自然界的色温。

白平衡里面的色温（就是k值）

- 白平衡数字越低 -- 色调越冷
- 白平衡数字越高 -- 色调越暖
- 5500是中间色（日光）

5.3 白平衡偏移的使用思路

蓝色

绿色 红色

黄色

绿色：日系清透

蓝色：冷色

红色：复古

黄色：胶片

举例：在晴天，（复古就用nc，清透就用cc）

我想在cc上加一点复古，就往红色偏移；我想日系风多一点，就往绿色偏移

5.4 富士相机如何直出的底层逻辑

照片的组成：光影 + 色调

当照片的颜色不够，比如偏灰，就增加色彩

天空泛白，地上影子很黑，添加冷色调，蓝色fx设置成强（蓝色就是冷色调）

肤色是灰色，中间调。

想要画面有通透感，通过色调曲线高光阴影，dr400来调节。

如果头发很黑，脸很白，全部设置成灰色就好很多了。

- 白平衡决定图片主色调（偏冷偏暖）
- 色彩效果 蓝色fx 色彩决定色彩需要那么深的颜色（颜色鲜艳或者变淡）
- 动态范围 色调曲线决定明暗关系（比如头发很黑，脸很白，对比多于明显）

5.5 富士相机色彩直出的底层逻辑

晴天的白平衡为5000 -- 5500k。要暖就加，要冷就减。

6 机内参数的理解和使用

6.1 颗粒效果

拍人/风景不要用

拍人文，比如一个老爷爷的沧桑感才会用

颗粒效果越高，噪点越多

6.2 色彩效果

色彩效果越强 -- 红色增强（红色会更加深）

拍人一般用弱，除非拍出来还是没有颜色，才改成强。

用途：拍花 拍人

6.3 彩色fx蓝色

用途：天空 大海

拍的天空/大海不够蓝，增强蓝色fx。

6.4 光滑皮肤

磨皮的效果。不要用，富士的磨皮效果感觉很假，后期自己修图磨皮即可。

6.5 白平衡

一般用白色优先：让人和景优先还原白色的内容

6.6 动态范围

过曝，一般都用DR400。比如人拍白了，旁边有白色的环境就可能更白，所以需要DR400来调节。iso为500就可以使用dr400了。

6.7 D范围优先级

加强版的动态范围，不要用，这个拍出来的图片很假

6.8 色调曲线

高光：最亮的地方（太阳晒到的地方）

阴影：太阳没晒到的地方

高光升，亮的地方更亮了

阴影升，阴影的地方更暗了

一般高光-2阴影-2，那么画面就会比较柔和，拍人默认就这个。（就可以减少光比很明显，比如头很黑的情况）

6.9 色彩

色彩就是照片的颜色，一般都是+1。

如果值很小照片就会发灰，太强了就是对比很明显，比如树就是直接发绿了。

一般+1，要是还不好看就+2就可以了，如果+2都不行，就要考虑是不是应该换个地方拍照了。

6.10 锐度

锐度就是清晰度，照片的细节明显。

锐度高，照片就会很硬。

拍人就用0，风景锐度+1可以让风景更加立体。

6.11 高iso降噪

iso高减少噪点，但是会导致画质由很强的涂抹感。白天就是0，晚上降噪+1，用闪光灯-4

6.12 清晰度

永远不要用