STM32 固件库中文使用手册只到 V2.0, 其后未再更新。本文就 V3.5 对 V2.0 的常用部件变更做简要说明。

ADC\_

无不同

BKP

无不同

DMA

void DMA\_SetCurrDataCounter(DMA\_Channel\_TypeDef\* DMAy\_Channelx, uint16\_t DataNumber); V3.5 多出

向通道 x 的 CNDTR 寄存器写入数据传输数量

**EXTI** 

无不同

**GPIO** 

void GPIO\_ETH\_MediaInterfaceConfig(uint32\_t GPIO\_ETH\_MediaInterface); V3.5 多出选用以太网媒体界面

IWDG

无不同

PWR\_

无不同

RCC\_

V2.0 的所有函数均有, 另增加以下函数:

#if defined (STM32F10X\_LD\_VL)  $\parallel$  defined (STM32F10X\_MD\_VL)  $\parallel$  defined (STM32F10X\_HD\_VL)  $\parallel$  defined (STM32F10X\_CL)

void RCC\_PREDIV1Config(uint32\_t RCC\_PREDIV1\_Source, uint32\_t RCC\_PREDIV1\_Div); #endif

#ifdef STM32F10X\_CL

void RCC\_PREDIV2Config(uint32\_t RCC\_PREDIV2\_Div);

void RCC\_PLL2Config(uint32\_t RCC\_PLL2Mul);

void RCC\_PLL2Cmd(FunctionalState NewState);

void RCC\_PLL3Config(uint32\_t RCC\_PLL3Mul);

void RCC\_PLL3Cmd(FunctionalState NewState);

#endif /\* STM32F10X\_CL \*/

#ifndef STM32F10X\_CL

```
#else
void RCC OTGFSCLKConfig(uint32 t RCC OTGFSCLKSource);
#endif /* STM32F10X_CL */
#ifdef STM32F10X_CL
void RCC_I2S2CLKConfig(uint32_t RCC_I2S2CLKSource);
void RCC_I2S3CLKConfig(uint32_t RCC_I2S3CLKSource);
#endif /* STM32F10X_CL */
#ifdef STM32F10X_CL
void RCC_AHBPeriphResetCmd(uint32_t RCC_AHBPeriph, FunctionalState NewState);
#endif /* STM32F10X_CL */
                                  RTC
无不同
                                   SPI
无不同
                                   TIM
V3.5 取消了 TIM1,将其并入 TIMx (x=1),若干结构变量做了相应的扩展。使用时 x≠1 时
按照原 TIMx 设置, x=1 时按原 TIMx 设置。另外以下函数有变化:
void TIM_CCxCmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_CCx); V3.5
void TIM_CCxNCmd(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_Channel, uint16_t TIM_CCxN); V3.5
void TIM1 CCxCmd(u16 TIM1 Channel, FunctionalState Newstate); V2.0
void TIM1_CCxNCmd(u16 TIM1_Channel, FunctionalState Newstate); V2.0
功能: 使能或失能捕获比较通道 x 和 xN
参数 Newstate(DISABLE或ENABLE)改成 TIM_CCx(TIM_CCx_Enable或 TIM_CCx_Disable)
和 TIM_CCxN (TIM_CCxN_Enable 或 TIM_CCxN_Disable)
void TIM_SetIC1Prescaler(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPSC); V3.5
void TIM_SetIC2Prescaler(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPSC); V3.5
void TIM_SetIC3Prescaler(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPSC); V3.5
void TIM_SetIC4Prescaler(TIM_TypeDef* TIMx, uint16_t TIM_ICPSC); V3.5
void TIM1_SetIC1Prescaler(u16 TIM1_IC1Prescaler); V2.0
void TIM1_SetIC2Prescaler(u16 TIM1_IC2Prescaler); V2.0
void TIM1_SetIC3Prescaler(u16 TIM1_IC3Prescaler); V2.0
void TIM1_SetIC4Prescaler(u16 TIM1_IC4Prescaler); V2.0
功能:设置输入捕获预分频值(TIM_ICPSC_DIV1、TIM_ICPSC_DIV2、TIM_ICPSC_DIV4、
TIM_ICPSC_DIV8),分别为输入每1、2、4和8个边沿触发一次捕获
                                 USART
```

void USART\_OverSampling8Cmd(USART\_TypeDef\* USARTx, FunctionalState NewState); V3.5 多出

打开或关闭 USARTx 对单频正弦信号的模式

USARTx: USART1, USART2, USART3, UART4 or UART5.

NewState: ENABLE 或 DISABLE

void USART\_OneBitMethodCmd(USART\_TypeDef\* USARTx, FunctionalState NewState); V3.5 多出

打开或关闭 USARTx 一点的抽样方法

USARTx: USART1, USART2, USART3, UART4 or UART5.

NewState: ENABLE 或 DISABLE

## $WWDG_{-}$

无不同

## **NVIC**

对 NVIC 的操作,仅保留以下 4 个函数:

void NVIC\_PriorityGroupConfig(uint32\_t NVIC\_PriorityGroup);

void NVIC\_Init(NVIC\_InitTypeDef\* NVIC\_InitStruct);

void NVIC\_SetVectorTable(uint32\_t NVIC\_VectTab, uint32\_t Offset);

void NVIC\_SystemLPConfig(uint8\_t LowPowerMode, FunctionalState NewState);

## SysTick\_

对 SysTick 的操作,仅保留以下 1 个函数:

void SysTick\_CLKSourceConfig(uint32\_t SysTick\_CLKSource);

功能:配置 SysTick 时钟源

参数:

SysTick\_CLKSource:

SysTick\_CLKSource\_HCLK\_Div8:根据时钟除以8选为SysTick时钟源。

SysTick\_CLKSource\_HCLK:根据SysTick时钟选为时钟源。

uint32\_t SysTick\_Config(uint32\_t ticks);

功能:配置 SysTick 重装计数值,使能中断,启动运行

参数:

ticks: 24 位以内的重装值

返回: 1失败,0成功