## 计算机组成原理实验报告

人工智能与计算机学院 计科 1803 班 学号:1033180311 姓名:何元梅 实验日期:2020 年 11 月 05 日 同组同学:毛萍兰 指导老师:刘登峰


实验名称:存储器实验

#### 实验目的:

- 1. 掌握8位运算器的连线方式
- 2. 掌握 8 位运算器的工作原理

# 实验步骤

### (一) 实验原理图



### (二) 实验步骤

1. 建立工程文件,添加实验模块,完成原理图设计

- (一) 建立工程文件
- (1) 点击桌面 Xilinx ISE 软件
- (2) 选择 File/New Project,输入工程名为 sample
- (3) 在 Hierarchy 框中,右击鼠标,选择 New Source,选择 Schematic,输入文件名 test
- (二)添加实验模块
- (1) 在桌面左下方选择 Design 栏,在 Hierarchy 框中,右击鼠标,选择 Add Copy of Source
  - (2) 在 D:/jan\_lab\_source 中,选择所用模块的. vhd 文件,点击打开
- (3) 在桌面左下方选择 Symbols 栏,在 Symbols 框中,选择所用实验模块,点击拖动到桌面右面的原理图编辑框中
  - (三) 原理图设计
- (1) 选择原理图编辑框左侧 Add I/O Marker,在实验模块的所用引脚端口建立端口符号
- (2) 右击所用端口符号,选择 Rename Port,选择 Rename the Branch,对端口符号进行命名
  - (3) 选择原理图编辑框左侧 Add wire,可在实验模块间画线
- (4) 原理图设计完毕,点击保存
- 2. 修改用户约束文件,建立端口名与实验箱上拨动开关及 LED 灯对应联系,注意数据排列时的高低位顺序。
  - (四) 修改用户约束文件
- (1)在桌面左下方选择 Design 栏,在 Hierarchy 框中,点击鼠标,选择 Add Copy of Source

- (2) 在 D:/jan\_lab\_source 中选择 Myucf 文件,点击打开
- (3) 在 Hierarchy 框中,展开品字形符号栏,双击 Myucf
- (4) 用所命名的端口名修改 Myucf 文件中的语句, 修改后程序如下所示:

```
1 ###------CLOCK------
2 NET "clock" LOC = "L15";
3 #
```

```
NET "cs" LOC = "R10";
  NET "We" LOC = "U10";
                            #SW18
  NET "Outenab" LOC = "R8";
                               #SW17
   #
  NET "Address[7]" LOC = "M8";
                                  #SW16
  NET "Address[6]" LOC = "U8";
                                   #SW15
1
   NET "Address[5]" LOC = "U7"; #SW14
13
  NET "Address[4]" LOC = "N7";
                                  #SW13
   #
34
35
   NET "Address[3]" LOC = "T6";
                                  #SW12
  NET "Address[2]" LOC = "R7";
36
                                   #SW11
   NET "Address[1]" LOC = "N6";
37
                                   #SW10
38
   NET "Address[0]" LOC = "U5";
                                   #SW9
39 #
   NET "datain[7]" LOC = "V5";
40
                                  #SW8
41 NET "datain[6]" LOC = "P7";
                                  #847
42 NET "datain[5]" LOC = "T?";
                                  #SW6
43 NET "datain[4]" LOC = "V6";
                                  #SW5
 44 #
    NET "datain[3]" LOC = "PS";
 45
                                  #SW4
    NET "datain[2]" LOC = "Vy";
 46
                                  #SW3
 47 NET "datain[1]" LOC = "V8";
                                 #SW2
 48 NET "datain[0]" LOC = "NE";
                                 #SW1
```

```
50 ##-----EES261 leds output----
   NET "dataout<0>" LOC = "U16";
51
                                     #LED1
   NET "dataout<1>" LOC = "U15";
52
                                     #LED2
   NET "dataout<2>" LOC = "U13";
53
                                     #LED3
    NET "dataout<3>" LOC = "M11";
    NET "dataout<4>" LOC = "R11";
55
                                     #LEDS
    NET "dataout<5>" LOC = "T12";
                                     #LED6
57
    NET "dataout<6>" LOC = "N10";
                                    #LED7
58
    NET "dataout<7>" LOC = "M10";
                                    #LED8
```

(5) 修改完毕,点击保存


#### 3. 编译,下载


- (五) 编译
- (1) 在桌面左下方选择 Design 栏,在 Hierarchy 框中,选中所建立的 .Sch 文件
- (2) 在 Processes 框中,双击 Generate Programing File,观察编译 后的提示信息
  - (六) 下载
  - (1) 打开实验箱电源
  - (2) 在桌面上选择 开始 / 程序 / Digilent / Adept / Adept
- (3) 点击 Browse,选择 C:/ Documents and Settings/工程名/文件名.bit,点击打开
  - (4) 点击 Program,完成下载
- 4.向存储器写入几个数据,然后读出验证是否正确,存储器模块中 We 是写信号,Outenab 是读信号,CS 是片选信号,均为高有效。


### (三) 实验结果

下载完成后实验箱照片如下所示:


写入(由sw18控制):







读出 (由 sw17 控制) :



# (四) 实验感想

这次实验难度不大, 规规矩矩添加模块,连接电路,加载文件,修改约束文件,建立端口名与试验箱相应的 LED 灯对应,运行程序、下载,做得还算顺利,有个小问题就是在一切准备就绪之后不知道给如何拨动开关,最后向老师讨教,才懂得如何拨动开关。