#### 2021.9.9

## ✔ 라즈비안 설치

rpi imager 로 포맷, 굽기 한방에 이미지파일 다운 필요없다.

필요물품: 라즈베리파이, 마이크로 sd 카드, sd 카드 리더기, 전원 아답터, 디스플레이 케이블



설치순서: raspberry pi imager 다운 후 sd 카드 포맷한다음 라즈베리파이 시스템 설치!

✔ 라즈베리파이 화면 모니터채우기 display - under scan: enabled -> disabled 후 재부팅

#### ✔ OS 한글설정

터미널을 열고 sudo apt install fonts-unfonts-core 후 설치 시작 - preferences - rpi configuration -> localisation 탭으로 이동 후 language (korean) 선택 -> character set: UTF-8 -> set timezone - area: asia -> 한글 입출력을 설정하기위해 sudo apt remove ibus ibus-hangul (기존의 한글설정지우기)

# Default im-config mode (see im-config(8))

# Always start best input method

IM\_CONFIG\_DEFAULT\_MODE=

# Start best input method only if CJKV environment

#IM\_CONFIG\_DEFAULT\_MODE=cjkv

다음으로 sudo apt install fcitx fcitx-hangul 설치

→ sudo nano /etc/default/im-config 로 입력기설정 파일은 고친다 → IM\_CONFIG\_DEFAULT\_MODE=auto → IM\_CONFIG\_DEFAULT\_MODE=fcitx 로 → 다음 밖으로 나갈때 ctrl + x → 저장 shift+y → 재부팅하면 설치완료 한영전환이 안될때 shift + spacebar 누르면 된다

### ✔ 라즈베리파이 아두이노 연동

라즈베리파이와 아두이노를 연동해서 사용하는 방법에는 크게 두가지 방법이 있다 하나는 아두이노 IDE 를 사용하는 것이고, 다른 하나는 라즈베리파이에서 직접 아두이노를 컨트롤 하는것이다

## ✔ 아두이노 IDE 설치

먼저 라즈베리파이의 패키지를 업데이트 해야 한다 sudo apt-get update -> sudo apt-get upgrade 다음 아두이노 IDE 설치 sudo apt-get install arduino

# **✓** apt 란

### 대표 명령어

apt-get install [패키지 이름] 패키지 설치 apt-get remove [패키지 이름] 패키지 삭제 apt-get purge [패키지 이름] 패키지 및 패키지 설정 삭제 apt-cache show [패키지 이름] 패키지 정보 출력 apt-cache search [패키지 이름] 패키지 검색

advance package tool 의 약자로 데비안/우분투 환경에서 사용되는 패키지 관리 도구

#### ✔ 연결

## 아두이노의 usb 포트를 라즈베리파이에 연결 후 포트확인



http://www.3demp.com/community/boardDetails.php?cbID=232 (실험 해보기)

- ✔ Visual studio 설치 (<a href="https://toopyo.tistory.com/entry/raspberrypi-vscode">https://toopyo.tistory.com/entry/raspberrypi-vscode</a>) sudo apt update -> sudo apt install code -> 확장 Korean language pack for visual studio code 설치 -> 폴더 열기에서 폴더를 지정하면 코딩할 수 있다
- ✔ 라즈베리파이 파이썬 최신버전 다운 (https://power-of-optimism.tistory.com/10)
- ✔ 아두이노와 라즈베리파이의 uart(serial)통신 (http://leaqua.mulple.com/?p=607)
- ✔ uart 통신을 이용해 아두이노와 연결 (https://m.blog.naver.com/whdgml1996/221543296086)
- ✔ uart rx tx 핀 사용 (https://jackpang.tistory.com/21)