

HPS-3D640 Halcon 插件使用手册





目录

<u>-</u>	
插件说明	- 3 -
环境配置	- 3 -
2.1 拷贝动态库	- 3 -
2.2 网络环境配置	- 4 -
2.3 设备连接配置	- 4 -
2.3.1 驱动选择	- 4 -
2.3.2 设备连接	
2.3.3 参数配置	- 6 -
3. 2 替换 Halcon 算子	- 7 -
3.3 获取点云数据	- 8 -
3.3.1 获取点云数据	- 8 -
3.3.2 获取 XYZ 轴数据	- 9 -
3.4 生成 3D 模型	10 -
3.5 绘制点云图像	10 -
其他说明	12 -
修订历史记录	12 -
	插件说明



一、插件说明

HPS-3D640 系列传感器适配于 Halcon18.1 及以上版本,支持 windows 和 linux 平台。

二、环境配置

2.1 拷贝动态库


在用户的 SDK 文件中,按照以下路径 SDK_V1.0.1\windows\ThirdParty\HalconHDevelop 根据当前使用的 Halcon 版本找到对应的 hAcqHPS3Dvision.dll 和 HPS3D_SDK.dll,并将其拷贝到 Halcon 的安装目录下。

注意: SDK_V1.0.1 这个文件夹的名字根据不同的 SDK 版本会有不同。以 x64 为例。操作步骤如下图。

1.拷贝以下两 dll 文件



2.将文件放到 Halcon 的安装目录中






2.2 网络环境配置

HPS-3D640-L 通过 LAN 接口与主机通讯。

传感器默认 IP 地址是 192.168.30.202, 端口是 12345。

传感器网线接入主机的以太网口后,需要在主机配置 ip 地址和子网掩码,其中 IP 地址必须与传感器 IP 配置在同一网段下,如下图。



2.3 设备连接配置

2.3.1 驱动选择

在 Halcon 的菜单栏中,选择助手->打开新的 Image Acquisition。



之后,在 Image Acquisition 对话框中,选择"图像获取接口",并在下拉框中选择"HPS3Dvision"。





2.3.2 设备连接

在 Image Acquisition 对话框切换到"连接"的界面。然后依据 IP 和端口的方式,选择需要连接的设备。如下图。




注意:设备名和端口号显示为 HPS-3D640 出厂时的默认值,若用户对设备的 IP 和端口号进行过修改,则需要在这填入对应的 IP 地址和端口号。

格式: IP=设备 IP 地址;

完成设置后点击"连接"即可。



点击 Image Acquistion 对话框的"实时"按钮,进行实时画面的播放,可以在 "图形窗口"看到画面,点击"停止"可以停止实时播放。



当图形窗口中的白点表示深度值大于 **60000** 的无效值,通常由设备信号过低或者过曝导致,通过调节设备积分时间可以改善这一现象。



如果没有弹出"图形窗口"的对话框,可以在菜单栏中"窗口->打开图形窗口"中打开图像显示对话框。



2.3.3 参数配置

在 Image Acquistion 对话框中切换到"参数"的界面,在此界面可以对相机的常用属性 参数进行设置。



Integral_time 为设置积分时间,范围 50~1000,单位 us。

Hdr_mode 为设置 HDR 模式,开启后设置积分时间将失效。

Watch_dog 为开门狗设置,当需要长时间进行断点调试时,需要关闭该功能,否则将导致设备断连。

三、点云图像生成

3.1 生成 Halcon 代码

在 Image Acquistion 对话框中可以切换到"代码生成"的界面,保持默认设置不变后点击"插入代码"。



资源 连接	参数 检测 代码生成					
采集						
控制流(E)	在循环中采集图像	•	插入代码(<u>C</u>)			
采集模式(<u>M</u>)	异步采集		☑ 自动断开连接			
变量名						
连接句柄(旺)	AcqHandle	循环计数(<u>L</u>)	Index			
图像对象(0)	Image	图像文件(<u>I</u>)	ImageFiles			
✓ 代码预览						

可以看到程序窗口中成功插入代码。



如果没有弹出"程序窗口"的对话框,可以在菜单栏中"窗口->打开程序窗口"中打开。

```
高口(Y) 帮助(E)② 打开图形窗口(G)目 打开程序窗口(P)
```

3.2 替换 Halcon 算子

将 grab_image_async 算子替换为 grab_data_async 算子。

```
* Image Acquisition 01: Code generated by Image Acquisition 01

2 open_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default', -1, 'default'

3 grab_image_start (AcqHandle, -1)

4 while (true)

5 grab_data_async (Image, Region, Contours, AcqHandle, -1, Data)

* Image Acquisition 01: Do something

endwhile

close_framegrabber (AcqHandle)

open_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default', -1, 'default', -1, 'false', 'default', 'IP=192.168.30.202', 12345, -1, AcqHandle)

while (true)

grab_data_async(Image, Region, Contours, AcqHandle, -1,Data)

endwhile

close_framegrabber (AcqHandle)
```

grab_image_async 算子获取的数据只包含深度数据。grab_data_async 算子获取的数据包括深度数据和点云数据。



若使用同步采集,则代码如下

```
1* Image Acquisition 01: Code generated by Image Acquisition
2 open_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default
3 while (true)
4    grab_data(Image, Region, Contours, AcqHandle, Data)
5    * Image Acquisition 01: Do something
6 endwhile
7 close_framegrabber (AcqHandle)
```

```
open_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default', -1, 'default', -1, 'false', 'default', 'IP=192.168.30.202', 12345, -1, AcqHandle)
while (true)
grab_data(Image, Region, Contours, AcqHandle, Data)
endwhile
close_framegrabber (AcqHandle)
```

3.3 获取点云数据

3.3.1 获取点云数据

使用 select_obj 算子将 Image 中的深度数据和点云数据拆分出来。

```
* Image Acquisition 01: Code generated by Image Acquisition
open_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default
while (true)

grab_data(Image, Region, Contours, AcqHandle, Data)
select_obj (Image, ObjectSelected1, 1)
select_obj (Image, ObjectSelected2, 2)

* Image Acquisition 01: Do something
endwhile
close_framegrabber (AcqHandle)
```

```
open_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default', -1, 'default', -1, 'false', 'default', 'IP=192.168.30.202', 12345, -1, AcqHandle)

while (true)

grab_data(Image, Region, Contours, AcqHandle, Data)

select_obj (Image, ObjectSelected1, 1)

select_obj (Image, ObjectSelected2, 2)

endwhile

close_framegrabber (AcqHandle)
```

其中:

ObjectSelected1 为深度数据 ObjectSelected2 为点云数据

注:若只需要点云数据,select_obj (Image, ObjectSelected1, 1) 可以省略不写。



3.3.2 获取 XYZ 轴数据

点云数据使用了三个通道存储数据,分别对应 X 轴数据, Y 轴数据, Z 轴数据。使用 decompose 3 算子,可以将三轴的数据提起出来。

```
1 * Image Acquisition 01: Code generated by Image Acquisition
2 open_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default
3 while (true)
4     grab_data(Image, Region, Contours, AcqHandle, Data)
5     select_obj (Image, ObjectSelected1, 1)
6     select_obj (Image, ObjectSelected2, 2)
7     decompose3 (ObjectSelected2, X, Y, Z)
8     Image Acquisition 01: Do something
9 endwhile
10 close_framegrabber (AcqHandle)
```

```
open_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default', -1, 'default', -1, 'false', 'default', 'IP=192.168.30.202', 12345, -1, AcqHandle)

while (true)

grab_data(Image, Region, Contours, AcqHandle, Data)

select_obj (Image, ObjectSelected1, 1)

select_obj (Image, ObjectSelected2, 2)

decompose3 (ObjectSelected2, X, Y, Z)

endwhile

close_framegrabber (AcqHandle)
```

3.3.3 转换 XYZ 轴数据

由于图像中存储 XYZ 轴数据的格式为 Int2,因此需要将数据格式转换为 real 后才可生成点云模型。该方法可以使用 convert image type 算子

```
* Image Acquisition 01: Code generated by Image Acquisition open_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default')
while (true)

grab_data(Image, Region, Contours, AcqHandle, Data)
select_obj (Image, ObjectSelected1, 1)
select_obj (Image, ObjectSelected2, 2)
decompose3 (ObjectSelected2, X, Y, Z)
convert_image_type (X, ImageConvertedX, 'real')
convert_image_type (Y, ImageConvertedY, 'real')
convert_image_type (Z, ImageConvertedZ, 'real')

* Image Acquisition 01: Do something
endwhile
close_framegrabber (AcqHandle)
```



3.4 生成 3D 模型

使用 xyz_to_object_model_3d 算子,将 XYZ 三轴的数据转换成 3D 模型。

```
1|* Image Acquisition 01: Code generated by Image Acquisition 01
2 open_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default', -1, 'default', -1, 'false', 'd
3 while (true)
      grab_data(Image, Region, Contours, AcqHandle, Data)
      select_obj (Image, ObjectSelected1, 1)
      select_obj (Image, ObjectSelected2, 2)
decompose3 (ObjectSelected2, X, Y, Z)
      convert_image_type (X, ImageConvertedX, 'real')
      convert_image_type (Y, ImageConvertedY, 'real')
convert_image_type (Z, ImageConvertedZ, 'real')
10
      xyz_to_object_model_3d (ImageConvertedX, ImageConvertedY, ImageConvertedZ, ObjectModel3D)
        Image Acquisition 01: Do something
13 endwhile
14 close framegrabber (AcqHandle)
 open framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default', -1, 'default', -1, 'false',
 'default', 'IP=192.168.30.202', 12345, -1, AcqHandle)
 while (true)
      grab_data(Image, Region, Contours, AcqHandle, Data)
      select_obj (Image, ObjectSelected1, 1)
      select obj (Image, ObjectSelected2, 2)
      decompose3 (ObjectSelected2, X, Y, Z)
      convert_image_type (X, ImageConvertedX, 'real')
      convert_image_type (Y, ImageConvertedY, 'real')
      convert_image_type (Z, ImageConvertedZ, 'real')
      xyz_to_object_model_3d (ImageConvertedX, ImageConvertedY, ImageConvertedZ,
 ObjectModel3D)
 endwhile
 close_framegrabber (AcqHandle)
```

3.5 绘制点云图像


使用 visualize_object_model_3d 算子,可以将 3D 模型显示出来。但是由于该算子需要 关联一个窗口,因此我们需要先使用 dev_open_window 算子创建一个窗口。

```
copen_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default', -1, 'default', -1, 'false', 'default'
dev_open_window (0, 0, 640, 480, 'black', WindowHandle)
while (true)
    grab_data(Image, Region, Contours, AcqHandle, Data)
    select_obj (Image, ObjectSelected1, 1)
    select_obj (Image, ObjectSelected2, 2)
    decompose3 (ObjectSelected2, X, Y, Z)
    convert_image_type (X, ImageConvertedX, 'real')
    convert_image_type (Y, ImageConvertedY, 'real')
    convert_image_type (Z, ImageConvertedZ, 'real')
    xyz_to_object_model_3d (ImageConvertedX, ImageConvertedY, ImageConvertedZ, ObjectModel3D)
    visualize_object_model_3d (WindowHandle, ObjectModel3D, [], [], [], [], [], [], PoseOut)
    * Image Acquisition 01: Do something
endwhile
lose_framegrabber (AcqHandle)
```



```
open_framegrabber ('HPS3DVision', 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 'default', -1, 'default', -1, 'false',
'default', 'IP=192.168.30.202', 12345, -1, AcqHandle)
dev_open_window (0, 0, 640, 480, 'black', WindowHandle)
while (true)
    grab_data(Image, Region, Contours, AcqHandle, Data)
    select_obj (Image, ObjectSelected1, 1)
    select_obj (Image, ObjectSelected2, 2)
    decompose3 (ObjectSelected2, X, Y, Z)
    convert_image_type (X, ImageConvertedX, 'real')
    convert_image_type (Y, ImageConvertedY, 'real')
    convert_image_type (Z, ImageConvertedZ, 'real')
    xyz_to_object_model_3d (ImageConvertedX, ImageConvertedY, ImageConvertedZ,
ObjectModel3D)
    visualize_object_model_3d (WindowHandle, ObjectModel3D, [], [], [], [], [], [],
PoseOut)
endwhile
close_framegrabber (AcqHandle)
```

运行程序即可显示点云图像。





四、其他说明

该 hAcqHPS3DVision.dll 文件是可以重命名的,但是一定要保留"hAcq"的前缀。例如 重命名为 hAcq3DVision.dll,则在"图像获取接口"的下拉框中选择名字为 3DVision 的驱动;

五、修订历史记录

Date	Revision	Description
2021/04/08	1.0.0	初始版本。

Note:

The Halcon SDK is available, please contact <u>sales@hypersen.com</u> for more information.