○ 통신속도 : 4800bps(N,8,1)

## ○ MJB 데이터 요청

시작문자	명령코드	접속반 ID	끝문자	CRC코드	종료문자
0x02	R	001	0x03	357A	0x04

예) 접속반 ID '001'에 데이터 요청 : <0x02>**R001**<0x03>**357A**<0x04> 접속반 ID '002'에 데이터 요청 : <0x02>**R002**<0x03>**6029**<0x04>

## ◦ MJB 응답

시작문자	명령코드	접속반 ID	모듈개수	전류/전압	끝문자	CRC코드	종료문자
0x02	R	001	04	주1)	0x03	7DC8	0x04

## 예)

접속반 ID '001'의 응답:

<0x02>R001,04,00440043004300436464642265016545,00420043004300436414654065396430,00440043004300436418648464416441.00430042004100426620657465296521 < 0x03>7DC8<0x04>

## 주1)

접속반 내 각 모듈은 콤마(,)로 구분함

00440043004300436464642265016545, → 1번 모듈(1~4채널)

00420043004300436414654065396430. → 2번 모듈(5~8채널)

00440043004300436418648464416441, → 3번 모듈(9~12채널)

00430042004100426620657465296521 → 4번 모듈(13~16채널)

1번 모듈 데이터를 4자리씩 분리한 후 10으로 나누면 채널별 전류/전압 값을 얻을 수 있음

- → 0044 0043 0043 0043 6464 6422 6501 6545
- → 4.4 4.3 4.3 4.4 646.4 642.2 650.1 654.5
- = 전류1 전류2 전류3 전류4 전압1 전압2 전압3 전압4