

Interrupt & Polling





HCS12의 인터럽트

- CCR (Condition Code Register)
 - X: /XIRQ mask bit
 - X = 0 : /XIRQ 인터럽트 Enable
 - X = 1 : /XIRQ 인터럽트 Disable
 - I: 인터럽트 mask bit
 - ■I = 0 : 마스크가능 인터럽트 Enable
 - ■I = 1 : 마스크가능 인터럽트 Disable

	Bit 7	6	5	4	3	2	1	Bit 0
Read: Write:	S	х	н	1	N	Z	V	С
Reset:	1	1	0	1	0	0	0	0

- ▶ CLI 명령어 : I = 1로 설정하는 어셈블러
- SEI 명령어 : I = 0 으로 설정하는 어셈블러





HCS12의 인터럽트

- 마스크 불가능 인터럽트
 - /XIRQ (Non-maskable interrupt request) PE0
 - ■하드웨어 인터럽트
 - ■항상 pull-up
 - CCR 레지스터의 X = 0 일 때 활성화
 - ■처리 여부를 묻지 않고 CPU가 무조건 처리하는 인터럽트
 - ■시스템 리셋에 의해 비활성화
 - ▶ 소프트웨어 인터럽트
 - Software Interrupt (SWI) 명령에 의해 수행
 - ■실행되면 벡터 테이블에서 SWI의 해당 주소로 이동
 - ■CCR 레지스터의 I 비트 값에 상관없이 마스크 불가능





HCS12의 인터럽트

- ▶ 마스크 가능 인터럽트
 - /IRQ (Maskable Interrupt Request)
 - ■하드웨어 인터럽트
 - ■항상 pull-up
 - ■처리 여부 설정 가능한 인터럽트
 - ■CCR 레지스터의 I = 0 일 때 활성화
 - 인터럽트 제어 레지스터 (INTCR)

IRQE	IRQEN	0	0	0	0	0	0

IRQE

▶ 0 : low 레벨에서 /IRQ 핀 응답

▶ 1 : 하강 엣지에서 /IRQ 핀 응답

IRQEN

▶ 0 : /IRQ 핀 Enable

▶ 1 : /IRQ 핀 Disable






인터럽트 핸들러 추가

- 인터럽트 핸들러 추가
 - projectvectors.c
 - ■인터럽트 핸들러 정의
 - ■DP512 프로세서의 모든 인터럽트 핸들러가 정의
 - ■초기 상태는 software_trap() 함수
 - software_trap() 함수를 사용자가 작성한 핸들러로 변경
 - projectvectors.h
 - ■인터럽트 핸들러 선언
 - ■사용자가 작성한 인터럽트 핸들러가 선언된 헤더 파일 추가






인터럽트 핸들러 추가



projectvectors.c 파일 열기



software_trap() 함수를 인터럽트 핸들러 함수로 변경








인터럽트 핸들러 추가



projectvectors.h 파일 열기



사용자가 만든 핸들러 헤더 파일 추가




```
/*Include Files*/
#include "projectglobals.h"
#include "interrupt.h"
```







▶ 스위치와 인터럽트 신호





■ 스위치 회로도









- ▶ Port J 인터럽트 활성화 레지스터 (PIEJ)
 - PIEJn = 0 : Disable
 - PIEJn = 1 : Enable

	Bit 7	6	5	4	3	2	1	Bit 0
Read:	PIEJ7	PIEJ6	0	0	0	0	PIEJ1	PIEJ0
Write:	FILUT	FILOU				T .	FILUT	FILOU
Reset:	0	0	-	#		#	0	0

- Port J 극 선택 레지스터 (PPSJ)
 - ▶ PPSJn = 0 : 하강 엣지 검출
 - PPSJn = 1 : 상승 엣지 검출

	Bit 7	6	5	4	3	2	1	Bit 0
Read: Write:	PPSJ7	PPSJ6	0	0	0	0	PPSJ1	PPSJ0
Reset:	0	0	<i>(7)</i>	15E)	- -	(P.T.)	0	0



- ▶ Port J 인터럽트 플래그 레지스터 (PIFJ)
 - 인터럽트 발생 시 PIFJn = 1로 자동 설정

■ PIFJn = 0 : flag down

PIFJn = 1 : flag up

440	Bit 7	6	5	4	3	2	1	Bit 0
Read:	PIF I7	PIFJ6	0	0	0	0	PIFJ1	PIFJ0
Write:	PIFJ7	11100					1 11 01	11100
Reset:	0	0	B				0	0

- 해당 비트에 1을 써야 클리어
- 예) Port J 의 0번 비트를 클리어할 때
 - PIFJ |= 0x01





인터럽트 실습

■ 실습1

- SW2를 누르면 Bar LED 전체 점등
- SW3을 누르면 Bar LED 전체 소등






실시간 인터럽트

■ 실습2

SW3

- SW2를 누르면 오른쪽 방향으로 Bar LED 불빛 이동
- SW3을 누르면 왼쪽 방향으로 Bar LED 불빛 이동
- ▶ LED가 마지막 위치 도달 후 SW입력된다면 마지막 위치에 계속 머뭄





Real-Time Interrupt (RTI) 모듈





RTI의 개념

- Real-Time Interrupt 란?
 - 주기적인 하드웨어 interrupt
 - 일정한 주기마다 동작 실행
 - ■내부 클럭이 특정 값에 도달할 때마다 발생
 - ■일1초 간격을 생성하여 디지털 시계 구성
 - ■정 시간마다 보드의 전원을 check





■ RTICTL 레지스터

■ 인터럽트 주기 설정


■ RTR[3:0] : 배수

■ RTR[6:4]: 지수

RTR[3:0]	RTR[6:4] =									
	000 (OFF)	001 (2 ¹⁰)	010 (2 ¹¹)	011 (2 ¹²)	100 (2 ¹³)	101 (2 ¹⁴)	110 (2 ¹⁵)	111 (2 ¹⁶)		
0000 (÷1)	OFF*	2 ¹⁰	2 ¹¹	2 ¹²	2 ¹³	2 ¹⁴	2 ¹⁵	2 ¹⁶		
0001 (÷2)	OFF*	2x2 ¹⁰	2x2 ¹¹	2x2 ¹²	2x2 ¹³	2x2 ¹⁴	2x2 ¹⁵	2x2 ¹⁶		
0010 (÷3)	OFF*	3x2 ¹⁰	3x2 ¹¹	3x2 ¹²	3x2 ¹³	3x2 ¹⁴	3x2 ¹⁵	3x2 ¹⁶		
0011 (÷4)	OFF*	4x2 ¹⁰	4x2 ¹¹	4x2 ¹²	4x2 ¹³	4x2 ¹⁴	4x2 ¹⁵	4x2 ¹⁶		
0100 (÷5)	OFF*	5x2 ¹⁰	5x2 ¹¹	5x2 ¹²	5x2 ¹³	5x2 ¹⁴	5x2 ¹⁵	5x2 ¹⁶		
0101 (÷6)	OFF*	6x2 ¹⁰	6x2 ¹¹	6x2 ¹²	6x2 ¹³	6x2 ¹⁴	6x2 ¹⁵	6x2 ¹⁶		
0110 (÷7)	OFF*	7x2 ¹⁰	7x2 ¹¹	7x2 ¹²	7x2 ¹³	7x2 ¹⁴	7x2 ¹⁵	7x2 ¹⁶		
0111 (÷8)	OFF*	8x2 ¹⁰	8x2 ¹¹	8x2 ¹²	8x2 ¹³	8x2 ¹⁴	8x2 ¹⁵	8x2 ¹⁶		
1000 (÷9)	OFF*	9x2 ¹⁰	9x2 ¹¹	9x2 ¹²	9x2 ¹³	9x2 ¹⁴	9x2 ¹⁵	9x2 ¹⁶		
1001 (÷10)	OFF*	10x2 ¹⁰	10x2 ¹¹	10x2 ¹²	10x2 ¹³	10x2 ¹⁴	10x2 ¹⁵	10x2 ¹⁶		
1010 (÷11)	OFF*	11x2 ¹⁰	11x2 ¹¹	11x2 ¹²	11x2 ¹³	11x2 ¹⁴	11x2 ¹⁵	11x2 ¹⁶		
1011 (÷12)	OFF*	12x2 ¹⁰	12x2 ¹¹	12x2 ¹²	12x2 ¹³	12x2 ¹⁴	12x2 ¹⁵	12x2 ¹⁶		
1100 (÷ 13)	OFF*	13x2 ¹⁰	13x2 ¹¹	13x2 ¹²	13x2 ¹³	13x2 ¹⁴	13x2 ¹⁵	13x2 ¹⁶		
1101 (÷14)	OFF*	14x2 ¹⁰	14x2 ¹¹	14x2 ¹²	14x2 ¹³	14x2 ¹⁴	14x2 ¹⁵	14x2 ¹⁶		
1110 (÷15)	OFF*	15x2 ¹⁰	15x2 ¹¹	15x2 ¹²	15x2 ¹³	15x2 ¹⁴	15x2 ¹⁵	15x2 ¹⁶		
1111 (÷ 16)	OFF*	16x2 ¹⁰	16x2 ¹¹	16x2 ¹²	16x2 ¹³	16x2 ¹⁴	16x2 ¹⁵	16x2 ¹⁶		



■ RTI 제어 레지스터 (RTICTL)



■ Timeout 주기 공식

$$T_{RTI} = \frac{1}{\left\{\frac{\text{OSC clock}}{\text{RTR}[3:0] \times \text{RTR}[6:4]}\right\}} [sec]$$

■ Timeout 주파수 공식

$$f_{RTI} = \frac{\text{OSC clock}}{\text{RTR}[3:0] \times \text{RTR}[6:4]} [\text{Hz}]$$





- RTI 제어 레지스터
 - 16MHz 크리스탈 클럭 사용시 1ms 주기 계산 방법

$$T_{RTI} = \frac{1}{\left\{\frac{\text{OSC clock}}{\text{RTR}[3:0] \times \text{RTR}[6:4]}\right\}} = 1ms,$$

$$\frac{1}{\left\{\frac{16\text{MHz}}{x}\right\}} = 1ms,$$

$$\frac{1}{16\times10^6}x = 10^{-3},$$

$$x = 16 \times 10^3 (10^3 \approx 2^{10}$$
이므로)

$$x = 16 \times 2^{10}$$

$$\blacksquare$$
RTR[3:0] = 16

$$\blacksquare$$
RTR[6:4] = 2^{10}





- CRG 인터럽트 활성화 레지스터 (CRGINT)
 - Clock and Reset Generator module (CRG) interrupt 요청 활성화
 - RTIE = 1 : 실시간 인터럽트 활성화

	Bit 7	6	5	4	3	2	1	0
Read:	DTIE	0	0	LOCKIE	0	0	SCMIE	0
Write:	RTIE			LOCKIE			JOIVIL	
Reset:	0	0	0	0	0	0	0	0

- CRG 플래그 레지스터 (CRGFLG)
 - RTI 주기마다 자동으로 RTIF=1 설정
 - RTIF = 0: RTI 미발생
 - RTIF = 1: RTI 발생
 - RTIF에 1을 쓰면 클리어

	Bit 7	6	5	4	3	2	1	0
Read:	RTIF	PORF	0	LOCKIF	LOCK	TRACK	SCMIF	SCM
Write:	KIII	FOR		LOCKII			SCIVIII	
Reset:	0	(1)	0	0	0	0	0	0



실시간 인터럽트

■ 실습3

- SW2를 누르면 시계 방향으로 세그먼트 하나씩 반복하여 켜기
- SW3을 누르면 반 시계 방향으로 세그먼트 하나씩 반복하여 켜기
- ▶ 스위치를 한 번만 누르면 해당 방향에 따라 세그먼트 계속 변함
- SW2나 SW3을 누를 때에는 위의 동작이 멈추지 않고 SW1을 눌러야 멈춤

