# i51 Application Programming Interface Reference Manual Version 1.0.0

Editor: Otto Li

2011-11-30

# Chapter 1

# Summary of data define

#### 1.1 数据结构

结构名称	成员名称	成员类型	说 明
iRECT	Х	iS16	左上角 X 坐标
	Υ	iS16	左上角 Y 坐 标
	Width	iS16	矩形区域宽度
	Height	iS16	矩形区域高度

#### 1.2 宏定义

宏名称	定义详情	说 明
i51KitG2COLOR(R, G, B)	(((R) >> 3) << 11)  ((G) >> 2) << 5)  ((B) >> 3)	将 RGB888 的颜色值转 为 RGB565
iS8	char	
iU8	unsigned char	
iS16	signed short	
iU16	unsigned short	
iS32	signed int	
iU32	unsigned int	
iS64	signed long	
iU64	unsigned long	
iB00L	char	
iTRUE	1	
iFALSE	0	
iNULL	0	
iFILE	iU32	文件指针
iHANDLE	void*	句 柄
iCOLOR	iU16	系统颜色类型
iALPHA	iU8	系统 alpha 值类型

# Chapter 2

# Summary of i51KitG2 Interfaces

#### 2.1 i51KitG2 Interfaces

i51KitG2D	rawPoi	int
-----------	--------	-----

i51KitG2DrawLine

i51KitG2DrawPolygon

i51KitG2DrawArc

i51KitG2DrawCircle

i51KitG2FillPolygon

i51KitG2FillArc

i51KitG2FillCircle

i51KitG2CreateImageContainer

i51KitG2CloseImageContainer

i51KitG2CheckImageContainer

i51KitG2OpenImageContainer

i51KitG2DestroyImageContainer

i51KitG2SetContainerContentVersion

<u>i51KitG2UnsetImageMemoryCopy</u>

i51KitG2GetImageAttr

i51KitG2DrawImage

i51KitG2MirrorImage
i51KitG2FlipImage
i51KitG2RotateImage
i51KitG2ImageFillRect
i51KitG2FontCachEnable
<u>i51KitG2FontCachDisable</u>
i51KitG2FontGetDemension
<u>i51KitG2FontDraw</u>
i51KitG2VPEnable
i51KitG2VPDisable
i51KitG2VPCreate
i51KitG2VPDestroy
i51KitG2VPSetCoord
i51KitG2VPSetActivity
i51KitG2VPGetActivity
i51KitG2VPClean
i51KitG2VPGetAtrribute
i51KitG2VPiSFull
i51KitG2VPRender
i51KitG2Update
i51KitG2CleanScreen
<u>i51KitG2SetAlpha</u>

#### i51KitG2ScreenZoom

i51KitG2UpdataContainerFromImage

<u>i51KitG2UpdataContainerFromRe</u>

<u>i51KitG2ContainerImageIdExist</u>

i51KitG2GetContainerAttr

<u>i51KitG2ContainerDeleteImage</u>

i51KitG2StopDecode

# Chapter 2.2 i51KitG2 Interfaces Reference Pages

#### Name

i51KitG2DrawPoint- 绘制一个点

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2DrawPoint( iS32 X, iS32 Y, iCOLOR Color )

#### **Parameters**

- X 绘制点的X坐标
- Y 绘制点的Y坐标

Color 绘制点的颜色

#### **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Name

i51KitG2DrawLine- 绘制一条直线

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2DrawLine( iS32 Point[][2], iCOLOR Color)

#### **Parameters**

textid 字符串资源 id 的 id

Point[][2]:

Point[0][0] 是 需要 绘 制 线 段 的 起 点 X 坐 标

Point[0][1]是需要绘制线段的起点Y坐标

Point[1][0]是需要绘制线段的终点 X 坐标

Point[1][1]是需要绘制线段的终点Y坐标

Color: 绘制线段的颜色

#### **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Name

i51KitG2DrawPolygon- 绘制一个多边形

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2DrawPolygon( iU32 VerticeNumber, iS32 Point[][2], iCOLOR Color)

#### **Parameters**

VerticeNumber: 绘制多边形的顶点个数

Point[][2]:

Point[0][0]是需要 绘制 线 段 的 起 点 X 坐 标 Point[0][1]是 需要 绘 制 线 段 的 起 点 Y 坐 标 Point [Num-1][0]是 需要 绘 制 多 边 形 的 最 后 一 个 顶 点 X 坐 标 Point [Num-1][1]是 需要 绘 制 多 边 形 的 最 后 一 个 顶 点 X 坐 标

Color: 绘制多边形的颜色

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### **Notes**

函数功能是绘制有 VerticeNumber 个顶点,顶点坐标用 Point 存放的多边形 Point 数组中存放的顶点必须是有序的,且顶点个数必须大于等于 3,例如多 边形由线段 AB,线段 BC,线段 CD,线段 DE,线段 EA 连接组成,

则 Point[0][0] 存放 顶点 A 的 X 坐标,Point[0][1] 存放 顶点 A 的 Y 坐标

则 Point[1][0] 存放 顶点 B 的 X 坐标,Point[1][1] 存放 顶点 B 的 Y 坐标

则 Point[2][0] 存放 顶点 C 的 X 坐标, Point[2][1] 存放 顶点 C 的 Y 坐标

则 Point[3][0] 存放 顶点 D 的 X 坐标,Point[3][1] 存放 顶点 D 的 Y 坐标

则 Point[4][0] 存放 顶点 E 的 X 坐标,Point[4][1] 存放 顶点 E 的 Y 坐标

i51KitG2DrawArc- 绘制一段弧线

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2DrawArc( iS32 Point[][2], iCOLOR Color )

#### **Parameters**

#### Point[][2]:

Point[0][0] 是 需要 绘 制 弧 线 的 起 点 X 坐 标 Point[0][1] 是 需要 绘 制 弧 线 的 起 点 Y 坐 标 Point[1][0] 是 经 过 弧 线 上 任 意 点 的 X 坐 标 Point[1][1] 是 经 过 弧 线 上 任 意 点 的 Y 坐 标 Point[2][0] 是 需要 绘 制 弧 线 的 终 点 X 坐 标 Point[2][1] 是 需要 绘 制 弧 线 的 终 点 Y 坐 标 标

Color: 绘制弧线的颜色

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### **Notes**

不在同一直线上的三点才能确定一个圆,请确定给出的三点坐标不在同一直 线上

i51KitG2DrawCircle— 绘制一个圆

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2DrawCircle( iS32 X, iS32 Y, iU32 R, iCOLOR Color )

#### **Parameters**

X 圆心X坐标

Y 圆心Y坐标

R 圆半径

Color 绘制圆的颜色

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

i51KitG2FillPolygon- 绘制一个填充多边形

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2FillPolygon (iU32 VerticeNumber, iS32 Point[][2], iCOLOR Color)

#### **Parameters**

VerticeNumber 绘制多边形的顶点个数

Point[][2]

 Point[0][0] 是需要 绘制 线 段 的 起 点 X 坐 标

 Point[0][1] 是需要 绘制 线 段 的 起 点 Y 坐 标

 Point [Num-1][0] 是需要 绘制 多 边 形 的 最 后 一 个 顶 点 X 坐 标

 Point [Num-1][1] 是需要 绘制 多 边 形 的 最 后 一 个 顶 点 X 坐 标

Color 填充多边形的填充颜色

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### **Notes**

函数功能是绘制有 VerticeNumber 个顶点,顶点坐标用 Point 存放的多边形 Point 数组中存放的顶点必须是有序的,且顶点个数必须大于等于 3,例如多 边形由线段 AB,线段 BC,线段 CD,线段 DE,线段 EA 连接组成,

则 Point[0][0] 存放 顶点 A 的 X 坐标,Point[0][1] 存放 顶点 A 的 Y 坐标

则 Point[1][0] 存放 顶点 B 的 X 坐标,Point[1][1] 存放 顶点 B 的 Y 坐标

则 Point[2][0] 存放 顶 点 C 的 X 坐 标, Point[2][1] 存放 顶 点 C 的 Y 坐 标

则 Point[3][0] 存放 顶点 D 的 X 坐标, Point[3][1] 存放 顶点 D 的 Y 坐标

则 Point[4][0] 存放 顶点 E 的 X 坐标,Point[4][1] 存放 顶点 E 的 Y 坐标

i51KitG2FillArc- 绘制一个填充弧线

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2FillArc ( iS32 Point[][2], iCOLOR Color )

#### **Parameters**

Point[][2]

Point[0][0] 是 需要 绘 制 弧 线 的 起 点 X 坐 标 Point[0][1] 是 需要 绘 制 弧 线 的 起 点 Y 坐 标 Point[1][0] 是 经 过 弧 线 上 任 意 点 的 X 坐 标 Point[1][1] 是 经 过 弧 线 上 任 意 点 的 Y 坐 标 Point[2][0] 是 需要 绘 制 弧 线 的 终 点 X 坐 标 Point[2][1] 是 需要 绘 制 弧 线 的 终 点 Y 坐 标 标

Color 绘制弧线的颜色

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### **Notes**

不在同一直线上的三点才能确定一个圆,请确定给出的三点坐标不在同一直 线上

i51KitG2FillCircle— 绘制一个填充圆

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2FillCircle ( iS32 X, iS32 Y, iU32 R, iCOLOR Color )

#### **Parameters**

X 圆心X坐标

Y 圆心Y坐标

R 圆半径

Color 填充圆的颜色

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

i51KitG2CreateImageContainer— 创建图片容器

#### **C** Specification

```
iBOOL
i51KitG2CreateImageContainer

(
     iFILE File , iU32* ImageId , iU32 TotallImage , iU16* ContainerPathName,
     void(*Process)( iU32 Step , iU32 Totall , iHANDLE Handle) ,
     void (*Done)(iHANDLE)
)
```

#### **Parameters**

File 特创建的图片容器的数据来源资源文件指针,是用 i51KitStdResOpen函数打开的一个文件句柄

Imageld图片资源 ID 数组

TotallImage 待创建的图片容器中含有图片的总数

Container Path Name 创建的容器文件完整文件名

Process 每解码完一张图片的回调函数, Step 是解码进度, 也就当前已经解完的图片张数, Totall 是总需要解码的图片张数, Handle 是解码创建的容器文件句柄

Done 解码完成或者解码失败的回调函数,解码成功 iHANDLE 传解码创建的容器文件的句柄,解码失败传 iNULL

#### Returns

无返回值

#### **Notes**

i51KitG2CreateImageContainer 函数中开了一个定时器,每次进来解码完一张图片后调用回调函数函数 void(\*Process)(iU32 Step,iU32 Totall,iHANDLE Handle),全部解码完成或者解码失败会调用回调函数 void (\*Done)(iHANDLE)同时关闭定时器。

如果解码还没完成需要暂停解码可以调用函数 i51KitG2Pause()来挂起解码,处理完后可以调用函数 i51KitG2Resume()恢复现场继续解码。

#### Name

i51KitG2CloseImageContainer- 关闭打开的图片容器

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2CloseImageContainer (iHANDLE Handle)

#### **Parameters**

Handle 打开的图片容器文件句柄

#### **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Name

i51KitG2CheckImageContainer- 检测图片容器的完整性和合法性

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2CheckImageContainer ( iU16\* ContainerPathName )

#### **Parameters**

Container Path Name 图片容器的相对路径和名称

#### Returns

合法返回 iTRUE,否则返回 iFALSE。

# Name

i51KitG2OpenImageContainer- 打开图片容器文件

# **C** Specification

iHANDLE i51KitG2OpenImageContainer ( iU16\* ContainerPathName)

#### **Parameters**

Container Path Name 图片容器的相对路径和名称

#### **Returns**

成功打开返回打开的容器文件句柄, 否则返回 iNULL

i51KitG2DestroyImageContainer- 销毁容器文件

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2DestroyImageContainer

(iHANDLE ImageContainer, iU16\* ContainerPathName)

#### **Parameters**

ImageContainer 如果需要销毁的容器文件已经打开,则这个参数传打开的容器文件句柄,反正传 iNULL

Container Path Name 图片容器的相对路径和名称

#### **Returns**

成功销毁返回 iTRUE,否则返回 iFALSE。

#### Name

i51KitG2SetContainerContentVersion— 往容器文件中写入自定的版本号

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2SetContainerContentVersion( iHANDLE Handle, iU32 Version)

#### **Parameters**

Handle 打开的容器文件句柄 Version 写入的版本号

#### **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### **Notes**

i51KitG2SetContainerContentVersion — 般和 i51KitG2GetContainerContentVersion 配合使用以确保存在的容器文件是否为我们需要的文件

#### Name

i51KitG2GetContainerContentVersion— 从容器文件中读取自定的版本号

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2GetContainerContentVersion( iHANDLE Handle, iU32 \*Version)

#### **Parameters**

Handle 打开的容器文件句柄 Version 获得的版本号指针

#### **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### **Notes**

i51KitG2GetContainerContentVersion — 般和 i51KitG2SetContainerContentVersion 配合使用以确保存在的容器文件是否为我们需要的文件

i51KitG2SetImageMemoryCopy- 加载图片到内存

#### **C** Specification

iU32 i51KitG2SetImageMemoryCopy

( iHANDLE Handle, iU32 Totallmage, iU32 Imageld[])

#### **Parameters**

Handle 打开的容器文件句柄

Totallmage 需要加载进到内存的图片数量

Imageld 需要加载到内存的图片 ID 数组,如果传 iNULL 则把这个容器中的所有图片加载进内存

#### Returns

返回成功加载到内存的图片数量

#### **Notes**

如果内存不足以把所有待加载的图片加载进内存,则会把 Imageld 中靠前的图片加载到内存,图片加载进内存后绘制速度更快,在内存允许的前提下建议把当前需要绘制的图片加载进内存

#### Name

i51KitG2UnsetImageMemoryCopy- 卸载内存中的图片

# **C** Specification

iU32 i51KitG2UnsetImageMemoryCopy

( iHANDLE Handle, iU32 Totallmage, iU32 Imageld[])

#### **Parameters**

Handle 打开的容器文件句柄
Totallmage 需要从内存卸载的图片数量
Imageld需要从内存卸载的图片 ID 数组,如果传 iNULL 则把这个容器中的所有
图片从内存中卸载

#### Returns

返回成功卸载的图片数量

i51KitG2GetImageAttr- 获得图片的属性

# **C** Specification

```
iBOOL i51KitG2GetImageAttr

(
   iHANDLE ContainerHandle,iU32 ImageID , iU32 * ImageWidth,
iU32 * ImageHeight, iU8 *MemoryCopy
)
```

#### **Parameters**

Container Handle 打开的容器文件句柄 ImageID 图片 ID ImageWidth 图片宽度 ImageHeight图片高度 MemoryCopy图片是否加载进内存

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Name

i51KitG2DrawImage- 按正常方式绘制图片

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2DrawImage

( iHANDLE ContainerHandle,iU32 ImageID ,  $iRECT^*$  DesRect ,  $iRECT^*$  SrcRect )

#### **Parameters**

ContainerHandle 待绘制图片所在容器的句柄

ImageID 图片 ID

DesRect 图片绘制的目的区域

ImageHeight图片绘制的裁剪区

#### **Returns**

成功iTRUE,失败 iFALSE。

i51KitG2MirrorImage- 按镜像方式绘制图片

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2MirrorImage

( iHANDLE ContainerHandle,iU32 ImageID ,  $iRECT^*$  DesRect ,  $iRECT^*$  SrcRect )

#### **Parameters**

ContainerHandle 待绘制图片所在容器的句柄

ImageID 图片 ID

DesRect 图片绘制的目的区域

ImageHeight图片绘制的裁剪区

#### **Returns**

成功iTRUE,失败 iFALSE。

#### Name

i51KitG2FlipImage- 按倒立方式绘制图片

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2FlipImage

( iHANDLE ContainerHandle,iU32 ImageID , iRECT\* DesRect , iRECT\* SrcRect )

#### **Parameters**

ContainerHandle 待绘制图片所在容器的句柄

ImageID 图片 ID

DesRect 图片绘制的目的区域

ImageHeight图片绘制的裁剪区

#### **Returns**

成功iTRUE,失败 iFALSE。

i51KitG2RotateImage- 任意角度旋转图片后绘制图片

#### **C** Specification

```
iBOOL
i51KitG2RotateImage
(
    iHANDLE ContainerHandle, iU32 ImageID , iRECT* DesRect , iRECT* SrcRect,
    iS32 SrcMoveX , iS32 SrcMoveY, iS32 RotateCenterX , iS32 RotateCenterY ,
    iU32 RotateType, iS32 Angle
)
```

#### **Parameters**

ContainerHandle 待绘制图片所在容器的句柄

ImageID 图片 ID

DesRect 图片绘制的目的区域

ImageHeight图片绘制的裁剪区

SrcMoveX 图片旋转前平移至点(SrcMoveX,SrcMoveY)

SrcMoveY 图片旋转前平移至点(SrcMoveX,SrcMoveY)

RotateCenterX 图片旋转中心X坐标

RotateCenterY 图片旋转中心Y坐标

RotateType 旋转类型,一般填 0

Angle 旋转角度

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### **Notes**

Angle 为正是顺时针方向旋转, 为负按逆时针方向旋转

i51KitG2ImageFillRect- 用一张图片填充一个区域

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2ImageFillRect

(iHANDLE ContainerHandle,iU32 ImageID, iRECT\* DesRect, iRECT\* SrcRect)

#### **Parameters**

ContainerHandle 待绘制图片所在容器的句柄

ImageID 图片 ID

DesRect 图片填充的目的区域

ImageHeight图片绘制的裁剪区

#### **Returns**

成功iTRUE,失败 iFALSE。

#### Name

i51KitG2FontCachEnable— 绘制文字加速

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2FontCachEnable (iFILE ReFile, iU32 TypeheadID )

#### **Parameters**

ReFile 绘制文字字库所在的资源文件 TypeheadID 字库文件在资源文件中的 ID

#### **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### **Notes**

使用这个函数实际是将常用汉字的字模加载进内存,常用汉字在字库生成的时候可以自己指定

#### Name

i51KitG2FontCachDisable- 取消绘制文字加速

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2FontCachDisable (iFILE ReFile, iU32 TypeheadID )

#### **Parameters**

ReFile 绘制文字字库所在的资源文件 TypeheadID 字库文件在资源文件中的 ID

#### **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### **Notes**

卸载加载进内存的常用字库字模

i51KitG2FontGetDemension- 获得需要绘制文字的区域宽高

#### **C** Specification

```
iBOOL
i51KitG2FontGetDemension
(
    iFILE ReFile, iU32 TypeheadID, iU32 WordsNum, iU32 RowWords,
    iU8 WordsDirection , iS16 RowGap, iS16 ColumnGap , iU32 * DrawWidth,
    iU32 * DrawHeight
)
```

#### **Parameters**

```
ReFile 绘制文字字库所在的资源文件
TypeheadID 字库文件在资源文件中的 ID
WordsNum 需要绘制文字的个数
RowWords 每行绘制文字的个数
WordsDirection 绘制文字方向,取值为 i51KITG2_FONT_WORDS_ROTATE_0 正常显示,取值为 i51KITG2_FONT_WORDS_ROTATE_90 旋转 90°
RowGap 绘制文字行间距
ColumnGap 绘制文字间距
DrawWidth 绘制文字需要的宽度
DrawHeight 绘制文字需要的高度
```

#### Returns

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

i51KitG2FontDraw- 绘制文字

#### **C** Specification

```
iBOOL
i51KitG2FontDraw

(
    iFILE Handle, iU32 TypeheadID, void* text , iU16 WordsNum,
    iRECT* DrawRect , iRECT * SrcRect, iU16 DrawDirect, iS16 WordsRowGap,
    iS16 WordsColumnGap, iCOLOR fgcolor , iCOLOR bgcolor, iU16 Effect
)
```

#### **Parameters**

```
Handle 绘制文字字库所在的资源文件
TypeheadID 字库文件在资源文件中的 ID
     字符串指针
Text
WordsNum 需要绘制文字的个数
DrawRect
       绘制文字的目的区域
       绘制文字的原始区域
SrcRect
WordsDirection 绘制文字方向,取值为 i51KITG2_FONT_WORDS_ROTATE_0 正
          常显示,取值为 i51KITG2_FONT_WORDS_ROTATE_90 旋转 90°
WordsRowGap 绘制文字行间距
WordsColumnGap
             绘制文字字间距
fgcolor 绘制文字颜色
bgcolor 绘制文字背景颜色
Effect 绘制特效,包括是否需要下划线和是否需要背景色,如果都不需要则
     传 0, 只需下划线传 i51KITG2_FONT_UNDERLINE, 只需背景色传
     i51KITG2 FONT BKCOLOR, 两者都需要传
     i51KITG2 FONT UNDERLINE|i51KITG2 FONT BKCOLOR
```

# **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### Name

i51KitG2VPEnable- 设置绘制在 VP 上进行

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2VPEnable( void )

#### **Parameters**

#### Returns

成功iTRUE,失败 iFALSE。

#### **Notes**

调用此函数后所有的绘制(绘制图形、图像和文字)都是在 VP 上进行, 这时的绘制是不会绘制到屏幕上需要调用 i51KitG2VPRender 函数才是真正的往屏幕上绘制

#### Name

i51KitG2VPDisable- 设置绘制在直接绘制到屏幕上

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2VPDisable(void)

#### **Parameters**

#### **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

#### **Notes**

调用此函数后所有的绘制在屏幕上进行

### Name

i51KitG2VPCreate- 新建一个 VP

## **C** Specification

iHANDLE i51KitG2VPCreate (iU16 TotalElement, iRECT \* Rect, void \* Reserve)

### **Parameters**

TotalElement 新建 VP 上最多能绘制的元素个数,元素包括图形图像和文字 Rect 新建的 VP 大小 Reserve 保留字

### Returns

成功返回新建 VP 的句柄 ,失败 iFALSE。

#### **Notes**

VP 是一个虚拟的层,创建 VP 的时候只是记录了 VP 的一些属性,没有真正分配内存,在上面绘制元素时实际上也只是记录相关信息,调用 i51KitG2VPRender 才会真正把元素绘制到屏幕上。

从 VP 创建到往 VP 上绘制元素到把元素显示到屏幕上,整个过程都没有增加额外的内存开销,所以相对真正的层来说节约了大量的内存。

引用 VP 最大 好处是节约内存,同时与 i51KitG2VPSetCoord 配合使用就能轻松实现滚屏效果。

## Name

i51KitG2VPDestroy- 销毁一个 VP

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2VPDestroy (iHANDLE vpanel)

### **Parameters**

vpanel 需要销毁的 VP 旬柄

## **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

### Name

i51KitG2VPSetCoord- 移动 VP

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2VPSetCoord (iHANDLE vpanel, iS32 X, iS32 Y)

### **Parameters**

vpanel 需要 移动的 VP 旬柄
X VP 移动后左上角相对屏幕的 X 坐标
Y VP 移动后左上角相对屏幕的 Y 坐标

## **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE。

i51KitG2VPSetActivity- 设置当前使用的 VP

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2VPSetActivity (iHANDLE vpanel)

### **Parameters**

vpanel 设置使用的 VP 句柄

### Returns

成功iTRUE,失败 iFALSE。

### **Notes**

调用此函数后 vpanel 就是当前活动的 VP,所有的绘制都是在其上进行,直到再次调用 i51KitG2VPSetActivity 设置其他 VP 为当前活动 VP 或者调用 i51KitG2VPDisable 停止使用 VP

## Name

i51KitG2VPGetActivity- 获得当前使用的 VP

# **C** Specification

iHANDLE i51KitG2VPGetActivity (void)

# **Parameters**

### **Returns**

当前使用的 VP 句柄

## Name

i51KitG2VPClean- 清空 VP 上的元素

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2VPClean (iHANDLE vpanel)

### **Parameters**

vpanel 需要清空的 VP 句柄

## **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE

i51KitG2VPGetAtrribute-获得VP属性

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2VPGetAtrribute

( iHANDLE vpanel , iRECT \* Rect , iU16 \* ResidueSpace , iU32 \* Reserve )

### **Parameters**

vpanel 待获得属性 VP 旬柄
Rect VP 的区域
ResidueSpace VP 上剩余空间,也就是 VP 还能绘制元素个数
Reserve 保留字

### **Returns**

成功 iTRUE,失败 iFALSE

## Name

i51KitG2VPiSFull-判断 VP 是否已经画满

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2VPiSFull( iHANDLE vpanel )

### **Parameters**

vpanel 待判断 VP 句柄

### **Returns**

如果已经画满返回 iTRUE, 否则返回 iFASLE

## Name

i51KitG2VPRender-将 VP 上的元素绘制到屏幕上

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2VPRender (iHANDLE vpanel, iRECT \* DrawRect)

### **Parameters**

vpanel 待绘制 VP 句柄 DrawRect 需要绘制的区域

### **Returns**

成功绘制所有 VP 上所有元素返回 iTRUE, 否则返回 iFASLE

## Name

i51KitG2Update-刷新屏幕

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2Update( void )

# **Parameters**

# Returns

成功 iTRUE, 否则 iFASLE

i51KitG2CleanScreen-用指定颜色清除屏幕

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2CleanScreen(iCOLOR Color, iRECT \*Rect)

## **Parameters**

Color清除屏幕的颜色

Rect清除屏幕的区域

### **Returns**

成功 iTRUE, 否则 iFASLE

### Name

i51KitG2SetAlpha-设置系统 Alpha

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2SetAlpha( iALPHA Alpha )

## **Parameters**

Alpha 系统待设置的 Alpha 值

### **Returns**

成功 iTRUE, 否则 iFASLE

### **Notes**

调用此函数后,所有的绘制函数都将以此 Alpha 来绘制,此函数的有效期是从设置时开始直到下次设置结束。

Alpha 的等级从 0 到 255,数字越大则绘制的元素越透明,当为 255 时是全透明,为 0 则完全不透明,设置系统 Alpha>0 后绘制效率会有所降低

### Name

i51KitG2ScreenZoom-缩放物理屏幕

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2ScreenZoom

(iRECT \* DesRect, iRECT \* SrcRect, iU32 ZoomRateX, iU32 ZoomRateY)

### **Parameters**

DesRect: 影像缩放到的目的区域 SrcRect: 影像缩放的原始区域

ZoomRateX: 影像X方向缩放的比例 ZoomRateY: 影像Y方向缩放的比例

### **Returns**

成功 iTRUE, 否则 iFASLE

### **Notes**

将物理 Buffer 的指定区域进行缩放后显示到新的区域

i51KitG2UpdataContainerFromImage-更新容器文件中的图片

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2UpdataContainerFromImage ( iHANDLE ContainerHandle , void \* ImageMess, iU8 MessType, iU32 DesImageId)

### **Parameters**

ContainerHandle 容器句柄 ImageMess 源文件句柄 MessType 源文件句柄类型 DesImageId 要更新目的图片 id 号

### **Returns**

成功 iTRUE, 否则 iFASLE

### **Notes**

MessType 类型参考枚举: i51KitG2\_MESSAGE\_TYPE\_FILE 文件句柄, i51KitG2\_MESSAGE\_TYPE\_MEMORY 内存

i51KitG2UpdataContainerFromRe-更新容器文件中的图片

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2UpdataContainerFromRe (iHANDLE ContainerHandle, void \*

ReMess, iU32 SrcImageId, iU8 MessType, iU32 DesImageId)

### **Parameters**

Container Handle 容器句柄 ReMess 源文件句柄 SrcImageId 源图片 id 号 MessType 源文件句柄类型 DesImageId 要更新目的图片 id 号

### **Returns**

成功 iTRUE, 否则 iFASLE

### **Notes**

MessType 类型参考枚举: i51KitG2\_MESSAGE\_TYPE\_FILE 文件句柄, i51KitG2\_MESSAGE\_TYPE\_MEMORY 内存

### Name

i51KitG2ContainerImageIdExist-判断容器中是否存在指定 ID 号图片

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2ContainerImageIdExist( iHANDLE ContainerHandle, iU32 ImageId)

### **Parameters**

ContainerHandle 容器句柄 Imageld 图片 id 号

### **Returns**

成功 iTRUE, 否则 iFASLE

i51KitG2GetContainerAttr-获取容器属性

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2GetContainerAttr(iHANDLE ContainerHandle, iU32 \* TotalCapacity,

iU32 \* UsedCapacity, iU32 \* ResidueCapacity, iU32 \* UsableMinID)

### **Parameters**

Container Handle 容器句柄 Total Capacity 总容量 Used Capacity 已使用的容量 Residue Capacity 剩余容量 Usable MinID 图片最小id号

### Returns

成功 iTRUE, 否则 iFASLE

### Name

i51KitG2ContainerDeleteImage-删除容器文件中指定ID号的图片文件

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2ContainerDeleteImage(iHANDLE ContainerHandle, iU32 ImageId)

### **Parameters**

ContainerHandle 容器句柄 Imageld 图片 id 号

### **Returns**

成功 iTRUE, 否则 iFASLE

## Name

i51KitG2StopDecode-停止解码

# **C** Specification

iBOOL i51KitG2StopDecode( iHANDLE Handle)

### **Parameters**

Handle 容器句柄

## Returns

成功 iTRUE, 否则 iFASLE