

# 产品概述



# 目录

- 01.发展来源:
- 02. PCB概念;
- 03. 存在价值;
- 04. 应用领域;
- 05. 常见分类;
- 06. 主体组成;
- 07. 主要材料:
- 08. 工具单位;
- 09. 总体流程:
- 10. 发展趋势:

# 1.发展来源



元器件技术

PCB技术





第一台计算机 30吨 1个半教室 5000次A运算/S

现在电脑台式机 <30kg,笔记 本<3kg

# 1.发展来源

- 1.电子产品发展趋势推动:
  - (1) 多功能; (2) 轻薄短小; (3) 高密度; (4) 高可靠性。。。

2.电子器件连接部件转变:

铜电缆连接电子器件一印制线路板(PCB)集成连接器件。

# 2.印制板概念

日本:形成印制线路的板叫做印制线路板(PWB)。 装上元器件的印制线路板称作印制电路板(PCB)。

欧洲: 含导线图形的光板、裸板(不含元器件)叫印制线路板;

美国: "板+元器件=PCB";

国标:在绝缘基材上形成的导线图形,用于元器件之间的连接,但不包括印制元件,称为印制线路(PCB)。

# 2.印制板概念



裸板



安装元器件的PC主板

# 2.印制板概念


我们对PCB(printed circuit board)的定义:

按照预定设计,通过图形转移、电镀、蚀刻等工艺,在绝缘基材上形成导电图形,实现电子元器件的电气连接,提供所需的电气特性、装配字符等,是电子元器件的载体。


#### 3.优点与价值

- 1.提高质量:减少布线错误,提高整机装配质量;
- 2.降低成本: 生产自动化,适合大批量生产;
- 3.提高效率:适宜于装配过程自动化,提高整机装配效率;
- 4.单元模块:能实现和提高设计标准化,机器单元化、模块化;
- 5.技能要求: 装配应用无需熟练技术工人,对操作者要求低;
- 6.符合潮流:有助于电子设备轻量化、小型化;
- 7.便于扩展:便于根据功能要求,扩展模块。

## 4.应用领域




# 4.1电子消费应用举例



# 4.2军工应用




# 4.3航天应用



# 5.1PCB常规分类

- ◆ 1、按层次分:
- ◆ <u>单面板</u>
- ◆ 双面板
- ◆ 多层板
- ◆ 2、按材质分:
- ◆ 刚性板
- ◆ 柔性板
- ◆ 刚柔板








## 5.1PCB常规分类

3、基材类型: 金属基板 非金属基板

4、按结构分: HDI板 非HDI板

5. 按材料Tg分: 低/中/高Tg板;

6. 按使用信号频率分: 高频板/非高频板。



# 5.2PCB常规分类

#### 我司的主要产品:

- 1. 常规单面、双面、多层板(含各种Tg);
- 2. 高密度互连积层板(HDI板);
- 3. 柔性印制板(单双面及多层柔性板、刚柔结合板、HDI刚柔板);
- 4. 高频板;
- 5. 金属基板 (铜基板、铝基板、局部植入金属板、冷板等);
- 6. 各种表面处理要求板。


## 6.主要组成

- 1. 焊盘;
- 2. 过孔;
- 3. 插件孔;
- 4. 安装孔;
- 5. 阻焊层;
- 6. 字符;
- 7. 反光点;
- 8. 导线图形;
- 9. 内层;
- 10. 外层;
- 11. CS面;
- 12.SS面。



#### 7.1主要原材料

## 覆铜板



- ◆ 主要作用:
  - 覆铜板:双面板、多层板内层芯板的基板材料;
- ◆ 主要特点:
- > 覆铜板基铜厚度有18um、35um、70um、105um等;
- > 覆铜板厚度有0.15、0.21、0.50....1.0、2.0、3.0mm等;

#### 7.2主要原材料

# 半固化片

Glass Style	Pressed Thickness	Resin Content	Dk
106	0.0020	74%	4.00
1080	0.0025	65%	4.28
2116	0.0045	55%	4.48
7628	0.0070	43%	4.70
2113/2313	0.0035	57%	4.40

◆ 主要作用:

多层板内层板间的粘结、调节板厚;

◆ 主要特点:

依据玻璃布不同型号,常用的有1080、2116、3313、7628 不同型号的树脂含量、凝胶时间、固化后厚度、流动度不同。

#### 7.3主要原材料

### 铜箔

主要作用:

多层板顶、底层形成导线的基铜材料主要特点:

- > 一定温度与压力作用下,与半固化片结合
- ▶12um、18um、35um、70um、105um等厚度

存放环境:

恒温、恒湿

#### 7.4主要原材料

# 干膜



- ◆ 主要作用:
- ◆ 线路板图形转移材料,是内层线路的抗蚀膜,外层线路遮蔽膜
- ◆ 主要特点:
- 一定温度与压力作用下,会牢固地贴于板面上;
- ▶ 在一定光能量照射下,会吸收能量,发生交联反应;
- 未被光照射到的部分,没有发生交联反映,能被弱碱液溶解。
- ◆ 存放环境:
- ◆ 恒温、恒湿、黄光安全区

#### 7.5主要原材料

#### 阻焊油墨、字符油墨

- ◆ 主要作用:
- 阻焊起防焊的作用,避免焊接短路
- > 字符主要是标记、利于插件与修理
- > 主要特点:
- 阻焊通过丝印形成一层膜附于板面,此膜受光、
- ▶ 温度照射,发生固化
- > 字符通过丝印成标记字,在一定温度下其完全固化
- > 存放环境:
- ▶ 恒温、恒湿

#### 8.1测量工具







名称: 卷尺

用途: 测量长度

量程: 3-6m

精度: 1毫米

名称: 千分尺

用途:测量板厚、刀径

量程: 0-25m

精度: 1/1000毫米

名称: 表面铜厚测试仪

用途: 精确测量铜厚

量程: 17-70um

精度: 17um

#### 8.1测量工具





名称: 游标卡尺

用途: 测量成品尺寸

量程: 200-300mm

精度: 0.01毫米


名称: 钳形电流表

用途: 测量电流

量程: 500-1000A

精度: 1-5A

#### 8.1测量工具







名称: 针规

用途: 测量孔径

量程: 0.25-2.0mm

精度: 0.025mm

名称: 放大镜


用途: 检查测量

量程: \*\*\*\*\*

刻度: 10X、50X 100X

#### 8.2常用度量单位

- 1. Inch---英寸; 1 Inch = 25.4mm; 板料长度、面积;
- 2. Foot---- 英尺; 1 foot = 12 Inch; 板料长度, 面积计算;
- 3. mil --- 微英寸(线宽/镀层); 1 mil =1/1000Inch=25.4μm;



#### 8.2常用度量单位


- 4.ASF---安培/平方英尺;
- 5.μm---- 微米;

 $1 \text{mm} = 1000 \ \mu \text{m};$ 

1mil= 25.4 $\mu$ m $_{\circ}$ 


- 6.krpm---万转/分钟;
- 7.PSI----压强(磅/平方英寸)

1磅=454克;




<u>返回</u>


#### 9.1制作阶段



#### 9.2整体工艺流程-图镀工艺



#### 9.3整体工艺流程-掩孔工艺



#### 10.发展趋势

- 1. 高密度(轻薄短小)
- 2. 高频/速(信号损耗小)
- 3. 导热快(金属基/冷板)
- 4. 立体安装(刚柔)
- 5. 高可靠(生命周期/环境)
  - 6. 绿色 (环保)

- 1. 高阶HDI产品
- 2. 刚柔结合板
- 3. 金属基板/冷板
- 4. 封装基板
- 5. 光纤电路板
- 6. . . .



# 交流