

# 刚性PCB用材料及聚四氟乙烯 (PTFE)与FR4混压工艺介绍

# 主要内容

- 一、材料相关的国内、国际标准;
- 二、PCB材料相关的术语与定义;
- 三、板材厚度公差及国际标准;
- 四、PCB常用材料的分类及介绍;
- 五、高频用途需要low Dk, Df材料的原因;
- 六、高频材料选择的需要考虑的因素;
- 七、高性能FR-4材料;
- 八、非PTFE高频应用材料;
- 九、非PTFE高频材料对应PP片;
- 十、聚四氟乙烯(PTFE)材料性能介绍;
- 十一、 PTFE材料的选择;
- 十二、 PTFE高频材料使用的的半固化片;
- 十三、 Taconic RF-35材料介绍;
- 十四、采用RF-35与FR4材料混压的主要目的;
- 十五、 RF-35与FR4混压的运用及制作工艺;



# 一、PCB材料相关的国内国际标准;

序号	编号	名称
1	IPC-4101B	PCB用材料规范
2	IPC-4103	高速PCB用材料规范
3	IPC-4104	HDI和微孔材料规范
4	IPC-TM-650	测试方法手册
5	IPC-4562	PCB用铜箔规范
6		
7		
8		



### 二、PCB材料相关的术语与定义(1);

- 1、电子级玻璃 Eglass: 具有良好电子性能的低碱氧化铝硼硅玻璃;
- 2、环氧树脂Epoxy Resin:由表氯醇和双酚A反应合成的含有最少两个可反应的环氧乙烷环的热固化树脂。
- 3、纬Fill:横向织入织物的纱线。
- 4、填料Filler:加入材料中以改善坚硬度、容积或其他性能的物料。
- 5、弯曲强度Flexural strength: 材料弯曲时,最外层纤维的拉伸强度;
- 6、玻璃布Glass Cloth: 编织玻璃纤维束成为织物层的柔韧的材料。
- 7、阻燃玻璃布增强环氧树脂FR-4 : Flame Retardant indicates woven glass reinforced epoxy resin.
- 8、玻璃转化温度Glass transition temperature (Tg): 非晶态聚合物或部分结晶但仍属非晶态的聚合物,从硬而相对脆性的玻璃态转变为粘流态或高弹态时的温度。



### 二、PCB材料相关的术语与定义(2);

- 9、卤化物含量 Halide content 在物质中,游离的卤化物质量与固体物质量的比率,以游离氯离子的质量百分率来表示。
- 10、耐热性Heat Resistance: 当温度发生变化时,材料阻止自身物理特性变化的程度。
- 11、微波板基材Microwave Laminate: 绝缘材料成分经过特别选择,可以在微波频率下使用的一种印制电路覆金属箔基板材料。
- 12、微波Microwaves 频率在1GHz到100GHz范围内的无线电波。
- 13、剥离强度 Peel Strength: 从层压板上剥离单位宽度的导电箔所需要的垂直于基材表面的力。
- 14、酚醛树脂 Phenolic Resin 应用在印制线路板上的一种热硬化的苯酚和乙醛混合物形成的树脂,这种物质能很好的适应湿气、温度和冷热冲击。



### 二、PCB材料相关的术语与定义(3);

- 15、热分解温度Td: 用热重分析法将树脂加热到失重5%时的温度 点定义为热分解温度Td。
- 16、聚合物裂解 Polymer Reversion 由于含活性羟基的蒸汽分子对 聚合物的轰击,聚合物水解引起不可逆的软化和液化。
- 17、预浸材料 Prepreg 预浸一种树脂并被固化至中间阶段的片状材料。例如B阶树脂的片状材料。
- 18、相对介电常数 Relative Permittivity(εr): 相对介电常数是一种 物质相对于自由空间的介电比率。
- 19、热导率Thermal Conductivity: 材料的一种性能,描述在一定输入热量下该材料单位面积传热的速率。
- 20、热冲击试验 Thermal Shock Test: 是环境试验的一种,检查一种产品或材料由于快速高低温循环而产生的特性变化。



### 二、PCB材料相关的术语与定义(4);

- 21、热塑性塑料 Thermoplastic: 在加热下能重复软化和再成型, 并且内在性能没有任何本质变化,而在冷却时又会硬化的塑料。
- 22、热固性塑料 Thermoset: 在高温下引起化学反应,成为相对不熔的或交联的状态,以后再加热不能软化或再成型的塑料。
- 23、基材 Base Material: 可以在其上面形成导电图形的绝缘材料 (基材可以是刚性的或挠性的,或两者兼是,基材可以是非导电 板材或加绝缘层的金属板材)。
- 24、热膨胀系数 Coefficient of Thermal Expansion (CTE): 每单位 温度变化引起材料的线性尺寸变化。
- 25、热膨胀系数Z-CTE:材料在受热后在Z轴方向的膨胀程度衡量值,通常测量Tg之前与之后2个数值,以及50-260度的变化比例。



# 三、板材厚度公差及国际标准;

厚度范围(mm)	B级(二级)公差	C级(三级)公差
0.025-0.119	± 0.018	± 0.013
0.120-0.164	± 0.025	± 0.018
0.165-0.299	± 0.038	± 0.025
0.300-0.499	± 0.050	± 0.038
0.500-0.785	± 0.064	± 0.050
0.786-1.039	± 0.10	± 0.075
1.040-1.674	± 0.13	± 0.075
1.675-2.564	± 0.18	± 0.10



### 四、PCB常用材料的分类---按增强材料分类;

- 1、纸基板; 又分酚醛树脂(FR-1、FR-2)、环氧树脂(FR-3)、 聚酯树脂纸基板;
- 2、玻璃布基;又分环氧树脂(FR-4)、耐热环氧树脂(FR-5、G11)、聚酰亚胺树脂(GPY)、聚四氟乙烯树脂板;
- 3、复合材料基板: 又分纸芯玻璃布面环氧树脂(CEM1、CEM2)、玻璃布芯玻璃布面环氧树脂(CEM3)、聚酯树脂复合基板;
- 4、特殊基板:又分金属类、陶瓷类、耐热热塑性、挠性基板等。



### 四、PCB常用材料的分类---按树脂类型分类;

酚醛树脂 (Phenolic) 环氧树脂 (Epoxy) 聚酰亚胺树脂 (Polyimide, PI) 聚四氟乙烯 (Polytetrafluorethylene, 简称PTFE或称TEFLON)

5. 双马来酰胺三嗪树脂 (Bismaleimide Triazine 简称 BT ) 氰酸酯树脂 (Cyanide Ester 简称CE)



### 四、PCB常用材料的分类---按板材用途分类;

1、常规板材: FR-4、高Tg FR-4;

2、高频板材: 高性能FR-4、PTFE、非PTFE&BT;

3、高耐热性: PI;

4、其他特殊用途(无卤、CAF、散热等)。



### 五、为何高频用途需要low Dk, Df材料?

1、需要Low Dk的原因:

信号的传送速度与材料介电常数的平方根成反比,介电常数越低,信号传输速度越快。

2、需要Low Df的原因:

介质损耗Df是指信号在介质传输中的丢失,Df越小信号损失也就越小。



# 六、高频材料选择的需要考虑的因素

- 1、介电常数 (Dk): 介电常数大小与随频率变化的性能;
- 2、介质损耗(Df):介质损耗大小与随频率变化的性能;
- 3、介电常数的温度稳定性(TCK);
- 4、使用铜箔的类型: 高频的趋肤效应对铜箔的类型有关;
- 5、厚度公差:基材厚度是决定高频性能的重要因素,在高频设计当中还影响层间信号的干扰,选择越多,设计带来的便利越多;
- 6、材料的PCB可加工性;
- 7、成本因素:不同厂家的差别;
- 8、采购的问题: 国外军方限制、采购周期、最小订购量等。



### 七、高性能FR-4材料

Nelco N4000-13和N4000-13SI的Df为10Hz下参数,其余为1GHZ下参数:

1. Shengyi S1860 Dk=3.6; Df=0.008; Tg=210  $^{\circ}$ C; Td =335  $^{\circ}$ C

2. Isola FR408HR Dk=3.7; Df=0.0091 Tg=200 ℃

3. Isola Getek Dk=3.9; Df=0.010 Tg=180  $^{\circ}$ C

6. Isola IS620 Dk=3.6; Df=0.008 Tg=200℃

以上建议优先选用N4000-13和N4000-13SI



### 八、非PTFE高频应用材料

#### 10GHZ参数

1. Rogers RO4350B Dk=3.48; Df=0.0037 UL94VO

2. Rogers RO4003C Dk=3.38; Df=0.0027 N/A

3. Arlon 25FR Dk=3.58; Df=0.0035 UL94VO

4. Arlon 25N Dk=3.38; Df=0.0025 N/A

需要注意的是

RO4350B 4mil Dk=3.36; 25FR中没有4mil的厚度规格 (即要用到4mil厚度时必须用RO4350B代替) 推荐使用RO4350B



# 九、非PTFE高频材料对应PP片


- 1. Rogers RO4450B (3.9mil) Dk=3.54; Df=0.004 UL94VO
- 2. Rogers RO4403 (3.9mil) Dk=3.17; Df=0.005 N/A
- 3、Arlon 25FR 1080 (3.9mil)、Arlon 25FR 2112 (5.8mil) Dk=3.58; Df=0.0035 UL94VO (都与对应的25FR相同)
- 4、Arlon 25N 1080 (3.9mil)、Arlon 25N 2112 (5.8mil) Dk=3.38; Df=0.0025 N/A (都与对应的25N相同) 推荐使用RO4450B、25FR 1080




#### 1、PTFE材料特征

PTFE即聚四氟乙烯,聚四氟乙烯分子中CF2单元按锯齿形状排列,由于氟原子半径较氢稍大,所以相邻的CF2单元不能完全按反式交叉取向,而是形成一个螺旋状的扭曲链,氟原子几乎覆盖了整个高分子链的表面。这种分子结构解释了聚四氟乙烯的各种性能。温度低\于19℃时,形成13/6螺旋;在19℃发生相变,分子稍微解开,形成15/7螺旋。分子结构对称,没有游离的电子.

#### 分子结构



#### 分子模型





- 2、PTFE材料的物理特性;
- ◆ PTFE材料为热塑性材料,与FR4相比,它在较广的温度范围-190-260度内为柔软性的固体物质,分子间的作用力极低,因此刚性差,表面硬度低. 容易产生变形.
- ◆ PTFE材料无Tg之概念,因为PTFE受热在310<sup>320</sup>之间开始软化,当温度降低时又开始恢复固态,本身未发生变质.
- ◆ PTFE的Td 值高于FR4. 结晶度高, 具有极低的表面能, 因此具有很好的电绝缘性、非粘附性、耐候性, 不燃烧和良好的润滑性.
- ◆ PTFE的分子结构表现为无极性, 这就决定它的电性能极好, 较低的介电常数 (Dk) 和介质损耗 (Df).
- ◆ 可长期工作在200度的范围内.



- 3、PTFE材料的化学特性;
- ◆ 具有极其优异的化学稳定性.
- ◆ 具有良好的抗化学腐蚀性,除熔融的碱金属和元素氟外(如CF4和四氢呋喃),一般的强酸,强碱和强氧化剂等强腐蚀性物质对它不起任何作用.
- ◆ 具有优良的抗空间紫外辐射能力,因此许多空间产品如卫星等.





- 4、PTFE材料市场应用介绍
- ◆ 军用市场如:雷达、电子对抗、通信导航、兵器、微波器件等;
- ◆ 商用市场如:通信(平板天线、功放、高速数字电路多层板)、微波/射频电路(MMDS、CATV)、DVB(机顶盒LNB等)、商用雷达(导航、气象、避碰)等;







# PTFE材料的选择(一)

PTFE材料中Dk=2.17-2.20之间的

1. Arlon Diclad 880

Dk=2.17, 2.20; Df=0.0009

2. Taconic TLY-5 A. TLY-5 Dk= 2.17. 2.20; Df=0.0009

3. Rogers RT5880

Dk= 2.20; Df=0.0009

推荐使用TLY-5 A、TLY-5; Diclad 880

PTFE材料中Dk=2.55左右的

1. Arlon Diclad 527

Dk=2.40-2.60; Df=0.0022

2. Arlon AD255

Dk=2.55; Df=0.0018

3. Taconic TLX-8

Dk=2.51-2.59; Df=0.0019

4. Ultralam 2000

Dk=2.40-2.60; Df=0.0019

推荐使用TLX-8、 Diclad 527; 对使用AD255的推荐用升级版本的 AD255A代替



# 十一、PTFE材料的选择(二)

#### PTFE材料中Dk=3.0左右的

- 1. Arlon AD300 Dk=3.0; Df=0.003
- 2. Taconic RF-30 Dk=3.0; Df=0.0014
- 3. Rogers RO3003 Dk= 3.00+/-0.04; Df=0.0013

Rogers RO3203 Dk= 3.02+/-0.04; Df=0.0016

推荐使用RF-30 、 AD300

PTFE材料中Dk=3.50的

- 1. Arlon AD350. AD350A Dk=3.50; Df=0.003
- 2. Taconic RF-35. RF-35P Dk=3.50; Df=0.0018. 0.0025
- 3、Rogers RO3035 Dk= 3.50+-0.05; Df=0.0017 推荐使用RF-35、AD350A



# 十一、PTFE材料的选择(三)

#### PTFE材料中Dk=4.50的

- 1. Arlon AD450 Dk=4.50; Df=0.0035
- 2. Taconic RF-45 Dk=4.50; Df=0.0037

推荐使用AD450

PTFE材料中Dk=6.0的

- 1. Arlon AD600 Dk=6.15; Df=0.003
- 2. Taconic RF-60. RF-60A Dk=6.15; Df=0.0028
- 3. Rogers RO3006 Dk= 6.15; Df=0.0020

**Rogers RO3206** Dk= 6.15; Df=0.0027

TMM6 Dk = 6.0; Df = 0.0023

推荐使用RF-60A



# 十一、PTFE材料的选择(四)

#### PTFE材料中Dk=10.0左右的

```
1. Arlon AD10 Dk=10.20; Df=0.005
```

Arlon AD1000 Dk=10.20; Df=0.0023

Arlon AR1000 Dk=10.00; Df=0.003

2. Taconic CER-10 Dk=10.00; Df=0.0035

3. Rogers TMM10 Dk= 9.20+-0.23; Df=0.0023

Rogers TMM10i Dk= 9.80+-0.245; Df=0.0020

4. Rogers RO3010 Dk= 10.20+-0.30; Df=0.0023

Rogers RO3210 Dk= 10.20+-0.50; Df=0.0027

推荐使用AD1000、CER-10



### 十二、PTFE高频材料使用的的半固化片

```
1. Taconic TPG-30 (4.5mil. 5.0mil); Dk=3.00; Df=0.0038
```

```
2. Taconic TPG-32 (4.5mil., 5.0mil.); Dk=3.20; Df=0.0050
```

```
3、Taconic TPG-35 (4.5mil 没有5.0mil ); Dk=3.50; Df=0.0050
```

```
4. Gore Speed board C; Dk=2.60; Df=0.0040 (1.5, 2.0, 2.2, 3.4mil)
```

优先推荐使用Speed board C




# 十三、Taconic RF-35材料介绍(1);

RF-35 TYPICAL VALUES							
Property	Test Method Units		Value	Units	Value		
Dielectric Constant @ 1.9 GHz	IPC-TM 650 2.5.5		3.50		3.50		
Dissipation Factor @ 1.9 GHz	IPC-TM 650 2.5.5		0.0018		0.0018		
Moisture Absorption (.060")	IPC-TM 650 2.6.2.1	%	0.02	%	0.02		
Peel Strength (1/2 oz. copper)	IPC-TM 650 2.4.8	lbs./linear inch	>8.0	N/mm	>1.5		
Peel Strength (1 oz. copper)	IPC-TM 650 2.4.8	lbs./linear inch	>10.0	N/mm	>1.8		
Dielectric Breakdown	IPC-TM 650 2.5.6	kV	41	kV	41		
Volume Resistivity	IPC-TM 650 2.5.17.1	Mohm/cm	1.26 x 10°	Mohm/cm	1.26 x 10°		
Surface Resistivity	IPC-TM 650 2.5.17.1	Mohm	1.46 x 10 <sup>8</sup>	Mohm	1.46 x 10 <sup>8</sup>		
Arc Resistance	IPC TM 650 2.5.1	seconds	>180	seconds	>180		
Flexural Strength Lengthwise	ASTM D 790	psi	>22,000	N/mm²	>152		
Flexural Strength Crosswise	ASTM D 790	psi	>18,000	N/mm²	>124		
Thermal Conductivity	ASTM F 433	W/m/K	0.24	W/m/K	0.24		
Tensile Strength Lengthwise	ASTM D 638	psi	27,000	N/mm²	187		
Tensile Strength Crosswise	ASTM D 638	psi	21,000	N/mm²	145		
Dimensional Stability Lengthwise	IPC-TM 650 2.4.39	in/in	0.00004	mm/mm	0.00004		
Dimensional Stability Crosswise	IPC-TM 650 2.4.39	in/in	-0.00010	mm/mm	-0.00010		
x-y CTE	ASTM D 3386 (TMA)	ppm/°C	19-24	ppm/°C	19-24		
z CTE	ASTM D 3386 (TMA)	ppm/°C	64	ppm/°C	64		
Flammability	UL-94		V-0		V-0		
Hardness	Rockwell M Scale		34		34		

# 十三、Taconic RF-35材料介绍(2);


◆ 有较小的Z-Axis变化系数,减少了生产及使用过程因材料间CTE的不匹配导致的分层隐患;





# 十三、Taconic RF-35材料介绍(3);


◆ 使用过程中Dk值能够保持稳定,减少信号传输过程中的信号不稳定;





# 十三、Taconic RF-35材料介绍(4);


◆ 具有较小的介质损耗(Df),减少信号的衰减;






### 十四、采用RF-35与FR4材料混压的主要目的;

- ◆ 高频信号的运用;
- ◆ 成本考虑;









### 十五、RF-35与FR4混压的运用及制作工艺(1);

#### ◆ 常规叠层设计;



无盲孔设计



有盲孔设计



### 十五、RF-35与FR4混压的运用及制作工艺(2);

- ◆ 制作流程;
- 1、无盲孔设计
- 2、有盲孔设计



### 十五、RF-35与FR4混压的运用及制作工艺(3);

- ◆ 工程设计注意事项;
- 1、芯板厚度匹配设计

该产品的实现需是由两种材料混合压制而成,其两种材料的CTE存在较大的差别,正常制作会导致翘曲的产生,我公司根据该产品的设计特点和材料特性进行深入研究,RF-35与FR4有混压设计时请依照以下方式进行材料厚度的配比设计;

----20mil的RF-35A材料与较薄(0.10mm、0.18mm)或较厚(1.0mm)的FR-4混压, 其翘曲度可控制在<1.0%。




### 十五、RF-35与FR4混压的运用及制作工艺(4);

#### 4.2.1 不同的叠层在压合后其翘曲度表现↓

如下表图所示: ↩

叠层···FR4 厚度↓	0.10mm	0.18mm₽	0.25ππ₽	0.36ππ₽	0.51mm₽	0.71mm↔	1.00mm	1.20mm↔
25FR-S1141₽	1.22%₽	2.23‰	1.42‰	2.10‰	1.18‰	1.79‰	1.38‰	1.12‰
25FR-S1170₽	1.14‰	2.10‰	1.55‰	1.92‰	1.55‰	1.44‰	1.18‰	1.02‰
RO4350B-S1141₽	0.00%	0.00%	-0.66‰	0.39‰	0.00%	0.37‰	0.00%	0.31‰
RF35A-S1141₽	-0.84‰	-1.48‰	-1.00%	1.31‰	1.08‰	1.05‰	0.70‰	-0.33‰





### 十五、RF-35与FR4混压的运用及制作工艺(5);

2、表面处理设计;

在表面处理选择方面,不建议采用喷锡工艺制作,单优选化学沉镍金工艺;

- 3、混压板翘曲度控制
  - A、如叠层对称, 其翘曲度可以控制在0.7%以内;
  - B、当叠层不对称时,可根据实际叠层情况给出能满足的翘曲度接受标准,如1.0%、1.2%、1.5%等;



### 十五、RF-35与FR4混压的运用及制作工艺(6);


- 4、拼板尺寸 为防止涨缩导致的品质异常,长边最大尺寸为18inch
- 5、无盲孔设计板的黏结材料选择;
  - 1. Taconic TPG-30 (4.5mil. 5.0mil); Dk=3.00; Df=0.0038
  - 2. Taconic TPG-32 (4.5mil . 5.0mil ); Dk=3.20; Df=0.0050
  - 3、Taconic TPG-35 (4.5mil 没有5.0mil ); Dk=3.50; Df=0.0050
  - 4、Gore Speed board C; Dk=2.60; Df=0.0040 (1.5、2.0、2.2、3.4mil) 优先推荐使用 Speed board C



### 十五、RF-35与FR4混压的运用及制作工艺(7);

#### 6、盲孔孔径设计

为减少盲孔填胶量不足的问题,其埋盲孔孔径应控制在0.2-0.4mm,用于黏结的半固化片采用FR4进行压合(当采用该设计时,其黏结片禁止采用5中所提及到的材料,会导致孔内无铜的缺陷);





### 十五、RF-35与FR4混压的运用及制作工艺(8);


- ◆ 生产制作特别控制事项;
- 1、棕化


为避免板内水分残留,导致层压后分层的隐患,所有高频材料在棕化后必 须

烘板处理, 烘板参数为: 120℃、60min

2、钻孔品质控制;

采用全新钻刀生产、钻孔时的叠层数为一块/叠、钻孔时需使用酚醛垫盖板









### 十五、RF-35与FR4混压的运用及制作工艺(9);


#### 3、孔壁等离子体处理;


由于PTFE材料的亲水性很差,为使孔壁在化学处理中达到好的化学处理 效果,采用等离子体技术对孔壁进行活化蚀刻,否则会出现孔内无铜的缺陷;






### 十五、RF-35与FR4混压的运用及制作工艺(10);









钻孔后直接沉铜

化学凹蚀

等离子凹蚀

兴森快捷 FASTPRINT

### 十五、RF-35与FR4混压的运用及制作工艺(11);

#### 4、阻焊分段固化

为减少PCB在生产过程中存在的分层隐患,在阻焊高温固化时均采用分段固化的方式进行生产,其固化参数如下:

70度/1小时----100度/1小时----120度/1小时----150度/1小时

#### 5、外形毛边的控制;

由于PTFE材料的玻织布较粗,在外形制作时容易产生板边毛刺的外观品质缺陷,我公司采用特殊的方法进行控制,可以保证板边平整 无毛刺;



# 谢谢

THANKS

