多节锂电保护IC

R5436介绍





RICOH Electronic Devices Shanghai Co., Ltd.

July 14, 2014

产品概要



- 使用高耐压30V工艺
- 耗电 12uA (Typ)
- 封装: TSSOP28

■ 通常检测功能

■ 过充电检测、过放电检测、放电过电流检测1,2 、短路检测、充电过电流检测

• 延迟时间


- 过充电检测延时、短路检测延时、充电过电流检测延时内置。
- 过放电检测延时、放电过电流检测延时1,2可由外部电容调节。

■ 附加功能

- 3/4/5节可选、可级联
- 电压均衡功能
- 断线检测功能
- 外接TNC温度检测功能
- 休眠模式功能

外部应用电路图






外部应用电路图



10串



放电过电流&短路保护



- 一、估计放电过电流及短路电流大小,选择合适的Vdet3-1、Vdet3-2&Vshort所对应的IC型号,计算Rsens大小,满足下列公式:
- ·放电过电流1(A) = 放电过电流检测电压1(V) / Rsens(Ω)
- ・放电过电流2(A) =放电过电流检测电压2(V) / Rsens(Ω)
- 短路保护电流(A)= 短路检测电压(V) / Rsens(Ω)
- 二、确定放电过电流延迟时间:使用外接电容CT2设定放电过电流延迟时间。 利用以下公式来计算tVDET31,tVDET32: tVDET31=CCT2×VDCT2/ICT2 其中VDCT2=1.50V,ICT2=500nA(见电气特性表) tVDET32=tVDET31/6 当CCT2=3.3nF时,计算出tVDET31=9.9ms,tVDET32=1.65ms。
 - 短路保护延迟时间tShort为330us(TYP)(范围: 230~430us, 见电气特性表)

放电过电流&短路保护动作



通常放电时:


COUT=H DOUT=H DRAIN=L


当放电电流增大,SENS引脚电压升高到VDET3时,放电过电流保护发生:

COUT保持H DOUT=H→L DRAIN=L→H

放电过电流下拉电流 =VDD/(Rload+Rdrain)

二极管Dvss的作用是稳定短路发生时VSS的电位。当短路发生时,由于导线线阻和短路电流的存在,使VSS电压引脚的电压升高。增加了Dvss和Rvss后,能够阻止VSS电压急剧升高,避免误动作发生。





级联后会 有加载 Pack+电 压(大于 VDD电压) 现象。

放电过电流&短路保护的解除




放电过电流或短路保护发生后, 移除负载即可解除该保护

保护发生后,P-(VMP引脚) 电压被负载上拉到P+(VDD) 电压。(引起过流的负载远远小于Rdrain)。

当负载被移除后,P-(VMP引脚)电压会被Rco1+Rco2和Rdrain分压,P-(VMP引脚)电压被下拉从而解除放电过电流保护。

另一种情况下也能解除过 流和短路保护。如果负载 没有被移除而且又恢复到 阻抗很大(10M以上)的情况 下,放电过电流及短路保 护也能被解除。




充电过电流保护及解除




- 一、充电过电流值满足下列公式:
- · 充电过电流(A) = 充电过电流检测电压(VDET4) (V) / Rsens(Ω)
- 二、充电过电流保护延迟时间:
- ·为IC内部固定延时8ms(参见电气特性表)
- 三、充电过电流保护解除:
- · 充电过电流保护发生后,使VMP电压大于0.1V就能解除充电过电流保护。通常是由 移除充电器并接上负载来达到此解除条件。

通常充电时:




充电过电流保护发生后:






■ CTLC/CTLD引脚

- ·当CTLC/CTLD端口电压值大于"HI"阈值电压 1、或者小于"HI"阈值电压2时,IC的COUT/DOUT 端口处于正常工作状态,为高电平输出。
- ·当CTLC端口电压值在"HI"阈值电压1~"HI" 阈值电压2范围内时,COUT端口被强制输出高阻态。但是,在短路保护实施的情况下,COUT无法被强制输出高阻态。
- •当 CTLD 端口电压值在"HI"阈值电压1~"HI"阈值电压2范围内时,DOUT端口被强制输出低电平。
- CTLC/CTLD端口"HI"阈值电压1的Typ值是18.1V。CTLC/CTLD端口"HI"阈值电压2的Typ值是16.1V。
- ·请不要将CTLC/CTLD端口电压值设定在开路。





上侧IC通过COUT, DOUT输出将控制信号传递至下侧IC的CTLC/CTLD信号。



电池均衡功能




CB1~CB5是用于每个电芯均衡时的均衡旁路开启端。例:

CELL1电压	CB1输出电压	均衡旁路電流
均衡电压以上	High(VC1)	CELL1电压 / RCB1
均衡电压以下	Low(VC2)	关断

均衡电流大小主要取决于均衡电阻大小。 以R5436T502BA为例: VCBD=4.2V 若选择R_{CB}=40Ω,则<mark>均衡电流</mark>=105mA。

- *请选择功耗大小合适的电阻作为均衡电阻
- *请选择功耗大小匹配的MOSFET开关






VC2、VC3、VC4、VC5的断线检测机制:

断线检测器以每1秒钟为一个周期检测一次断线状态。逻辑信号even_sw和odd_sw每隔一个检测周期交替跳高一次。在even_sw和odd_sw信号的控制下,与VC1,VC3,VC5端口相关的内置断线检测支路的开关交替打开。开关打开后,断线检测支路是一个低阻抗通路,此低阻抗通路状态将维持约120毫秒。这段时间之内:如果没有发生断线,则本次检测周期结束,下一次检测周期开始;如果发生了断线,低阻值的断线检测支路将使断线处的VC电压发生变化,过充电检测器会检出这种变化,如果检出状态的持续时间超过4ms,IC就会认为检测到了断线状态,然后通过even_sw和odd_sw信号关闭断线检测支路开关,最后COUT输出高阻态、DOUT输出低电平来关闭MOSFET实施断线保护。

当VDD或者VSS检出断线后,COUT输出高阻态、DOUT输出低电平来实施断线保护。




断线检测功能



VC1、VSS0、VDD、VSS的断线检测机制:

VC1、VSSO的断线检测机制:如果VC1端的连接线断线,VC1-VC2之间的电压会变成0V以下;如果VSSO端的连接线断线,VC5-VSSO之间的电压会变成0V以下。这两种电压的变化会被IC内部的0V电压检测电路检出。如果外部应用电路中VDD与VC1用同一根电源线连接到电芯、VSS与VSSO用同一根电源线连接到电芯,当VC1或者VSSO检出断线后,COUT输出高阻态、DOUT输出低电平来实施断线保护。如果VDD与VC1用两根线分别连接电芯、VSS与VSSO用两根线分别连接电芯,当VC1或者VSSO检出断线后,只有DOUT输出低电平来实施断线保护。


当VDD或者VSS检出断线后,COUT输出高阻态、DOUT输出低电平来实施断线保护。



断线检测功能



断线检测时序图:



*当均衡功能开启中时,每次断线检测时间段会关闭均衡功能。


温度保护功能



R5436可以通过VR引脚和TEP引脚及外部热敏电阻NTC实现温度保护功能。具体实现方法为:

VR引脚为电阻分压提供基准电压,NTC电阻与与分压电阻RTEP分压后电压输入TEP引脚。若分压后电压大于温度保护检测电压阈值(VT_det),且时间超过温度保护检测延时(tT_det),IC即检测到温度保护,使充电放电回路关闭。

例: 当温度上升后,NTC电阻阻值减小,与分压电阻RTEP分压后的电压大于了VT_det,经过延迟时间后,COUT输出"Hiz",DOUT输出低。之后若温度下降,NTC电阻阻值增大,直至与分压电阻RTEP分压后的电压小于了温度保护解除电压阈值(VT_rel),且时间超过温度保护解除延时(tT_rel),则温度保护被解除,COUT输出高,DOUT输出高。



*NTC电阻型号推荐: S476 SNS104B14360FE1L050ET S476 SNS104B24250FE1L050ET


NTC及其分压电阻Rtep的选择: Rtep = 20 Rtep + Rntc 以R $= \frac{20}{21} \text{ VR}$ 即: Rtep = 20 Rntc @ 保护温度点

例如我们需要在65℃进行温度保护,根据选取的NTC(参考仙桥SNS104B24**360**FE1L050ET)得知: Rntc=17.63KΩ@65℃

因此Rtep=20*Rntc=352.6K Ω , 选择阻值最接近且常用电阻的Rtep=348 K Ω 。




过放电检出后且VMP端口电压大于VSTB (休眠模式启动电压),IC会进入休眠模式。在休眠模式下,IC通过暂停不需要的内部电路来减少自身的消费电流。休眠模式下VR端口的输出会变为VSS。 休眠模式的解除条件:接上充电器,VMP端口电压会被充电器负端下拉,休眠模式会解除。






过放电检出后且VMP端口电压大于VSTB (休眠模式启动电压),IC会进入休眠模式。在休眠模式下,IC通过暂停不需要的内部电路来减少自身的消费电流。休眠模式下VR端口的输出会变为VSS。 休眠模式的解除条件:接上充电器,VMP端口电压会被充电器负端下拉,休眠模式会解除。




13串应用电路图





充电器和负载负端分口应用电路









For more information, Please refer to, http://www.ricoh.com/LSI/