# 应用设计指导

# 目录:

- 1. 基本功能简介
- 2. 过充、过放、过流功能逻辑原理介绍
- 3. 平衡功能原理介绍
- 4. 温度检测功能原理介绍
- 5. 扩展应用功能及相关端子简介
- 6. OCCT端 功能使用说明
- 7. 关键元器件选择
- <u>8. PCB设计</u>
- 9.典型应用PCB

# 附录. 问题答疑

## BM345X系列产品信息:

| 产品     | 过充阈值                        | 过放阈值           | 放电过流阈值               | 封装形式    | 基本       | 平衡       | 温度       | 级联 | 保护    |
|--------|-----------------------------|----------------|----------------------|---------|----------|----------|----------|----|-------|
| 型号     | (精度)                        | (精度)           | (精度)                 |         | 功能       | 功能       | 检测       | 功能 | 串数    |
|        |                             |                |                      | TCCODOO | ,        | ,        | ,        | ,  | 3/4/5 |
| BM3451 | 3. 600 <sup>~</sup> 4. 600V | 1. 600~3. 000V | 0. 025~0. 300V       | TSS0P28 | √        | <b>√</b> | <b>√</b> | ~  | 节可选   |
| 系列     | $(\pm 25 \text{mV})$        | (±80mV)        | (±15mV)              | TSS0P20 | <b>√</b> | ×        | <b>√</b> | √  | 3/4/5 |
|        |                             |                |                      |         |          |          |          |    | 节可选   |
| BM3452 | 3. 600 <sup>~</sup> 4. 600V | 1. 600~3. 000V | 0. 025~0. 300V       | S0P16   | <b>√</b> | ×        | <b>√</b> | ×  | 3 节专  |
| 系列     | $(\pm 25 \text{mV})$        | (±80mV)        | $(\pm 15 \text{mV})$ |         |          |          |          |    | 用     |



# 1. 基本功能简介




图1 5串典型应用(带温度、平衡、充放电同端口)




图2 5串典型应用(带温度、平衡、充放电分端口)




图 3 5 串典型应用(带温度、不带平衡、充放电同端口)




图 4 5 串典型应用(带温度、不带平衡、充放电分端口)




图 5 3串典型应用——充放电NMOS控制,回路共用




图 6 3串典型应用——充放电NMOS控制,回路分开




图 7 3串应用——充电PMOS,放电NMOS控制

备注:充电PMOS控制,放电NMOS控制应用电路中,VM端增加二极管D1,充放电过温保护为同一个温度。同时建议NTC与GND间、TRH与GND间添加一个0.1uF电容,使应用更加稳定。

| 器件名称   | 器 件 作 用                                |  |  |
|--|--|--|--|
| C1、C2、C3、C4、C5<br>R1、R2、R3、R4、R5   | RC 低通滤波,抑制电源波动                         |  |  |
| Q1、Q2、Q3、Q4、Q5<br>R8、R9、R10、R11、R12                                      | 均衡放电回路,功率消耗在对应的均衡电阻上。                  |  |  |
| $C_{\text{OV}}$ , $C_{\text{OVD}}$ , $C_{\text{OC1}}$ , $C_{\text{OC2}}$ | 分别为过充、过放、过流 1、过流 2 延时调节设定电容            |  |  |
| R <sub>NTC</sub> , R <sub>TRH</sub>                                      | 温度检测设定电阻,R <sub>TRH</sub> 为基准          |  |  |
| $R_{VM}$   | 端子保护用电阻                                |  |  |
| R <sub>CO</sub>  | 过充保护后,CO 端的下拉电阻                        |  |  |
| $R_{DO}$   | 端子保护用电阻                                |  |  |
| Rsense   | 过电流大小检测用电阻                             |  |  |
| $R_{B1},\ R_{B2},\ R_{B3},\ R_{B4},\ R_{B5}$                             | 端子保护用电阻                                |  |  |
| R6、R7  | 限流电阻,IC级联时,此电阻可将电压信号变换为电流信号            |  |  |
| Charge control FET   | 充电电流截断用MOSFET                          |  |  |
| Discharge control FET  | 放电电流截断用MOSFET                          |  |  |
| Fast Recover Diode   | 防止过放用MOS突然关断,感性负载在P-端产生高电位损坏过充用<br>MOS |  |  |

表1 元器件说明



- **1) 过充/过放保护功能:** 采用实时采样检测方式,检测每一节电池状态,实现过充、过放保护。过充保护延时、过放保护延时外置可调。
- **2) 过流保护功能:**分为过流1、过流2和短路保护,其保护的电路实现原理一样。过流1保护延时、过流2保护延时外置可调,短路保护延时内置约300us。
- 3) 平衡功能(可选): 采用电阻放电的能耗式平衡,平衡电流大小结合电芯特性及耗散功率综合考虑。
- **4)** 异常充电保护功能(充电过流): 检测到VIN端电压低于-0.05V时(对B-),异常充电信号作用,关断CO,停止充电。断开充电器且VIN端电位高于-0.05V方可解除。(另在过充状态下,无需断开充电器,若电池电压因某种原因均下降至过充回复电压以下,且保持过充恢复延时后,即可解除过充状态,继续对电池充电)。
- 5) 禁止零伏充电:禁止对总电压为0V的电池包充电。
- 6) 温度检测:本产品通过选择外部的NTC 及基准电阻来决定其具体的过热保护阈值。
- 7) 断线检测: 检测到VC1、VC2、VC3、VC4、VC5中任意一根或多根与电芯的连线断开时,禁止充放电。
- 8) 自适应功能:通过选择SET端的连接实现3/4/5节保护的选择。

| 3 cells | SET=GND | 短接GND、V1、V2 |  |  |  |  |
|---------|---------|-------------|--|--|--|--|
| 4 cells | SET=VCC | 短接GND、V1    |  |  |  |  |
| 5 cells | SET悬空   | -           |  |  |  |  |

9) 负载检测功能、充电器检测:IC通过VM端的电位判断负载或充电器的接入情况。

**负载检测:** 过充状态下,接上负载,当检测到所有电芯电压均低于过充值时,即会将过充用FET开启。 **充电器检测:** 过放状态下,接上充电器,当检测到所有电芯电压均高于过放值时,即会将过放用FET 开启。

- 10) 扩展功能: 能将多颗IC相互级联,用来保护有更多节电芯的电池包。
- 11) 休眠功能: 当芯片进入过放态后,将会进入休眠,功耗由正常功耗15uA左右降低为5uA左右。

# 2. 过充、过放、过流功能逻辑原理介绍

芯片过充、过放、平衡原理较为简单,采用类似5个单节电池串联的处理方式,将每节电池的电压进行电阻分压衰减后,与本节电池自身产生的一个基准进行比较判断,最后经逻辑处理得到整体的过充、过放、平衡信号,关断CO、 DO或启动平衡。



1)过充逻辑原理:通过采取实时采样方式进行监测。当检测到任意一节电芯电压Vx超过基准电压时,过充信号作用于延时电路,给外置延时电容进行充电,当电容上电压达到 Vtov 后,过充延时比较器翻转,将CO端关断,此时 IC 处于过充保护状态。

当各节电芯电压均下降到过充回复阈值以下,且保持过充回复延时后,即可解除过充状态,继续对电 芯充电。异常充电解除需断开充电器,解除过充则不需要。

2) 过放逻辑原理: 过放检测方式同过充。当检测到任意一节电芯电压Vx低于基准电压时,过放信号作用于延时电路,给外置延时电容进行充电,当电容上电压达到 Vtovd 后,过放延时比较器翻转,将DO端关断,此时 IC 处于过放保护状态,同时IC进入休眠态。

过放保护后,若负载一直接入,芯片VM端会被负载上拉至很高电位(5节应用接近VCC),即使电芯电压均上升至过放回复阈值之上,芯片仍会被锁定在过放休眠态。只有当负载断开后将VM端下拉至小于1.0V的电位且电芯电压均上升至过放回复阈值,或接入充电器且电芯电压均在过放值以上,芯片方可解除过放休眠,回到正常可放电态。

3) 过流逻辑原理:通过VIN端子检测Rsense两端电压大小判断是否进入过流态。当检测到VIN电压大于过流1阈值,过流1信号作用于延时电路,给外置延时电容充电,当电容上电压达到Vtoc1时,过流延时比较器翻转,将DO关断,此时 IC 处于过流保护状态。过流2原理、短路原理均与过流1相同,不同的是过流2延时外置,短路延时内置。

过流保护后若负载一直接入,则维持过流态并锁定,其锁定原理与过放锁定一样。但过流保护后,芯片VM端内部会对VSS接入一个下拉电阻Rvms。

#### 4) VM端电阻网络:




图8 VM端子内部电路结构



M1: NMOS, 只有在过充后会关断, 防止对电芯的涓流充电;

M2: NMOS,正常状态为关断状态;只有在过流保护后会打开,将Rvms接入,若外部负载存在,VM端下拉电阻与负载形成一个分压,即VM>1V时,芯片维持过流态。同时,当外部负载等效阻值增大到一定程度,使 VM<1V,并维持过流解除延时后,过流状态将解除(负载断开相当于无穷大,VM=GND,过流自动解除)。

**需要注意:** VM端外接电阻Rvm与内部下拉Rvms的分压关系。若接着负载发生过流保护后,Rvms上的分压小于1V,过流将会震荡。

#### 5) 关于过放自恢复说明:

正常应用时,发生过放保护后,DO关断,当电芯电压恢复到过放回复值之上,断开负载,过放是否能恢复取决于VM端电压。若Rs=10M,断开负载后,因CO输出正常为12V左右,Rs与Rco电阻进行分压,VM电位为6V左右,大于内部锁定电压POWER(4V左右),过放始终锁定不解除,DO始终关断;若Rs<=3M,断开负载后,Rs与Rco电阻分压使VM电位约为3V,小于内部锁定电压POWER(4V左右),过放锁定解除,DO打开。

#### 3. 平衡功能原理介绍

- **1) 单颗芯片应用:** 当IC采集到的各节电芯电压没有全部超过平衡阈值时, IC会将超过平衡阈值电压的电芯对应的平衡端子电位抬高,驱动平衡MOS管开启,使它们能通过均衡电阻放电,直到电芯电压低于平衡阈值或者所有电芯电压均超过平衡阈值时,平衡关闭;否则保持开启状态。
- **2) 级联应用:** 只有当所有IC采集到的所有电芯电压均在平衡阈值以上时,平衡关闭; 否则高于平衡阈值电压的电芯,对应的平衡开启。

IC平衡是否开启,与BALUP和BALDN的状态也有关。正常状态下,BALUP和BALDN分别为强上拉、强下拉,且BALUP与 BALDN相互影响。假设某颗IC1管理的平衡均开启时,BALUP和BALDN应变成弱下拉、弱上拉;级联后,其电位受相邻IC的影响,若相邻IC的BALUP与BALDN没有变化,则IC1的BALUP与BALDN亦不会产生变化,IC1的平衡可以保持为全部开启状态。

#### 3) 加大均衡电流注意事项:

- 均衡电阻功率满足要求的基础上,减小均衡电阻阻值。
- 均衡 MOS 选 3 V 可驱动的 N 管,过电流能力满足要求。
- 散热环境要好。



#### 4. 温度检测功能原理介绍

BM345X系列保护IC外置2个端子NTC、TRH用于温度保护设置。NTC端子连接热敏电阻用于感应环境温度,TRH接普通电阻用于设置保护基准。内置精确匹配的电流源和比较器,通过调节NTC和TRH端电阻来选择具体的保护温度阈值,见图6。




图9 温度检测原理图

在VM电位高于-100mV的条件下,芯片检测默认判断为放电状态。当温度达到设定的保护温度阈值 TDCHG 时,温度保护比较器翻转,DO关断,同时也将CO关断,禁止电池继续放电和充电,称之为放电过温保护。放电过温保护后,只有当温度逐渐下降至放电过温回复温度时,DO、CO同时打开,电池恢复可充放电状态。

注意: 在级联应用时,放电过温保护状态需断开负载方能解除。

在VM电位低于-100mV的条件下,芯片检测为充电状态。当温度达到设定的充电保护温度阈值T<sub>CHG</sub>时,温度保护比较器翻转,CO关断,DO正常,禁止电池继续充电,称之为充电过温保护。充电过温保护后,只有当温度逐渐下降至充电过温回复温度时,CO才会打开,电池恢复为可充电状态。

示例,以型号103AT-4的NTC电阻为参考说明,并以充电过温保护温度为参考设置放电过温保护的温度。设置好充电过温保护温度后,放电过温保护温度则为固定。若设置充电过热保护的温度为55 $^\circ$ 、R<sub>TRH</sub>值设为NTC在55 $^\circ$ 下的阻值3.5K的2倍即7.0K,其回复温度为50 $^\circ$ (充电过温回复温度比充电保护温度低5 $^\circ$ )。则放电过温保护温度为75 $^\circ$ 、放电过温回复温度为60 $^\circ$ (放电过温回复温度比放电保护温度低15 $^\circ$ )。



# 5. 扩展应用功能及相关端子简介

## 1) 15串典型应用:




图10 15串典型应用(带温度、平衡、充放电同端口)




图11 15串典型应用(带温度、平衡、充放电分端口)



## 2) 10串典型应用:




图12 10串典型应用(带温度、平衡、充放电同端口)




图13 10串典型应用(带温度、平衡、充放电分端口)

#### 1) 扩展应用后,过充、过放保护的实现

●上面IC2的过充、过放信号影响下面IC1的COIN、DOIN,IC1通过判断它们的电位来决定是否关闭主控 MOS,实现整个系统的过充、过放保护。芯片的COIN、DOIN可直接控制本身CO、DO的开关,控制优先 权高于内部保护功能。正常应用时,COIN、DOIN通过1M电阻接VCC,流入芯片的电流为500nA左右,CO、DO输出正常。当COIN、DOIN悬空时,或COIN、DOIN接固定电位但流入COIN、DOIN的电流小于 200nA,CO、DO保护关断。



●由于芯片发生过充保护后,CO为高阻态,导致在级联使用时,与其相连的COIN端子容易受到外界的干扰。在COIN与GND间加一电容C<sub>COIN</sub>(47nF)即可提高COIN端的稳定性,同时DOIN与GND加一电容,使整个系统更加稳定。

#### 2) 扩展应用后,过流保护的实现

整个系统过电流的大小由下面IC1的VIN端检测,并由其做出相关的保护动作。

#### 3) 扩展应用后,平衡功能的实现

通过BALUP与BALDN信号的传输,每颗IC都知道其它所有IC的平衡信息并决定自身的组平衡是否打开。

#### 4) 扩展应用后,外围电路的特殊处理与分析

● 考虑到级联后,当接上负载发生过流或者过放时,P-的电位会被抬到接近电池包的总电压。若不对VM端进行特殊处理(如5节应用),那么VM端会和P-一样承受一个很高的电压,这样易将IC损坏。




图14 级联后, VM端处理示意图

#### A、接负载过放

过放后,P-电位被抬高,VM端悬空,M1将VM端钳在比V4+稍低电位。

#### B、接负载过流

过流后,P-电位被抬高,内部下拉电阻Rvms接入,VM端电位为钳位后的电压在Rvms上的分压(此分压若大于1V,可以将IC锁定在过流状态)。

- 当P-的电位被抬高后,若D1不存在, P-会经过电阻向Co端子灌输电流。二极管D1阻止了这种现象。 当电阻R<sub>CO</sub>足够大(建议10M)时,并能接受微安培级别的漏电,可以略去D1。
- 级联应用后,当IC2发生过放时,由于其VM与GND直接相连,所以并不存在过放锁定,因此,当其管理的电芯均回到过放值恢复值之上时,DO会重新打开,如果其连接方式与CO、COIN的连接相同,那么过放回复信号下传到IC1将使其DO端控制的MOS开启,继续放电。这样则存在大电流放电会震荡的风险。




图15 级联后,DOIN端特殊处理示意图

加进电路后,初始时,P-为低电位,DO为高电平,P1导通,P2导通。IC2的DO与IC1的DOIN经过1K电阻相连,整个系统正常工作。接上负载正常放电,当IC2发生过放后,IC2的DO变为低电平(IC2的GND电位),而P-被抬高,因此P1截止,即IC1的DOIN悬空,IC1将其DO控制的MOS关闭,禁止放电。当负载一直存在时,将保持禁止放电的状态。

# 6. OCCT端 功能使用说明




图 16 OCCT 端的电阻网络

OCCT端为芯片过流带载自恢复控制端子,用于过流保护后检测负载大小,判断并控制DO是否再开启继续放电。如图,虚线框内为芯片内部电路示意图,正常工作状态下,OCCT端子与所示过流保护信号状态相同,均为低电平。当芯片发生过流保护后,DO关断,CO始终开启,所示过流保护信号与OCCT信号均变为高电平,即内部下拉电阻Rvms接入,外部Rocct电阻也接入,这样Rocct//(Rvms+Rvm)与实际负载Rload进行分压,当负载电阻很小时,VM端分压大于1.0V时,过流保护锁定。当负载变化使VM端分压小于1.0V时,过流保护锁定解除,电芯可继续放电。

此功能需根据客户实际应用需要选择使用,如有特殊需求,可咨询我们。



# 7. 关键元器件选择

**1) 充放电MOS管:** 选择过充、过放用MOS管时需考虑耐压值、过电流能力(瞬间和长时间)、导通内阻等参数。设计时要有一定的冗余量。

过电流能力:通过正常工作电流和估算短路时产生的电流来选择。可以适当地并联以提升过电流能力。

- 2) 检流电阻: 检流电阻的选型需根据实际工作电流确定。除其功率应满足正常使用外,短路时其压降应能到达短路保护阈值0.8V。
- **3)小功率MOS管(三极管):** 这些MOS管(三极管)在方案中做开关用,选型时主要考虑MOS管的耐压即可,建议选择带ESD保护的MOS管。
- **4)均衡MOS管:** 功率满足要求,平衡开启时,启动电压为**4V**左右,选择**3V**以下即可完全导通的NMOS。 建议选择带ESD保护的MOS管。

#### 8. PCB设计

- 1) 为了让IC能获得较精确的采样电压,IC的供电端子由电源处经采样电阻直接供电(不应从平衡回路上,避免平衡开启时,有一定线降,而导致采样电压不准)。
- 2) 平衡回路走线需加粗,具体可根据实际平衡电流大小来确定。另外平衡开启时,平衡回路的温度会相对较高,应尽量让其处于散热良好的环境。
- 3) 信号传输线应尽可能短。
- 4)回路中工作电流较大时会引起检流电阻发热,为保证IC可靠性,检流电阻应尽量远离保护IC。为了获得相对比较准确的电流保护值,在进行LAYOUT时,电流检测连接线尽量靠近检流电阻Rsense的一端,IC的GND端子则应尽量靠近Rsense电阻的另一端,使VIN端的检测值更准确。
- 5)回路线铜箔的厚度应足够,若大电流走线需由正面经过孔至背面,则过孔径不能太小,否则可能会出现过孔损坏现象,导致回路电阻发生较大变化。



# 9. 典型应用PCB




图17 5串典型应用PCB板




图18 10串典型应用PCB板

# 附录:问题答疑

# 1) 负载有大电容的应用

答: 电容不宜太大, 若给电容充电的持续大电流的时间超过短路保护延时, 系统将进入短路保护状态。

#### 2) 正常安装后不能进行放电

答:正常安装后,由于加电的不一致性,可能在初始上电的过程中,系统板检测到过放信号,进入过放保护休眠状态,此时要解除休眠状态,需将VM端电位拉至0V或低于0V。所以,将VM与GND短接或接上充电器,均能恢复到正常可放电状态。(特别注意:上电时务必先将地线接上)

#### 3)短路时MOS损坏

答:检流电阻太小或是应用板与电池内阻太大,在短路的时候,回路产生的电流没有到达设定的短路保护 值,短路保护功能失效。

#### 4) 电芯不能均充到过充值

答:在电池包中,当电池的一致性很差时,或者是出现了某一节电池性能较差,在这种情况下,很容易出现某节电池的电压先达到过充保护阈值而关断过充用FET,此时平衡开启会将此节电池电压放到过充回复值以下,过充用FET打开,继续充电。如此反复,直至所有的电池电压均会落在平衡阈值与过充值之间。