电话:0755-36604981

传真:0755-29360923

HXD019 遥控 I C注意事项

- 1. PCB_Layout 相关:
 - 1.0. HXD019 遥控 I C的 V D D 与发射管的正极必须是同一电位点:
 - 1.1 HXD019 遥控 I C建议靠近红外发射管,发射管负极到 IC_8 脚的线路尽量不靠近时钟,数据线,地线:距离 0.3mm 以上,也可以用 VDD 线路隔开;

E-mail: hxdkj88@yeah.net

- 1.2 电源 V D D 和地之间的电容靠近遥控 I C;
- 1.3 红外发射管尽量用 Φ3, 且要外露或能向外透红外光, 安装方式参见下图 a, b 所示:
- 1.4, 用 DFN8 的客户, IC 底部的焊盘接 VDD (衬底接正极);



2. 电源供电相关:

- 2.1: 遥控 I C和红外管的供电电压: 2.4-3.6 V D C: 电流: 150mA 以上:
- 2.2:智能机:GPI0 口电压为 1.8V 时,请联系我司工程技术人员解决:

3. 红外管选型:

- 3.1 选用家用电器遥控器配套发射管,支持单管发射和学习,也可支持多红外管发射和学
- 习,参数:

波长: 940nM;正向电流: 35mA以上,峰值脉冲电流: 150mA以上,

4. 适用于:

手机,平板电脑,智能控制系统,礼品,有操作系统和非操作系统的设备等。

(完)