NewWay

BFD-1000

用

户


说


明

手

册







一、模块简介

BFD-1000 专门设计用作黑(白)线检测的传感器,特别适合复杂黑白线、交叉黑白线的检测,它有6路高灵敏度的红



外传感器(5路巡线、1路蔽障),能够对黑白线准确的识别, 它有如下功能和特点:

1.BFD-1000 集成 5 路循迹传感器,适合复杂黑线(白线)的跟踪,对于简单的黑线(白线)寻取更不在话下。

2.BFD-1000 有一路蔽障用的红外传感器, 蔽障距离可以通过滑动变阻器调节, 方便有蔽障需求的机器人设计。

3.BFD-1000 有一个专门设计的触碰传感器,使得有这方面的需求机器人设计更加简便。

4.BFD-1000 输出信号全部都为数字信号,方便与单片机相连。

5.BFD-1000 全部传感器都有 LED 灯作为指示,方便调试 6.BFD-1000 支持电压为 3.0-5.5v 满足大多数系统需求。

二、技术参数:

输出形式:数字输出(高低电平),探测到黑线时为输出低电平,探测到白线时输出为高电平。


检测距离(0.5-40mm)

输入电压: 3.0-5.5V

尺寸: 12.8*3.0 厘米



尺寸标注



三、管脚说明

CLP:触碰开关输出 有触碰动作时输出高电平,没有时输出低电平。

VCC5: 模块电源正极输入,输入电压范围为3.0-5.5v

SS1: SS1传感器输出 (探测到黑线时为输出低电平,探测到白线时输出为高电平)

SS2: SS2传感器输出 (探测到黑线时为输出低电平,探测到白线时输出为高电平)

SS3: SS3传感器输出 (探测到黑线时为输出低电平,探测到白线时输出为高电平)

SS4: SS4传感器输出 (探测到黑线时为输出低电平,探测到白线时输出为高电平)

SS5: SS5传感器输出 (探测到黑线时为输出低电平,探测到白线

时输出为高电平)

Near: 红外壁障传感器输出 接近为高电平、原理为低电平。

GND: 模块地输入, 通入电源负极。

四、用户使用注意事项

- 1.模块上面的电位器是调节红外距离传感器距离的,根据需要调节。
- **2.**红外距离传感器具有方向性,如果它不起作用,请用手调节下发射与接收的角度,其中黑色为接收,红色为发射。
- 3.切勿接反电源正负极。

五、例程

1. 简单循迹例程

思想:

简单的循迹只用两个循迹传感器就可以实现,可以用循迹模块上面的 SS2, SS3, 两个传感器, 当 SS2 碰到黑线时可以向左转, SS3碰到 黑线的时候可以向右转, 就可以实现简单的循迹。

例程 C 代码: 见模块赠送资料 普通循迹程序

2. "T"字交叉口循迹

思想:

寻"T"字形的交叉线主要的思想是最边上来那两个传感器(SS1 SS5)碰到黑线的时候让小车再走一段时间,再判断最前面那个传感器 SS3的状态,如果没有黑线,就说明寻到了"T"字路口。

例程 C 代码: 见模块赠送资料 "T"字路口循迹程序

3. "十"字交叉口循迹

思想:

寻"十"字形的交叉线主要的思想是最边上来那两个传感器(SS1)碰到黑线的时候让小车再走一段时间,再判断最前面那个传感器 SS3 的状态,如果有黑线,就说明寻到了"十"字路口。

例程 C 代码: 见模块赠送资料 "十"字路口循迹程序

4. "7" 字交叉口循迹

思想:

寻"7"字形的交叉线主要的思想是左边上来那个传感器(SS1)碰到黑线的时候让小车再走一段时间,再判断最前面那个传感器 SS3的状态,如果没有黑线,就说明寻到了"7"字路口。

例程 C 代码: 见模块赠送资料 "7"字路口循迹程序

注意:任何复杂的循迹都可以拆分成简单的循迹来实现,复杂的循迹最重要的是找到交叉点,然后转向,至于转多少,可以用前面的那个传感器做转过黑线数目的计数。