

SN8P1700 系列 8 位元微處理器

第一 章. 概論	
1. 料言:	4
2. 特性:	4
3.	
4. 系統方塊圖:	
5. 附位的說明:	
第二 頁'. 位/址(ADDRESS)	
3 - ョ・ に場(パンコ・ロー・ファー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
2. <u>資料</u> 記憶體 (RAM):	
2.1. RAM BANK 位置:	
	11
2.3.	
2.4.	
3.	
3.1. 溢信旗標:	
3.2. 小數溢位)	
4. 」作暫存器: 4.1. H,L 暫存器:	
4.2. Y,Z 暫存器:	
4.3. 查詢表格說明:	
4.4. 定址種類:	16
5. 程式計數器:	17
5.1. 單一位址別避:	
5.2. 多數位址跳蹬:	17
6. 堆疊緩衝色:	20
7. ACC 泉積器與了作暫存器的保護:	
第三章: 抵燙電路	
1.	21
1.1. 拔燙器暫存器:	
2. 振邊器 1 電路 接法:	22
2.1. 晶體抵燙器:	



	23 23
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25
	25
	26
	27
	27
7. 内部 宣	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	27 28
	(TIMER/EVENT COUNTER)29
1. 身本計時器(T0):	
	29
1.3.	30
2. 計時器/事件計數器(TC0):	31
	31
_, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
	32
	32 33
3. 計時器/事件計數器(TC1):	
	35
	35
3.5. PWM1 功能說明:	36
4. PWM 輸出範例記印:	36
	36
	37
5. TC0/TC1 [動 新 新 V 功 的 的 的 说 的 引 的 :	
第〗頁'. 目列輸Ⅵ/輸出發射接収器(SIO)	43
1. SIOM 模式暫存器:	43
2. SIOB/SIOR	43
3. SIO 操作範例 :	
	44
	47
新기章'- 日斷	51

Page 2



1. INTEN q 斷致能暫存器 :	51
2. INTRQ 中斷書水暫存器:	51
3. 中斷服務程 4 範 例 記 印:	52
3.1. 進 \ 中斷需水/服務程 - 1:	
3.2. 計時器(Timer) 您月 範例:	53
第七章'- 輸1/輸出均	58
1. 堵 1 啄醒 (P1W)暫存器:	58
2. 引 野電阻器 (PnUR)暫存器:	58
3. 缉模式(PnM) 暫存器 :	59
4. 堵 (Pn)資料暫存器:	59
5.	60
第八章. 8頻道類以數位轉換器	61
1. ADM	
2. ADB & ADR	
3. ADC 範例記印:	61
4. AIN 輸 / 電 野 及 ADB 輸出 資料 對照 表:	62
5. ADC 測試模式:	62
\$√ 看'. 7-BIT 數位類比虧存器	63
1. DAM 暫存器:	63
2. DAB 資料及 DAO 輸出 電 野對照表:	63
3. 範例記印:	63
3.1.	
3.2.	
3.3.	65
第一首、電家資料	66
1. 経對最大範圍:	66
2. 電象特性:	66
2.1. 拔燙頻率與操作電野曲線圖:	67
第一一 首' . 指令\(\)	68
第十二 首. 间裝資訊:	70



第一章. 概論

1. 緒言:

\$\textbf{S}\text{N8P1700} 系列是一個 8 位元微處理器,利用 CMOS 技術製程,擁有獨特的電子結構,使其有低耗電及高效能的特色。此晶片採用一流的 IC 結構所設計,程式記憶體高達 4K*16 bits OTP ROM,256*8 bits 資料記憶體,一組 8-bit 基本計時器(T0)及兩組 8-bit 計時器/事件/計數器(TC0、TC1),看門狗計時器 (watchdog timer),7 個中斷源(T0、TC0、TC1、SIO、INT0~INT2),8 通道 12-bit 解析度的類數轉換器(ADC),一組 7-bit 數類轉換器(DAC),2 通道 PWM 輸出,33 個輸入/輸出(I/O)腳位,8 層堆疊緩衝區(STACK),除此之外使用者可自行選擇微處理器的振盪型式,有 4 種振盪型式可供選擇,產生系統時脈,包含高/低速石英振盪器、陶瓷震盪器及廉價的 RC 振盪模式。

2. 特性:

◆ 記憶體結構:

OTP ROM 容量: 4096 * 16 bits

RAM 容量: 256 * 8 bits

◆ I/O 端點型態 (總共33個腳位):

1 組輸入埠: 3 個腳位具有喚醒功能。 1 組輸入/輸出埠: 6 個腳位具有喚醒功 能與一般用途功能。

2 組輸入/輸出埠:16 個腳位作爲一般用

1 組輸入/輸出埠: 8 個腳位與 ADC 輸入共用。

- ◆ 1 組 8-bit 基本計時器
- ◆ 2組計時/事件計數器
- ◆ 59 個功能強大指令:

所有的指令皆爲 1 個或 2 個執行週期的 單字元格式。

執行時間:1個週期爲4個振盪時脈。

JMP 指令(無 ROM 範圍限制)。

CALL 指令(無 ROM 範圍限制)。

查表功能,MOVC 指令(無 ROM 範圍限制)。

MUL 指令為乘法算術。

◆ 7個中斷源:

4 個內部中斷: T0, TC0, TC1, SIO

3 個外部中斷: INT0~INT2

- ◆ 8層堆疊緩衝區
- ◆ 8 通道 12-bit 解析度的類數轉換器(ADC)
- ◆ 1組 7-bit 數類轉換器(DAC)
- ◆ 2組 8-bit PWM 輸出(PWM0,PWM1)
- ◆ 2組 BUZZER 輸出(TC0,TC1)
- ◆ 1組看門狗計時器
- ◆ 內建 RC 低速振盪器 16KHz

石英振盪器:速度最高為 20MHz RC 型式:速度最高為 10MHz

◆ 包裝型式:

PDIP48, SSOP48

QFP44

PDIP40

SKDIP28

SOP28

SSOP20

PDIP18



3. 包裝型式:

編號格式: SN8P17XX<u>Y</u>

 $\underline{Y} = Q > QFP \cdot P > PDIP \cdot K > SKDIP \cdot SS > SSOP$


48PIN:


Г				a
P2.5	1	U	48	P2.4
P2.6	2		47	P5.0/SCK
P2.7	3		46	P5.1/SI
VSS	4		45	P5.2/SO
VSS	5		44	P5.3/TC1/PWM1
XOUT	6		43	VSS
XIN	7		42	P5.4/TC0/PWM0
VPP	8		41	P5.5
P0.0/INT0	9		40	P5.6
P0.1/INT1	10		39	P5.7
P0.2/INT2	11		38	DAO
RST	12		37	VDD
P1.5	13		36	AVDD
P1.4	14		35	AVREF
P1.3	15		34	P4.0/AIN0
VDD	16		33	P4.1/AIN1
VSS	17		32	P4.2/AIN2
P1.2	18		31	P4.3/AIN3
P1.1	19		30	P4.4/AIN4
P1.0	20		29	P4.5/AIN5
P2.0	21		28	P4.6/AIN6
P2.1	22		27	P4.7/AIN7
P2.2	23		26	AVSS
P2.3	24		25	VSS
·	SN	8P170)8P	=

SN8P1708SS



44PIN:







1	Λ	Р	IN	
4	1,	\mathbf{r}	ıι	

P1.5	1	U	40	RST
P1.4	2		39	P0.2/INT2
P1.3	3		38	P0.1/INT1
VDD	4		37	P0.0/INT0
P1.2	5		36	VPP
P1.1	6		35	XIN
P1.0	7		34	XOUT
P2.0	8		33	VSS
P2.1	9		32	P2.4
P2.2	10		31	P5.0/SCK
P2.3	11		30	P5.1/SI
VSS	12		29	P5.2/SO
P4.7/AIN7	13		28	P5.3/TC1/PWM1
P4.6/AIN6	14		27	P5.4/TC0/PWM0
P4.5/AIN5	15		26	P5.5
P4.4/AIN4	16		25	P5.6
P4.3/AIN3	17		24	P5.7
P4.2/AIN2	18		23	DAO
P4.1/AIN1	19		22	VDD
P4.0/AIN0	20		21	AVREF
-	SN8	P17	06P	=

_				_
P1.5	1	U	40	RST
P1.4	2		39	P0.2/INT2
P1.3	3		38	P0.1/INT1
VDD	4		37	P0.0/INT0
P1.2	5		36	VPP
P1.1	6		35	XIN
P1.0	7		34	XOUT
P2.0	8		33	VSS
P2.1	9		32	P2.4
P2.2	10		31	P2.5
P2.3	11		30	P5.0/SCK
VSS	12		29	P5.1/SI
P4.7	13		28	P5.2/SO
P4.6	14		27	P5.3/TC1/PWM1
P4.5	15		26	P5.4/TC0/PWM0
P4.4	16		25	P5.5
P4.3	17		24	P5.6
P4.2	18		23	P5.7
P4.1	19		22	DAO
P4.0	20		21	VDD

28PIN:

				<u>-</u>
P1.4	1	U	28	RST
P1.3	2		27	P0.2/INT2
VDD	3		26	P0.1/INT1
P1.2	4		25	P0.0/INT0
P1.1	5		24	VPP
P1.0	6		23	XIN
VSS	7		22	XOUT
P4.4/AIN4	8		21	VSS
P4.3/AIN3	9		20	P5.0/SCK
P4.2/AIN2	10		19	P5.1/SI
P4.1/AIN1	11		18	P5.2/SO
P4.0/AIN0	12		17	P5.3/TC1/PWM1
AVREF	13		16	P5.4/TC0/PWM0
VDD	14		15	DAO
•	SN8	P170)4K	-

SN8P1704K SN8P1704S

P1.5	1	U	28	RST
P1.4	2		27	P0.2/INT2
P1.3	3		26	P0.1/INT1
VDD	4		25	P0.0/INT0
P1.2	5		24	VPP
P1.1	6		23	XIN
P1.0	7		22	XOUT
VSS	8		21	VSS
P4.4	9		20	P5.0/SCK
P4.3	10		19	P5.1/SI
P4.2	11		18	P5.2/SO
P4.1	12		17	P5.3/TC1/PWM1
P4.0	13		16	P5.4/TC0/PWM0
VDD	14		15	DAO

SN8P1714K SN8P1714S

SN8P1716P

20PIN:

P0.0/INT0	1	U	20	VPP
RST	2		19	XIN
P1.1	3		18	XOUT
P1.0	4		17	P5.0/SCK
VSS	5		16	P5.1/SI
VSS	6		15	P5.2/SO
P4.3/AIN3	7		14	P5.3/TC1/PWM 1
P4.2/AIN2	8		13	P5.4/TC0/PWM 0
P4.1/AIN1	9		12	VDD
P4.0/AIN0	10		11	VDD
	0.110	5 4 5 6		

SN8P1702SS




18PIN:

P0.0/INT0	1	IJ	18	VPP
RST	2	Ū	17	XIN
P1.1	3		16	XOUT
P1.0	4		15	P5.0/SCK
VSS	5		14	P5.1/SI
P4.3/AIN3	6		13	P5.2/SO
P4.2/AIN2	7		12	P5.3/TC1/PWM 1
P4.1/AIN1	8		11	P5.4/TC0/PWM 0
P4.0/AIN0	9		10	VDD
<u> </u>	SN8	3P17	02P	-



4. 系統方塊圖:

S86PA system block



5. 腳位的說明:

腳 位 名 稱	形態	說明
VDD, VSS	Р	電源輸入腳位。
VPP	Р	
RST	I	系統重置電路輸入腳位,史密特觸發結構,動作'O',一般狀態爲 '1'。
XOUT , XIN	I/O	高速振盪器輸入腳位。
P0.0/INT0	I	P0.0 與 INTO 觸發腳位,有系統喚醒功能(史密特觸發結構)。
P0.1/INT1	I	P0.1 與 INT1 觸發腳位,有系統喚醒功能(史密特觸發結構)。
P0.2/INT2	I	P0.2 與 INT2 觸發腳位,有系統喚醒功能(史密特觸發結構)。
P1.0~P1.5	I/O	P1.2~P1.5 雙向腳位,具有系統喚醒功能。
P2.0~P2.7	I/O	P2.0~P2.7 雙向腳位。
P4.0~P4.7	I/O	P4.0~P4.7 雙向腳位。
P5.0/SCK	I/O	P5.0 雙向腳位, SIO 時脈(clock)輸入。
P5.1/SI	I/O	P5.1 雙向腳位,SIO 資料(data)輸入。
P5.2/SO	I/O	P5.2 雙向腳位,SIO 資料(data)輸出。
P5.3/TC1/PWM1	I/O	P5.3 雙向腳位, TC1 ÷2 訊號輸出及 PWM1 輸出。
P5.4/TC0/PWM0	I/O	P5.4 雙向腳位, TC0 ÷2 訊號輸出及 PWM0 輸出。
P5.5~P5.7	I/O	P5.5~P5.7 雙向腳位。
AVREF	I	ADC 參考電壓輸入腳位。
AIN0~AIN7	I	ADC 轉換器類比訊號輸入腳位。
DAO	0	DAC 信號輸出腳位。



第二章. 位址(ADDRESS)

1. 程式記憶體 (ROM):

SN8P1700 系列提供可定址的程式記憶體高達 4K*16 bits,及透過 12-bit 程式計數器(PC)取回指令,也可利用 ROM code 暫存器(R、X、Y、Z)去查閱 ROM 資料。所有的程式記憶體被分爲 2個編碼區,從 0000H 至 000FH 用來執行中斷引導(特別區)。第二區,從 0010H 至 0FFFH 用來儲存指令程式碼及查尋表格資料,OTP ROM 最後一個位址(0FFFH)已被保留,無法由程式控制。

	OTP ROM
0000H	系統重置引導
0001H	
0002H	
0003H	
0004H	保留區
0005H	٠,
0006H	٠,
0007H	٠,
H8000	中斷引導
0009H	
000AH	
0010H	一般用途區
	•
0FFEH	OTP ROM 可使用區尾端
0FFFH	保留區

4K*16 BIT OTP ROM SIZE

2. 資料記憶體 (RAM):

SN8P1700 系列內建高達 256*8 bits(00H~7FH, 100~17FH)資料記憶體,作為儲存一般用途資料,除此之外,記憶體位址 80H~FFH 分配為特殊暫存器應用。

2.1. RAM BANK 位置:

RAM 位置 一般用涂區 000H RAM bank0 RAM bank0 RAM bank0 07FH BANK0 尾端 RAM bank0 系統暫存器 H080 Register Register 0FFH 系統暫存器結束 Register 一般用途區 100H RAM bank1 RAM bank1 RAM bank1 BANK1 尾端 RAM bank1 17FH



2.2. RAM BANK 選擇說明:

RBANK 是 1-bit 暫存器,位於 RAM bank0 的 87H 位址,經由此暫存器選擇 RAM bank,提供 ACC 讀/寫工作 RAM 中的資料。

RBANK 初值 = XXXX XXX0

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

RBANK - - - RBNKS0

RBNKS0: RAM BANK 選擇位元。0 = RAM BANK0, 1 = RAM BANK1。

2.3. 系統暫存器配置表 (BANK 0):

_	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	Α	В	С	D	Е	F
0																
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8	L	Н	R	Z	Υ	Χ	PFLAG	ı	-	ı	-	ı	ı	-	ı	-
9	-	-	-	ı	-	ı	-	ı	-	ı	-	ı	ı	-	ı	-
Α	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
В	DAM	ADM	ADB	ADR	SIOM	SIOR	SIOB	-	-	-	-	-	-	-	-	-
С	P1W	P1M	P2M	-	P4M	P5M	-	-	INTRQ	INTEN	OSCM	-	-	TC0R	PCL	PCH
D	P0	P1	P2	-	P4	P5	-	-	TOM	T0C	TC0M	TC0C	TC1M	TC1C	TC1R	STKP
Е	P0UR	P1UR	P2UR	-	P4UR	P5UR	@HL	@YZ	-	-	-	-	-	-	-	-
F	STK7	STK7	STK6	STK6	STK5	STK5	STK4	STK4	STK3	STK3	STK2	STK2	STK1	STK1	STK0	STK0

L,H=工作暫存器及@HL定址暫存器。

X= 工作暫存器。

PFLAG= ROM PAGE 與特殊旗標暫存器。

ADM= ADC 模式暫存器。

DAM= DAC 模式暫存器。

P1W= 埠 1 喚醒暫存器。

PnUR= 埠 n 昇壓(PULL-UP) 暫存器。

INTRQ=中斷需求暫存器。

OSCM= 振盪器模式暫存器。

T0M=計時器 0 模式暫存器。

T0C= 計時器 0 計數暫存器。

TC1M= 計時器/計數器 1 模式暫存器。

TC1C= 計時器/計數器 1 計數暫存器。

STKP= 堆疊指標緩衝區。

SIOM= SIO 模式控制暫存器。

SIOR= SIO 時脈重新載入緩衝區。

@HL= RAM HL 間接定址索引指標。

R=工作暫存器及 ROM 資料查詢緩衝區。

Y, Z= 工作、@YZ 及 ROM 定址暫存器。

RBANK= RAM BANK 選擇暫存器

ADR= ADC 解析度選擇暫存器。

ADB= ADC 資料緩衝區。

PnM= 埠 n 輸入/ 輸出模式暫存器。

Pn=埠n資料緩衝區。

INTEN=中斷致能暫存器。

PCH, PCL=程式計數器。

TC0M= 計時器/計數器 0 模式暫存器。

TC0C=計時器/計數器 0 計數暫存器。

TC0R=計時器/計數器 0 自動載入資料緩衝區。

TC1R=計時器/計數器 1 自動載入資料緩衝區。

STK0~STK7= 堆疊 0~ 堆疊 7 緩衝區。

SIOB= SIO 資料緩衝區。

@YZ= RAM YZ 間接定址索引指標。



2.4. 系統暫存器表格:

D80H	/									_ ,,,,	tan → 1.
Name	位址	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	R/W	備註
RBIT7	-		LBIT6			LBIT3	LBIT2	LBIT1			L
D83H ZBIT7 ZBIT6 ZBIT5 ZBIT4 ZBIT3 ZBIT2 ZBIT1 ZBIT0 R/W Z D84H YBIT7 YBIT6 YBIT5 YBIT4 YBIT3 YBIT2 YBIT1 YBIT0 R/W Y Y Z SBSH XBIT7 XBIT6 XBIT5 XBIT4 XBIT3 XBIT2 XBIT1 XBIT0 R/W X X X X X X X X X	081H	HBIT7	HBIT6	HBIT5	HBIT4	HBIT3	HBIT2	HBIT1	HBIT0	R/W	
Name	082H	RBIT7	RBIT6	RBIT5	RBIT4	RBIT3	RBIT2	RBIT1	RBIT0	R/W	
Name	083H	ZBIT7	ZBIT6	ZBIT5	ZBIT4	ZBIT3	ZBIT2	ZBIT1	ZBIT0	R/W	Z
086H	084H	YBIT7	YBIT6	YBIT5	YBIT4	YBIT3	YBIT2	YBIT1	YBIT0	R/W	Υ
Name	085H	XBIT7	XBIT6	XBIT5	XBIT4	XBIT3	XBIT2	XBIT1	XBIT0	R/W	X
DAB DAENB DAB6 DAB5 DAB4 DAB3 DAB2 DAB1 DAB0 R/W DAM 資料暫存 DAB1 ADENB ADS EOC GCHS - CHS2 CHS1 CHS0 R/W ADM 模式暫存 DAB3 ADB4 ADB11 ADB10 ADB9 ADB8 ADB7 ADB6 ADB5 ADB4 R ADB 資料緩衝 DAB3 - ADCKS ADLEN TADC ADB3 ADB2 ADB1 ADB0 R/W ADR 暫存器 ADB4 SENB START SRATE1 SRATE0 - SCKMD SEDGE TXRX R/W SIOM 模式暫存 SIOR7 SIOR6 SIOR5 SIOR4 SIOR3 SIOR2 SIOR1 SIOR0 W SIOR 重新或 SIOR5 SIOB4 SIOB3 SIOB2 SIOB1 SIOB0 R/W SIOB 資料緩衝 DAB4 R ADB 資料緩衝 SIOR7 SIOR6 SIOR5 SIOR4 SIOR3 SIOR2 SIOR1 SIOR0 W SIOR 重新或 SIOR5 SIOB4 SIOB3 SIOB2 SIOB1 SIOB0 R/W SIOB 資料緩衝 DAB4 R ADB5 ADB4 ADB5 ADB4 ADB5 ADB4 ADB5 ADB4 ADB5 ADB4 ADB5 ADB5 ADB4 ADB5 ADB5 ADB5 ADB4 ADB5 ADB5 ADB5 ADB4 ADB5 ADB5 ADB5 ADB4 ADB5 ADB5	086H	-	-	-	-	-	С	DC	Z	R/W	PFLAG
DB1H ADENB ADS EOC GCHS - CHS2 CHS1 CHS0 R/W ADM 模式暫存 B2H ADB11 ADB10 ADB9 ADB8 ADB7 ADB6 ADB5 ADB4 R ADB 資料緩衝 DB3H - ADCKS ADLEN TADC ADB3 ADB2 ADB1 ADB0 R/W ADR 暫存器 ADB4 R ADB 資料緩衝 B3H - ADCKS ADLEN TADC ADB3 ADB2 ADB1 ADB0 R/W ADR 暫存器 ADB4 R ADB 資料緩衝 B3H ADB0 R/W ADR 暫存器 ADB4 ADB5 ADB4 R ADB 資料緩衝 ADB5 ADB4 R ADB 資料緩衝 ADB5 ADB4 R ADB 資料緩衝 ADB5 ADB4 R ADB6 R/W ADR 暫存器 ADB4 ADB5 ADB4 ADB5 R/W ADR 暫存器 ADB5 ADB4 ADB5 ADB5 ADB4 ADB5 ADB5 ADB5 ADB4 ADB5 ADB5	087H	-	ı	-	ı	ı	-	-	RBNKS0	R/W	RBANK
OB2H ADB11 ADB10 ADB9 ADB8 ADB7 ADB6 ADB5 ADB4 R ADB 資料緩衝 OB3H - ADCKS ADLEN TADC ADB3 ADB2 ADB1 ADB0 R/W ADR 暫存器 OB4H SENB START SRATE1 SRATE0 - SCKMD SEDGE TXRX R/W SIOM 模式暫存器 OB5H SIOR7 SIOR6 SIOR5 SIOR4 SIOR3 SIOR2 SIOR1 SIOR0 W GIOR 重新能	0B0H	DAENB	DAB6	DAB5	DAB4	DAB3	DAB2	DAB1	DAB0	R/W	DAM 資料暫存器
OB3H	0B1H	ADENB	ADS	EOC	GCHS	-	CHS2	CHS1	CHS0	R/W	ADM 模式暫存器
OB4H	0B2H	ADB11	ADB10	ADB9	ADB8	ADB7	ADB6	ADB5	ADB4	R	ADB 資料緩衝
SIOR7 SIOR6 SIOR5 SIOR4 SIOR3 SIOR2 SIOR1 SIOR0 W SIOR 重新載定	0B3H	-	ADCKS	ADLEN	TADC	ADB3	ADB2	ADB1	ADB0	R/W	ADR 暫存器
SIOR	0B4H	SENB	START	SRATE1	SRATE0	-	SCKMD	SEDGE	TXRX	R/W	SIOM 模式暫存器
SIOBH	0B5H	SIOR7	SIOR6	SIOR5	SIOR4	SIOR3	SIOR2	SIOR1	SIOR0	W	SIOR 重新載入緩 衝區
0C0H - - P15W P14W P13W P12W P11W P10W W P1W 喚醒暫存 0C1H - - P15M P14M P13M P12M P11M P10M R/W P1M I/O 指示 0C2H P27M P26M P25M P24M P23M P22M P21M P20M R/W P2M I/O 指示 0C3H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<	0B6H	SIOB7	SIOB6	SIOB5	SIOB4	SIOB3	SIOB2	SIOB1	SIOB0	R/W	SIOB 資料緩衝
OC1H - P15M P14M P13M P12M P11M P10M R/W P1M/O指示 OC2H P27M P26M P25M P24M P23M P22M P21M P20M R/W P2M I/O指示 OC3H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0B7H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OC1H - P15M P14M P13M P12M P11M P10M R/W P1M I/O 指示 OC2H P27M P26M P25M P24M P23M P22M P21M P20M R/W P2M I/O 指示 OC3H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0C0H	-	-	P15W	P14W	P13W	P12W	P11W	P10W	W	P1W 喚醒暫存器
OC2H P27M P26M P25M P24M P23M P22M P21M P20M R/W P2M /O 指示 OC3H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0C1H	-	-	P15M	P14M	P13M	P12M	P11M	P10M	R/W	
OC4H P47M P46M P45M P44M P43M P42M P41M P40M R/W P4M I/O 指示 OC5H P57M P56M P55M P54M P53M P52M P51M P50M R/W P5M I/O 指示 OC6H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <td>0C2H</td> <td>P27M</td> <td>P26M</td> <td>P25M</td> <td>P24M</td> <td>P23M</td> <td>P22M</td> <td>P21M</td> <td>P20M</td> <td>R/W</td> <td>P2M I/O 指示</td>	0C2H	P27M	P26M	P25M	P24M	P23M	P22M	P21M	P20M	R/W	P2M I/O 指示
OC5H P57M P56M P55M P54M P53M P52M P51M P50M R/W P5M I/O 指示 0C6H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <td>0C3H</td> <td>-</td>	0C3H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0C6H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0C4H	P47M	P46M	P45M	P44M	P43M	P42M	P41M	P40M	R/W	P4M I/O 指示
0C7H - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0C5H	P57M	P56M	P55M	P54M	P53M	P52M	P51M	P50M	R/W	P5M I/O 指示
0C8H - TC1IRQ TC0IRQ T0IRQ SIOIRQ P02IRQ P01IRQ P00IRQ R/W INTRQ 0C9H - TC1IEN TC0IEN T0IEN SIOIEN P02IEN P01IEN P00IEN R/W INTEN 0CAH WTCKS WDRST WDRATE - CPUM0 CLKMD STPHX HXWUP R/W OSCM 0CBH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - <	0C6H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0C9H - TC1IEN TC0IEN T0IEN SIOIEN P02IEN P01IEN P00IEN R/W INTEN 0CAH WTCKS WDRST WDRATE - CPUM0 CLKMD STPHX HXWUP R/W OSCM 0CBH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -<	0C7H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCAH WTCKS WDRST WDRATE - CPUMO CLKMD STPHX HXWUP R/W OSCM 0CBH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0C8H	-	TC1IRQ	TC0IRQ	T0IRQ	SIOIRQ	P02IRQ	P01IRQ	P00IRQ	R/W	INTRQ
0CBH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0C9H	-	TC1IEN	TC0IEN	T0IEN	SIOIEN	P02IEN	P01IEN	P00IEN	R/W	INTEN
0CCH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0CAH	WTCKS	WDRST	WDRATE	-	CPUM0	CLKMD	STPHX	HXWUP	R/W	OSCM
0CCH - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -	0CBH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OCEH PC7 PC6 PC5 PC4 PC3 PC2 PC1 PC0 R/W PCL 0CFH - - - PC11 PC10 PC9 PC8 R/W PCH	0CCH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0CFH PC11 PC10 PC9 PC8 R/W PCH	0CDH	TC0R7	TC0R6	TC0R5	TC0R4	TC0R3	TC0R2	TC0R1	TC0R0	W	TC0R
	0CEH	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0	R/W	PCL
0D0H - - - - P02 P01 P00 R P0資料緩衝	0CFH	-	-	-	-	PC11	PC10	PC9	PC8	R/W	PCH
	0D0H	-	-	-	-	-	P02	P01	P00	R	P0 資料緩衝
OD1H - - P15 P14 P13 P12 P11 P10 R/W P1資料緩衝	0D1H	-	-	P15	P14	P13	P12	P11	P10	R/W	P1 資料緩衝
0D2H P27 P26 P25 P24 P23 P22 P21 P20 R/W P2資料緩衝	0D2H	P27	P26	P25	P24	P23	P22	P21	P20	R/W	<u> </u>
0D3H	0D3H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0 D 4 H P47 P46 P45 P44 P43 P42 P41 P40 R/W P4 資料緩衝	0D4H	P47	P46	P45	P44	P43	P42	P41	P40	R/W	P4 資料緩衝
0D5H P57 P56 P55 P54 P53 P52 P51 P50 R/W P5資料緩衝	0D5H	P57	P56	P55	P54	P53	P52	P51	P50	R/W	P5 資料緩衝
0D6H	0D6H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0D7H	0D7H	-	-	-	-	-	-	-	_	-	-
0D8H T0ENB T0RATE2 T0RATE1 T0RATE0 R/W T0M	0D8H	T0ENB	T0RATE2	T0RATE1	T0RATE0	-	-	-	-	R/W	TOM
0D9H T0C7 T0C6 T0C5 T0C4 T0C3 T0C2 T0C1 T0C0 R/W T0C	0D9H	T0C7	T0C6	T0C5	T0C4	T0C3	T0C2	T0C1	T0C0	R/W	T0C



0DAH	TC0ENB	TC0rate2	TC0rate1	TC0rate0	TC0CKS	ALOAD0	TC0OUT	PWM0OUT	R/W	TC0M
0DBH	TC0C7	TC0C6	TC0C5	TC0C4	TC0C3	TC0C2	TC0C1	TC0C0	R/W	TC0C
0DCH	TC1ENB	TC1rate2	TC1rate1	TC1rate0	TC1CKS	ALOAD1	TC10UT	PWM1OUT	R/W	TC1M
0DDH	TC1C7	TC1C6	TC1C5	TC1C4	TC1C3	TC1C2	TC1C1	TC1C0	R/W	TC1C
0DEH	TC1R7	TC1R6	TC1R5	TC1R4	TC1R3	TC1R2	TC1R1	TC1R0	R/W	TC1R
0DFH	GIE	1	ı	-	STKPB3	STKPB2	STKPB1	STKPB0	R/W	STKP 堆疊指示
0E0H	-	-	-	-	-	P02R	P01R	P00R	W	P0UR
0E1H	-	-	P15R	P14R	P13R	P12R	P11R	P10R	W	P1UR
0E2H	P27R	P26R	P25R	P24R	P23R	P22R	P21R	P20R	W	P2UR
0E3H	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0E4H	P47R	P46R	P45R	P44R	P43R	P42R	P41R	P40R	W	P4UR
0E5H	P57R	P56R	P55R	P54R	P53R	P52R	P51R	P50R	W	P5UR
0E6H	@HL7	@HL6	@HL5	@HL4	@HL3	@HL2	@HL1	@HL0	R/W	@HL索引指示
0E7H	@YZ7	@YZ6	@YZ5	@YZ4	@YZ3	@YZ2	@YZ1	@YZ0	R/W	@YZ索引指示
0F0H	S7PC7	S7PC6	S7PC5	S7PC4	S7PC3	S7PC2	S7PC1	S7PC0	R	STK7L
0F1H	-	-	-	-	S7PC11	S7PC10	S7PC9	S7PC8	R	STK7H
0F2H	S6PC7	S6PC6	S6PC5	S6PC4	S6PC3	S6PC2	S6PC1	S6PC0	R	STK6L
0F3H	-	-	-	-	S6PC11	S6PC10	S6PC9	S6PC8	R	STK6H
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
"	"	"	"	"	"	"	"	"	"	"
0FCH	S1PC7	S1PC6	S1PC5	S1PC4	S1PC3	S1PC2	S1PC1	S1PC0	R	STK1L
0FDH	-		-	-	S1PC11	S1PC10	S1PC9	S1PC8	R	STK1H
0FEH	S0PC7	S0PC6	S0PC5	S0PC4	S0PC3	S0PC2	S0PC1	S0PC0	R	STK0L
0FFH	-	-	-	-	S0PC11	S0PC10	S0PC9	S0PC8	R	STK0H

注意:

- A) 上表中,未定義的位址,使用指令讀取數值爲邏輯"H"。
- B) 所有暫存器名稱都已經在 SN8ASM 組合語言中宣告。
- C) 暫存器的單一位元名稱在 SN8ASM 組合語言中已經以 'F'字首宣告,所以程式編寫時,須在名稱之前加 'F'宣告之。

例如: PFLAG 中的 C 宣告為 FC, DC 宣告為 FDC, Z 宣告為 FZ。
OSCM 中的 WDRST 宣告為 FWDRST, CPUM0 宣告為 FCPUM0。



3. 累積器 (ACC):

ACC(程式中稱爲 A)是一個 8-bit 的資料暫存器,負責在 ALU 及資料記憶體間傳輸及運用資料,若運算結果 ACC 爲 0(Z)、溢位或借位(C 或 DC)產生,這些旗標將會被設定在 PFLAG 暫存器中。

PFLAG 初值 = XXXX XXXX

_	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
PFLAG	-	-	ı	-	-	С	DC	Z

3.1. 溢位旗標:

C = 1: 若執行算術加法產生溢位信號,或執行算術減法沒有產生借位信號,或執行旋轉指令後, 搬移出的邏輯是'1'。

C = 0: 若執行算術加法沒有發生溢位信號,或執行算術減法產生借位信號,或執行旋轉指令後, 搬移出的邏輯是'0'。

3.2. 小數溢位旗標:

DC = 1: 若執行算術加法時,從低半字節產生信號,或執行算術減法時,沒有從高半字節產生借位號。

DC = 0: 若執行算術加法時,沒有從低半字節產生信號,或執行算術減法時,從高半字節產生借位信號。

3.3. 零旗標:

Z = 1: 運算後, ACC 等於零。 Z = 0: 運算後, ACC 不等於零。



4. 工作暫存器:

位於資料記憶體中 RAM bank0 80H 至 86H 儲存特殊定義的暫存器(H、L、R、X、Y、Z 及 PFLAG 暫存器),如下表所示。這些暫存器可當作一般用途的工作緩衝區,也可以用在存取 ROM 及 RAM 的資料,例如:所有的 ROM 表格皆可利用 R、X、Y 及 Z 暫存器,執行查詢表格的工作,而 RAM 記憶體資料也可利用 H、L、Y 及 Z 暫存器作間接存取。

RAM	80H	81H	82H	83H	84H	85H	86H	87H
	L	Ι	R	Z	Υ	X	PFLAG	-

4.1. H,L 暫存器:

H及L暫存器是8-bit緩衝區,有兩個主要功能,一是當作工作暫存器使用,另一個功能是當作資料指標,應用於存取RAM資料。@HL是位於RAMbank0E6H中的資料指標0索引(datapoint_0 index)緩衝區,當透過ACC去讀/寫資料時,使用H及L暫存器做RAM位址的定址工作,H暫存器中較低的4個位元指示出RAMBANK編號,L暫存器指示出RAM位址編號,H暫存器中較高的4個位元在RAM間接存取模式中被截斷。

例如:若欲從 BANK_0 20H 位址讀取資料,可利用間接定址模式存取資料,如下所示:

 B0MOV
 H,#00H
 ;在 H 暫存器中設定 RAM bank0

 B0MOV
 L,#20H
 ;在 L 暫存器中設定位置 20H

 B0MOV
 A,@HL
 ; 讀取 0020H 資料至 ACC 中

4.2. Y.Z 暫存器:

Y、Z 暫存器皆爲 8-bit 緩衝區,有三個主要功能,第一,Y、Z 暫存器類似 H 及 L 暫存器,可當做工作暫存器。第二,Y、Z 暫存器可當作@YZ 暫存器的資料指標。第三,可結合 X 暫存器,在 查詢 ROM 資料時作 ROM 位址的定址工作,此功能可應用於表格查詢。

4.3. 查詢表格說明:

在查詢 ROM 資料功能中,X 暫存器被指向最高的 8 個位元,Y 暫存器指向中間的 8 個位元,而 Z 暫存器指向最低的 8 個位元,在執行 MOVC 指令後,ROM 中低位元組資料儲存在 ACC,而高位元組資料儲存在 R 暫存器。

例如:從TABLE 1 查詢 ROM 資料。

B0MOVX,#TABLE1\$H; 設定查詢表格的高位址B0MOVY, #TABLE1\$M; 設定查詢表格的中間位址B0MOVZ, #TABLE1\$L; 設定查詢表格的低位址

MOVC ; 查詢資料, R = 00H, ACC = 35H

INCMS Z ; 查詢下一個 ROM 的資料

NOP ; MOVC ; 杳詢資料, R = 51H, ACC = 05H

· 木勒主教结束

; 查詢表格結束

TABLE1: DW 0035H ; 定義一個字元 (16 bits)資料

DW 5105H ;

DW 2012H ;



4.4. 定址種類:

SN8P1700 系列提供三種定址模式存取 RAM 資料,包含立即定址模式、直接定址模式及間接定址模式,這三種不同定址模式的主要目的如下所述。立即定址模式是在 ACC 或特定 RAM 中,利用一個立即資料來設定 RAM 位址(MOV A,# I, BOMOV M,# I);直接定址模式利用位址編碼存取記憶體位置(MOV A,12H, MOV 12H,A);間接定址模式是在資料指標工作暫存器(H/L 或 Y/Z)設定一個位址,利用 MOV 指令在 ACC 和@HL/@YZ 暫存器中讀/寫資料(B0MOV A,@HL, B0MOV @HL,A)。

4.4.1. 立即定址模式:

 MOV
 A,#12H
 ; 設置一個立即資料 12H 到 ACC

 B0MOV
 X,#28H
 ; 設置一個立即資料 28H 到 X 暫存器

4.4.2. 直接定址塻式:

MOV A,12H ; 取得一個在 BANK 0 12H 位置的內容,儲存在 ACC

4.4.3. 間接定址模式含@HL 暫存器:

 CLR
 H
 ; 清除 H 暫存器

B0MOV L,#12H ; 設置一個立即資料 12H 至 L 暫存器

B0MOV A, @HL ; 利用資料指標@HL 從 RAM 的 012H 位置讀一個資

;料,儲存至 ACC 中

4.4.4. 間接定址模式含@HL/@YZ 暫存器:

 CLR
 H
 ; 清除 H 暫存器

B0MOV L,#12H ; 設置一個立即資料 12H 至 L 暫存器

B0MOV A, @HL ; 利用資料指標@HL 從 RAM BANK0 的 012H 位置讀一

;個資料,儲存至 ACC 中

CLR Y ; 清除 Y 暫存器

B0MOV Z,#16H ; 設置一個立即資料 16H 至 Z 暫存器

B0MOV A, @YZ ; 利用資料指標@YZ 從 RAM BANK0 的 016H 位置讀一

;個資料,儲存至 ACC 中



5. 程式計數器:

程式計數器(PC)是一個 12-bit 的二進制計數器,被分割為高位元組的 4 個位元於 PCH 及低位元組的 8 個位元於 PCL,如下表格所示。PC 負責由核心電路取回指令時作位置指示的工作,在一般程式執行中,每個指令被執行後,程式計數器會自動加 1,當執行 CALL 和 JMP 指令時,PC 同時會被特殊位址所取代,CALL 及 JMP 指令執行時,目的位址被放置在 BIT0 ~BIT11。

	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
PCH	-	-	-	-	PC11	PC10	PC9	PC8
	BIT7	BIT6	BIT5	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0
PCL	PC7	PC6	PC5	PC4	PC3	PC2	PC1	PC0

PC 初值 = XXXX 0000 0000 0000

	BIT 15	BIT 14	BIT 13	BIT 12	BIT 11	BIT 10	BIT 9	BIT 8	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
РС	-	-	1	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5.1. 單一位址跳躍:

如果位元測試指令結果是成立的, PC 將加 2 階, 跳躍至下一個指令。

B0BTS1 FC ; 若溢位旗標(C)=1, 跳過下一個指令

JMP COSTEP ; 否則跳至 COSTEP

•

COSTEP: NOP

.

5.2. 多數付址跳躍:

使用者要做多數位址跳躍動作,可以用 JMP 指令及 ADD M,A 指令(M = PCL),使多數位址跳躍功能運作,若 ADD PCL,A 執行後有溢位信號發生,溢位信號將不會影響 PCH 暫存器,位址跳躍也不會到達下一個 PAGE 的 RAM 位址,所以必須對 PCH 及 PCL 加以運算處理,才能夠得到跨越 PAGE 的功能。

例:若 PC = 0323H (PCH = 03H , PCL = 23H)

; PC = 0323H

MOV A,#28H B0MOV PCL,A ; 跳躍至位址 0328H

.

B0MOV A,#00H B0MOV PCL,A ; 跳躍至位址 0300H



例:若PC = 0323H(PCH = 03H, PCL = 23H),此方式稱之爲 JUMP TABLE。

; PC = 0323H

B0ADD	PCL,A	; PCL = PCL + ACC, PCH 不會被
		改變
JMP	A0POINT	;若 ACC = 0,跳躍至 A0POINT
JMP	A1POINT	;若 ACC = 1,跳躍至 A1POINT
JMP	A2POINT	;若 ACC = 2,跳躍至 A2POINT
JMP	A3POINT	;若 ACC = 3,跳躍至 A3POINT

.

如果有 8 個條件可供 JMP,而 ACC 數值並非一定介於 0~7 之間,必須將 ACC 的數值限制在 0~7 之間,若未限制 ACC 範圍,當 ACC 大於 7 時,程序便會跳至條件式跳躍以外的位址繼續執行,容易導致程序錯誤。修正上述程序如下:

AND	A,#7	;限制 ACC 數值於 0 至 7 之間
B0ADD	PCL,A	; PCL = PCL + ACC, PCH 不會被改變
JMP	A0POINT	;若 ACC = 0,跳躍至 A0POINT
JMP	A1POINT	;若 ACC = 1,跳躍至 A1POINT
JMP	A2POINT	;若 ACC = 2,跳躍至 A2POINT
JMP	A3POINT	;若 ACC = 3,跳躍至 A3POINT
JMP	A4POINT	;若 ACC = 4,跳躍至 A4POINT
JMP	A5POINT	;若 ACC = 5,跳躍至 A5POINT
JMP	A6POINT	;若 ACC = 6,跳躍至 A6POINT
JMP	A7POINT	;若 ACC = 7,跳躍至 A7POINT
	•	;非條件式跳躍的程序位址

由於 PCH 不會因 PCL 的溢位而自動加 1, 所以不能跨 PAGE, 請注意下述程序中的 PCH 數值:

2031	0000FA	2D16	MOV	A,#16H	
2032	0000FB	2A07	AND	A,#7	
2033	0000FC	03CE	B0ADD	PCL,A	
2034	0000FD	8105	JMP	A0POINT	; PCH=00H, PCL=FDH
2035	0000FE	8106	JMP	A1POINT	; PCH=00H, PCL=FEH
2036	0000FF	8107	JMP	A2POINT	; PCH=00H, PCL=FFH
2037	000100	8108	JMP	A3POINT	; PCH=00H, PCL=00H
2038	000101	8109	JMP	A4POINT	; PCH=00H, PCL=01H
2039	000102	810A	JMP	A5POINT	; PCH=00H, PCL=02H
2040	000103	810B	JMP	A6POINT	; PCH=00H, PCL=03H
2041	000104	810C	JMP	A7POINT	; PCH=00H, PCL=04H

上述範例中,當 A=3 時,PCL 由 FFH 加 1 成為 00H,但 PCH 不會因為 PCL 加 1 溢位成為 00H 而加 1,所以 PCH 仍然為 00H。所以當在此應用時,必須判斷 PCL 是否即將溢位,若是,必須對 PCH 做加 1 動作,提供一段巨集程序做修正:



@JMP_A MACRO VAL ; VAL 爲 JMP 階數

IF ((\$+1)!& 0XFF00)!!= ((\$+(VAL))!& 0XFF00);判斷 PCL 是否溢位,PCH 是否加 1

JMP (\$ | 0XFF) ;跳躍至下一個 ROM PAGE

ORG (\$ | 0XFF)

ENDIF

ADD PCL, A ; PCL=PCL+ACC

ENDM

此巨集的功能是先計算 JMP TABLE 階數,若是會有跨 ROM 範圍情形出現,將 JMP TABLE 移至下一個 ROM PAGE,但是會有一個缺點,將會損失此巨集至 JMP TABLE 之間的 ROM 空間,當 JMP TABLE 範圍過大,損失的空間越多,例如:@JMP_A 位於 ROM 位址 00F0H,JMP TABLE 階數為 20 階,所以執行 JMP TABLE 時,勢必遭遇跨越 ROM PAGE 情況,經由@JMP_A 巨集,運算 JMP TABLE 階數會導致跨越 ROM PAGE,將 JMP TABLE 移至 ROM 位址 0100H 開始執行,所以將損失 00F1H 至 00FFH 之間的 ROM,使用上需注意。

利用上述巨集程序修正之前的應用範例:

B0MOV	A,BUF0	; ACC=BUF0(0~6)
@JMP_A	7	;JMP 有 7 階
JMP	A0POINT	;若 ACC = 0,跳躍至 A0POINT
JMP	A1POINT	;若 ACC = 1,跳躍至 A1POINT
JMP	A2POINT	;若 ACC = 2,跳躍至 A2POINT
JMP	A3POINT	;若 ACC = 3,跳躍至 A3POINT
JMP	A4POINT	;若 ACC = 4,跳躍至 A4POINT
JMP	A5POINT	;若 ACC = 5,跳躍至 A5POINT
JMP	A6POINT	;若 ACC = 6,跳躍至 A6POINT

. .

.

在 JMP TABLE 的應用,建議事項如下:

- ▶ 將 JMP TABLE 移至程式前端 ROM 位址,修正 JMP TABLE 時較容易。
- P 程式編寫完畢,經由 LISTING FILE 檢查 JMP TABLE 是否跨越 ROM PAGE, 若有,修正之。



6. 堆疊緩衝區:

SN8P1700 系列的堆疊緩衝區可達 8 層,每一層有 12-bit 長度,此緩衝區設計為執行中斷服務或呼叫副程式時,儲存 PC 值。STKP暫存器是一個指標,設計為母體電路從堆疊緩衝區推入(PUSH)或拉出(POP) PC 資料時,指示出動作階層。STKP 在資料推進堆疊緩衝區後,將會減少 1 層,從堆疊緩衝區取出資料前,會增加一層。一旦發生中斷,主中斷將把 STKP 的致能位元(GIE)由致能轉爲禁能,在 RETI 指令執行後,GIE 將再轉爲致能。

STKP 初值= 0XXX 1111

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0
STKP GIE - - STKPB3 STKPB2 STKPB1 STKPB0

STKn 初值= XXXX XXXX XXXX XXXX, STKn = STKnH + STKnL (n = 7H ~ 0H)

 BIT 7
 BIT 6
 BIT 5
 BIT 4
 BIT 3
 BIT 2
 BIT 1
 BIT 0

 STKnH
 SnPC11
 SnPC10
 SnPC9
 SnPC8

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0
STKnL SnPC7 SnPC6 SnPC5 SnPC4 SnPC3 SnPC2 SnPC1 SnPC0

7. ACC 累積器與工作暫存器的保護:

SN8P1700 系列在執行中斷時,不會將 ACC 及工作暫存器內容推入堆疊緩衝區中儲存,因此一旦發生中斷,這些資料必須儲存在使用者所建立的資料記憶體中,如下所示:

在原始程式中宣告變數:

ACCBUF EQU 00H ; 宣告 ACCBUF 在 bank0 中的 00H 位址

例如:推入(PUSH) ACC 及工作暫存器

PUSHBUF:

PUSH ;推入工作暫存器

B0MOV ACCBUF,A ;儲存 ACC 至 ACCBUF 中

例如:拉出(POP) ACC 及工作暫存器

POPBUF:

B0MOV A,ACCBUF ; 還原 ACC

POP ; 拉出工作暫存器


注意: PUSH 及 POP 有先進後出的順序,確保數值正確,所以先做 PUSH 再儲存 ACC,先還原 ACC 再做 POP 動作。



第三章. 振盪電路

1. 振盪器:

SN8P1700 系列採用單一振盪器,在不同應用時,使用者可從晶體振盪器、陶製振盪器或 RC 電路選擇適當的振盪架構,產生系統時脈源。當系統閒置時,可使用睡眠(power down)模式,讓晶片進入低耗電的閒置狀態,SN8P1700 經由設定 STPHX = 1,使系統由一般模式切換爲睡眠模式,在睡眠狀態中,系統可由埠0或埠1的觸發信號(高電位至低電位),將系統喚醒,進入一般模式,在系統進入一般模式後,STPHX自動被設爲0。



1.1. 振盪器暫存器:

OSCM 初值 = 000X 0000

	BII /	BII 6	BII 5	BII 4	BH 3	BH 2	BII 1	BII 0
OSCM	WTCKS	WDRST	WDRATE	-	CPUM0	CLKMD	ST[HX	HXWUP

WTCKS: 看門狗時脈源選擇位元。0 = Fcpu, 1 = 內部 RC 低速時脈。

CLKMD: 高/低速模式選擇位元。 0 = -般(雙)模式, 1 = 內部 RC 模式。

 HXWUP : 高速振盪器的振盪啟動穩定時間控制位元 。 $\mathsf{0} = \mathsf{18th}$, $\mathsf{1} = \mathsf{15th}$ 。

STPHX:高速振盪器停止控制位元。0 = 高速振盪器運作,1 =高速振盪器停止。

CPUM0: CPU 操作模式控制位元。0 = 操作中(operating), 1 = 睡眠模式(sleep / power

down),停止高速振盪器及內部 RC 振盪器。

注意:在改變 CPU 操作模式後,再執行一個 NOP 指令。



例如:切換 CPU 操作由一般模式至睡眠模式。

N2SLEEP: B0BCLR FHXWUP ; 設定系統下一次被喚醒的振盪啟動穩定時間

BOBSET FCUPMO ;切換系統由一般模式進入睡眠模式


NOP NOP

操作模式敘述:

模式	一般(normal)	內部低時脈	睡眠(sleep [,] power down)	備註
HX 振盪器	運轉中	STPHX 控制	停止	
CPU 指令	執行中	執行中	停止	
T0 計時器	動作	動作	不動作	* 動作可由程序控制
TC0/TC1 計時器	動作	動作	不動作	程序控制
WDOG 計時器	動作	動作	不動作	程序控制
內部中斷	全部動作	全部動作	全部不動作	
外部中斷	全部動作	全部動作	全部不動作	
喚醒源	-	-	P0、P1、重置	P0、P1 接受'L'


2. 振盪器應用電路接法:

SN8P1700 系列提供3種振盪電路,振盪型式分別為 Crystal(晶體振盪)、RC(電阻、電容振盪)及外部輸入振盪,使用者在 SONIX 組譯程式產生 '.BIN'檔時,須決定、選擇適合硬體電路設計上所需振盪型式,若選擇的振盪型式為外部輸入振盪,在組譯程式中選擇 'RC'方式。






晶體振盪器分爲石英振盪器及陶瓷振盪器,接法相同,SN8P1700 系列選擇的晶體振盪器頻率最高爲 20MHz,接法如下所示:



- ▶ XTAL 為石英振盪器或陶瓷振盪器,其兩端接至 XIN 及 XOUT 腳位
- ➤ Cxin、Cxout 是爲了振盪器的穩定度所增加的電容,電容值越大,穩定性越高,但是卻會影響脈波振盪初期的啓動穩定時間,建議 Cxin、Cxout 數值爲 20p,就可以符合一般振盪器的應用,使用者可參閱振盪器生產廠商所提供的規格,加以修正相關外部電路。


2.2. 外部時脈輸入:

SN8P1700 系列可接受外部時脈,作爲系統振盪源,時脈源可以爲直流方波及交流弦波信號,直接由 XIN 輸入,XOUT 閒置不接,在組譯程式時,振盪型式要選擇 RC 型式。



2.3. RC 振盪器:

RC 振盪電路是一種廉價的振盪電路結構,僅需電容、電阻,但是精確度不如晶體振盪結構,且振盪頻率會受電源電壓、電容值、電阻值及溫度影響,不如晶體振盪器精準,需要調整校正,振盪電路如下所示:





Cxin	Rx(ohm)	振盪頻率(5Vdc)
	3.3K	7.27MHz
	5K	5.52MHz
20PF	7.5K	4.05MHz
	10K	3.32MHz
	100K	404.04KHz
	3.3K	1.99MHz
100PF	7.5K	1.45MHz
100F1	10K	805.37KHz
	100K	89.39KHz
	3.3K	806.72KHz
300PF	7.5K	570.07KHz
300FF	10K	317.46KHz
	100K	33.52KHz

註:以上數值僅供參考。

測試 RC 數值選擇是否得到預期頻率,仍需經過測試,若直接使用示波器量測 XIN 的頻率,容易因爲探棒至示波器之間的阻抗效應,導致所測得的頻率產生偏差,所以建議方式爲利用指令週期,反推出實際系統振盪頻率,測試範例如下:

TOSC:

B0BSET P5.7 ; 設 P5.7 為 'H',此行為1個指令週期

 NOP
 ; 此行爲1個指令週期

 NOP
 ; 此行爲1個指令週期

 B0BCLR P5.7
 ; 設 P5.7 爲 'L',此行爲 1 個指令週期

 JMP TOSC
 ; 跳至 TOSC 位址,此行爲 2 個指令週期

上述程序產生一個週期爲 6 個指令週期的方波輸出,利用示波器由 P5.7 量測週期寬度,若方波週期寬度爲 $6*10^{-6}$ sec,計算方式如下:

 $6*10^{-6} \div 6 = 10^{-6}$ sec ; 單一指令週期寬度

Fcpu = 1/10⁻⁶ = 1MHz ; 系統運算速度為 1MHz


因為 Fcpu = Fosc ÷ 4

所以 Fosc = Fcpu * 4 = 4MHz ; 求得 RC 產生的時脈源爲 4 MHz



3. GTMR 前置定標器:

GTMR 使一個 2 進制向前計數的計數器,能計算精確時間,作爲看門狗計時器及振盪器起振時間計時等應用,有 2 組時脈源供 GTMR 選擇,一是 Fosc/4 用於所有功能操作,另一個是 fhxosc 作爲 CPU 起振操作。



4. 振盪啓動穩定時間(WARM UP TIME):

晶片進入一般模式前,晶片內部及振盪器都需要一段時間,讓振盪器起振、穩定,及晶片內部完成各項準備工作,如此系統才能順利運作、穩定。SN8P1700 系列提供 6 種振盪啟動穩定時間,應用在不同型態振盪器系統,fhxosc ÷ 2¹⁸ 及 fhxosc ÷ 2¹⁵ 設計在高速振盪器的應用, fhxosc ÷ 2¹⁴ 及 fhxosc ÷ 2¹¹ 設計在低速振盪器的應用。在實際的應用,使用者可設置 SWARM 控制位元及 OSCM 暫存器的 HXWUP 位元選擇適當的振盪啟動穩定時間,以結合停止高速振盪器前的振盪器起振時間;在送電之初,系統會自動選定設定模式中的最長喚醒時間作爲初始值(73.2 ms 或40.9 ms)。

對應於 HX osc 的振盪啟動穩定時間:

HX_osc	SWARM	HXWUP	喚醒時間
3.58 MHz	Λ	0	$1/(fhxosc \div 2^{18}) = 73.2 ms$
3.30 WITZ	0	M HXWUP 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1	$1/(fhxosc \div 2^{15}) = 9 ms$
400 KHz		0	$1/(fhxosc \div 2^{14}) = 40.9 ms$
400 KHZ	4	1	$1/(fhxosc \div 2^{11}) = 5 ms$
40 KHz	1	0	$1/(fhxosc \div 2^{14}) = 40.9 ms$
40 KHZ		1	$1/(fhxosc \div 2^{11}) = 50 ms$



5. 看門狗計時器 (WDC):

看門狗計時器(WTDMR)是一個二進制向前計數的計數器(WDC),爲了監控程式執行而設計。若程式因雜訊干擾而進入未知狀態下,導致 WDC 發生溢位,WDC 的溢位信號將會重置系統,程序重新操作。在一般操作流程中,使用者必須在適當時機執行看門狗計時器歸零指令(BSET FWDRST),清除 WDC,使其重新計算,若在此期間未執行歸零動作,重置信號將產生使系統重新啓動並進入重置狀態。要產生不同輸出時間,使用者可藉由修正 OSCM 的 WDRATE 位元控制WDC;在省電模式及睡眠模式下,此計時器爲禁能狀態。

OSCM 初值 = XXX0 0X00

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0
OSCM WTCKS | WDRST | WDRATE | - | CPUM0 | CLKMD | STPHX | HXWUP |

WDRATE: WDC 時脈源選擇位元。0 =14th, 1 =8th。

WDRST: 看門狗計時器歸零控制位元。0 = 不歸零, 1 = 計時器歸零。

範例:

MAIN: ; 主程序開頭

BOBSET FWDRST ; 歸零看門狗計時器

CALL SUB1 ;子程序1 CALL SUB2 ;子程序2

XXX


JMP MAIN. ;回主程序

利用程序週期來歸零看門狗計時器,防止因計時器溢位所導致系統重置。

WDTMR 計算時間 (高速模式, Fcpu = 3.58MHz / 4)

WDRATE	看門狗計時器溢位時間
0	$1/(Fcpu \div 2^{14} \div 16) = 293 \text{ ms}$
1	$1/(Fcpu \div 2^8 \div 16) = 4.5 ms$
使用內部 RC 時脈	1/(32÷16) = 0.5S @32Hz

注意:看門狗計時器可由 SONIX 組譯程式中,選擇致能或禁能。






6. 外部重置保護電路:

SN8P1700 系列有外部重置偵測腳位(RST),若 VDD 電位上升太慢或電源不穩時,RST 偵測到 'L',代表外部重置線路輸出因 VDD 錯誤而輸出 'L',系統停止工作,當 RST 偵測到 'H'時,系統執行重置工作,準備進入一般模式正常工作。對於 VDD 電壓準位在何種條件下爲正常電位,須靠外部重置電路處理,偵測 VDD 電位是否正常,配合不同應用環境,提供以下3種常用重置電路:

6.1. RC 重置電路:




電阻 R 的數值所造成壓降建議不要超過 0.2V,而 RST 腳位的漏電流為 1uA,求得 R 為 100K ohm,所以 R 的選用數值需小於 100K ohm,二極體的功用是加快電容放電時間,可省略之。在產品開發測試階段,使用者可以在 RST 及 GND 之間接一個重置鍵,供系統手動重置之用,方便測試。

7. 內部重置電路:

SN8P1700 系列提供內部送電重置電路(POR)及低電壓偵測電路(LVD),提供系統重置信號,及確保在 power on reset、slow power on reset 及 brown out reset 情況之下,系統重置動作成功,防止電源雜訊干擾或其他因素所造成重置失敗、系統停止運轉、電路 letch up 等錯誤情況發生。

7.1. POR (Power on Reset):


SN8P1700 系列內建 POR 電路, 偵測電源上升,提供重置信號給系統,容許上升速率為0.05V/ms,POR 為 'H' 時發射重置信號,POR 為 'L' 時停止發射重置信號;在 5V 情況下,當電源電壓上升至 2.7V 以上時,POR 判定電源上升成功,停止發射重置信號,其時序如下所示:






7.2. LVD (Low Voltage Detector):

SN8P1700 系列提供一組低電壓偵測器(LVD),偵測電源電壓(VDD)變化,當 VDD 低於所設定的低電壓偵測準位時,LVD 發出重置信號,系統執行重置動作,LVD 能夠避免慢速送電(slow power on)與電壓不足(brown out reset)所造成系統錯誤情形發生;當系統在 AC 電源供電狀態下,負載工作需較大電流或產生雜訊載在電源上,會造成 brown out reset,電源電路所連接的大容量濾波電容,電力系統中斷與復歸時,會造成 slow power on 情況。LVD 在程式組譯時作設定,可選擇開啓/關閉,與 2.4V/4V 偵測準位設定。








第四章. 計時器(TIMER)與計時/事件計數器(TIMER/EVENT COUNTER)

1. 基本計時器(TO):

基本計時器 T0 是一個二進制的 8-bit 計數器,可從 T0M 暫存器選擇 T0C 的輸入時脈,來計算一個精確的時間。若 T0 計時器發生溢位(從 FFH 至 00H),基本計時器將會繼續計數,並且發布一個暫停信號,觸發 T0 中斷,請求中斷服務。



1.1. TOM 模式暫存器:

TOM 初值 = OXXX XXXX

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
TOM	T0ENB	T0RATE2	T0RATE1	T0RATE0	-	-	-	-

T0ENB: T0 計時器控制位元。 0 = 禁能, 1 = 致能。

TORATE: TO 的時脈資源選擇位元,產生 GTMR 預除信號。

000 = Fcpu/256, 001 = Fcpu/128, ..., 110 = Fcpu/4, 111 = Fcpu/2.

1.2. TOC 計數暫存器:

TOC 初值 = XXXX XXXX

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
TOC	Х	X	X	X	X	X	X	Х

T0 中斷最大間隔時間如下所示:

T0RATE	T0CLOCK	高速率模式 (Fcpu = 3.58MHz / 4)
000	Fcpu/256	73.2 ms
001	Fcpu/128	36.6 ms
010	Fcpu/64	18.3 ms
011	Fcpu/32	9.15 ms
100	Fcpu/16	4.57 ms
101	Fcpu/8	2.28 ms
110	Fcpu/4	1.14 ms
111	Fcpu/2	0.57 ms

註:T0C 暫存器的初值計算公式如下:

TOC 初值 = 256 - (TO 中斷間隔時間 *輸入時脈)



例如: 3.58MHz 高速模式下,在 T0 中斷設置 10ms 的間隔時間。

TOC 數值(74H) = 256 - (10ms * Fcpu / 64)

TOC 計算說明:

TOC (74H) = $256 - (10 / 10^{-3} * 3.58 * 10^{6} / 4 / 64)$

1.3. 設定程序說明:

TOC 數值修正前必須先將 TO 計時器禁能:

BOBCLRFTOIEN; 禁能 TO 中斷服務BOBCLRFTOENB; 禁能 TO 計時器

MOV A,#20H

B0MOV T0M,A ; 設置 T0 時脈 = Fcpu / 64

MOV A,#74H


B0MOV T0C,A ; 設定 T0C 初值= 74H (設置 T0 間隔 = 10 ms)

BOBSETFT0IEN; 致能 T0 中斷服務BOBCLRFT0IRQ; 清除 T0 中斷要求BOBSETFT0ENB; 致能 T0 計時器



2. 計時器/事件計數器(TC0):

TC0 是一個二進制的 8-bit 計時器及事件計數器,TC0 利用 TC0M 暫存器由 GTMR 或外部 INT0/P0.0 端點 (falling edge trigger)選擇 TC0C 時脈源,計算一個精確的時間。若 TC0 計時器發生溢位 (從 FFH 至 00H),它會繼續計數,並且發布一個暫停信號,觸發 T0 中斷,請求中斷服務。在省電模式,這個計時器/事件計數器將爲禁能。



TC0C 功能總覽:

- ▶ 8-bit 可程式計時器 > 在特定時間間隔產生中斷,此時間間隔建構於所選擇時脈頻率之上。
- 外部事件計數器 > 可變系統事件計數,建構於 P0.0 的外部時脈信號觸發偵測之上。
- ▶ 任意頻率輸出 > 由 TC0OUT 腳位輸出可選擇性的時脈頻率。
- ▶ 外部信號除法器 > 對外部輸入時脈信號進行除頻工作,取決於可修正的參考數值(TC0R),由 TC0OUT 腳位輸出修正頻率。
- ▶ PWM 功能 > 經由 PWM0OUT 位元控制,經由 TC0OUT 腳位輸出 PWM 信號。

2.1. TCOM 模式暫存器:

TCOM 初值= OXXX XXXX

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

TCOM TCOENB TCORATE2 TCORATE1 TCORATE0 TCOCKS ALOADO TCOOUT PWM0OUT

TC0ENB: TC0 計數器/BUZZER0/PWM0 控制位元。0 = 禁能,1 = 致能。

TC0RATE: TC0 內部時脈源選擇位元。

000 = Fcpu/256, 001 = Fcpu/128, ..., 110 = Fcpu/4, 111 = Fcpu/2

TC0CKS: TC0 時脈資源選位元。0 = 內部時脈源,1 = 外部時脈源 (INT0/P0.0)。

ALOAD:自動載入控制位元。0 = 無自動載入功能,<math>1 = 自動載入功能。

TC0OUT: TC0 時間到達觸發信號輸出控制位元。

0 = 禁能 TC0 信號輸出, 致能 P5.4 輸入/輸出埠功能。

1 = 致能 TC0 信號輸出,禁能 P5.4 輸入/輸出埠功能(自動禁能 PWM0OUT 功能)。

PWM0OUT: PWM輸出控制位元。

0 = 禁能 PWM 輸出。

1 = 致能 PWM 輸出(TC0OUT 控制位元必須爲 0)。



2.2. TCOC 計時暫存器:

TC0C 初值 = XXXX XXXX

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
TC0C	X	X	X	X	X	X	X	Χ

註 1: TC0C 暫存器初值計算

TC0C 初值 = 256 - (TC0 中斷間隔時間 *輸入時脈)

例如: 3.58MHz 高速模式下,在 TC0 設置 15 ms 中斷時間。

TCOC 數值(97H) = 256 - (15ms * Fcpu / 128)

TC0C 計算說明:

 $TCOC(97H) = 256 - (15 / 10^{-3} * 3.58 * 10^{6} / 4 / 128)$

2.3. 設定程序說明:

TC0C 數值修正前必須先將 TC0 計時器禁能:

BOBCLR FTC0IEN ; 禁能 TC0 的中斷服務 BOBCLR FTC0ENB ; 禁能 TC0 計時器

MOV A,#10H

B0MOV TC0M,A ; 選擇 TC0 時脈 = Fcpu / 128

MOV A,#97H

BOMOV TCOC,A ; 設定 TCO 中斷時間= 15 MS

B0BSETFTC0IEN; 致能 TC0 的中斷服務B0BCLRFTC0IRQ; 清除 TC0 中斷要求B0BSETFTC0ENB; 致能 TC0 計時器

2.4. TCOR 自動載入暫存器:

TCOR 初值 = XXXX XXXX

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
TC0R	X	X	X	X	X	X	X	X

註 1: TC0R 暫存器初值計算

TCOR 初值 = 256 - (TCO 中斷間隔時間 *輸入時脈)



2.5. PWM0 功能說明:

PWM 計數器與 TC0R 共用,是一個 8-bit 計數器,計數係數為 256,包含 0~255,計數器的數值與參考暫存器(RPWM0)相互比較,當計數器的數值與參考暫存器數值一致,PWM 輸出為 '0', 常計數器數值為 0,PWM 強制輸出為 'H', PWM 輸出的高低電位比率為 RPWM0/256。

所有 PWM 輸出在輸入信號前面的 256 個時脈是不動作的,當計數數值由 FFH 回到 00H,PWM 強制輸出為 'H',脈衝寬度比(duty cycle)由參考暫存器定義,且由程式增加其數值 1:256,PWM 8-bit 資料暫存器 RPWM0 經由 8-bit RAM 控制指令重是讀/寫工作。

PWM 輸出經由連續載入的參考暫存器數值 00H,保持在低電位狀態,連續載入的參考暫存器數值 FFH,保持在高電位狀態,等待時脈源的最後一個脈衝來臨,輸出低電位。


參考暫存器數值(RPWM0)	DUTY
0000 0000	0/256
0000 0001	1/256
0000 0010	2/256
1000 0000	128/256
1000 0001	129/256
1111 1110	254/256
1111 1111	255/256

註:RPWM0 資料儲存於 TC0R。



3. 計時器/事件計數器(TC1):

TC1 是一個二進制的 8-bit 計時器及事件計數器,TC1 利用 TC1M 暫存器由 GTMR 或外部 INT0/P0.0 端點 (falling edge trigger)選擇 TC1C 時脈源,計算一個精確的時間。若 TC1 計時器發生溢位 (從 FFH 至 00H),它會繼續計數,並且發布一個暫停信號,觸發 T0 中斷,請求中斷服務。在省電模式,這個計時器/事件計數器將爲禁能。



TC1C 功能總覽:

- ▶ 8-bit 可程式計時器 > 在特定時間間隔產生中斷,此時間間隔建構於所選擇時脈頻率之上。
- ▶ 外部事件計數器 > 可變系統事件計數, 建構於 P0.0 的外部時脈信號觸發偵測之上。
- ▶ 任意頻率輸出 > 由 TC1OUT 腳位輸出可選擇性的時脈頻率。
- ▶ 外部信號除法器 > 對外部輸入時脈信號進行除頻工作,取決於可修正的參考數值(TC1R),由 TC1OUT 腳位輸出修正頻率。
- ▶ PWM 功能 > 經由 PWM1OUT 位元控制,經由 TC1OUT 腳位輸出 PWM 信號。

3.1. TC1M 模式暫存器:

TC1M 初值= 0XXX XXXX

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

TC1M TC1ENB TC1RATE2 TC1RATE1 TC1RATE0 TC1CKS ALOAD1 TC1OUT PWM1OUT

TC1ENB: TC1 計數器/BUZZER1/PWM1 控制位元。0 = 禁能,1 = 致能。

TC1RATE: TC1 內部時脈源選擇位元。

000 = Fcpu/256, 001 = Fcpu/128, ..., 110 = Fcpu/4, 111 = Fcpu/2

TC1CKS: TC1 時脈資源選位元。0 = 內部時脈源,1 = 外部時脈源 (INT0/P0.0)。

ALOAD:自動載入控制位元。0 = 無自動載入功能,<math>1 = 自動載入功能。

TC1OUT: TC1 時間到達觸發信號輸出控制位元。

0 = 禁能 TC1 信號輸出,致能 P5.4 輸入/輸出埠功能。

1 = 致能 TC1 信號輸出,禁能 P5.4 輸入/輸出埠功能(自動禁能 PWM1OUT 功能)。

PWM1OUT: PWM輸出控制位元。

0 = 禁能 PWM 輸出。

1 = 致能 PWM 輸出(TC10UT 控制位元必須爲 0)。



3.2. TC1C 計時暫存器:

TC1C 初值 = XXXX XXXX

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
TC1C	X	X	X	X	X	X	X	Χ

註 1: TC1C 暫存器初值計算

TC1C 初值 = 256 - (TC1 中斷間隔時間 *輸入時脈)

例如: 3.58MHz 高速模式下, 在 TC1 設置 15 ms 中斷時間。

TC1C 數值(97H) = 256 - (15ms * Fcpu / 128)

TC1C 計算說明:

 $TC1C (97H) = 256 - (15 / 10^{-3} * 3.58 * 10^{6} / 4 / 128)$

3.3. 設定程序說明:

TC1C 數值修正前必須先將 TC1 計時器禁能:

B0BCLRFTC1IEN; 禁能 TC1 的中斷服務B0BCLRFTC1ENB; 禁能 TC1 計時器

MOV A,#10H

B0MOV TC1M,A ; 選擇 TC1 時脈 = Fcpu / 128

MOV A,#97H

BOMOV TC1C,A ; 設定 TC1 中斷時間= 15 MS

B0BSETFTC1IEN; 致能 TC1 的中斷服務B0BCLRFTC1IRQ; 清除 TC1 中斷要求B0BSETFTC1ENB; 致能 TC1 計時器

3.4. TC1R 自動載入暫存器:

TC1R 初值 = XXXX XXXX

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
TC1R	X	Х	Х	X	X	X	Х	X

註 1: TC1R 暫存器初值計算

TC1R 初值 = 256 - (TC1 中斷間隔時間 *輸入時脈)



3.5. PWM1 功能說明:

PWM 計數器與 TC1R 共用,是一個 8-bit 計數器,計數係數為 256,包含 0~255,計數器的數值與參考暫存器(RPWM1)相互比較,當計數器的數值與參考暫存器數值一致,PWM 輸出為 '0', 常計數器數值為 0,PWM 強制輸出為 'H',PWM 輸出的高低電位比率為 RPWM1/256。

所有 PWM 輸出在輸入信號前面的 256 個時脈是不動作的,當計數數值由 FFH 回到 00H,PWM 強制輸出為 'H',脈衝寬度比(duty cycle)由參考暫存器定義,且由程式增加其數值 1:256,PWM 8-bit 資料暫存器 RPWM1 經由 8-bit RAM 控制指令重是讀/寫工作。

PWM 輸出經由連續載入的參考暫存器數值 00H,保持在低電位狀態,連續載入的參考暫存器數值 FFH,保持在高電位狀態,等待時脈源的最後一個脈衝來臨,輸出低電位。


參考暫存器數值(RPWM1)	DUTY
0000 0000	0/256
0000 0001	1/256
0000 0010	2/256
1000 0000	128/256
1000 0001	129/256
1111 1110	254/256
1111 1111	255/256

註:RPWM1資料儲存於TC1R。

4. PWM 輸出範例說明:

SN8P1700 系列提供 2 組 PWM 輸出功能,透過 TC0 及 TC1 計數器產生 PWM 訊號輸出。

4.1. PWM 頻率設定說明:



PWM 輸出頻率 = 1/(t2-t1) Hz

PWM 頻率數值由 TCxRATE 與 Fosc 決定,運算式如下:

PWM 頻率(Hz) = Fcpu / TCx CLOCK / 256 (Hz)

Fcpu = Fosc / 4
TCxRATE = 000~111
TCx CLOCK = Fcpu/256, Fcpu/128, Fcpu/64, Fcpu/32, Fcpu/16, Fcpu/8, Fcpu/4, Fcpu/2




若要產生 55 Hz 的 PWM 輸出頻率, TCxRATE = 010, 振盪器選擇 3.58MHz, 提供下表作爲參考:

TC0/TC1 RATE	TC0/TC1 CLOCK	Fosc = 3.58MHz					
TOUTION	100/101 0L00K	PWM 頻率(Hz)					
000	Fcpu/256	13.66					
001	Fcpu/128	27.31					
010	Fcpu/64	54.62					
011	Fcpu/32	109.25					
100	Fcpu/16	218.51					
101	Fcpu/8	437.01					
110	Fcpu/4	874.02					
111	Fcpu/2	1047.05					

4.2. PWM duty cycle 設定說明:

SN8P1700 系列提供 PWM duty cycle 範圍由 0/256,1/256,...254/256,255/256, PWM 参考數值的暫存器與 TC0R/TC1R 相同,直接設定 TC0R/TC1R 0~255 即可完成 PWM duty cycle 的設定程序。當設定數值為 0,PWM 輸出為低電位 Vss 狀態,當設定數值為 255,PWM 輸出為高電位 Vdd 狀態。



4.3. PWM 輸出設定說明:

PWM0 輸出為例:

MOV A,#128

BOMOV TCOR,A ; 設定 PWM0 duty cycle(RPWM0)

MOV A,#01110100B ; TC0RATE=111(Fcpu/256), TC0CKS=0,

; ALOAD0=1, TC0OUT=0

BOBSET FTCOENB ; 致能 TCO 計數器

BOBSET FPWM0OUT ; 輸出 PWM0

PWM 輸出設定需知:

1. TCxENB=1

2. ALOADx=1
3. TCxOUT=0

4. PWM duty cycle 數值輸入於 TCxR

5. PWMxOUT=1



5. TC0/TC1 自動重新載入功能範例說明:

TC0/TC1的自動重新載入功能,就是當 TC0C/TC1C 發生溢位時,系統自動將 TC0R/TC1R 的數值載入 TC0C/TC1C 中,使 TC0/TC1 以周期性運作,此功能可應用於週期性訊號輸出,例如:產生 1KHz 訊號驅動蜂音器(Beep tone),使用 4MHz 振盪器,以 TC1 爲例子。

SET TC1:

B0BCLRFTC1IEN;禁能 TC1 的中斷服務B0BCLRFTC1ENB;禁能 TC1 計時器

MOV A,#54H

B0MOV TC1M,A ; 選擇 TC1 時脈 = Fcpu / 8

; 設定 TC1CKS = 0 ; 設定 ALOAD = 1 ; 設定 TC1OUT = 0

; 設定 TC1C 初值 = 0

MOV A,#00H B0MOV TC1C,A

B0BCLRFTC1IEN;禁能 TC1 的中斷服務B0BCLRFTC1IRQ;清除 TC1 中斷要求

BOBSET FTC1ENB ; 致能 TC1 計時器

ENTC1OUT:

MOV A,#194 ;

B0BSET FTC1OUT ; 致能 TC1OUT

. .

註:利用 TC1 由 P5.3 輸出時脈信號,不需要致能 TC1 中斷服務(TC1IEN),只需要致能 TC1 計數器及 TC1OUT 控制,當 TC1OUT 輸出時,P5.3 將關閉一般 I/O 功能。

以下表格是利用 4MHz 振盪器,產生 TC1OUT ÷2 信號,選用的 TC1CLOCK 為 FCPU/8:

TC10	CLOCK=Fcpu/8				
TC1R	TC1OUT (KHz)	TC1OUT (Hz)	TC1R	TC1OUT (KHz)	TC1OUT (Hz)
1	0.245	245.098	11	0.255	255.102
2	0.246	246.063	12	0.256	256.148
3	0.247	247.036	13	0.257	257.202
4	0.248	248.016	14	0.258	258.264
5	0.249	249.004	15	0.259	259.336
6	0.250	250.000	16	0.260	260.417
7	0.251	251.004	17	0.262	261.506



			1		-
8	0.252	252.016	18	0.263	262.605
9	0.253	253.036	19	0.264	263.713
10	0.254	254.065	20	0.265	264.831
21	0.266	265.957	31	0.278	277.778
22	0.267	267.094	32	0.279	279.018
23	0.268	268.240	33	0.280	280.269
24	0.269	269.397	34	0.282	281.532
25	0.271	270.563	35	0.283	282.805
26	0.272	271.739	36	0.284	284.091
27	0.273	272.926	37	0.285	285.388
28	0.274	274.123	38	0.287	286.697
29	0.275	275.330	39	0.288	288.018
30	0.277	276.549	40	0.289	289.352
41	0.291	290.698	51	0.305	304.878
42	0.292	292.056	52	0.306	306.373
43	0.293	293.427	53	0.308	307.882
44	0.295	294.811	54	0.309	309.406
45	0.296	296.209	55	0.311	310.945
46	0.298	297.619	56	0.313	312.500
47	0.299	299.043	57	0.314	314.070
48	0.300	300.481	58	0.316	315.657
49	0.302	301.932	59	0.317	317.259
50	0.303	303.398	60	0.319	318.878
61	0.321	320.513	71	0.338	337.838
62	0.322	322.165	72	0.340	339.674
63	0.324	323.834	73	0.342	341.530
64	0.326	325.521	74	0.343	343.407
65	0.327	327.225	75	0.345	345.304
66	0.329	328.947	76	0.347	347.222
67	0.331	330.688	77	0.349	349.162
68	0.332	332.447	78	0.351	351.124
69	0.334	334.225	79	0.353	353.107
70	0.336	336.022	80	0.355	355.114
81	0.357	357.143	91	0.379	378.788
82	0.359	359.195	92	0.381	381.098
83	0.361	361.272	93	0.383	383.436
84	0.363	363.372	94	0.386	385.802
85	0.365	365.497	95	0.388	388.199



86	0.368	367.647	96	0.391	390.625
87	0.370	369.822	97	0.393	393.082
88	0.372	372.024	98	0.396	395.570
89	0.374	374.251	99	0.398	398.089
90	0.377	376.506	100	0.401	400.641
101	0.403	403.226	111	0.431	431.034
102	0.406	405.844	112	0.434	434.028
103	0.408	408.497	113	0.437	437.063
104	0.411	411.184	114	0.440	440.141
105	0.414	413.907	115	0.443	443.262
106	0.417	416.667	116	0.446	446.429
107	0.419	419.463	117	0.450	449.640
108	0.422	422.297	118	0.453	452.899
109	0.425	425.170	119	0.456	456.204
110	0.428	428.082	120	0.460	459.559
121	0.463	462.963	131	0.500	500.000
122	0.466	466.418	132	0.504	504.032
123	0.470	469.925	133	0.508	508.130
124	0.473	473.485	134	0.512	512.295
125	0.477	477.099	135	0.517	516.529
126	0.481	480.769	136	0.521	520.833
127	0.484	484.496	137	0.525	525.210
128	0.488	488.281	138	0.530	529.661
129	0.492	492.126	139	0.534	534.188
130	0.496	496.032	140	0.539	538.793
141	0.543	543.478	151	0.595	595.238
142	0.548	548.246	152	0.601	600.962
143	0.553	553.097	153	0.607	606.796
144	0.558	558.036	154	0.613	612.745
145	0.563	563.063	155	0.619	618.812
146	0.568	568.182	156	0.625	625.000
147	0.573	573.394	157	0.631	631.313
148	0.579	578.704	158	0.638	637.755
149	0.584	584.112	159	0.644	644.330
150	0.590	589.623	160	0.651	651.042
161	0.658	657.895	171	0.735	735.294
·		1	+	ļ	+
162	0.665	664.894	172	0.744	744.048



164 0.679 679,348 174 0.762 762,195 165 0.687 686,813 175 0.772 771,605 166 0.694 694,444 176 0.781 781,250 167 0.702 702,247 177 0.791 791,139 168 0.710 710,227 178 0.801 801,282 169 0.718 718,391 179 0.812 811,688 170 0.727 726,744 180 0.822 822,368 181 0.833 833,333 191 0.962 961,538 182 0.845 844,595 192 0.977 976,563 183 0.856 856,164 193 0.992 992,063 184 0.868 868,056 194 1.008 1008,065 185 0.880 880,282 195 1.025 1024,590 186 0.893 892,857 196 1.042 1041,667				1	T	
166 0.694 694.444 176 0.781 781.250 167 0.702 702.247 177 0.791 791.139 168 0.710 710.227 178 0.801 801.282 169 0.718 718.391 179 0.812 811.688 170 0.727 726.744 180 0.822 822.368 181 0.833 833.333 191 0.962 961.538 182 0.845 844.595 192 0.977 976.563 183 0.856 856.164 193 0.992 992.063 184 0.868 868.056 194 1.008 1008.065 185 0.880 880.282 195 1.025 1024.590 186 0.893 892.857 196 1.042 1041.667 187 0.906 905.797 197 1.059 1059.322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 <td>164</td> <td>0.679</td> <td>679.348</td> <td>174</td> <td>0.762</td> <td>762.195</td>	164	0.679	679.348	174	0.762	762.195
167 0.702 702.247 177 0.791 791.139 168 0.710 710.227 178 0.801 801.282 169 0.718 718.391 179 0.812 811.688 170 0.727 726.744 180 0.822 822.368 181 0.833 833.333 191 0.962 961.538 182 0.845 844.595 192 0.977 976.563 183 0.856 856.164 193 0.992 992.063 184 0.868 868.056 194 1.008 1008.065 185 0.880 880.282 195 1.025 1024.590 186 0.893 892.857 196 1.042 1041.667 187 0.906 905.797 197 1.059 1059.322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 <td>165</td> <td>0.687</td> <td>686.813</td> <td>175</td> <td>0.772</td> <td>771.605</td>	165	0.687	686.813	175	0.772	771.605
168 0.710 710.227 178 0.801 801.282 169 0.718 718.391 179 0.812 811.688 170 0.727 726.744 180 0.822 822.368 181 0.833 833.333 191 0.962 961.538 182 0.845 844.595 192 0.977 976.563 183 0.856 856.164 193 0.992 992.063 184 0.868 868.056 194 1.008 1008.065 185 0.880 880.282 195 1.025 1024.590 186 0.893 892.857 196 1.042 1041.667 187 0.906 905.797 197 1.059 1059.322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 </td <td>166</td> <td>0.694</td> <td>694.444</td> <td>176</td> <td>0.781</td> <td>781.250</td>	166	0.694	694.444	176	0.781	781.250
169 0.718 718.391 179 0.812 811.688 170 0.727 726.744 180 0.822 822.368 181 0.833 833.333 191 0.962 961.538 182 0.845 844.595 192 0.977 976.563 183 0.856 856.164 193 0.992 992.063 184 0.868 868.056 194 1.008 1008.065 185 0.880 880.282 195 1.025 1024.590 186 0.893 892.857 196 1.042 1041.667 187 0.906 905.797 197 1.059 1059.322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.899	167	0.702	702.247	177	0.791	791.139
170 0.727 726.744 180 0.822 822.368 181 0.833 833.333 191 0.962 961.538 182 0.845 844.595 192 0.977 976.563 183 0.856 856.164 193 0.992 992.063 184 0.868 868.056 194 1.008 1008.065 185 0.880 880.282 195 1.025 1024.590 186 0.893 892.857 196 1.042 1041.667 187 0.906 905.797 197 1.059 1059.322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455	168	0.710	710.227	178	0.801	801.282
181 0.833 833.333 191 0.962 961.538 182 0.845 844.595 192 0.977 976.563 183 0.856 856.164 193 0.992 992.063 184 0.868 868.056 194 1.008 1008.065 185 0.880 880.282 195 1.025 1024.590 186 0.893 892.857 196 1.042 1041.667 187 0.906 905.797 197 1.059 1059.322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179.245 213 1.453 1453.488	169	0.718	718.391	179	0.812	811.688
182 0.845 844.595 192 0.977 976.563 183 0.856 856.164 193 0.992 992.063 184 0.868 868.056 194 1.008 1008.065 185 0.880 880.282 195 1.025 1024.590 186 0.893 892.857 196 1.042 1041.667 187 0.906 905.797 197 1.059 1059.322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179.245 213 1.453 1453.488 204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 <td>170</td> <td>0.727</td> <td>726.744</td> <td>180</td> <td>0.822</td> <td>822.368</td>	170	0.727	726.744	180	0.822	822.368
183 0.856 856.164 193 0.992 992.063 184 0.868 868.056 194 1.008 1008.065 185 0.880 880.282 195 1.025 1024.590 186 0.893 892.857 196 1.042 1041.667 187 0.906 905.797 197 1.059 1059.322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179.245 213 1.453 1453.488 204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 </td <td>181</td> <td>0.833</td> <td>833.333</td> <td>191</td> <td>0.962</td> <td>961.538</td>	181	0.833	833.333	191	0.962	961.538
184 0.868 868.056 194 1.008 1008.065 185 0.880 880.282 195 1.025 1024.590 186 0.893 892.857 196 1.042 1041.667 187 0.906 905.797 197 1.059 1059.322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179.245 213 1.433 1453.488 204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500	182	0.845	844.595	192	0.977	976.563
185 0.880 880.282 195 1.025 1024,590 186 0.893 892.857 196 1.042 1041,667 187 0.906 905.797 197 1.059 1059,322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077,586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096,491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116,071 201 1.136 1136,364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157,407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179,245 213 1.453 1453,488 204 1.202 1201,923 214 1.488 1488,095 205 1.225 1225,490 215 1.524 1524,390 206 1.250 1250,000 216 1.563 1562,500 207 1.276 1275,510 217 1.603 1602,56	183	0.856	856.164	193	0.992	992.063
186 0.893 892.857 196 1.042 1041.667 187 0.906 905.797 197 1.059 1059.322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179.245 213 1.453 1453.488 204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500 207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.7	184	0.868	868.056	194	1.008	1008.065
187 0.906 905.797 197 1.059 1059.322 188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179.245 213 1.453 1453.488 204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500 207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.	185	0.880	880.282	195	1.025	1024.590
188 0.919 919.118 198 1.078 1077.586 189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179.245 213 1.453 1453.488 204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500 207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736	186	0.893	892.857	196	1.042	1041.667
189 0.933 932.836 199 1.096 1096.491 190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179.245 213 1.453 1453.488 204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500 207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 250	187	0.906	905.797	197	1.059	1059.322
190 0.947 946.970 200 1.116 1116.071 201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179.245 213 1.453 1453.488 204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500 207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 26	188	0.919	919.118	198	1.078	1077.586
201 1.136 1136.364 211 1.389 1388.889 202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179.245 213 1.453 1453.488 204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500 207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2	189	0.933	932.836	199	1.096	1096.491
202 1.157 1157.407 212 1.420 1420.455 203 1.179 1179.245 213 1.453 1453.488 204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500 207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2	190	0.947	946.970	200	1.116	1116.071
203 1.179 1179.245 213 1.453 1453.488 204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500 207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2	201	1.136	1136.364	211	1.389	1388.889
204 1.202 1201.923 214 1.488 1488.095 205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500 207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3	202	1.157	1157.407	212	1.420	1420.455
205 1.225 1225.490 215 1.524 1524.390 206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500 207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3	203	1.179	1179.245	213	1.453	1453.488
206 1.250 1250.000 216 1.563 1562.500 207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3	204	1.202	1201.923	214	1.488	1488.095
207 1.276 1275.510 217 1.603 1602.564 208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3	205	1.225	1225.490	215	1.524	1524.390
208 1.302 1302.083 218 1.645 1644.737 209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3	206	1.250	1250.000	216	1.563	1562.500
209 1.330 1329.787 219 1.689 1689.189 210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	207	1.276	1275.510	217	1.603	1602.564
210 1.359 1358.696 220 1.736 1736.111 221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	208	1.302	1302.083	218	1.645	1644.737
221 1.786 1785.714 231 2.500 2500.000 222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	209	1.330	1329.787	219	1.689	1689.189
222 1.838 1838.235 232 2.604 2604.167 223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	210	1.359	1358.696	220	1.736	1736.111
223 1.894 1893.939 233 2.717 2717.391 224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	221	1.786	1785.714	231	2.500	2500.000
224 1.953 1953.125 234 2.841 2840.909 225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	222	1.838	1838.235	232	2.604	2604.167
225 2.016 2016.129 235 2.976 2976.190 226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	223	1.894	1893.939	233	2.717	2717.391
226 2.083 2083.333 236 3.125 3125.000 227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	224	1.953	1953.125	234	2.841	2840.909
227 2.155 2155.172 237 3.289 3289.474 228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	225	2.016	2016.129	235	2.976	2976.190
228 2.232 2232.143 238 3.472 3472.222 229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	226	2.083	2083.333	236	3.125	3125.000
229 2.315 2314.815 239 3.676 3676.471 230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	227	2.155	2155.172	237	3.289	3289.474
230 2.404 2403.846 240 3.906 3906.250	228	2.232	2232.143	238	3.472	3472.222
	229	2.315	2314.815	239	3.676	3676.471
241 4.167 4166.667 251 12.500 12500.000	230	2.404	2403.846	240	3.906	3906.250
	241	4.167	4166.667	251	12.500	12500.000




242	4.464	4464.286	252	15.625	15625.000
243	4.808	4807.692	253	20.833	20833.333
244	5.208	5208.333	254	31.250	31250.000
245	5.682	5681.818	255	62.500	62500.000
246	6.250	6250.000			
247	6.944	6944.444			
248	7.813	7812.500			
249	8.929	8928.571			
250	10.417	10416.667			

Page 42



第五章. 串列輸入/輸出發射接收器 (SIO)

SN8P1700 系列提供一組具有時脈速率選擇的 8-bit SIO 介面電路, SIOM 暫存器可控制 SIO的操作功能,例如:傳送/接收(TX/RX),時脈速率(clock rate),傳輸觸發邊界(transfer edge)及啓動電路(strating circuit)等等。SIO 電路藉由 SIOM 暫存器的 SENB 及 START 位元,控制自動發射(TX)或接收(RX) 8-bit 的資料,SIOB 是一個 8-bit 緩衝器,爲儲存傳輸資料而設計。SIOC 及 SIOR 是設計爲產生具有自動重新載入功能的 SIO 時脈源,3-bit I/O 計數器可監視 SIO的操作,在發射/接收 8-bit 資料後,通告一個中斷需求。在傳輸 8-bit 資料後,電路將自動禁能,並藉由編制 SIOM 暫存器重新傳輸資料。



1. SIOM 模式暫存器:

SIOM 初值 = 0XXX -XXX

SIOM BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0
SIOM SENB START SRATE1 SRATE0 - SCKMD SEDGE TXRX

SENB: SIO 功能控制位元。 0 = 禁能 (P5.0~P5.2 是一般用途的輸出/入埠),

1 = 致能 (P5.0~P5.2 爲 SIO 接腳)。

START: SIO 進行資料傳輸控制位元。 0 = 傳輸結束, 1 = 進行資料傳輸。

SRATE: SIO 時脈選擇位元。00 = Fcpu, 01 = Fcpu/32, 10 = Fcpu/16, 11 = Fcpu/8。

SCKMD: SIO 的時脈模式選擇位元。0 = 內部模式,1 =外部模式。SEDGE: SIO 轉換時脈邊界選位元。0 = 下緣觸發(falling edge),

1 = 上緣觸發(rising edge)。

TXRX: SIO 資料傳輸方向選擇位元。0 =單向接收(RX),1 = 雙向發射/接收(TX/RX)。

2. SIOB/SIOR 資料緩衝器:

SIOB 初值 = XXXX XXXX

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
SIOB/SIOR	X	X	X	X	X	X	X	Χ

SIOB 是 8-bit 的資料緩衝器,爲資料發射接收暫存區。



SIOR 初值 = XXXX XXXX

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
SIOB/SIOR	Χ	Х	X	X	X	X	Х	Χ

SIOR 是 8-bit 的資料緩衝器, SIOR 的設計為 SIOC 在計數結束後,重新載入計數的數值。 注意:設置 SIOR 的數值取得所想要的傳輸時脈公式如下:


SIOR 數值= 256 - (想要的 SIO 時脈 * 選擇輸入時脈)

3. SIO 操作範例:

SN8P1700 系列所提供 SIO 與一般的 SPI 完全相容,主動式及被動式應用如下:

3.1. *主動式 SIO*:

SN8P1700 系列在主動式發射狀態之下,所輸出的 SCK 有以下 2 種相位:



3.1.1. 主動式發射/接收上緣觸發:

; Master TX/RX rising edge

MOV A,TXDATA B0MOV SIOB.A

B0MOV SIOB,A MOV A,#0FFH

BOMOV SIOR,A

MOV A,#11000011B

BOMOV SIOM, A

WAIT_TXRXSIO:

BOBTSO FSTART

JMP WAIT_TXRXSIO

BOMOV A,SIOB

MOV RXDATA.A


;等待 SIO 動作完成

;儲存 SIOB 資料至 RXDATA 位址

;載入發射資料至 SIOB 暫存器

;設定 SIO 時脈具自動重新載入功能

;致能 SIO 並且啓動 SIO,上緣觸發





3.1.2. 主動式發射/接收下緣觸發:

; Master TX/RX falling edge

MOV A,TXDATA ;載入發射資料至 SIOB 暫存器

B0MOV SIOB, A MOV A,#0FFH

;設定 SIO 時脈具自動重新載入功能

B0MOV SIOR, A MOV A,#11000001B

B0MOV SIOM, A ; 致能 SIO 並且啟動 SIO, 下緣觸發

WAIT_TXRXSIO:


FSTART B0BTS0

WAIT TXRXSIO

JMP B0MOV A,SIOB MOV RXDATA, A

;儲存 SIOB 資料至 RXDATA 位址

;等待 SIO 動作完成



3.1.3. 主動式接收上緣觸發:

; Master RX rising edge

MOV A,#0FFH ;設定 SIO 時脈具自動重新載入功能

SIOR,A **B0MOV**

MOV A,#11000010B ;致能 SIO 並且啟動 SIO,上緣觸發

B0MOV SIOM, A

WAIT RXSIO:

B0BTS0 **FSTART** ; 等待 SIO 動作完成

JMP WAIT RXSIO **B0MOV** A,SIOB

;儲存 SIOB 資料至 RXDATA 位址 MOV RXDATA.A

RX data **SCK** SI D₁₀ DI1 DI2 **DI6** DI3 DI4 DI5 DI7 **LSB MSB** SO Normal I/O Application



3.1.4. 主動式接收下緣觸發:

Master RX falling edge

MOV A,#0FFH B0MOV SIOR,A ;設定 SIO 時脈具自動重新載入功能

MOV B0MOV

A,#11000000B

SIOM, A

;致能 SIO 並且啓動 SIO,下緣觸發

WAIT_RXSIO:


B0BTS0 FSTART

JMP WAIT_RXSIO BOMOV A,SIOB

MOV RXDATA,A

;等待 SIO 動作完成


;儲存 SIOB 資料至 RXDATA 位址





3.2. 被動式 SIO:

SN8P1700 系列在被動式接收狀態之下,能接收的 SCK 有以下 4 種相位,這 4 種相位完全與 SPI 相容:



3.2.1.被動式發射/接收上緣觸發:

Slave TX/RX rising edge

MOV A,TXDATA

BOMOV SIOB,A

MOV A,#11000111B ; 致能 SIO 並且啟動 SIO, 上緣觸發

;載入發射資料至 SIOB 暫存器

BOMOV SIOM, A


WAIT_TXRXSIO:

B0BTS0 FSTART ; 等待 SIO 動作完成


JMP WAIT_TXRXSIO

BOMOV A, SIOB ; 儲存 SIOB 資料至 RXDATA 位址

MOV RXDATA,A







3.2.2.被動式發射/接收下緣觸發:

Slave TX/RX falling edge

MOV A,TXDATA ; 載入發射資料至 SIOB 暫存器

BOMOV SIOB,A

MOV A,#11000101B ; 致能 SIO 並且啟動 SIO,下緣觸發

;儲存 SIOB 資料至 RXDATA 位址


BOMOV SIOM,A


WAIT_TXRXSIO: B0BTS0 FSTART ; 等待 SIO 動作完成

JMP WAIT TXRXSIO

BOMOV A,SIOB

MOV RXDATA,A







3.2.3.被動式接收上緣觸發:

Slave RX raising edge


MOV A,#11000110B ;致能 SIO 並且啓動 SIO,上緣觸發


B0MOV SIOM, A

WAIT RXSIO: B0BTS0 **FSTART** ;等待 SIO 動作完成

JMP WAIT RXSIO

B0MOV A,SIOB ;儲存 SIOB 資料至 RXDATA 位址 MOV RXDATA, A





3.2.4.被動式接收下緣觸發:

Slave RX falling edge

WAIT_RXSIO:

MOV A,#11000100B ;致能 SIO 並且啓動 SIO,下緣觸發


B0MOV SIOM, A

B0BTS0 **FSTART** ;等待 SIO 動作完成

JMP WAIT RXSIO

B0MOV A,SIOB ;儲存 SIOB 資料至 RXDATA 位址








第六章. 中斷

SN8P1700 系列提供 7 個中斷源,包含 4 個內部中斷(T0、TC0、TC1、SIO) 及 3 個外部中斷(INT0、INT1、INT2),當晶片在睡眠模式中,這些外部中斷具有喚醒系統進入高速模式的功能;TC0/TC1 外部時脈輸入埠與 P0.0、P0.1 共用,除此之外,所有 P0、P1 接腳具有喚醒功能。當中斷執行 1 次時,STKP 暫存器的 GIE 位元被清除為 0,以停止其他中斷需求,在此情況下,當離開中斷服務程序,GIE 位元被設定為 1,等待接受下一次中斷需求。所有的中斷需求訊號均儲存在INTRQ 暫存器中,使用者可用程式檢查 INTRQ 暫存器的內容,自行設計安排中斷服務程序執行的優先權。



1. INTEN 中斷致能暫存器:

INTEN 初值 = X000 0000

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

INTEN - TC1IEN TC0IEN T0IEN SIOIEN P02IEN P01IEN P00IEN

P00IEN:外部的 P0.0 中斷要求位元。0 = 禁能,1 = 致能。 P01IEN:外部的 P0.1 中斷要求位元。0 = 禁能,1 = 致能。 P02IEN:外部的 P0.2 中斷要求位元。0 = 禁能,1 = 致能。

SIOIEN: SIO 中斷要求位元。 0 = 禁能,1 = 致能。

 $\mathsf{TOIEN}: \mathsf{TO}$ 計時器中斷要求位元。 $\mathsf{O} = 禁能, \mathsf{1} = 致能。$

TC0IEN: 計時器/事件計數器 0 中斷控制位元。0 = 禁能,1 = 致能。 TC1IEN: 計時器/事件計數器 1 中斷控制位元。 0 = 禁能,1 = 致能。

2. INTRQ 中斷需求暫存器:

INTRQ 初值 = X000 0000

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 P02IRQ INTRQ TC1IRQ TC0IRQ T0IRQ SIOIRQ P01IRQ P00IRQ

P00IRQ:外部的 P0.0 中斷需求位元。 0 = 沒有需求,1 =需求。 P01IRQ:外部的 P0.1 中斷需求位元。 0 =沒有需求,1 =需求。

P02IRQ:外部的 P0.2 中斷需求位元。 0 =沒有需求, 1 =需求。

SIOIRQ: SIO 中斷需求位元。 0 =沒有需求,1 =需求。

TOIRQ: TO 計時器中斷需求位元。 0 =沒有需求, 1 =需求。

TC0IRQ: TC0 計時器/事件計數器中斷需求位元。0 =沒有需求,1 =需求。TC1IRQ: TC1 計時器/事件計數器中斷需求位元。0 =沒有需求,1 =需求。

中斷需求優先權排

石[[



3. 中斷服務程序範例說明:

3.1. 進入中斷需求/服務程序:

ORG 0008H ;中斷程序位址

INT_RS: ;中斷需求程序

PUSH ; PUSH 指令 B0MOV ACCBUF,A ; 儲存 ACC 資料

B0BTS0FP00IRQ;檢查是否有 P00 中斷需求JMPP00INTR;跳至 P00 中斷服務程序

B0BTS0 FT0IRQ ;檢查是否有 T0 中斷需求

JMP TOINTR ; 跳至 TO 中斷服務程序

QINT_RS: B0MOV A,ACCBUF ; 載入 ACC 資料

POP ;POP 指令

RETI;離開中斷服務程序

P00INTR: ; P00 中斷服務程序

B0BCLR FP00IRQ ; 清除 FP00IRQ 旗標

JMP QINT_RS ; 跳出中斷服務程序

TOINTR: ; TO 中斷服務程序

B0BCLR FT0IRQ ;清除 FT0IRQ 旗標

•

JMP QINT RS ; 跳出中斷服務程序

在判斷中斷旗標的程序中,使用者可排列各中斷需求執行的優先權,要注意實際中斷發生時機,例如,若外部中斷與內部中斷同時存在,需注意是否外部中斷發生過於頻繁,而導致內部中斷無法發生,當然可以執行一組中斷需求程序後,判斷下一組中斷,但是此方法會佔據太多中斷資源,不建議使用。

計時器中

斷旗標判

計時器中

斷介面旗

標設定

斷



3.2. 計時器(Timer)應用範例:

在不同系統需求中,可能遇到需要不同時間長度的計時器(timer),此時需利用中斷來達到精確時間計算之目的,提供下列說明,利用 TO 作爲單位時間計算源,配合中斷服務程序分別計數不同的計時器。

3.2.1. 基底時間累加方式:

Fcpu = 3.58MHz/4, T0 clock = Fcpu/64, time base = 5ms

TOINTR:

CALLINCTM; T0 中斷服務程序B0MOVA,TMSTAT; 不同計時器的計數程序JZQT0INTR; 檢查 TMSTAT 緩衝區; 類 0 , 無中斷發生

B0BTS0 TMSTAT.BIT10M ;檢查 10ms 中斷旗標 JMP T0INTR10M ;跳至 10ms 中斷服務程序

B0BTS0 TMSTAT.BIT100M ; 檢查 100ms 中斷旗標 JMP T0INTR100M ; 跳至 100ms 中斷服務程序

 B0BTS0
 TMSTAT.BIT1000M
 ;檢查 1000ms 中斷旗標

 JMP
 T0INTR1000M
 ;跳至 1000ms 中斷服務程序

.

MOV A,#0BAH

BOMOV TOC,A ; 重置 TOC

JMP QINT_RS ; 跳出中斷服務程序

TOINTR10M:

B0BSETINTGND.BIT10M; 設定中斷介面旗標B0BCLRTMSTAT10M; 清除 TMSTAT10MJMPQT0INTR; 跳出中斷服務程序

TOINTR100M:

B0BSETINTGND.BIT100M; 設定中斷介面旗標B0BCLRTMSTAT100M; 清除 TMSTAT100MJMPQT0INTR; 跳出中斷服務程序

T0INTR1000M:

BOBSET INTGND.BIT1000M ; 設定中斷介面旗標 BOBCLR TMSTAT1000M ; 清除 TMSTAT1000M JMP QTOINTR ; 跳出中斷服務程序

INCTM:

BOBSET INTGND.BIT5M ; 設 5ms 旗標

DECMS INT10M ; 計數緩衝器減 1

JMP INCTM10

MOV A,#2

BOMOV INT10M,A ; 載入計數緩衝器初值

BOBSET TMSTAT.BIT10M ; 設 10ms 旗標

INCTM10:

DECMS INT100M ; 計數緩衝器減 1

JMP INCTM20

計時器計

各時間旗

此程序置

於主程序

中

標判斷

數程序



MOV A,#20 B0MOV INT100M,A ; 載入計數緩衝器初值

BOBSET TMSTAT.BIT100M ; 設 100ms 旗標

INCTM20:

DECMS INT1000M ;計數緩衝器減 1

JMP QINCTM

MOV A,#200

B0MOV INT1000M,A ;載入計數緩衝器初値

BOBSET TMSTAT.BIT1000M ; 設 1000ms 旗標

QINCTM:

RET

MNINTGND:

MNINTGND1:

BOMOV A,INTGND ; 檢查 INTGND 緩衝區

JZ QMNINTGND ; 為 0, 無計時器旗標發生

B0BTS0 INTGND.BIT5M ;檢查 5ms 中斷旗標

JMP MNINTGND5M ;跳至 5ms 中斷服務程序

B0BTS0 INTGND.BIT10M ;檢查 10ms 中斷旗標

JMP MNINTGND10M ; 跳至 10ms 中斷服務程序

MNINTGND2:

B0BTS0 INTGND.BIT100M ;檢查 100ms 中斷旗標

JMP MNINTGND100M ; 跳至 100ms 中斷服務程序

MNINTGND3:
B0BTS0 INTGND.BIT1000M ;檢查 1000ms 中斷旗標

JMP MNINTGND1000M ; 跳至 1000ms 中斷服務程序

QMNINTGND:

MNINTGND5M:

RET

B0BCLR INTGND.BIT5M ;清除 5ms 旗標

. ; 5ms 應用程序

JMP MNINTGND1 ; 跳至下一組判斷

MNINTGND10M:

MNINTGND100M:

MNINTGND1000M:

BOBCLR INTGND.BIT10M ; 清除 10ms 旗標

: ; 10ms 應用程序

JMP MNINTGND2 ; 跳至下一組判斷

B0BCLR INTGND.BIT100M ;清除 100ms 旗標

. ; 100ms 應用程序

JMP MNINTGND3 ; 跳至下一組判斷

B0BCLR INTGND.BIT1000M ;清除 1000ms 旗標

. ; 1000ms 應用程序

JMP QMNINTGND ; 離開 MNINTGNDT 程序

各時間應

用程序執

行區



註:

1.TMSTAT 是不同時間計時器計數終止旗標, INCTM 與 TOINTR 之間介面旗標。

TMSTAT.0 = TMSTAT.BIT5M(5ms),

TMSTAT.1 = TMSTAT.BIT10M(10ms),

TMSTAT.2 = TMSTAT.BIT100M(100ms),

TMSTAT.3 = TMSTAT.BIT1000M(1000ms) •

2. INTGND 是不同時間計時器中斷旗標,TOINTR 與主程序之間介面旗標。

INTGND.0 = INTGND.BIT5M(5ms) ,

INTGND.1 = INTGND.BIT10M(10ms) ,

INTGND.2 = INTGND.BIT100M(100ms) ,

INTGND.3 = INTGND.BIT1000M(1000ms) •

3.此方式處理時間由於使用同一個基底時間,會有計數後時間同時到達的可能,所以對於各個時間的計數倍數選擇需要錯開,防止時間點偵測失誤發生。

3.2.2. 異相位(different phase)方式:

時間區段處理程序,有另一種方式處理,稱之爲異相位(different phase)方式,此方法將各個時間 點錯開,產生不同的基底時間,可針對不同計時需求,選擇適當的基底時間做計數。使用暫存器 TMBUF 儲存不同時間點發生旗標:

TMBUF = XXXXXXXX

假設中斷發生單位時間為 5ms,則:

下表說明 TMBUF 數值與時間點中斷服務程序執行時機:

TMBUF	中斷服務程序執行										
TWBOT	5ms	10ms	20ms	40ms	80ms	160ms	320ms	640ms			
XXXXXXX1	V	-	-	-	-	-	-	-			
XXXXXX10	-	V	-	-	-	-	-	-			
XXXXX100	-	-	V	-	-	-	-	-			
XXXX1000	-	-	-	V	-	-	-	-			
XXX10000	-	-	-	-	V	-	-	-			
XX100000	-	-	-	-	-	V	-	-			
X1000000	-	-	-	-	-	-	V	-			
10000000	-	-	-	-	-	-	-	V			

TMBUF

加1程序



中斷程序 TOINTR:

;T0 中斷服務程序 INCMS TMBUF

JMP TOINTR10 ; TMBUF 不爲 '0'

;TMBUF 爲 '0',代表由

; FFH 加 1 爲 '0', 發生

;溢位

MOV A,#00000001B ; 修正 TMBUF 數值為

BOMOV TMBUF,A ; 00000001B

TOINTR10:

B0BTS0 TMBUF.0

JMP INTR5ms ; TMBUF = XXXXXXXX1

;跳至 5ms 中斷服務程序

B0BTS0 TMBUF.1 JMP INTR10ms ; TMBUF = XXXXXXX10

; 跳至 10ms 中斷服務程序

B0BTS0 TMBUF.2 JMP INTR20ms ; TMBUF = XXXXX100

;跳至 20ms 中斷服務程序

JMP INTR40ms ; TMBUF = XXXX1000

TMBUF.3

TMBUF.4

TMBUF.5

B0BTS0

B0BTS0

B0BTS0

; 跳至 40ms 中斷服務程序

JMP INTR80ms ; TMBUF = XXX10000

; 跳至 80ms 中斷服務程序

JMP INTR160ms ; TMBUF = XX100000

;跳至 160ms 中斷服務程序 B0BTS0 TMBUF.6

; 跳至 320ms 中斷服務程序

; 跳至 640ms 中斷服務程序

T0INTR90:

BOBCLR FTOIRQ ; 清除 FTOIRQ 旗標

MOV A,#0BAH B0MOV T0C,A ; 重置 T0C

JMP QINT_RS ; 跳出中斷服務程序

INTR5ms: ; 5ms 中斷服務程序

.

JMP T0INTR90

INTR10ms: ; 10ms 中斷服務程序

. . .

JMP T0INTR90

INTR20ms: ; 20ms 中斷服務程序

. . .

JMP T0INTR90

中斷服務 程序執行

判斷

Version 1.2



INTR40ms: ; 40ms 中斷服務程序

. .

JMP TOINTR90

INTR80ms: ;80ms 中斷服務程序

•

JMP T0INTR90

INTR160ms: ; 160ms 中斷服務程序

.

JMP T0INTR90

INTR320ms: ; 320ms 中斷服務程序

.

JMP T0INTR90

INTR640ms: ; 640ms 中斷服務程序


•

JMP T0INTR90



第七章. 輸入/輸出埠

SN8P1700 系列提供 5 組埠給使用者應用,有 1 組輸入埠(P0)及 4 組輸入/輸出埠(P1、P2、P4、P5)所構成,每一個輸入埠腳位的昇壓電阻器可藉由 PnUR 暫存器設定選擇,I/O 埠方向是由 PnM 暫存器所選擇的,當系統重置後,I/O 埠工作狀態是無昇壓電阻器的輸入埠;由輸入/輸出埠讀取信號,先設定輸入/輸出埠爲輸入模式,在執行讀取指令(B0BTS0 M,b,B0BTS1 M,b,B0MOV A,M)。



Port1, 2, 4, 5 structure

PnM, PnUR

PnM

PnM

Latch

Int. bus

註: 所有栓鎖輸出電路都是 push-pull 架構。

1. 埠1 喚醒 (P1W)暫存器:

在睡眠模式或省電模式中,埠 1 的一個腳位有邏輯 'L'信號時,可喚醒晶片進入正常模式中運作,在這種情況下,P1.n 必須藉由 P1M 的控制,設定爲輸入模式,而其喚醒功能是由 P1W 暫存器設定,進入省電或睡眠模式之前,有參予喚醒功能的位元需設定其數值爲'1'。

P1W 初值 = XX00 0000

	BIT 7	BIT 6	BIT 5	BIT 4	BIT 3	BIT 2	BIT 1	BIT 0
P1W	-	ı	P15W	P14W	P13W	P12W	P11W	P10W

P1nW: P1.n 喚醒控制位元。0 = 沒有喚醒功能, 1 = 有喚醒功能。

2. 昇壓電阻器 (PnUR) 暫存器:

PnUR 初值= 0000 0000

PnUR Pn7R Pn6R Pn5R Pn4R Pi	
	3R Pn2R Pn1R Pn0R

Pn:n表示 0、1、2、4、5。

Pn7R ~ Pn0R: PORT n.7 ~ PORT n.0 為昇壓電阻器控制位元。0 = 沒有昇壓電阻器,1 = 昇壓電阻器。

設定輸入埠有昇壓電阻:

MOV A,#00001111B B0MOV PnUR,A

;n=0、1、2、4、5,設定 Pn 的 0~3 位元爲昇壓電阻 型式,其餘位元爲無昇壓電阳。

建議當輸入信號爲浮動式信號時,必須設定昇壓電阻,以避免訊號浮動,而使耗電流增加;當訊號爲浮動或 '1'時,所讀取到的值爲 '1',當訊號爲 '0'時,所讀取到的數值爲 '0'。



3. 埠模式(PnM) 暫存器:

PnM 初值= 0000 0000

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 Pn7M Pn6M Pn5M Pn4M Pn3M Pn2M Pn1M Pn0M PnM

PnM:n表示 1、2、4、5。

Pn7M ~ Pn0M: PORT n.7 ~ PORT n.0 輸入/ 輸出模式控制位元。 0 = 輸入模式, 1 = 輸出

模式。

設定埠的操作模式:

MOV A,#00001111B

B0MOV PnM,A ; n=1、2、4、5, 設定 Pn 的 0~3 位元為輸出模式, 其

;餘位元爲輸入模式。

註:P0是固定輸入埠,不需再設定其操作模式。

4. 埠 (Pn) 資料暫存器:

Pn 初值= XXXX XXXX

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 Pn7 Pn6 Pn5 Pn4 Pn3 Pn2 Pn1 Pn0

Pn:n表示 0、1、2、4、5。

Pn7 ~ Pn0: PORT n.7 ~ PORT n.0 輸入/輸出資料位元。 0 = 邏輯 '低', 1 = 邏輯 '高'。

讀取埠的輸入數值:

B0MOV A,Pn ; n=0、1、2、4、5,儲存埠的數值(Pn)儲存到 BUF0

B0MOV BUF0,A

輸入埠單一位元判斷:

B0BTS1 Pn.0 ; n=0、1、2、4、5,判斷 Pn的0位元數值是否為1

 JMP
 VAL0
 ;數值為 0,跳至 VAL0 執行相關程序

 JMP
 VAL1
 ;數值為 1,跳至 VAL1 執行相關程序

B0BTS0 Pn.0 ; n=0、1、2、4、5,判斷 Pn 的 0 位元數值是否為 0

 JMP
 VAL1
 ;數值為 1,跳至 VAL1 執行相關程序

 JMP
 VAL0
 ;數值為 0,跳至 VAL0 執行相關程序



5. 埠模式改變注意事項:

▶ 埠模式改變時要先設定埠數值,在轉換埠模式,以確保埠端無突波發生及數值正確。

▶ 設定埠爲輸入模式,無昇壓電阻,以 Pn(n=1,2,4,5)的8個位元均無昇壓電阻說明之:

MOV A,#0000000b

B0MOV Pn,A ; 設定 Pn 數值為 00000000b

B0MOV PnM,A ; 設定 Pn 8 個位元均爲輸入模式

說明:由於輸入至埠的數值是未知的,若原來埠值爲 '1',而外部電路爲 '0',會造成模式切換後,因爲埠內部放電太慢,數值浮動而導致讀取錯誤,所以先將埠值設爲 '0',再轉爲輸入埠模式。

▶ 設定埠為輸入模式,有昇壓電阻,以 Pn(n=1,2,4,5) 的 8 個位元均有昇壓電阻說明之:

MOV A,#11111111b

B0MOV Pn,A ; 設定 Pn 數值為 11111111b

MOV A,#0000000b

B0MOV PnM,A ; 設定 Pn 8 個位元均爲輸入模式

說明:由於輸入至埠的數值是未知的,若原來埠值爲 '0',因有昇壓電阻,切換至輸入模式時, 埠內部會因昇壓電阻而提昇電壓爲 '1',此時會有一段數值浮動時期或突波發生,爲避免 讀值錯誤,所以先將埠值設爲 '1',再轉爲輸入埠。

▶ 設定埠為輸出模式,以 Pn(n=1,2,4,5)的輸出數值為 01010101b 說明之:

MOV A,#01010101b

B0MOV Pn,A ; 設定 Pn 數值為 01010101b

MOV A,#11111111b

BOMOV PnM,A ; 設定 Pn 8 個位元均爲輸出模式

說明:由於埠轉換模式前的數值未知,可能在埠模式轉換期間,造成輸出數值跳動,進而導致應用 電路誤動作,所以先將欲輸出的埠數值設定,再轉換爲輸出模式,即可避免上述問題。



第八章. 8 頻道類比數位轉換器

SN8P1700 系列提供 8 個腳位作爲類比轉換器輸入源(AIN0~AIN7 與 PORT4 共用),以 4096 階的解析度,轉換類比訊號爲 12-bit 數位訊號。ADC 操作順序,首先選擇輸入源(AIN0~AIN7),設定 GCHS 及 ADS 位元爲 '1' 開始轉換類比訊號,經過 12 次比較步驟後,ADC 電路將 EOC 位元設置爲 '1',並且將輸出最後結果儲存在 ADB 暫存器。ADC 電路透過 ADR 暫存器中的 ADLEN 位元,選擇在 12-bit 與 8-bit 解析度下,做類比數位轉換工作。

1. ADM 暫存器:

ADM 初值 = 0XX0 XXXX

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 ADM**ADENB ADS** EOC **GCHS** CHS2 CHS₁ CHS₀

CHS2、1、0:8 通道選擇位元。

000 = AIN0 , 001 = AIN1 , 010 = AIN2 , 011 = AIN3 , ... , 111 = AIN7 。

GCHS: 全通道選擇位元。0 = 禁能 AIN 通道,1 = 致能 AIN 通道。

EOC: ADC 狀態位元。 0 = 處理中, 1 = 結束轉換工作及重置 ADENB 位元。

ADS: ADC 啟動位元。 0 = 結束轉換, 1 = 開始轉換。

ADENB: ADC 控制位元。 0 =禁能, 1 =致能。

2. ADB & ADR 暫存器:

ADB 初值= XXXX XXXX

BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 7 BIT 6 BIT 1 BIT 0 ADB10 ADB9 ADB8 ADB7 ADB6 ADB5 ADB4 ADB ADB11

ADR 初值 = XXX0 XXXX

ADR BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0

ADR - ADCKS ADLEN 0 ADB3 ADB2 ADB1 ADB0

ADBn: ADC 資料緩衝區。ADB11~ADB4 位元儲存 8-bit ADC 轉換結果, ADB11~ADB0 位元

儲存 12-bit ADC 轉換結果

TADC: ADC 測試模式控制位元。 0 = -般模式,1 = 測試模式。

ADLEN: ADC 解析度選擇位元。 0 = 8-bit, 1 = 12-bit。 ADCKS: ADC 時脈源選擇位元。 0 = fosc/2, 1 = fosc。

3. ADC 範例說明:

設置 AINO ~AIN1 為 ADC 輸入,執行 8-bit ADC 轉換工作。

ADC0: BOBCLR FTADC ; 致能 ADC 電路和禁能測驗模式。

BOBCLR FADLEN ; 設置 8-bit 的 ADC 操作。

MOV A,#90H

B0MOV ADM,A ; 致能 ADC 和設置 AINO 輸入。

BOBSET FADS ; 開始轉換。

WADC0: B0BTS1 FEOC ;如果轉換結果 = 1,則跳過。

JMP WADC0 ;如果轉換結果不等於 1,則跳至 WADC 0。

B0MOV A,ADB ; 取得 AINO 輸入資料。

ADC1: MOV A,#91H



B0MOV ADM,A ; 致能 ADC 和設置的 AIN1 輸入。

BOBSET FADS ; 開始轉換。


QEXADC: BOBCLR FGCHS ; 關閉 AINn 輸出通道。

4. AIN 輸入電壓及 ADB 輸出資料對照表:

AINn	ADB11	ADB10	ADB9	ADB8	ADB7	ADB6	ADB5	ADB4	ADB3	ADB2	ADB1	ADB0
1/256* AVREF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2/256* AVREF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			•									
			•									
254/256* AVREF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0
255/256* AVREF	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

5. ADC 測試模式:


P2.2 與 P2.3 可作爲 ADC 電路效能測試,當 TADC 位元被設爲 'H', P2.2、P2.3 腳位輸出 ADC 掃描信號,除此之外, P2.2、P2.3 爲一般輸入/輸出埠。





第九章. 7-Bit 數位類比暫存器

SN8P1700 系列提供一組數位類比轉換器,使用 7-bit 的架構,合成 128 階類比信號,此信號為電流源輸出。在 DAENB 位元設為 '1'後, DAC 電路轉為致能,DAM 暫存器從位元 0 到位元 6輸出數位信號到階梯電阻器,在 DAO 腳位產生類比信號。



1. DAM 暫存器:

DAM 初值 = 0XXX XXXX

BIT 7 BIT 6 BIT 5 BIT 4 BIT 3 BIT 2 BIT 1 BIT 0 DAM DAENB DAB6 DAB5 DAB4 DAB3 DAB2 DAB1 DAB0

DABn:數位輸入資料暫存區, n = 0~6。

DAENB: 數類轉換器控制位元, 0 = 禁能, 1 = 致能。

2. DAB 資料及 DAO 輸出電壓對照表:

DAB6	DAB5	DAB4	DAB3	DAB2	DAB1	DAB0	MVO
0	0	0	0	0	0	0	VSS
0	0	0	0	0	0	1	ldac
0	0	0	0	0	1	0	2 * Idac
0	0	0	0	0	1	1	3 * Idac
-						•	
-							
1	1	1	1	1	1	0	126 * Idac
1	1	1	1	1	1	1	127 * Idac

3. 範例說明:

3.1. 設定及輸出類比信號:

MOV A,#01111111B ; 設定 DABn 爲 1111111B

BOBSET FDAENB ; 設定 DAENB = 1 , 則 DAO 輸出信號爲

127*IDAC

. .

. .

BOBCLR FDAENB ; 設定 DAENB = 0, 關閉 DAO 輸出

3.2. 輸出 sin 弦波:

DAO 可以模擬輸出 SIN 弦波,再經過簡單的 RC 電路處理,成為完整的交流 SIN 弦波,此應用可用於 TONE 輸出及一些需要交流信號的情況下。




產生一個 32 階的模擬弦波, DAO 輸出以 DABn 數值(0~127)表示,計算如下:

DABn 數值 = sinωt \cdot (ω = $2\pi f \cdot f = 1 \cdot t = x/32$)

X	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
DABn	76	88	99	108	116	122	126	127	126	122	116	108	99	88	76	63
X	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
DABn	51	39	28	19	11	5	1	0	1	5	11	19	28	39	51	63


由於 DAO 是電流輸出,所以 DAO 腳位需並聯 1K ohm 電阻落地,將電流輸出轉換爲電壓輸出,得到的正弦波形如下所示:



DAO 的輸出僅決定弦波的電位,弦波的週期須以中斷計時處理,以頻率 60Hz 的弦波信號爲例:

頻率 60Hz = 週期 16.67ms


因爲一個完整弦波被切割爲 32 階,所以每一階時間閒距爲 $16.67ms \div 32 = 0.52ms$,所以設定一組 0.52ms 的中斷程序,當中斷需求發生,改變 1 階弦波電位,便可產生一個完整弦波,以下提供簡單的 RC 電路,將類比輸出轉換爲完整交流弦波:





3.3. 直流馬達控制線路:


DAO 可作爲 PWM 信號驅動直流馬達,利用 DAO 電流輸出特性,外接 2 個 NPN 電晶體構成一組差動放大電路,如下所示:



假設馬達的直流負載有效阻抗為 60ohm,利用此線路可得一簡單的電流放大:

$I2 \approx \alpha \times I1$

其中放大倍率 α 和 R1 以及 BJT 的特性有關,其電流放大倍率可由調整 R1 改變之。假設直流馬達阻抗爲 60ohm,DAO 輸出電流與流過直流馬達電流關係如下所示:





第十章. 電氣資料

1. 絕對最大範圍:


2. 電氣特性:

(所有電壓參均以 Vss 爲參考電壓, Vdd = 5.0V, fosc = 3.579545 MHz, 環境溫度爲 25°C 除非另備註)

參數	標誌	敘	述	最小値	標準値	最大値	單位
操作電壓	Vdd	一般模式,VP		2.4	5.0	5.5	_ V
木 电座	vuu	燒錄模式,VP	PP = 12.5V	4.5	5.0	5.5]
RAM 資料保存電壓	Vdr			-	1.5	-	V
內部 POR	Vpor	內部 POR 重b速度	置成功所需 VDD 上升	-	0.05	-	V/ms
	ViL1	所有輸入腳位的		Vss	-	0.3Vdd	V
輸入低電壓	ViL2	史密斯觸發緩		Vss	-	0.2Vdd	V
- 1000000000000000000000000000000000000	ViL3	重置腳位;XII	N(RC 模式)	Vss	-	0.2Vdd	V
	ViL4	XIN(X'tal 模式		Vss	-	0.3Vdd	V
	ViH1	所有輸入腳位的		0.7Vdd	-	Vdd	V
輸入高電壓	ViH2	史密斯觸發緩		0.8Vdd	ı	Vdd	V
制八同电座	ViH3	重置腳位;XII	N(RC 模式)	0.9Vdd	ı	Vdd	V
	ViH4	XIN(X'tal 模式	()	0.7Vdd	ı	Vdd	V
重置腳位漏電流	ILekg	Vin = Vdd		-	ı	2	uА
I/O 埠昇壓電阻	Rup	Vin = Vss		-	100	-	ΚΩ
I/O 埠輸入漏電流	ILekg	禁能昇壓電阻	器, Vin = Vdd	-	ı	2	uА
PORT1 輸出電流源	IoH	Vop = Vdd -	0.5V	-	15	-	m A
SINK 電流	loL	Vop = Vss +	0.5V	-	15	-	III A
PORT2 輸出電流源	ΙοΗ	Vop = Vdd -	0.5V	-	15	-	m A
SINK 電流	loL	Vop = Vss +	0.5V	-	15	-] ""^
PORT4 輸出電流源	IoH	Vop = Vdd -	0.5V	-	15	-	m A
SINK 電流	IoL	Vop = Vss +	0.5V	-	15	-] ""A
PORT5 輸出電流源	IoH	Vop = Vdd -	0.5V	-	15	-	m A
SINK 電流	IoL	Vop = Vss +	0.5V	-	15	-] ""A
INTn 觸發脈衝寬度	Tint0	INTO ~ INT2	中斷請求脈衝寬度	2/Fcpu	ı	-	cycle
AVREF 輸入電壓	Varef	Vdd = 5.0V		2	-	Vdd	V
AIN0~AIN7 輸入電壓	Vani			Vss+0.2	-	Avref	V
DA 輸出電流	IDAO	DAM=\$7F@V	/out=0.7V,Vdd=3V	5	10	-	mΑ
			Vdd=5V 4MHz	-	5	8.5	mΑ
	ldd1	操作模式	Vdd=3V 4MHz	-	1.5	3	mΑ
/// FF F \			Vdd=3V 32768Hz	-	50	90	uА
供應電流	ldd2	內部 RC 模式		-	18	40	u A
	1442	16KHZ	Vdd=3V	-	15 9	30	u A
	ldd3	睡眠模式	Vdd=5V Vdd=3V	-	2.5	15 6	u A u A
 低電壓偵測電流	lvdet	低電壓偵測器		-	100	180	uA
20 电 空 四 电	ivuet	心电空识侧的	木下电机	-	100	100	uА



2.1. 振盪頻率與操作電壓曲線圖:



X'tal (Hz)	min. (V)	max. (V)	Cxin (p)	Cxout(p)
3.58M	2.0	6.5	20	20
4M	2.0	6.5	20	20
6M	2.1	6.5	20	20
7M	2.1	6.5	20	20
8M	2.2	6.5	20	20
10M	2.4	6.5	20	20
12M	2.6	6.5	20	20
16M	3.2	6.5	20	20
20M	3.7	6.5	20	20
21.48M	3.9	6.5	20	20
24M	4.4	6.5	20	20

注意:1. 曲線所圍區域是標準規格。

2. 調整 XIN 及 XOUT 電容可改變最低操作電壓。

例: FOSC = 20MHZ, VDD = 3V, CXIN = 47P, CXOUT = 10P.



第十一章. 指令集

類 別	語	法	說明	С	DC	Z	指令 週期
	MOV	A,M	$A \leftarrow M$	-	-		1
М	MOV	M,A	M←A	-	-	-	1
0	B0MOV	A,M	A←M(bnak 0)	-	-	$\sqrt{}$	1
V	B0MOV	M,A	M(bank 0)←A	-	-	-	1
E	MOV	A,I	A←I	-	-	-	1
	B0MOV	M,I	M←I,(M=工作暫存器,RBANK 與 PFLAG)	-	-	-	1
	XCH	A,M	$A \leftarrow \rightarrow M$	-	-	-	1
	B0XCH	A,M	A←→M(bank 0)	-	-	-	1
	MOVC		$R \cdot A \leftarrow ROM[X,Y,Z]$	-	-	-	2
	ADC	A,M	A←A+M+C,若發生溢位,C=1,否則 C=0		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	1
Α	ADC	M,A	M←A+M+C,若發生溢位,C=1,否則 C=0				1
R	ADD	A,M	A←A+M,若發生溢位,C=1,否則 C=0		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	1
I	ADD	M,A	M←M+A,若發生溢位,C=1,否則 C=0		$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	1
Т	B0ADD	M,A	M(bank 0)←M(bank 0)+A, 若發生溢位,C=1,否則C=0	√	$\sqrt{}$	$\sqrt{}$	1
Н	ADD	A,I	A←A+I,若發生溢位,C=1,否則 C=0			\checkmark	1
М	SBC	A,M	A←A-M-/C,若發生借位,C=0,否則 C=1	~		\checkmark	1
Е	SBC	M,A	M←A-M-/C,若發生借位, C=0,否則 C=1			$\sqrt{}$	1
Т	SUB	A,M	A←A-M,若發生借位,C=0,否則 C=1				1
I	SUB	M,A	M←A-M,若發生借位,C=0,否則 C=1				1
С	SUB	A,I	A←A-I,若發生借位,C=0,否則 C=1				1
	DAA		調整 ACC 資料格式從 16 進制(HEX)為 10 進制(DEC)		-	-	1
	MUL	A,M	R,A←A*M,運算結果的低位元組資料儲存在 ACC,高位元組資料儲存在 R暫存器,零旗標隨 ACC 變動	-	-	1	2
	AND	A,M	A←A and M	-	-		1
L	AND	M,A	M←A and M	-	-	$\sqrt{}$	1
0	AND	A,I	A←A and I	-	-		1
G	OR	A,M	A←A or M	-	-	$\sqrt{}$	1
I	OR	M,A	$M \leftarrow A$ or M	-	-	$\sqrt{}$	1
С	OR	A,I	A←A or I	ı	ı	$\sqrt{}$	1
	XOR	A,M	A←A xor M	-	-		1
	XOR	M,A	$M \leftarrow A \text{ xor } M$	-	-	$\sqrt{}$	1
	XOR	A,I	$A \leftarrow A \text{ xor } I$	-	-	$\sqrt{}$	1
	SWAP	М	$A(b3 \sim b0 \cdot b7 \sim b4) \leftarrow M(b7 \sim b4 \cdot b3 \sim b0)$	-	-	-	1
Р	SWAPM	М	$M(b3 \sim b0 \cdot b7 \sim b4) \leftarrow M(b7 \sim b4 \cdot b3 \sim b0)$	-	-	-	1
R	RRC	М	A ← RRC M		-	-	1
0	RRCM	М	M ← RRC M		_	-	1
С	RLC	М	$A \leftarrow RLC M$		_	ı	1
E	RLCM	М	$M \leftarrow RLC M$		_	_	1
S	CLR	М	M ← 0	-	-	-	1
S	BCLR	M.b	M.b ← 0	-	-	-	1
1	BSET	M.b	M.b ← 1	-	-	-	1
	B0BCLR	M.b	$M(bank 0).b \leftarrow 0$	-	-	-	1
	B0BSET	M.b	M(bank 0).b ← 1	-	-	-	1




	CMPRS	A,I	ZF , C ← A – I , 若 A = I , 則跳至下一個指令		-		1+S
В	CMPRS	A,M	ZF , C ← A – M , 若 A = M , 則跳至下一個指令		-		1+S
R	INCS	М	A ← M + 1, 若 A = 0,則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
Α	INCMS	М	$M \leftarrow M + 1$,若 $M = 0$,則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
Ν	DECS	М	A ← M – 1, 若 A = 0,則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
С	DECMS	М	$M \leftarrow M - 1$,若 $M = 0$,則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
Н	BTS0	M.b	若 $M.b = 0$,則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
	BTS1	M.b	若 M.b = 1,則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
	B0BTS0	M.b	若 M(BANK 0).b = 0,則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
	B0BTS1	M.b	若 M(BANK 0).b = 1,則跳至下一個指令	-	-	-	1+S
	JMP	d	PC15/14 ← RomPages1/0, PC13~PC0 ← d	-	-	-	2
	CALL	d	Stack \leftarrow PC15~PC0 \cdot PC15/14 \leftarrow RomPages1/0 \cdot				2
	CALL	u	PC13~PC0 ← d	_	_	_	
М	RET		PC ←堆疊	-	-	-	2
1	RETI PC ←堆疊,致能主中斷		-	-	-	2	
S	PUSH 推入(PUSH)工作暫存器(080H~087H) 至緩衝區		-	-	-	1	
С	POP		拉出(POP)工作暫存器(080H~087H) 從緩衝區				1
	NOP	•	空白指令,無動作	-	-	-	1

- 註:A). 工作暫存器 = H, L, R, X, Y, Z, PFLAG 及 RBANK。
 - B). 記憶體存取於 RAM[H,L]位置,若 M = @HL (位於 RAM BANK 0 的 E6H 位址)。
 - C). 記憶體存取於 RAM[Y,Z]位置,若 M = @YZ (位於 RAM BANK 0 的 E7H 位址)。
 - D). 所有指令都只佔一個指令週期,除了程序支線及 PC 更新情況下佔 2 個指令週期。



第十二章. 包裝資訊:


P-DIP48 PIN:



Symbols	MIN.	NOR.	MAX.
Α	-	-	0.220
A1	0.015	-	-
A2	0.150	0.155	0.160
D	2.400	2.450	2.550
Е		0.600 BSC	
E1	0.540	0.545	0.550
L	0.115	0.130	0.150
ев	0.630	0.650	0.670
Θ°	0	7	15




P-DIP40 PIN:




Symbols	MIN.	NOR.	MAX.
Α	-	-	0.220
A1	0.015	-	-
A2	0.150	0.115	0.160
D	2.055	2.060	2.070
Е		0.600 BSC.	
E1	0.540	0.545	0.550
L	0.115	0.130	0.150
ев	0.630	0.650	0.670
Θ °	0	7	15



S-DIP28 PIN:







Symbols	MIN.	NOR.	MAX.
O y III D O I 3	IVIIIN.	NOIX.	
Α	-	-	0.210
A1	0.015	-	•
A2	0.114	0.130	0.135
D	1.390	1.390	1.400
E		0.310 BSC.	
E1	0.283	0.288	0.293
L	0.115	0.130	0.150
е в	0.330	0.350	0.370
θ °	0	7	15



P-DIP18 PIN:






Symbols	MIN.	NOR.	MAX.
Α	-	-	0.210
A1	0.015	-	ı
A2	0.125	0.130	0.135
D	0.880	0.900	0.920
E		0.300BSC.	
E1	0.245	0.250	0.255
L	0.115	0.130	0.150
e B	0.335	0.355	0.375
$ heta$ $^{\circ}$	0	7	15




SOP28 PIN:



Symbols	MIN.	MAX.
Α	0.093	0.104
A1	0.004	0.012
D	0.697	0.713
Е	0.291	0.299
Н	0.394	0.419
Ĺ	0.016	0.050
Θ $^{\circ}$	0	8




QFP44 PIN:



	Symbols	MIN.	NOR.	MAX.
	A	-	-	2.7
\wedge	A1	0.25	0.30	0.35
∠ 3\	A2	1.9	2.0	2.2
	b		0.3 (TYP.)	
	D	13.00	13.20	13.40
	D1	9.9	10.00	10.10
	E	13.00	13.20	13.40
	E1	9.9	10.00	10.10
	L	0.73	0.88	0.93
	е		0.8 (TYP.)	
\wedge	Θ $^{\circ}$	0	-	7
/3∖	С	0.1	0.15	0.2




SSOP48 PIN:



Symbols	MIN.	NOR.	MAX.	
Α	0.095	0.102	0.110	
A1	0.008	0.012	0.016	
A2	0.089	0.094	0.099	
b	0.008	0.010	0.013	
С	-	0.008	-	
D	0.620	0.625	0.630	
Е	0.291	0.295	0.299	
Н	-	0.025	-	
He	0.396	0.406	0.416	
L	0.020	0.030	0.040	
L1	-	0.056	-	
Υ	-	-	0.003	
$ heta$ $^{\circ}$	0	-	8	



SSOP20 PIN



Symbols	DIMENSION (MM)			DIMENSION (MIL)		
	MIN,	NOM.	MAX.	MIN.	NOM.	MAX.
Α	1.35	1.60	1.75	53	63	69
A1	0.10	0.15	0.25	4	6	10
A2	-	-	1.50	-	-	59
b	0.20	0.254	0.30	8	10	12
b1	0.20	0.254	0.28	8	11	11
С	0.18	0.203	0.25	7	8	10
C1	0.18	0.203	0.23	7	8	9
D	8.56	8.66	8.74	337	341	344
E	5.80	6.00	6.20	228	236	244
E1	3.80	3.90	4.00	150	154	157
е	0.635 BSC		25 BSC			
h	0.25	0.42	0.50	10	17	20
Ĺ	0.40	0.635	1.27	16	25	50
L1	1.00	1.05	1.10	39	41	43
ZD	1.50 REF		58 REF			
Y	-	-	0.10	-	-	4
$ heta$ $^{\circ}$	0 °	-	8°	0 °	-	8°