工程训练(电子工艺实习) 电子小制作操作指导书 (2020 秋)

目 录

| 1. | 电平指示灯板(小单面板) | 3 |
|----|---------------------|----|
| | 1.1 电平指示灯板器件包检查 | 3 |
| | 1.2 原理图 | 4 |
| | 1.3 电平指示灯板焊接步骤 | 4 |
| 2. | 音箱主板 | 5 |
| | 2.1 主板器件包检查 | 5 |
| | 2.2 原理图 | 6 |
| | 2.3 主板焊接步骤 | 7 |
| 3. | 导线焊接步骤 | 8 |
| | 3.1 主板和电平指示灯板导线焊接步骤 | 8 |
| | 3.2 USB 电源线和音频线焊接步骤 | 9 |
| 4. | 组装与制作 | 10 |

电子小制作——音箱

本次实验所制作的音箱,内部包括两个 PCB 板(电平指示灯板和音箱主板),电阻、电容、喇叭等器件,亚克力板以及螺丝、连接线等。实验需要完成电平指示灯板和音箱主板器件焊接,然后进行组装和调测。制作包包含,如图 1-1 所示:



整包──→喇叭、亚克力板和元器件包──→元器件包拆开:螺钉、PCB 板、线、元器件



音箱主板

电平指示灯板



成品音箱 图 1-1 器件制作包图

1. 电平指示灯板(小单面板)

1.1 电平指示灯板器件包检查

电平指示灯板元器件清单如下表 1-1 所示,器件实物图 1-2 所示。

表 1-1 电平指示灯板元件清单

| 元件名 | PCB 标识 | 参数 | 数量 |
|------------|--------|-------|----|
| 电阻 | R1 | 10k | 1 |
| 七 阳 | R2 | 470 Ω | 1 |
| 电解电容 | C2 | 2.2uf | 1 |

| | C5 | 10uf | 1 |
|--------|-------|--------|---|
| LED 灯 | D1-D4 | 5mm 绿色 | 4 |
| LED // | D5 | 5mm 红色 | 1 |
| 芯片 | U2 | KA2284 | 1 |
| 可调电位器 | VR1 | 10k | 1 |
| 接线座 | J1、J2 | 2p | 2 |
| 电路板 | | | 1 |
| 端子线 | | | 2 |




图 1-2 电平指示灯器件实物

1.2 原理图

KA2284 是用于 5 点 LED 电平大小驱动的集成电路,内含交流检波放大器,适用于 AC/DC 电平指示。




图 1-3 电平指示灯板原理图

1.3 电平指示灯板焊接步骤

把 LED 灯折成 90 度,注意方向(**按照 PCB 板上二极管的正负极折弯**)。**折弯距离和高度要求:** LED 的塑料本体底部和 PCB 边缘垂直对齐,以满足装配需求。

电平指示灯板为单面板,一面(正面)为器件的丝印,一面(反面)为焊点和走线,将器件摆放在正面,在反面焊接。






图 1-4 电平指示灯板 LED

按照原理图,把器件焊接在电平指示灯 PCB 板上,焊接完成后如图 1-5 所示,注意:

- 1、按照器件高度,从矮到高焊接(电阻---电容--LED---电位器---芯片),方便焊接时烙铁不会被遮挡;
- 2、 按照 LED 的极性要求, LED 折弯后, 使得 LED 塑料本体底部和 PCB 边缘对齐, 在反面焊接;
- 3、电解电容焊接时注意极性,和丝印对应,躺下去的本体需要在丝印框内;
- 4、10k Ω 电位器,方向: 丝印和器件的外形对应。插入时,腿要需要稍微折弯。



图 1-5 电平指示灯板全部焊接完成

2. 音箱主板

2.1 主板器件包检查

音箱主板元件清单表 2-1 所示,器件实物图 2-1 所示

表 2-1 音箱主板元件清单

| 元件名 | 参数 | PCB 标识 | 数量 |
|------------|-------|-------------|----|
| 电阻 | 4.7k | R3 | 1 |
| 七 胜 | 1k | R1、R2、R4、R5 | 5 |
| 电容 | 100nf | C2、C4 没有方向 | 2 |
| 电苷 | 1uf | C-1、C3 没有方向 | 2 |
| 芯片 | 8002 | U1 | 1 |

| LED灯 | 3mm 红色 | LED | 1 |
|----------|--------|----------|----|
| 电解电容 | 220uf | C5 长脚为正 | 1 |
| 双联电位器 | 拨盘电位器 | RP1 | 1 |
| 喇叭 | 4 欧 2W | SP1 喇叭接口 | 1 |
| M3 螺母 | | | 5 |
| M3*10 螺丝 | | | 5 |
| M2*10 螺丝 | | | 26 |
| M2 螺母 | | | 26 |
| 电源线 | | | 1 |
| 音频线 | | | 1 |
| 喇叭导线 | | | 2 |
| PCB | | | 1 |






图 2-1 音箱主板元件实物

图 2-2 其余器件

2.2 原理图

音箱主板原理图如图 2-3 所示




图 2-3 音箱主板原理图

8002 为单声道带关端模式的音频功率放大器,在 5V 输入电压下工作时,负载(3 Ω)上的平均功率为 3W,且失真度不超过 10%。当 VDD 作用于关断端时 8002 将会进入关断模式,此时的功耗极低。

注意:

1、P4 在主板上为"喇叭接口", 1 对应"+", 2 对应"-", 其中 2 后续将使用导线焊接到电平指示灯板中的 J2 的 1 脚。

2.3 主板焊接步骤

焊接贴片芯片(注意芯片方向,芯片有圆点得电路板缺口),焊接贴片先在电路板上加一点锡,再把芯片对准丝印焊接(不能错位,注意芯片方向),如图 2-4 所示。




图 2-4 贴片焊接

焊接电阻(4个1k电阻和1个4.7k电阻,电阻不分方向),如图2-5所示。



图 2-5 电阻焊接

焊接 2 个 100nF(C2 和 C4)(不分方向)和 2 个 1μF(C1),1μF(C3)电容,拨盘电位器(RP1)和 LED 灯(长脚为正,短脚为负)。电容本体贴近 PCB 板,不要升高。



图 2-6 焊接器件

焊接 220uF 电解电容 C5(长脚为正,短脚为负级)电路板虚线处是负级,有加号标志是正极。




图 2-7 焊接电解电容

3. 导线焊接步骤

3.1 主板和电平指示灯板导线焊接步骤

白色插座放到喇叭接口位置,插座缺口和丝印下方横线对应,从反面焊接。将对应白色接线端子的红 黑线焊接喇叭两端,不分正负极,然后将白色接线端子插入喇叭插座,如图 3-1,3-2 所示。







图 3-1 喇叭连线 PCB 接口



图 3-2 喇叭与音箱主板 PCB 使用电源线连接

用导线连接音箱主板 PCB 与电平指示灯 PCB,音箱主板 PCB 连接点和电平指示灯 PCB 连接点如图 3-3 和 3-4 所示。






图 3-3 主板原理图

图 3-4 电平指示灯板原理图

- 1、 主板的 5V 电源的 "+"和电平指示灯板 VCC "+"相连;
- 2、 主板 P4 的 2 脚 (即喇叭接口"-") 和电平指示灯板 J2 的 1 脚相连。
- 3、主板的 5V 电源的 "-"和电平指示灯板 VCC "-"相连;




图 3-5 电平指示灯 PCB 连线点两个 PCB 连接后如图所示:

图 3-6 音箱主板 PCB 连接点




图 3-7 两个 PCB 板连接后示意图




图 3-8 两个 PCB 板连接后示意图 2

3.2 USB 电源线和音频线焊接步骤

单声道音频线、USB 电源线、外壳亚克力板编号,如图 3-9 所示。把 USB 电源线和音频输入线的导线接口端从 **1 号板的外侧**的孔穿进去。






图 3-9 音频线、USB 电源线和外壳克力板 (需把表面的贴纸揭开)

3.2.1 焊接音频线





图 3-10 穿 USB 电源线和音频线

图 3-11 单声道音频线焊接

音频输入接口: 使用剥线钳(1.25 钳口)把音频线外部的线剥开,然后剥开内部三根线(0.2 钳口)。

注意不同颜色的线对应不同的信号

线种 1: 白色——GND, 绿色——L, 粉色——R

线种 2: 黄色——GND, 绿色——L, 红色——R;

由于线很细,注意不要几根线间短路。

音箱接口: 空置, 不用焊线。

3.2.2 焊接 USB 电源线

先不焊线,将开关从6号板的外侧往里卡入板中,如图3-12所示。(一定要先安装开关,再焊线)。




图 3-12 开关安装图




图 3-13 接线后效果图

使用剥线钳(1.25 钳口)剥开 USB 电源线外层绝缘皮 6cm 左右,露出内部两根红白线(白色为地,红色为正),使用剥线钳(0.25 钳口)剥开红色和白色导线外层绝缘皮 1cm 左右。

焊接白色线接 PCB 主板的电源 "-"极,红色线接开关的一端,开关的另一端接主板的 "+"。接完线后 如图 3-13 所示。

4. 组装与制作

使用螺丝刀、塑料螺柱和螺钉把电平指示灯板安装在 3 号板外壳内侧,螺柱在板的正面如图 4-1, 4-2。 将主板安装在 5 号板外壳内侧,塑料螺柱在板的反面,安装方式如图 4-3 所示:

注意:

- 1、 电平指示灯板安装后, LED 灯对应喇叭外壳上的孔;
- 2、主板上的拨盘电位器对应侧面外壳上的槽;




图 4-1 PCB 安装位置




图 4-2 电平指示灯板连接外壳示意图




图 4-3 主板连接外壳示意图

使用金属螺钉,将喇叭安装在外壳 4号板上,安装方式如图 4-4 所示,安装后总示意图如图 4-5:




图 4-4 喇叭安装在外壳上示意图



图 4-5 安装后示意图

按照如图 4-6 所示步骤,使用螺丝刀把螺钉和螺母固定进行音箱的组装。

注意:对齐外壳后,先将螺母放入卡槽中,然后使用螺丝刀将螺丝从亚克力板的小孔穿入螺母中,拧紧即可。

最后,按照图 4-7 的顺序 1-->2-->3-->4-->5-->6 完成外壳的组装。




图 4-6 螺钉和螺母安装示意图




图 4-7 音箱组装步骤

至此,音箱所有制作完成,可以接入电脑的 USB 口和音频输出口,进行播放。