# 数字逻辑设计


高翠芸 School of Computer Science gaocuiyun@hit.edu.cn

## 基本概念和数制编码



- 基本概念
- 数制
- 编码
  - ➤BCD码(BCD code)
  - ➤ 余3码(Excess-3 code)
  - ▶ 格雷码 (Gray code)

# 脉冲波形



数字电路中的脉冲波形


## 开关器件

#### 数字系统使用的是具有两种状态的开关器件

•如:二极管、三极管




二极管由PN结组成,具有单向导电性



## 开关器件

#### 三极管

- ■利用三极管的饱和、截止状态作开关
- ■三极管开关的通、断受基极b的电位高低控制



由于大多数开关器件只能取两个不同的值, 所以数字系统内部使用二进制也就很自然了。

# 问题: 为何使用二进制?



- 电路简单
- 对电器元件要求不高
- 可靠稳定
- 精确
- 易于存储
- 方便计算机处理

# 问题: 为何使用二进制?

- 逻辑运算: +,-,×,÷
- 逻辑推理判断:
  - > 举重比赛的评判电路
  - 自动售饮料机电路
  - > 时序锁

-----



## 分析方法与模拟电路不同

模拟电路

数字电路

微变等效电路

—电路分析

逻辑分析方法

数学工具

布尔代数


描述方法

真值表

表达式

功能表等


## 逻辑电路和门电路



(a) AND Gate (b) OR Gate (c) NOT Gate or Inverter

# 集成电路

- 单晶硅片(Wafer) 》模片 (Die)
- 双列直插式封装(Dual Inline-pin Package)



## 集成电路

- \* 小规模集成 (SSI, Small-Scale Integration ): 1-20 Gates
- 中规模集成 (MSI, Medium-Scale Integration ):20-200 Gates
- \* 大规模集成 (LSI, Large-Scale Integration):
   200-1,000,000 Gates
- 超大规模集成 (VLSI, Very Large-Scale Integration):

Over 1,000,000 Transistors

## 可编程逻辑器件

- ☀可编程阵列逻辑 (PAL, Programmable Array Logic)
- ☀可编程逻辑器件 (PLD, Programmable Logic Device)
- ☀复杂可编程逻辑器件 (CPLD, Complex PLD)
- ♥现场可编程汀阵列 (FPGA, Field-Programmable Gate Array)

## 复杂集成电路

☀ 半定制IC(Semi-Custom IC) 非再现工程成本 (NRE, Non-RecurringEngineering \$10,000 - \$500,000

◆全定制IC(Custom IC) NRE Cost: Over \$500,000

Cost):

## 印制电路板

- ☀印制线路板(PWB, Printed-Wiring Boards )
- ♣表面安装技术 (SMT, Surface-Mount Technology)
- ☀多芯片模块 (MCM, Multi-Chip Module)
- ☀片上系统 (SoC, System on Chip)
- ☀片上网络 (NoC, Network on Chip)





## 数字设计层次

- ₩器件物理层(Device Physics Level)
- ☀ IC 制造过程级 (IC Manufacturing Process Level)
- ♣晶体管级 (Transistor Level)
- ☀汀电路结构级(Gates Structure Level)
- ☀逻辑设计级(Logic Design Level)
- ☀整体系统设计(Overall System Design)

# 基本概念和数制编码

■基本概念



- 数制
- 编码
  - ➤BCD码(BCD code)
  - ➤ 余3码(Excess-3 code)
  - ▶ 格雷码 (Gray code)

# 数制和编码

- •数制
- •数字的表示

$$D = d_{p-1} d_{p-2} \dots d_1 d_0 \cdot d_{-1} d_{-2} \dots d_{-n}$$

- LSB (least significant bit)
- MSB (most significant bit)

## 按位计数制

#### 任意十进制数D 可表示如下:

$$D = d_{p-1} d_{p-2} ... d_1 d_0 . d_{-1} d_{-2} ... d_{-n}$$

$$= \sum_{i=-n}^{p-1} d_{i} \times r^{i}$$

推广:
$$B = \sum b_i \times 2^i$$

$$H = \sum h_i \times 16^i$$

#### 第i位的权(Weight); r是计数制的基数 (Base or Radix)

- \*按位计数制的特点
  - 1) 采用基数(Base or Radix), R进制的基数是R
  - 2) 基数确定数符的个数。如十进制的数符为: 0、1、 2、3、4、5、6、7、8、9, 个数为10; 二进制的 数符为: 0、1. 个数为2
  - 3) 逢基数进一

## 二进制、八进制与十六进制数

十进制	二进制	八进制	十六进制
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	Α
11	1011	13	В
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	Е
15	1111	17	F

## 二进制与八进制和十六进制之间的转换

**位数替换法:** 保持小数点不变,每位八进制数对应3位二进制数; 每位十六进制数对应4位二进制数;

二进制转换为八进制或十六进制数时,从小数点开始向左右分组,在MSB(Most Significant Bit)前面和LSB(Least Significant Bit)后面可以加0;

八进制或十六进制转换为二进制数时, MSB前面和LSB后面的 0不写;

例: 10111000.11012 = 270.648 = B8.D<sub>16</sub>

## 二进制加法运算(Binary Addition)

#### 二进制加法真值表

输入		输 出			
被加数X	加数Y	输入进位Cin		和S	进位输出Cout
0	0	0		0	0
0	0	1		1	0
0	1	0		1	0
0	1	1		0	1
1	0	0		1	0
1	0	1		0	1
1	1	0		0	1
1	1	1		1	1

## 二进制减法运算(Binary Subtraction)

#### 二进制减法真值表

输入		输 出			
被減数X	減数Y	输入借位Bin		差D	输出借位Bout
0	0	0		0	0
0	0	1		1	1
0	1	0		1	1
0	1	1		0	1
1	0	0		1	0
1	0	1		0	0
1	1	0		0	0
1	1	1		1	1

## 原码表示法

- ☀最高有效位表示符号位 (Sign bit)
- \*0 =  $\mathbb{Z}$ , 1 =  $\mathfrak{H}$  (0 = plus, 1 = minus)
- \*其余各位是该数的绝对值
- \*01111111 = +127 11111111 = -127 00101110 = +46 10101110 = -46
- \*零有两种表示(+ 0、-0) 00000000 = +0 10000000 = -0
- \*8位二进制码能够表示的带符号十进制数中, 最大的数是+127. 而最小的数是-127。
- \* n位二进制整数表示的范围:  $-(2^{n-1}-1) \sim + (2^{n-1}-1)$

## 反码表示法

₩正数的二进制反码表示与原码相同

₩负数的二进制反码表示:

在n位系统中, 符号位不变, 其余各位在原码基础 上按位取反

## 补码表示法

☀正数的二进制补码表示与原码相同

\*负数的二进制补码如何求取?

(零只有一种表示) 0=0000000

☀逐位取反

1111111

\*约定8位

 $\overline{0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0\ 0} = 0$ 

+1

# 基本概念和数制编码

- ■基本概念
- 数制



- 编码
  - ➤BCD码(BCD code)
  - ▶ 余3码 (Excess-3 code)
  - ▶ 格雷码 (Gray code)

#### 编码



变色龙, 拱猪, 接龙 ……

玩法N多,本质上,就是54张牌在不同游戏规则下的组合而已

# ■编码

- **▶BCD码**
- ▶余3码
- ▶格雷码

编法N多,本质上,就是0和1在不同编码规则的组合而已。

### BCD码

BCD码(Binary-Coded Decimal)也叫二-十进制编码,用4位二进制数表示1位十进制数

4位二进制码共有2<sup>4</sup>=16种码组,在 这16种代码中,可以任选10种来表示10 个十进制数码

每位二进制数都带有权值

• 根据权值不同, 称其为:

8421BCD

2421BCD

4221BCD ...

Decimal	8421BCD
0	0000
1	0001
2	0010
3	0011
4	0100
5	0101
6	0110
7	0111
8	1000
9	1001

## BCD码

Decimal	8421BCD	2421BCD	4221BCD	5421BCD
0	0000	0000 (0000)	0000 (0000)	0000 (0000)
1	0001	0001 (0001)	0001 (0001)	0001 (0001)
2	0010	0010 (1000)	0010 (0100)	0010 (0010)
3	0011	0011 (1001)	0011 (0101)	0011 (0011)
4	0100	0100 (1010)	0110 (1000)	0100 (0100)
5	0101	1011 (0101)	1001 (0111)	1000 (0101)
6	0110	1100 (0110)	1100 (1010)	1001 (0110)
7	0111	1101 (0111)	1101 (1011)	1010 (0111)
8	1000	1110 (1110)	1110 (1110)	1011 (1011)
9	1001	1111 (1111)	1111 (1111)	1100 (1100)

# 余3码

Decimal	8421BCD	Excess-3
0	0000	<b>0011</b>
1	0001	0100
2	0010	0101
3	0011	0110
4	0100	0111
5	0101	1000
6	0110	1001
7	0111	1010
8	1000	1011
9	1001	1100

- 无权码
- 自补性:对9的自补码
- 8421BCD码+ "0011"

# 3. 典型格雷码(Gray code)

Decimal	Binary	Gray code
0	0000	0000
1	0001	0001
2	0010	0011
3	0011	0010
4	0100	0110
5	0101	0111
6	0110	0101
7	0111	0100
8	1000	1100
9	1001	1101
10	1010	1111


Decimal	Binary	Gray code
11	1011	1110
12	1100	1010
13	1101	1011
14	1110	1001
15	1111	1000



#### 怎样计算任意给定的二进制数对应的典型格雷码?

## 1) 计算法


- ■复制最高位
- 从最高位开始,俩俩比较相邻位:
  - ▶ 二者相同取 0
  - ▶ 二者不同取 1
- 转换前后数据的位宽不变




### 如何由n位典型格雷码写n+1位典型格雷码

## 2) 反射法











## 如何写n位典型格雷码

## 3) 图形法



#### 2位格雷码


00, 01, 11, 10



#### 3位格雷码

000, 001, 011, 010, 110, 110, 101, 100

#### **Gray Code**



#### 4位格雷码

0000, 0001, 0011, 0010, 0110, 0111, 0101, 0100, 1100, 1101, 1111, 1110, 1010, 1011, 1001, 1000

#### Gray Code

Example 十进制: 3→4 8421BCD **Gray Code** 0011 0010 0100 0110 3 位码元改变 1 位码元改变



Gray Code ——连续变化时,比较可靠

# 小 结

- ■基本概念
- 数制
- 编码
  - ➤ BCD码(BCD code)
  - ➤ 余3码(Excess-3 code)
  - ▶ 格雷码 (Gray code)

# 小 结

- 概述
- 课程简介
- 基本概念
- 数制
- 编码
  - ➤ BCD码(BCD code)
  - > 余3码(Excess-3 code)
  - ▶ 格雷码(Gray code)



#### 对哪部分內谷有疑问!

- A 无
- B 考核方式
- 文 教材
- **其他**

## 二进制表示法

#### 4位有符号二进制数的原码、反码、补码对照表

十进	二进制数				
制数	原码	反码	补码		
-8			1000		
<b>-7</b>	1111	1000	1001		
<b>-6</b>	1110	1001	1010		
<b>-5</b>	1101	1010	1011		
<b>-4</b>	1100	1011	1100		
<b>-3</b>	1011	1100	1101		
<b>-2</b>	1010	1101	1110		
-1	1001	1110	1111		
-0	1000	1111	0000		
+0	0000	0000	0000		
+U	UUUU	UUUU	<u> </u>		

十进	二进制数				
制数	原码	反码	补码		
+1	0001	0001	0001		
+2	0010	0010	0010		
+3	0011	0011	0011		
+4	0100	0100	0100		
+5	0101	0101	0101		
+6	0110	0110	0110		
_+7	0111	0111	0111		

### 补码表示法

- **☀基数补码 (Radix Complement )**
- \*从rn中减去该数
- ☀基数減1补码 (反码) (Diminished Radix –Complement)
- \*从 r n -1 中减去该数

3

两个数的补码之和等于两数之和的补码。

► [X]补-[Y]补=[X]补+[-Y]补=[X-Y]补 (mod M)
两个数的补码之差等于两数之差的补码。

#### ◆注意:


- 》参与运算的操作数均为补码,运算的结果仍然以补码表示。
- 》运算时, 符号位和数值位按同样的规则参加运算, 结果的符号位由运算得出。
- 》补码总是对确定的模而言,如果运算结果超过了模,则应将模(即进位)丢掉才能得到正确结果。

#### 补码的加减运算

### ▶ 求 15-13=?(用补码)

直接做減法运算

转换为补码做加法运算





#### ◆注意:

- 》在进行二进制补码的加法运算时,被加数与加数的位数要相等, 即让两个二进制数补码的符号位对齐。
- > 两个二进制数的补码要采用相同的位数表示。


#### 补码的加减运算

- ▶ 求 13-15 = ? (用补码)
- ▶ 求 -13 15 = ? (用补码)
- ·· (13-15) 차 = (13) 차 + (-15) 차
- · (-13-15) 차 = (-13) 차 + (-15) 차





#### 补码的加减运算



#### 错误原因是:

》 8位有符号数所能表示的补码


数的最大值为127.

- 这里, 183 > 127, 导致结果错误。
- 我们把超出表示范围的这 种

情况称为溢出(Overflow)。

#### 补码的加减运算

因为 
$$(-105-58)$$
补 =  $(-105)$ 补+  $(-50)$ 补



#### 错误原因是:

- 》 **8位有符号数所能表示的补**码
  - 数的最小值为-128.
- ▶ 这里, -155< -128, 也产生 了溢出。
- 》 发生溢出的原因是因为和的 位数是固定的。

#### 补码的加减运算

- 溢出的判别对有符号数的运算是非常重要的,它表明结果是否超出范围。
- > 溢出仅发生在两个同符号的数 (两个正数或者两个负数) 相加的情况下。
  - 如果两个正数相加的结果大于机器所能表示的最大正数, 称为正溢出。
  - 如果两个负数相加的结果小于机器所能表示的最小负数, 称为负溢出。
- 》出现溢出后, 机器将无法正确地表示运算结果, 因此, 在计算机中, 有专 门的电路用来检测两个数相加时产生的溢出。
- > 这个检测单元将通知计算机的控制单元发生了溢出, 运算结果是错误的。

## Binary Code

					ı
	8-4-2-1				
Decimal	Code	6-3-1-1	Excess-3	2-out-of-5	Gray
Digit	(BCD)	Code	Code	Code	Code
0	0000	0000	0011	00011	0000
1	0001	0001	0100	00101	0001
2	0010	0011	0101	00110	0011
3	0011	0100	0110	01001	0010
4	0100	0101	0111	01010	0110
5	0101	0111	1000	01100	1110
6	0110	1000	1001	10001	1010
7	0111	1001	1010	10010	1011
8	1000	1011	1011	10100	1001
9	1001	1100	1100	11000	1000
	1				

### 一种可靠性编码

# Gray Code

