

# UE23 — Architecture des ordinateurs et système d'exploitation

C. Nguyen, J. Razik

2024–2025

# Le processeur

# Statistiques d'utilisation du jeu d'instruction


Type d'instruction	Taux d'utilisation
Mouvement de données	45,5 %
Branchemet	27,5 %
Comparaison	12 %
Arithmétique	8 %
Logique	3,5 %
Décalage	1,5 %
Autre	2%

# Cycle d'exécution d'une instruction

- Recherche de l'instruction en mémoire (*Instruction Fetch*),
  - ▶ récupération de l'instruction à l'adresse donnée par le Compteur Ordinal,
  - ▶ placement de l'instruction dans le registre d'instruction pour le décodeur d'instructions,
  - ▶ incrémentation du Compteur Ordinal,
- Décodage,
  - ▶ récupération des opérandes (calcul des adresses effectives),
  - ▶ découpage en séquence de microinstructions,
  - ▶ transfert de chaque microinstruction sur le bus de contrôle,
  - ▶ compteur de microinstructions (équivalent du Compteur Ordinal mais pour les microinstructions),
- Exécution
  - ▶ opération (UAL)
  - ▶ sauvegarde du résultat

## Éléments nécessaires à l'exécution

- Le compteur ordinal (CO),
- Le registre de code condition (*SR – status register*),
- Le registre d'instruction (RI),
- Le registre d'adresse (RA),
- L'Unité Arithmétique et Logique (UAL),
- Des registres généraux,
- Le décodeur d'instruction,
- Une horloge,
- Le bus d'adresse,
- Le bus de données,
- Le bus de contrôle.



# Décodeur d'instructions

Découpage de l'instruction processeur (assembleur) séquence de microinstructions contrôlant les organes du CPU.

- Utilisation du bus de contrôle,
- Cadencé par l'horloge (cycle),
- Présence d'un contrôleur de séquence (quelle étapes dans la séquence de microinstructions),

Réalisation du décodeur d'instructions

- Câblée
  - ▶ Réalisation d'un circuit séquentiel complexe pour chaque instruction,
  - ▶ Rapide,
  - ▶ Non évolutif.
- microprogrammée
  - ▶ Proposé par Wilkes dès 1951,
  - ▶ Utilisation d'un microprogramme (*firmware*),
  - ▶ Le code opération est l'adresse de la première microinstruction associée,
  - ▶ Peut être reprogrammable, évolutif.

# Optimisations

- lecture anticipée de plusieurs instructions,
- utilisation d'un cache.
- branchement prédictif,
- réordonnement des instructions ou microinstructions.


## File FIFO – *First In First Out*

Structure de données définie par 2 éléments :

- la tête de file,
- la queue de file.

Fonctionnement

- on ajoute un élément en queue,
- on prélève un élément en tête.




# La Pile (*stack*)

Structure de données définie par 2 éléments :

- la base de la pile,
- le sommet de la pile.

Fonctionnement

- on ajoute un élément au sommet,
- on prélève un élément au sommet,
- LIFO – *Last In First Out*.



# La pile en mémoire

La pile évolue

- du bas vers le haut,
- des adresses fortes au adresses faibles.

Manipulation via le registre SP – Stack Pointer

- pointeur/flotteur indiquant le sommet de la pile,
- adresse du dernier élément sur la pile.

Mode d'adressage spécifique, par exemple en 68000


- pour l'ajout au sommet : -(A7) ou -(SP),
- pour le prélèvement au sommet : (A7)+ ou (SP)+
- **ATTENTION** l'adresse de la pile doit toujours être paire !

Instructions spécifiques, par exemple en 68000


- LINK, PEA, UNLK,
- BSR, JSR, RTD, RTR, RTS,

# La pile en mémoire, ajout de la valeur 0x1234 au sommet


- État de départ de SP et de la mémoire



- Décalage de SP vers le haut du bon nombre d'octets (réservation d'espace), dans notre cas 2 octets




- Placement en mémoire des 2 octets 0x1234.




# La pile en mémoire, prélèvement de 2 octets au sommet


- État de départ de SP et de la mémoire



- Lecture des 2 octets en mémoire (copie) : 0x1111



- Décalage du pointeur SP vers le bas du nombre d'octets lus, 2 dans cet exemple



## Les variables

Dans un programme assembleur les variables peuvent utiliser

- des registres,
  - + rapide
  - peu de registres disponibles
  - ▶ utilisation de la directive .equ en 68000 : .equ a, d0
- des espaces mémoire.
  - plus lent,
  - + autant de variables possibles que l'espace mémoire
  - ▶ utilisation de la directive .ds ou .byte et des labels
  - ▶ a: .ds.W 1 ou a: .word
- un mélange des deux.

## Les variables en registres

Programme en langage de haut niveau :  $X = 2$ ;  $Y = 3$ ;  $Z = X + Y$ ;  
Traduction en assembleur 68000 en utilisant des registres :

```
.equ X,d0
.equ Y,d1
.equ Z,d2
MOVE.B #2, X    | initialisation de X
MOVE.B #3, Y    | initialisation de Y
MOVE.B X, Z     | copie de X dans Z
ADD.B Y,Z       | ajout de Y a Z
```

Après assemblage

1	.equ X,d0
2	.equ Y,d1
3	.equ Z,d2
4 0000 103C 0002	MOVE.B #2,X
5 0004 123C 0003	MOVE.B #3,Y
6 0008 1400	MOVE.B X,Z
7 000a D401	ADD.B Y,Z

Le programme commence directement à l'adresse 0, sans réservation pour les variables.

## Les variables en mémoire

On ne peut pas mélanger données et instructions

- l'exécution est « linéaire » : l'adresse suivant une instruction est supposée être une instruction (hormis les sauts).
- exemple **incorrect**

```
1 a: .ds.w 1
2      move.b #2,a
3 b: .ds.w 1
4      move.b #3,b
```

2 façon de constituer un programme

- placer volontairement dès le départ toutes les données avant ou après les instructions,  

```
1 a: .ds.w 1
2 b: .ds.w 1
3      move.b #2,a
4      move.b #3,b
```
- mélanger instructions et données mais indiquer le type et laisser l'assembleur faire le regroupement.

## Les variables en mémoire

Programme en langage de haut niveau :  $X = 2$ ;  $Y = 3$ ;  $Z = X + Y$ ;  
Traduction en utilisant la mémoire sans segmentation :

```
X: .byte 2      | reservation et initialisation de X
Y: .byte 3      | reservation et initialisation de Y
Z: .ds.B 1      | reservation de Z
.align 2
MOVE.B X, d0   | copie de X dans d0 car ADD ne fait pas EA->EA
ADD.B Y,d0     | ajout de Y a d0
MOVE.B d0,Z    | copie du resultat dans Z
```

## Après assemblage

```
1 0000 02          X:.byte 2
2 0001 03          Y:.byte 3
3 0002 00          Z:.ds.B 1
4 0003 00          .align 2
5 0004 103A FFFA  MOVE.B X,d0
6 0008 D03A FFFF  ADD.B Y,d0
7 000c 13C0 0000  MOVE.B d0,Z
7          0000
DEFINED SYMBOLS
{entree standard}:1 .text:00000000 X
{entree standard}:2 .text:00000001 Y
{entree standard}:3 .text:00000002 Z
```

Le programme commence à l'adresse 4, les octets précédents sont les variables.

## Les variables en mémoire : les détails

- la première instruction 0004 103A FFFC | MOVE.B X,d0 est traduit par l'assembleur en MOVE.B (d16,PC),d0
- la donnée est atteinte par déplacement relatif au registre PC
  - ▶ déplacement de -6 (0xFFFFA) par rapport au registre PC
  - ▶ **MAIS** PC vaut 6 et non 2 :
    - ★ dès le *fetch* de l'instruction, le compteur ordinal est incrémenté de 2.
    - ▶ l'adresse effective est 0x0000.
- la seconde instruction D03A FFF7 ADD.B Y,d0 est aussi traduite en ADD.B (d16,PC),d0
  - ▶ déplacement relatif de -9 (0xFFFF7) par rapport à PC qui vaut  $8+2=10$
  - ▶ l'adresse effective est  $10-9 = 1$  qui est bien l'adresse de Y.
- la troisième instruction utilise cette fois un adressage absolu (direct)
  - ▶ l'assembleur utilise temporairement l'adresse 0x00000000
  - ▶ la vraie adresse est conservée dans la table des symboles  
entrée standard:3 .text:00000002 Z
  - ▶ l'éditeur de lien fera la substitution.

# Les appels de fonctions

Un appel de fonction est une rupture d'exécution

- on saute à la première instruction de la fonction
- on revient à l'instruction suivant l'appel

Problème :


- la fonction peut-être appelée à plusieurs endroits dans le code,
- la fonction peut s'appeler elle-même (récursivité),
- comment revenir à la bonne instruction ?

Solution : mémoriser l'adresse

- mémoriser PC avant l'appel,
- restaurer PC à la fin de la fonction,
- où mémoriser ?
  - ▶ un registre ⇒ récursivité impossible,
  - ▶ une variable mémoire ⇒ récursivité impossible,
  - ▶ une pile : espace mémoire variable, parfait


# Les appels de fonctions

- État initial : exécution de l'instruction move d'adresse 0x1002
  - ▶ Le registre PC contient l'adresse de la prochaine instruction, 0x1004
  - ▶ La fonction f se trouve à l'adresse 0x2004,
  - ▶ Le sommet de la pile est à l'adresse 0x3006



- Exécution de l'appel de f()


- ▶ Décalage du sommet de pile,
- ▶ Sauvegarde de PC sur la pile,
- ▶ PC  $\leftarrow$  adresse de la fonction,



# Les appels de fonctions

- Exécution du retour

- ▶ Copie de l'adresse en sommet de pile dans PC,
- ▶ Décalage du sommet de pile,



- La prochaine instruction exécutée sera le move d'adresse 0x1006

# Les appels de fonctions

Utilisation d'instructions dédiées, en 68000 :

- Pour l'appel
  - ▶ BSR – Branch to Sub-Routine :
    - ★ décalage de la pile :  $SP \leftarrow SP - 4$
    - ★ sauvegarde PC sur la pile,
    - ★  $PC \leftarrow PC + \text{déplacement}$
  - ▶ JSR – Jump to Sub-Routine :
    - ★ décalage de la pile :  $SP \leftarrow SP - 4$
    - ★ sauvegarde PC sur la pile,
    - ★  $PC \leftarrow \text{adresse absolue}$
- Pour le retour de la fonction
  - ▶ RTS – Return from Sub-routine :
    - ★  $PC \leftarrow \text{valeur en sommet de pile},$
    - ★ décalage de la pile :  $SP \leftarrow SP + 4$

# Le passage des paramètres

Comment passer des paramètres à la fonction ?

- Par les registres
  - ▶ Nombre limité,
  - ▶ Peut-être déjà utilisés pour autre chose → sauvegarde,
- Par la mémoire
  - ▶ Pas moyen de faire de la récursion
- Par la pile
  - ▶ Plus lent mais pas de limites.

# Le passage des paramètres par la pile

On empile

- ① les paramètres
- ② le compteur ordinal pour le retour

Comment accéder autre paramètres ?

- adresse relative
- nécessite une adresse de référence


Comment choisir l'adresse de référence ?

- doit être une adresse dans la pile
  - doit être stable au cours de l'exécution de la fonction
- ⇒ utilisation d'un registre
- ⇒ nécessite sa sauvegarde sur la pile avant

# Le passage des paramètres par la pile en 68000

Soit une fonction  $f$  prenant 1 paramètre  $pa$  ( $pa$ ).


- ① On empile le paramètre (de valeur 0x12)



# Le passage des paramètres par la pile en 68000

Soit une fonction  $f$  prenant 1 paramètre  $pa$  ( $pa$ ).


- ① On empile le paramètre (de valeur 0x12)
- ② On empile le compteur ordinal



# Le passage des paramètres par la pile en 68000

Soit une fonction *f* prenant 1 paramètre *pa* (*pa*).


- ① On empile le paramètre (de valeur 0x12)
- ② On empile le compteur ordinal
- ③ On saute à l'adresse de *f* d'adresse 0x105FE



# Le passage des paramètres par la pile en 68000

Soit une fonction  $f$  prenant 1 paramètre  $pa$  ( $pa$ ).


- ① On empile le paramètre (de valeur 0x12)
- ② On empile le compteur ordinal
- ③ On saute à l'adresse de  $f$  d'adresse 0x105FE
- ④ On empile le registre A6



# Le passage des paramètres par la pile en 68000

Soit une fonction  $f$  prenant 1 paramètre  $pa$  ( $pa$ ).


- ① On empile le paramètre (de valeur 0x12)
- ② On empile le compteur ordinal
- ③ On saute à l'adresse de  $f$  d'adresse 0x105FE
- ④ On empile le registre A6
- ⑤ On copie l'adresse du sommet de la pile dans A6



# Le passage des paramètres par la pile en 68000

Soit une fonction *f* prenant 1 paramètre *pa* (pa).

- ① On empile le paramètre (de valeur 0x12)
- ② On empile le compteur ordinal
- ③ On saute à l'adresse de *f* d'adresse 0x105FE
- ④ On empile le registre A6
- ⑤ On copie l'adresse du sommet de la pile dans A6



Accès au paramètre

- par adressage relatif (d16, A6).
- déplacement pour  $pa = 4 + 4 = 8$
- peut le définir par une constante (.equ pa, 8)
- exemple : move.b (pa, A6),d0

# Le passage des paramètres par la pile : le retour

Il ne suffit plus de faire un retour, il faut

- ➊ restaurer le sommet de la pile sauvé dans A6
  - ▶ move.l A6,SP
- ➋ restaurer la valeur de A6
  - ▶ move.l (SP)+, A6
- ➌ faire le retour
  - ▶ rts
- ➍ nettoyer la pile des paramètres
  - ▶ on a empiler 1 paramètre qui a pris 2 octets
  - ▶ add.l #2, SP

# Les variables locales

Où placer les variables locales d'une fonction ?

- dans des registres fixes
  - ▶ peu de registres,
  - ▶ peut-être déjà utilisés ⇒ sauvegarde des registres avant,
  - ▶ récursivité impossible.
- en mémoire
  - ▶ mêmes problèmes et limitations.
- sur la pile
  - ▶ plus lent que les registres,
  - ▶ pas d'autres limitations.

# Les variables locales par la pile

On empile

- ① les paramètres,
- ② le compteur ordinal,
- ③ la sauvegarde du registre de base (A6),
- ④ les variables locales de la fonction
  - ▶ pas forcément de valeur à empiler
  - ▶ réservation de place suffit
  - ▶ par décalage du sommet de pile

Comment accéder aux variables locales ?

- adresse relative
- nécessite une adresse de référence


Comment choisir l'adresse de référence ?

- doit être une adresse dans la pile
  - doit être stable au cours de l'exécution de la fonctionnaire
- ⇒ on a déjà une : l'adresse dans le registre de base ! (A6)

## Les variables locales par la pile

Soit  $f$  une fonction prenant 1 paramètre  $a$  (byte) et utilisant deux variables locales  $b$  (byte) et  $c$  (word)


- ➊ même chose que pour les paramètres par la pile



## Les variables locales par la pile

Soit  $f$  une fonction prenant 1 paramètre  $a$  (byte) et utilisant deux variables locales  $b$  (byte) et  $c$  (word)


- ➊ même chose que pour les paramètres par la pile
- ➋ réservation de la place sur pile pour les variables :
  - ▶  $2 \text{ (byte sur pile)} + 2 \text{ (word)} = 4 \text{ octets}$
  - ▶ déplacement vers les adresses basses  $\Rightarrow -4$
  - ▶ add.1 #-4, SP



## Les variables locales par la pile

Soit  $f$  une fonction prenant 1 paramètre  $a$  (byte) et utilisant deux variables locales  $b$  (byte) et  $c$  (word)

- ① même chose que pour les paramètres par la pile
- ② réservation de la place sur pile pour les variables :
  - ▶  $2 \text{ (byte sur pile)} + 2 \text{ (word)} = 4 \text{ octets}$
  - ▶ déplacement vers les adresses basses  $\Rightarrow -4$
  - ▶ add.1 #-4, SP



### Accès aux variables

- par adressage relatif d16, A6)
- déplacement pour  $b : -2$ , pour  $c : -4$
- peut les définir par une constante
  - ▶ .equ b,-2 et .equ c,-4
- exemple : move.b #0,(b,A6)

## Les valeurs de retour

Comment récupérer la ou les valeurs de retour d'une fonction ?


- dans des registres fixes
  - ▶ peu de registres,
  - ▶ souvent une seule valeur de retour,
  - ▶ sauvegarde des registres avant l'appel,
- par la pile
  - ▶ réservation sur la pile avant les paramètres avant l'appel,
    - ★ si valeur de retour de type word
    - ★ exemple : add.l -#2, SP
  - ▶ accès par adressage relatif
    - ★ par rapport au registre de base (A6)
    - ★ déplacement = base + sauvegarde base + retour de fonction + taille des paramètres
    - ★ déplacement =  $4 + 4 + 4 = 12$  (si taille des paramètres = 4)
    - ★ exemple : move.w d1, (#12,A6)
  - ▶ récupération de la valeur et nettoyage de la pile après le retour,
    - ★ nettoyage de la pile d'un coup : paramètres et valeur de retour
    - ★ exemple : add.l #6, SP

## Pile d'exécution - *stack*

La pile – *stack* – va principalement servir à conserver les données liées à l'appel de routines (fonctions, procédures) encore actives (non terminées). Le sommet de la pile concerne la dernière routine actuellement en cours d'exécution.

Une *frame* (*stack frame*) est composée

- des valeurs de retour,
- des paramètres,
- de l'adresse de retour,
- de la sauvegarde du registre de base,
- des variables locales.



## Le tas (*heap*)

Le tas est une autre portion de mémoire pour des données qui ne seront connues qu'au moment de l'exécution.

Pendant l'exécution, le programme doit :

- réservé de l'espace,
- libérer l'espace réservé.

On appelle ce principe l'*allocation dynamique*.

Exemple : dessiner une courbe passant par des points placés à la souris

- on ne connaît pas à l'avance le nombre de points que l'utilisateur placera,
  - mais on doit tous les connaître pour les relier
- ⇒ ils doivent être en mémoire

C'est le système d'exploitation qui gère l'organisation du *tas*.

Régulièrement il appellera le *ramasse-miettes* (*garbage collector*) pour remettre les espaces libérés dans ceux disponibles.